임베디드시스템설계 실습 (6)

Embedded System Design

Real-Time Computing and Communications Lab.

Hanyang University

HARDWARE INTERRUPT

VPOS 커널을 포팅하기 위한 준비

- 1. 커널 컴파일 + 커널 이미지를 RAM에 적재
- 2. Startup code 작성
- 3. UART 설정
- 4. TIMER 설정
- 5. Hardware Interrupt Handler 구현 (1) UART Interrupt
- 6. Software Interrupt Entering/Leaving Routine 구현
- 7. Timer Interrupt

목차


- 1. Exception
- 2. Interrupt
- 3. Vectored Interrupt Controller
- 4. Interrupt Entering & leaving Routine
- 5. UART Interrupt Handler
- 6. Homework

EXCEPTION

Exception

□ Exception?

- 명령어들의 순차적인 실행 과정을 중단시켜야 하는 상태
- 예외 상황이나 인터럽트가 발생한 상태
 - 정의되어 있지 않은 명령어
 - 메모리 액세스 실패
 - 소프트웨어 인터럽트
 - 외부 하드웨어 인터럽트
 - ...
- 기존에 실행하고 있던 루틴에서 벗어나 익셉션 핸들러(Exception Handler)로 이동



Exception의 종류

Exception	Mode	Vector table offset
Reset	SVC	+0x00
Undefined Instruction	UND	+0x04
Software Interrupt(SWI)	SVC	+0x08
Prefetch Abort	ABT	+0x0c
Data Abort	ABT	+0x10
Not assigned	-	+0x14
IRQ	IRQ	+0x18
FIQ	FIQ	+0x1c

Entering Exception Handler

□ 익셉션이 발생하면 CPU는 자동으로,

- 1. CPSR 값을 익셉션 모드의 SPSR에 저장
- 2. PC 값을 익셉션 모드의 Link Register(Ir)에 저장
- 3. CPSR의 모드 비트를 변경하여 해당 익셉션 모드로 진입
- 4. PC에 익셉션 핸들러의 주소를 저장하여 익셉션 핸들러를 실행
 - Vector table base address + Vector table offset
 - Vector table base address는 ARM Coprocessor에 저장

```
// change vector table base address (0x20008044)
ldr r0, =vh_vector_base
mcr p15, 0, r0, c12, c0, 0
```

Vector base address 저장

Vector Table

Exception Handler

- □ 익셉션 핸들러(Exception Handler)
 - 익셉션의 원인을 찾아 해당 익셉션을 처리
 - 익셉션이 인터럽트라면, 인터럽트를 처리하고 메인 루틴으로 복귀 해야 함
- □ 익셉션 처리를 끝내고 원래 루틴으로 돌아오려면,
 - movs pc, lr
 - Link Register의 값을 PC에 저장 ✓ Link register의 값은 익셉션에 따라 추가 계산 필요
 - 익셉션 모드의 SPSR을 CPSR에 저장

INTERRUPT

Polling vs. Interrupt

- □ 지금 디바이스를 사용할 수 있는지 어떻게 알 수 있는가?
 - Polling & Interrupt

Polling

- CPU가 디바이스의 상태를 일정 주기마다 확인
- 상태 비트(status bit)의 값을 확인

□ Interrupt

- 디바이스가 데이터를 보낼 수 있거나 외부로부터 데이터를 수신하면 CPU에게 알림
- CPU는 인터럽트가 발생할 때까지 다른 일을 할 수 있음

Interrupt


☐ ARM의 Interrupt

- IRQ : Normal Interrupt
 - 범용 인터럽트
 - FIQ보다 낮은 우선순위와 높은 우선순위 지연 시간
- FIQ : Fast Interrupt
 - 빠른 응답 시간을 요하는 인터럽트 소스에 사용
 - 특정 어플리케이션을 위해서만 사용
- SWI : Software Interrupt
 - 특권 모드로 진입하기 위한 소프트웨어 인터럽트
 - 커널 함수를 호출하기 위해 사용

Interrupt Controller

□정의

■ CPU의 인터럽트 요청 포트 중 하나에 여러 외부 인터럽트를 연결하 기 위한 제어장치




Interrupt Service Routine

□정의

- 인터럽트가 발생하였을 때 해당 인터럽트를 처리하는 루틴
 - 타이머 인터럽트 -> 스케줄러 호출
 - UART 인터럽트 → 외부에서 전송된 데이터를 수신

Interrupt 처리 방법



Interrupt 처리 방법

- 1. 디바이스에서 인터럽트 발생
- 2. ARM CPU는 IRQ 모드로 변경 (CPU가 자동으로 처리)
 - 인터럽트 비활성화(disable)
 - CPSR 값을 SPSR에 저장
 - 벡터 테이블의 인터럽트 핸들러로 이동
- 3. 문맥 저장
 - 이전 모드(User 모드)의 r0-r12, sp, Ir값을 스택에 저장 (stmfd)
- 4. 인터럽트 핸들러에서 인터럽트 소스를 찾아 해당 인터럽트 서비스 루틴(ISR) 실행
- 5. 인터럽트 서비스 루틴을 실행하여 인터럽트를 처리

Interrupt 처리 방법

- 6. 문맥 복원
 - 스택에 저장한 r0-r12, sp, lr값을 이전 모드의 각 레지스터에 로드 (ldmfd)
- 7. 인터럽트 활성화
- 8. Ir = Ir 4
 - 파이프라인(pipeline)
 - IRQ는 현재 명령어가 실행된 후에 발생하기 때문에 복귀할 주소는 다음 명령어, 즉 Ir-4의 값을 복귀 주소로 사용해야 함
- 9. 'movs pc, Ir' 명령어를 사용하여 원래 루틴으로 복귀


VECTORED INTERRUPT CONTROLLER

Vectored Interrupt Controller

☐ VIC (Vectored Interrupt Controller)

- Vector방식의 interrupt 레지스터 세트를 지원
 - Interrupt source마다 레지스터를 하나씩 할당
 - 각 레지스터에는 인터럽트 서비스 루틴의 주소를 저장
 - 인터럽트가 발생하면 controller는 해당 인터럽트의 서비스 루틴 주소를 VICADDRESS 레지스터에 자동으로 로드
 - CPU는 VICADDRESS 레지스터에 저장된 인터럽트 서비스 루 틴으로 점프

Vectored Interrupt Controller



Vectored Interrupt Controller

□ 장점

- 인터럽트 지연시간을 줄일 수 있음
 - 다른 Interrupt Controller에서는 소프트웨어 인터럽트 핸들러에 서 인터럽트 소스를 식별
 - VIC에서는 소프트웨어 인터럽트 핸들러가 필요 없음
 - ✔ 하드웨어 상에서 인터럽트 소스를 알 수 있음
 - ✓ 다른 IC보다 더 빠르게 ISR을 실행할 수 있음

S5PC100의 VIC

□ 3개의 VIC 존재

■ 하나의 VIC마다 32개의 인터럽트 소스 지원

□ 인터럽트 소스(Interrupt Source) 목록

■ Datasheet Page. 360~362 참고

			50	IrDA	IrDA Interrupt
	VIC1		49	SPI2	SPI2 Interrupt
	ARM, power,		48	SPI1	SPI1 Interrupt
	memory,		47	SPI0	SPI0 Interrupt
	Connectivity, Storage		46	I2C0	I2C0 Interrupt
		_	45	UART3	UART3 Interrupt
			44	UART2	UART2 Interrupt
			43	UART1	UART1 Interrupt
VIC 전체에서 43번		42	UART0	UART0 Interrupt	
		41	CFC	CFCON Interrupt	
VIC 1에서 11번 ^분			40	NFC	NFCON Interrupt

VIC의 레지스터

□ 제어 레지스터

- VICINTSELECT
- VICINTENABLE
- VICINTENCLEAR
- VICSWPRIORITYMASK
- □ 상태 레지스터
 - VICIRQSTATUS
- □ ISR 주소 저장 레지스터
 - VICVECTADDR[0-31]
 - VICADDRESS

VICINTSELECT

☐ 레지스터 : VICINTSELECT

- Interrupt Select Register
 - Interrupt Source를 IRQ/FIQ로 설정하는 레지스터
 - 하나의 인터럽트 소스는 하나의 비트와 대응 ex) 0번 인터럽트 소스는 0번 비트에 대응

VICINTSELECT	Bit	Description	Reset Value
		Selects interrupt type for interrupt request:	
IntSelect	IntSelect [31:0]	0 = IRQ interrupt 1 = FIQ interrupt	0x00000000
		There is one bit of the register for each interrupt source.	

VICINTENABLE

☐ 레지스터 : VICINTENABLE

- Interrupt Enable Register
 - Interrupt Source를 활성화(enable)시켜주는 레지스터
 - 비활성화(disable)하는 기능은 없음

VICINTENABLE	Bit	Description	Reset Value
		Enables the interrupt request lines, which allows the interrupts to reach the processor.	
		Read: 0 = Disables Interrupt 1 = Enables Interrupt	
IntEnable	ntEnable [31:0]	Use this register to enable interrupt. The VICINTENCLEAR Register must be used to disable the interrupt enable.	0x00000000
		Write: 0 = No effect 1 = Enables Interrupt.	
		On reset, all interrupts are disabled.	
		There is one bit of the register for each interrupt source.	

VICINTENCLEAR

□ VICINTENCLEAR

- Interrupt Enabler Clear Register
 - Interrupt Source를 비활성화(disable)시켜주는 레지스터

VICINTENCLEAR	Bit	Description	Reset Value
IntEnable Clear [3		Clears corresponding bits in the VICINTENABLE Register:	
	[31:0]	0 = No effect 1 = Disables Interrupt in VICINTENABLE Register.	-
		There is one bit of the register for each interrupt source.	

VICSWPRIORITYMASK

□ VICSWPRIORITYMASK

- Software Priority Mask Register
 - 16개 우선순위 레벨의 인터럽트들을 mask하는 레지스터

VICSWPRIORITYMASK	Bit	Description	Reset Value
Reserved	[31:16]	Reserved, read as 0, do not modify	0x0
SWPriorityMask	[15:0]	Controls software masking of the 16 interrupt priority levels: 0 = Interrupt priority level is masked 1 = Interrupt priority level is not masked Each bit of the register is applied to each of the 16 interrupt priority levels.	0xFFFF

VICIRQSTATUS

☐ 레지스터 : VICIRQSTATUS

- IRQ Status Register
 - 어떤 Interrupt가 발생했는지 나타내는 레지스터
 - 특정 Interrupt가 발생하면 해당 interrupt를 가리키는 비트가 1 로 set

VICIRQSTATUS	Bit	Description	Reset Value
		Shows the status of the interrupts after masking by the VICINTENABLE and VICINTSELECT Registers:	
IRQStatus	[31:0]	0 = Interrupt is inactive 1 = Interrupt is active.	0x00000000
		There is one bit of the register for each interrupt source.	

VICVECTADDR[0-31]

□ 레지스터 : VICVECTADDR[0-31]

- Vector Address Register
 - 각 Interrupt Source의 ISR 주소를 저장하는 레지스터
 - 32개의 Interrupt Source에 대응하는 32개의 VICVECTADDR 존재
 - ✓ S5PC100은 3개의 VIC가 있으므로 총 96개의 VICVECTADDR 존재

VICVECTADDR[0-31]	Bit	Description	Reset Value
VectorAddr 0-31	[31:0]	Contains ISR vector addresses.	0x0000000

VICADDRESS

☐ 레지스터 : VICADDRESS

- Vector Address Register
 - Interrupt가 발생했을 때 해당 Interrupt source의 ISR 주소를 로드
 - Controller가 자동으로 로드
 - ex) 12번 interrupt source에서 interrupt 발생

VICADDRESS ← VICVECTADDR[12]

VICADDRESS	Bit	Description	Reset Value
VectAddr [31:		Contains the address of the currently active ISR, with reset value 0x00000000.	
	[31:0]	A read of this register returns the address of the ISR and sets the current interrupt as being serviced. A read must be performed while there is an active interrupt.	0x00000000
		A write of any value to this register clears the current interrupt. A write must only be performed at the end of an interrupt service routine.	

UART INTERRUPT CODE (C CODE)

VPOS_kernel_main()

□ 소개

- VPOS 커널 데이터 구조체를 초기화
- 시리얼 장치와 타이머 등 하드웨어를 초기화
- 인터럽트 enable
- 부팅 메시지 출력
- 쉘 스레드 생성
- 스케줄러 호출하는 VPOS_start 루틴으로 진입
- 🗖 소스 코드 위치
 - vpos/kernel/kernel_start.c

```
void VPOS kernel main( void )
       pthread t p thread, p thread 0, p thread 1, p thread 2;
       /* static and global variable initialization */
       vk scheduler unlock();
       init thread id();
       init thread pointer();
       vh user mode = USER MODE;
       vk init kdata struct();
       vk machine init();
       set interrupt();
       printk("%s\n%s\n%s\n", top line, version, bottom line);
       /* initialization for thread */
       race var = 0;
       pthread create(&p thread, NULL, VPOS SHELL, (void *)NULL);
       //pthread_create(&p_thread_0, NULL, race_ex_1, (void *)NULL);
       //pthread_create(&p_thread_1, NULL, race_ex_0, (void *)NULL);
       //pthread create(&p thread 2, NULL, race ex 2, (void *)NULL);
       VPOS start();
       /* cannot reach here */
       printk("OS ERROR: UPOS kernel main( void )\n");
        while(1){}
```

set_interrupt()

- □ 위치
 - vpos/kernel/kernel_start.c
- □ 코드 추가
 - vh_serial_irq_enable() 함수 호출

vh_serial_irq_enable()

□ 역할

■ UART1 Interrupt를 활성화(enable)시키는 함수

□ 위치

vpos/hal/io/serial.c

vh_serial_irq_enable()

□ 실행 순서

- 1. VIC1VECTADDR11 레지스터에 ISR 주소 저장
 - vh_serial_interrupt_handler() 함수 주소 저장
- 2. VIC1INTENABLE 레지스터에서 UART1 인터럽트를 활성화
 - 11번 비트를 1로 set
- 3. VIC1INTSELECT 레지스터에서 UART1 인터럽트를 IRQ로 설정
 - 11번 비트를 0으로 clear
- 4. VIC1SWPRIORITYMASK 레지스터를 모두 mask
 - 모든 비트를 1로 set

vh_serial_irq_enable()

□ 코드 추가

```
void vh serial irq enable(void)
         /* enable UART1 Interrupt */
         vh VIC1VECTADDR11 = (unsigned int)&vh serial interrupt handler;
         vh VIC1INTENABLE |= vh VIC UART1 bit;
         vh VIC1INTSELECT &= ~vh VIC UART1 bit;
         vh VIC1SWPRIORITYMASK = 0xffff;
                                UIC - S5PC100
                          #define vh VIC UART1
                          #define vh VIC UART1 bit (1 << vh VIC UART1)
                          #define vh VIC TIMER4
                          #define vh_VIC_TIMER4_bit (1 << vh_VIC_TIMER4)
                                         vpos/hal/include/vh_io_hal.h
```

vh_serial_interrupt_handler()

- □설명
 - UART1 Interrupt Handler
 - 키보드 입력을 받아 버퍼에 저장

- □ 위치
 - vpos/hal/io/serial.c

vh_serial_interrupt_handler()

□ 실행 순서

- 1. URXH 레지스터에 수신된 키보드 문자 데이터를 버퍼에 저장
 - vk_serial_push() 함수 호출
- 2. UART1 인터럽트를 pending clear
 - VICINTENCLEAR 레지스터에서 UART1 인터럽트를 비활성화 ✓ 11번 비트를 1로 set
 - VIC1INTENABLE 레지스터에서 UART1 인터럽트를 활성화 ✓ 11번 비트를 1로 set
 - UINTP1 레지스터에서 UART1 인터럽트를 다시 설정
 - ✓ 모든 비트를 1로 set
 - ✓ UINTP1 레지스터를 1로 set해서 인터럽트를 clear

vh_serial_interrupt_handler()

□ 코드 추가

```
void vh_serial_interrupt_handler(void)
{

vk_serial_push(); ← URXH 레지스터에 수신된
키보드 문자 데이터를 버퍼에 저장

vh_VIC1INTENABLE |= vh_VIC_UART1_bit;
vh_UINTP1 = 0xf;
}

URXH 레지스터에 수신된
키보드 문자 데이터를 버퍼에 저장

VART1 인터럽트를 Pending Clear
```

getc() 수정

□ 코드 수정

vpos/hal/io/serial.c

```
char getc(void)
        char c;
        unsigned long rxstat;
/ *
        while(!vh_SERIAL_CHAR_READY());
                                              주석 처리
        c = vh SERIAL READ CHAR();
        rxstat = vh SERIAL READ STATUS();
*/
        while(pop idx == push idx){
                                              주석 해제
        c = serial buff[pop idx++];
        return c;
```

UART INTERRUPT CODE (ASSEMBLY)

Interrupt 진입 루틴

□ 루틴 흐름

- 1. Link register 보정
- 2. 이전 모드의 레지스터들과 SPSR을 스택에 저장
- 3. VICIRQSTATUS를 확인하여 3개의 Controller 중 어디에서 인터 럽트가 발생하였는지 확인
 - 본 실습에서는 VIC 0과 VIC 1만 사용
- 4. pc에 VICADDRESS의 값을 저장

Interrupt 복귀 루틴

□ 루틴 흐름

- 1. CPSR을 수정하여 IRQ 모드로 바꾸고 IRQ Mask bit를 1로 set
- 2. 이전 모드의 레지스터와 SPSR을 스택에서 복원
- 3. movs pc, Ir 명령어를 사용하여 원래의 루틴으로 복귀

Interrupt 진입 루틴 : vh_irq

□ 코드

vpos/hal/cpu/HAL_arch_startup.S

```
vh irg:
           sub 1r.1r.#4
           str sp, vk_save_irq_mode_stack_ptr
                                              → ^ : 이전 모드의 레지스터
           stmfd sp,{r14}^
          sub      sp, sp, #4
stmfd      sp,{r13}^
          sub sp, sp, #4
stmfd sp!,{r0-r12}
문맥 저장
           mrs r0, spsr_all
           stmfd sp!,{r0, lr} -
                                                ──→ SPSR과 Link Register 저장
           str sp, vk_save_irq_current_tcb_bottom
           1dr
                  ro. = 0xe4000000 ----
                                           → VIC0IRQSTATUS
           1dr
              r1, [r0]
           cmp r1, #0x0
           bne vh irq VICO
              r0, =0xe4100000
                                                  VIC1IRQSTATUS
           1dr
           1dr
                  r1, [r0]
                  r1, #0x0
           CMP
                  vh irq VIC1
           bne
```

Interrupt 진입 & 복귀 루틴: vh_irq_VIC1

□ 코드

vpos/hal/cpu/HAL_arch_startup.S

```
vh irq VIC1:
           1dr
                   r0. = 0xe4100f00
           1dr
                   r1, [r0]
                                       VIC0ADDRESS에 저장된 인터럽트 핸들러 주소로 점프
                   r14. pc
           mov
                   pc, r1
           MOV
                   cpsr c, #vh IRQMODE | 0x80
           msr
                   r14, =0xe4100f00
           1dr
                                       VIC 인터럽트 서비스 완료
                   r14, [r14]
           str
           1dmfd
                   sp!, {r0, 1r}
                   spsr cxsf, r0
           msr
                   sp!, {r0-r12}
           1dmfd
                   sp, {r13}^
           1dmfd
문맥 복원
                   sp, sp, #4
           add
                   sp, {r14}^
           1dmfd
           add
                   sp sp #4
                   pc,lr
           movs
```

HOMEWORK

실습 및 과제

□ UART1 Interrupt 관련 코드 추가

- vpos/hal/io/serial.c
 - UART1 Interrupt Enable
 - √ vh_serial_irq_enable()
 - UART1 Interrupt Handler
 - √ vh_serial_interrupt_handler()
 - getc() 함수 주석 처리 수정
- vpos/hal/cpu/HAL_arch_startup.S
 - vh_irq와 vh_irq_VIC1

실습 및 과제

□ VIC 관련 레지스터 주소 정의

- vpos/hal/include/vh_io_hal.h
 - VIC1INTSELECT
 - VIC1INTENABLE
 - VIC1INTENCLEAR
 - VIC1SWPRIORITYMASK
 - VIC1VECTADDR11

보고서 제출

ㅁ 보고서

- 학과, 학번, 이름
- 코드를 캡쳐해서 보고서에 첨부
 - serial.c에서 수정한 부분 (함수 3개)
 - √ vh_serial_irq_enable()
 - √ vh_serial_interrupt_handler()
 - ✓ getc()
 - HAL_arch_startup.S에서 수정한 부분(레이블 2개)
 - √ vh_irq
 - √ vh_irq_VIC1
 - vh_io_hal.h의 VIC 관련 레지스터 주소 정의 부분

SOFTWARE INTERRUPT

VPOS 커널을 포팅하기 위한 준비

- 1. 커널 컴파일 + 커널 이미지를 RAM에 적재
- 2. Startup code 작성
- 3. UART 설정
- 4. TIMER 설정
- 5. Hardware Interrupt Handler 구현 (1) UART Interrupt
- 6. Software Interrupt Entering/Leaving Routine 구현
- 7. Timer Interrupt

목차

- 1. Software Interrupt
- 2. Scheduler of VPOS
- 3. SWI Entering Routine & Leaving Routine
- 4. Homework

SOFTWARE INTERRUPT

Software Interrupt

□정의

- 프로그램의 실행을 <mark>그 프로그램에 포함시킨 명령어로</mark> 중단시키고, 다른 프로그램의 실행으로 제어를 옮기는 것
- 하드웨어적으로 인터럽트를 거는 방식이 아님
- SWI 명령어를 사용해 인터럽트를 발생시킴

□ 목적

- 커널 함수를 호출하기 위해 특권모드에 진입하고자 할 때 사용
 - User Mode → Privileged Mode(Supervisor Mode)

Hardware Interrupt vs. Software Interrupt

□ 비교

	하드웨어 인터럽트(IRQ/FIQ)	소프트웨어 인터럽트 (SWI)
목적	일반 인터럽트 처리	운영체제 보호모드
벡터 테이블 오프셋	0x18	0x08
익셉션 우선순위	4	6
인터럽트 활성화 여부	비활성화	비활성화 하지 않음
링크 레지스터 보정	Ir = Ir - 4	불필요

Hardware Interrupt vs. Software Interrupt

□ 링크 레지스터 보정

- 하드웨어 인터럽트
 - 현재 실행 중인 명령어를 실행한 뒤 인터럽트를 처리
 - 다음에 실행할 명령어는 pc 4에 위치
 - Ir = Ir -4를 통해 링크 레지스터의 값을 수정해야 함

■ 소프트웨어 인터럽트

- 파이프라인의 3단계 중 decode 단계에서 swi 명령어를 인식하고 소프트웨어 인터럽트를 발생시킴
- PC가 가리키는 명령어는 swi 다음 명령어
- 링크 레지스터 값을 수정할 필요 없음

SWI

□ SWI 명령어

- 소프트웨어 인터럽트를 발생시키는 명령어
- 프로세스 모드를 <u>Supervisor mode</u>로 변경시켜 운영체제 루틴이 특권 모드에서 호출될 수 있도록 해줌
- 표기법 : SWI {<조건>} SWI_number
 - SWI_number : 특별한 함수 호출이나 특징을 나타내는 데 사용

SCHEDULER OF VPOS

VPOS에서의 스케줄러

□ vk_scheduler()

- VPOS의 스케줄러 함수
 - 32단계의 정적 우선순위 Ready 큐 구조
 - 같은 우선순위 내에서는 Round-Robin 스케줄링 방식
 - 타이머 인터럽트로 일정 주기마다 vk_scheduler()를 호출하여 스레드는 정해진 time slice동안만 실행
- 커널 함수
 - User Mode가 아닌 Privileged Mode나 System Mode에서 호출 해야 함
 - 커널 함수를 사용하기 위해서는 User Mode에서 Privileged Mode로 전환해야 함
 - → Software Interrupt 사용

스케줄러 호출 순서 (VPOS)

- 현재 실행 중인 스레드의 구조체 변수 중 'swi_number' 변수에 'CS' 저장
- 2. "swi 0x00" 명령어로 소프트웨어 인터럽트를 발생시킴
- 3. SWI 진입 루틴에서 vk_swi_classifier() 함수로 점프
- 4. 'swi number' 변수 값을 확인하여 커널 함수 호출
 - CS인 경우 vk_scheduler() 호출
- 5. 스케줄링 시작

vk_swi_scheduler() & vh_swi()

- □ 현재 스레드의 구조체 변수 중 'swi_number' 변수에 'CS' 저장
 - 1. VPOS_start() 실행
 - 2. vk_swi_scheduler() 실행
 - 3. 현재 실행중인 스레드의 구조체 변수 중 'swi_number' 변수에 'CS' 저장
 - 4. vh_swi() 실행
- □ "swi 0x00" 명령어로 소프트웨어 인터럽트를 발생시킴

vk_swi_scheduler() & vh_swi()

□ 현재 스레드의 구조체 변수 중 'swi_number' 변수에 'CS' 저장

```
//pthread create(&p thread 1, NULL, race ex 0,
//pthread create(&p thread 2, NULL, race ex 2,
VPOS start();
/* cannot reach here */
printk("OS ERROR: UPOS kernel main( void )₩n");
while(1){}
                                                      void VPOS start(void)
                                                              vk swi scheduler();
                                               void vk swi scheduler(void)
                                                       unsigned temp;
                                                       vk current thread->swi number = CS;
                                                       temp = (unsigned)vk current thread;
                                                       vh swi(temp);
        void vh swi(unsigned thread)
                asm volatile("swi 0x00");
```

vk_swi_classifier()

□ SWI 진입 루틴을 통해 vk_swi_classifier() 함수로 점프

```
SWI 벡터 엔트리
vh_software_interrupt:
vh entering swi:
               vk swi classifier
       b1
vh leaving swi:
```

```
unsigned number;
vk thread_t *vector;
unsigned temp;
int i:
unsigned int *k=vk save swi mode stack ptr;
unsigned int *kk=vk save swi current tcb bottom;
printk("vk swi classifier switch up\n")
vector=(vk thread t *)thread;
number=vector->swi number;
switch(number)
        case EI:
                vector->interrupt state = FALSE:
                vh enable interrupt(vector);
                break:
        case DI:
                vector->interrupt state = TRUE;
                vh disable interrupt(vector);
                break;
        case SC:
                vh save thread ctx((unsigned)vector->tcb bottom);
                break:
        case RC:
                temp = (unsigned)vector->func;
                vh restore thread ctx((unsigned)vector->tcb bottom);
        case CS:
                vk_scheduler();
                break:
}
```

}

APCS

```
r0 - r3 and Stack
int add(int a1, int a2, int a3, int a5, int a6, int a7)
{
          int v1, v2, v3, v4, v5, v6;
          int sum;
                                          r4 - r10 and Stack
          v1 = a1;
          v2 = a2;
          sum = v1 + v2 + ... + v6;
          return sum;
               r0
```

SWI ENTERING ROUTINE & LEAVING ROUTINE

Software Interrupt 진입 루틴

□ 루틴 흐름

- 1. 이전 모드의 레지스터들과 SPSR, Ir을 스택에 저장
- 2. r0~r3 레지스터에 커널 함수가 사용할 매개 변수 저장(APCS)
 - 함수를 호출하면서 r0~r3 레지스터에 자동으로 매개 변수 저장
 - 진입 루틴에서 r0~r3 레지스터를 수정하였다면 커널 함수를 실행하기 전에 다시 원래 값으로 되돌려야 함
- 3. SWI 핸들러로 점프
 - vk_swi_classifier()로 점프

Software Interrupt 복귀 루틴

□ 루틴 흐름

- 1. 이전 모드의 레지스터와 SPSR을 스택에서 복원
- 2. movs pc, Ir 명령어를 사용하여 원래의 루틴으로 복귀

HOMEWORK

VPOS_kernel_main()

□ 소개

- VPOS 커널 데이터 구조체를 초기화
- 시리얼 장치와 타이머 등 하드웨어를 초기화
- 인터럽트 Enable
- 부팅 메시지 출력
- 쉘 스레드 생성
- 스케줄러 호출하는 VPOS_start 루틴으로 진입
- 🗖 소스 코드 위치
 - vpos/kernel/kernel_start.c

```
void VPOS_kernel_main( void )
        pthread_t p_thread, p_thread_0, p_thread_1, p_thread_2;
        /* static and global variable initialization */
        vk_scheduler_unlock();
        init thread id();
        init thread pointer();
        vh user mode = USER MODE;
        vk_init_kdata_struct();
        vk_machine_init();
        set interrupt();
        printk("%s\n%s\n%s\n", top line, version, bottom line);
        /* initialization for thread */
        race var = 0;
        pthread create(&p thread, NULL, UPOS SHELL, (void *)NULL);
        pthread create(&p thread 0, NULL, race ex 1, (void *)NULL);
        pthread_create(&p_thread_1, NULL, race_ex_0, (void *)NULL);
        pthread_create(&p_thread_2, NULL, race_ex_2, (void *)NULL);
                                          ·주석 처리 해제
        VPOS_start();
        /* cannot reach here */
        printk("OS ERROR: UPOS kernel main( void )\n");
        while(1){}
```

실습 및 과제

□ SWI 관련 코드 추가

- vpos/hal/cpu/HAL_arch_startup.S
 - SWI Entering Routine
 - ✓ vh_entering_swi (레이블)
 - SWI Leaving Routine
 - ✔ vh_leaving_swi (레이블)

vh_entering_swi

□ SWI 진입 루틴 구현 1

- 1. 'vk_save_swi_mode_stack_ptr' 변수에 현재 sp 값을 저장 (str)
- 2. 이전 모드의 pc, Ir 레지스터와 범용 레지스터들을 스택에 저장
 - 이전 모드 : ^ 사용
- 3. SPSR과 Ir을 스택에 저장
 - mrs 명령어로 SPSR을 r0에 저장한 뒤 r0를 스택에 저장
- 4. IRQ 익셉션을 비활성화
 - r0 레지스터에 cpsr 값을 저장하고 인터럽트 마스크 비트 수정
- 5. 'vk_save_swi_current_tcb_bottom' 변수에 현재 sp 값을 저장

vh_entering_swi

□ SWI 진입 루틴 구현 2

- 6. r0 레지스터에 커널함수가 사용할 매개 변수를 다시 저장
 - Idr 명령어를 사용. sp에 오프셋을 더해 2.에서 저장한 r0값을 스택에서 로드
 - ✓ Idr r0, [sp, #offset]
- 7. SWI 핸들러로 점프
 - "bl vk_swi_classifier"

vh_leaving_swi

□ SWI 복귀 루틴 구현

- 1. 스택에 저장했던 모든 레지스터들을 복원
 - msr 명령어로 SPSR에 저장해야 함
- 2. movs pc, Ir 명령어를 사용하여 원래의 루틴으로 복귀

보고서 제출

ㅁ 보고서

- 학과, 학번, 이름
- 코드를 캡쳐해서 보고서에 첨부
 - HAL_arch_startup.S에서 추가한 부분(레이블 2개)
 - ✓ vh_entering_swi
 - √ vh_leaving_swi
- kernel_start.c의 주석을 수정한 후 화면 캡쳐
 - 익셉션이 발생하지 않고 쉘까지 출력되어야 함
 - 쉘에 'ls' 입력 후 캡쳐

보고서 제출

```
Starting kernel ...
                      xx/10/2012
  QURIX version 3.0
timbuffer[0] - 16113
timbuffer[1] - 16082
timbuffer[2] - 16051
timbuffer[3] - 16020
timbuffer[4] - 15989
timbuffer[5] - 15957
timbuffer[6] - 15926
timbuffer[7] - 15895
timbuffer[8] - 15863
timbuffer[9] - 15832
vk_swi_classifier switch up
vk_swi_classifier switch up
vk swi classifier switch up
vk_swi_classifier switch up
Race condition value = 1200000
Shell>ls
vk_swi_classifier switch up
help
 ls
 debug
 thread
 temp
vk_swi_classifier switch up
Shell>
```

제출 방법

- □ 제출 방법
 - 워드나 한글로 작성하여 메일에 첨부
 - 문서 제목에 학번과 이름을 적을 것
- □ E-mail (반드시 아래 2개의 메일 계정으로 모두 전송)
 - jypark@rtcc.hanyang.ac.kr
- □메일제목
 - [임베디드 시스템 실습 과제5]학번_이름
- □ 마감일
 - 다음 실습 수업시간 전까지

수고하셨습니다.