임베디드시스템설계 실습 (7)

Embedded System Design

Real-Time Computing and Communications Lab.

Hanyang University

VPOS 커널을 포팅하기 위한 준비

- 1. 커널 컴파일 + 커널 이미지를 RAM에 적재
- 2. Startup code 작성
- 3. UART 설정
- 4. TIMER 설정
- 5. Hardware Interrupt Handler 구현 (1) UART Interrupt
- 6. Software Interrupt Entering/Leaving Routine 구현
- 7. Timer Interrupt

목치

- 1. Timer Interrupt (C Code)
- 2. Timer Interrupt (Assembly)
- 3. GPIO (LED)

TIMER INTERRUPT (C CODE)


Timer Interrupt

- □ 목적
 - 일정 주기마다 특정 이벤트를 실행시키기 위해 사용
 - 실습에서는스케줄러를 호출하여 Context Switching을 함

- ☐ Timer4 사용
 - ES_Practice_5.pdf 참고

S5PC100에서의 Timer

☐ Vectored Interrupt Controller에서 Timer4



레지스터 주소 정의

- □ 위치
 - vpos/hal/include/vh_io_hal.h
- □ VIC0 관련 레지스터 주소 정의
 - VIC0INTSELECT
 - VIC0INTENABLE
 - VIC0INTENCLEAR
 - VIC0SWIPRIORITYMASK
 - VIC0VECTADDR25

VPOS_kernel_main()

ㅁ 소개

- VPOS 커널 데이터 구조체를 초기화
- 시리얼 장치와 타이머 등 하드웨어를 초기화
- 인터럽트enable
- 부팅 메시지 출력
- 쉘 스레드생성
- 스케줄러 호출하는 VPOS_start 루틴으로 진입
- 🗖 소스 코드 위치
 - vpos/kernel/kernel_start.c

```
void VPOS_kernel_main( void )
        pthread t p thread, p thread 0, p thread 1, p thread 2;
        /* static and global variable initialization */
        vk scheduler unlock();
        init_thread_id();
        init thread pointer();
        vh_user_mode = USER_MODE;
        vk_init_kdata_struct();
        vk machine init();
       set interrupt();
        printk("%s\n%s\n%s\n", top line, version, bottom line);
        /* initialization for thread */
        race_var = 0;
        pthread create(&p thread, NULL, UPOS SHELL, (void *)NULL);
        pthread create(&p thread 0, NULL, race ex 1, (void *)NULL);
        pthread_create(&p_thread_1, NULL, race_ex_0, (void *)NULL);
        pthread create(&p thread 2, NULL, race ex 2, (void *)NULL);
        VPOS start();
        /* cannot reach here */
        printk("OS ERROR: UPOS kernel main( void )\n");
        while(1){}
```

set_interrupt()

- □ 위치
 - vpos/kernel/kernel_start.c
- □ 코드 추가
 - vh_timer_irq_enable(vh_TIMER4) 함수 호출
 - vh_TIMER4는 '4'를 의미. 5개의 타이머 중 Timer4를 가리킴

```
void set_interrupt(void)
{
          // interrupt setting
          vh_serial_irq_enable();
          vh_timer_irq_enable(vh_TIMER4);
}
```

vh_timer_irq_enable()

□역할

■ VIC0의 레지스터들을 설정하여 Timer4 Interrupt를 활성화 (enable)시키는함수

□ 위치

vpos/hal/io/timer.c

vh_timer_irq_enable()

□ 실행 순서

- 1. VIC0VECTADDR25 레지스터에 ISR 주소 저장
 - <u>vh_timer_interrupt_handler</u> 함수 주소 저장
- 2. VICOINTENABLE 레지스터에서 Timer4 인터럽트를 활성화
 - 25번 비트를 1로 set
 - vh_io_hal.h에서 선언된 <u>vh_VIC_TIMER4_bit</u> 사용
- 3. VICOINTSELECT 레지스터에서 Timer4 인터럽트를 IRQ로 설정
 - 25번 비트를 0으로 clear
 - vh_io_hal.h에서 선언된 <u>vh_VIC_TIMER4_bit</u> 사용
- 4. VICOSWPRIORITYMASK 레지스터를 모두 mask
 - 모든 비트를 1로 set

vh_timer_irq_enable()

```
□ 코드 추가
void vh timer irq enable(int timer)
{
       switch(timer){
       case 0:
                break;
       case 1:
                break;
       case 2:
                break;
                                               Timer4 Interrupt를 활성화하는 부분
       case 3:
                                               레지스터에 값 입력
                break;
        case 4:
               break:
        default: break;
}
```

vh_timer_interrupt_handler()

- □설명
 - Timer4 Interrupt Service Routine(ISR)
 - 스케줄러호출(주기:1초)

- □ 위치
 - vpos/hal/io/timer.c

vh_timer_interrupt_handler()

□ 실행 순서

- 1. Timer4 Interrupt를 비활성화
 - vk_timer_irq_disable() 함수 호출
- 2. Timer4 인터럽트를 pending clear
 - VICOINTENCLEAR 레지스터에서 Timer4 인터럽트를 비활성화 ✓ 25번 비트를 1로 set
 - VICOINTENABLE 레지스터에서 Timer4 인터럽트를 활성화 ✓ 25번 비트를 1로 set
- 3. Software Interrupt를 발생시켜 Supervisor 모드로 진입하고 스 케줄러 함수를 호출
 - vk_swi_scheduler() 함수 호출

vh_timer_interrupt_handler()

□ 코드 추가

```
void vh_timer_interrupt_handler(void)
                                              -----Timer4 Interrupt를 비활성화
      vk timer irq disable(); ←-
      vh save thread ctx(vk timer save stk);
      // timer interrupt clear & enable
                                           ----- Timer4 Interrupt를 Pending Clear
      vh VICOINTENCLEAR |=
      vh VICOINTENABLE |=
      vk sched save tcb ptr = (unsigned int)vk timer save stk;
      vk timer flag = 1;
      ++(vk current thread->cpu tick);
                                                               소프트웨어 인터럽트를 발생시켜
      if(vk sched lock==0) {
                                                               Supervisor 모드로 전환
             vk swi scheduler(); <-----
       }
                                                               Scheduler 호출
```

vk_timer_irq_enable()

□설명

■ Timer4 시작 & Timer4 Interrupt를 활성화

□ 위치

vpos/hal/io/timer.c

vk_timer_irq_enable()

- □ 실행 순서 (Timer4 Start & Timer4 Interrupt Enable)
 - 1. TCON의 Timer4 관련 비트를 모두 0으로 clear
 - 2. TCON에서 Auto Reload On & Manual Update
 - 3. TCON의 Timer4 관련 비트를 모두 <u>0으로 clear</u>
 - 4. TCON에서 Auto Reload On & Timer4 Start
 - 5. TINT_CSTAT 에서 <u>Timer4 Interrupt Enable</u>& <u>Timer 4</u> Interrupt Status Bit Clear
 - Timer 4 Interrupt Status 비트에 1을 set
 - → Timer 4 Interrupt Status Bit Clear

vk_timer_irq_enable()

🗖 코드추가

```
void vk_timer_irq_enable(void)
{

레지스터에 값 입력
```

vk_timer_irq_disable()

□설명

- Timer4 정지 & Timer4 Interrupt를 비활성화
- Timer를 통해 발생하는 특정 이벤트가 실행되길 원하지 않을 때 사용

□ 위치

vpos/hal/io/timer.c

vk_timer_irq_disable()

- □ 실행 순서 (Timer4 Stop & Timer4 Interrupt Disable)
 - 1. TCON의 Timer4 관련 비트를 모두 0으로 clear
 - 2. TCON에서 Auto Reload On & Manual Update
 - 3. TINT_CSTAT에서 <u>Timer4 Interrupt Disable</u> & <u>Timer 4</u> Interrupt Status Bit Clear
 - Timer 4 Interrupt Status 비트에 1을 set
 - → Timer 4 Interrupt Status Bit Clear

vk_timer_irq_disable()

□ 코드추가

```
void vk_timer_irq_disable(void)
{
    레지스터에 값 입력
}
```

TIMER INTERRUPT (ASSEMBLY)

vh_irq_VIC0

- □설명
 - VIC0에 연결된 인터럽트를 처리
 - 인터럽트의 ISR로 점프하고 복귀 루틴 구현

- □ 위치
 - vpos/hal/cpu/HAL_arch_startup.S

vh_irq_VIC0

□ 루틴 흐름

- 1. VICADDRESS의 값을 pc에 저장
 - 기존 pc값은 r14(lr)에 미리 저장
- 2. CPSR을 수정하여 IRQ 모드로 바꾸고 IRQ Mask bit를 1로 set
- 3. IRQ 모드의 SPSR, Ir을 스택에서 복원
- 4. 이전 모드의 레지스터들을 스택에서 복원
 - 범용 레지스터 포함
- 5. movs pc, Ir 명령어를 사용하여 원래의 루틴으로 복귀

VIC0 진입 루틴 & 복귀 루틴

□ 코드 추가

vpos/hal/cpu/HAL_arch_startup.S

```
vh_irq:
                1r 1r #4
        sub
               sp, vk save irq mode stack ptr
        str
        stmfd sp.{r14}^
               sp sp #4
        sub
        stmfd sp,{r13}^
               sp, sp, #4
        sub
        stmfd sp!,{r0-r12}
        mrs
               r0, spsr all
               sp!,{r0, 1r}
        stmfd
               sp, vk save irq current tcb bottom
        str
               ro. =0xe4000000
        1dr
               r1, [r0]
        1dr
               r1, #0x0
        CMP
               vh irq VICO
        bne
               r0, =0xe4100000
        1dr
               r1, [r0]
        1dr
               r1, #0x0
        CMD
                vh_irq_VIC1
        bne
vh irq VICO:
vh irq VIC1:
                r0. = 0xe4100f00
        1dr
```

실습

□ Coding


- vh_io_hal.h
 - 레지스터 주소 정의
- HAL_arch_startup.S
 - vh_irq_VIC0
- timer.c
 - vh_timer_irq_enable()
 - vh_timer_interrupt_handler()
 - vk_timer_irq_enable()
 - vk_timer_irq_disable()

실습

```
Shell>temp
thread1 cpsr : 60000110
thread1 sp : 20107628
thread2 cpsr : 60000110
thread2 sp : 20106be0
thread1 cpsr : 60000110
thread1 sp : 20107628
thread2 cpsr : 60000110
thread2 sp : 20106be0
thread1 cpsr : 60000110
thread1 sp : 20107628
thread2 cpsr : 60000110
thread2 sp : 20106be0
thread1 cpsr : 60000110
thread1 sp : 20107628
thread2 cpsr : 60000110
thread2 sp : 20106be0
thread1 cpsr : 60000110
thread1 sp : 20107628
thread2 cpsr : 60000110
thread2 sp : 20106be0
Shell>
```

GPIO (LED)

LED in SP5PC100 Board



GPIO & LED

□ LED는 GPJ2의 0 ~ 3번 핀에 연결되어 있음

SP5PC100 Chip-



No.₽	Reference∂		Description <i></i>	
12₽	LD12₽	XmsmDATA/CF_DATA0		7
13₽	LD14₽	XmsmDATA/CF_DATA14		4
14₽	LD16₽	XmsmDATA/CF_DATA24	User LED (GPIO)₽	
15₽	LD18₽	XmsmDATA/CF_DATA34		4

레지스터 주소 정의

□ GPIO 관련 레지스터

- GPJ2CON
 - GPJ2 Port의 제어 레지스터
 - 각 포트의 핀을 입력 핀 or 출력 핀으로 결정

GPJ2DAT

- GPJ2 Port의 데이터 레지스터
- 출력 핀일 경우, 해당 레지스터에 값을 write하면 핀을 통해 데 이터를 외부로 전송
- 입력 핀일 경우, 현재 핀의 상태를 나타냄

GPJ2CON

☐ Port Group GPJ2 Configuration Register (0xe0300240)

- 해당 포트의 각 핀을 입력 핀 or 출력 핀으로설정
- 물리적으로 특정 하드웨어가 연결된 경우 해당 하드웨어와 연결 ex) UART

Field	Bit	Description	Reset Value
GPJ2CON[0]	[3:0]	0000 = Input, 0001 = Output, 0010 = MSM_D[0], 0011 = Reserved, 0100 = CF_D[0] 1111 = NWU_INT18[0]	0000
GPJ2CON[1]	[7:4]	0000 = Input, 0001 = Output, 0010 = MSM_D[1], 0011 = Reserved, 0100 = CF_D[1], 1111 = NWU_INT18[1]	0000
GPJ2CON[2]	[11:8]	0000 = Input, 0001 = Output, 0010 = MSM_D[2] , 0011 = Reserved, 0100 = CF_D[2] , 1111 = NWU_INT18[2]	0000
GPJ2CON[3]	[15:12]	0000 = Input, 0001 = Output, 0010 = MSM_D[3] , 0011 = Reserved, 0100 = CF_D[3] , 1111 = NWU_INT18[3]	0000

GPJ2DAT

☐ Port Data Register (0xe0300244)

- 8비트로구성.비트는각 핀과대응
- 핀을 입력 핀으로 사용할 경우 현재 핀의 상태를 나타냄
- 핀을 출력 핀으로 사용할 경우 출력할 데이터를 저장

Field	Bit	Description	Reset Value
DAT[n] (n=0~7)	[n]	If the bit is configured as input, it represents the pin state. If the bit is configured as output, the pin state is the same as the value of the bit. If the port is configured as functional pin, an undefined value is read.	-

LED 초기화 방법

- 1. GPJ2CON에서 0 ~ 3번 핀을 출력 핀으로 설정
 - 각 핀에 해당하는 필드에 0001을 write
- 2. GPJ2DAT에 0x0을 write
 - GPJ2DAT 레지스터를 초기화

LED On/Off 방법

- □ GPJ2DAT 레지스터의 원하는 비트(핀)에 1을 저장
 - → LED On
- □ GPJ2DAT 레지스터의 원하는 비트(핀)에 0을 저장
 - → LED Off

VPOS_kernel_main()

ㅁ 소개

- VPOS 커널 데이터 구조체를 초기화
- 시리얼 장치와 타이머 등 하드웨어를 초기화
- 인터럽트enable
- 부팅 메시지 출력
- 쉘 스레드 생성
- 스케줄러 호출하는 VPOS_start 루틴으로 진입
- 🗖 소스 코드 위치
 - vpos/kernel/kernel_start.c

```
void UPOS kernel main( void )
        pthread t p thread, p thread 0, p thread 1, p thread 2;
        /* static and global variable initialization */
        vk scheduler unlock();
        init_thread_id();
        init thread pointer();
        vh_user_mode = USER_MODE;
        vk init kdata struct();
       vk_machine_init();
        set interrupt();
        printk("%s\n%s\n%s\n", top line, version, bottom line);
        /* initialization for thread */
        race_var = 0;
        pthread create(&p thread, NULL, UPOS SHELL, (void *)NULL);
        pthread create(&p thread 0, NULL, race ex 1, (void *)NULL);
        pthread_create(&p_thread_1, NULL, race_ex_0, (void *)NULL);
        pthread create(&p thread 2, NULL, race ex 2, (void *)NULL);
        VPOS start();
        /* cannot reach here */
        printk("OS ERROR: UPOS kernel main( void )\n");
        while(1){}
```

vk_machine_init()

□ Code

- 하드웨어장치 초기화
- vh_serial_init(): UART 초기화
- vh_timer_init() : Timer 초기화
- vh_LedInit(): LED 초기화 및 On

□ 소스 코드 위치

vpos/kernel/machine_init.c

```
void vk_machine_init(void)
{
    vh_LedInit();
    vh_serial_init();
    vh_timer_init();
}
```

vh_LedInit()

- □설명
 - **GPIO** 설정 및 **LED** 초기화
 - 4개의 LED 모두 제대로 동작하는지 테스트
 - 0~3번 LED를 순서대로 켜기. 이를 5번 반복
- □ 위치
 - vpos/hal/io/led.c

vh_LedInit()

□ 코드

```
#define DELAY
                       0x10000
void vh LedInit(void)
       int i,j, dly;
                                       0~3번 핀을 출력 핀으로 설정
       vh GPJ2CON = 0x1111; ←
       vh GPJ2DAT = 0x0;
       for (i=0; i<5; i++) {
               for (j=0; j<4; j++) {
                                                       i번 LED를 On
                       vh_LedSet(j); ←
                       for(dly=0; dly<DELAY; dly++);</pre>
                }
        }
       vh GPJ2DAT = 0;
```

vh_LedSet()

□설명

■ 매개변수에 해당하는 LED를 On

□위치

vpos/hal/io/led.c

vh_LedSet()

```
void vh_LedSet(unsigned char data)
{
    switch(data) {
        case 0: vh_GPJ2DAT = 0x1; break; ← 0번 LED를 On case 1: vh_GPJ2DAT = 0x2; break; case 2: vh_GPJ2DAT = 0x4; break; case 3: vh_GPJ2DAT = 0x8; break; }
}
```

보고서 제출

ㅁ 보고서

- 학과,학번,이름
- 코드를 캡쳐해서 보고서에 첨부
 - Timer interrupt
 - ✓ 실습 및 과제 (30 p)
 - GPIO (LED)
 - ✔ vh_io_hal.h: 레지스터 주소 정의
 - ✓ led.c: vh_LedInit(), vh_LedSet()
- LED 동작 사진 촬영하여 첨부
 - 이상 있을 경우 보고서에 명시

최종 소스 제출

□ VPOS 소스코드

- vpos_(학번).zip으로 압축
- 과제6보고서와함께메일로제출

제출 방법

- □제출방법
 - 워드나 한글로 작성하여 메일에 첨부
 - 문서 제목에 학번과 이름을 적을 것
- □ E-mail (반드시 아래 2개의 메일 계정으로 모두 전송)
 - jypark@rtcc.hanyang.ac.kr
- □ 메일 제목
 - [임베디드시스템실습과제6]학번_이름
- □ 마감일
 - 다음 실습 수업시간 전까지

수고하셨습니다.