



Fertigung von CalliMorse

Drucke *baseplate*, *endplate* und *morsetaster* mit deinem Lieblings-Slicer und 3D-Drucker aus.

Du brauchst zur Fertigung:

- 2x M3x10mm für das Tastergelenk
- 1x M3x16mm für den Tasterstopper/einsteller
- 2x M3x5mm für die Tasterkontakte
- 1x Feder, ca. 6mm x 20mm oder auch Kugelschreiberfeder
- 1x M3-Einschmelzgewinde für Taster-Stopp-Einstellung
- Tesafilm zur Fixierung der Drähte in den Führungen
- 2x M3x10mm für die Fixierung des Calliope Mini und der Endplatte
- z.B. 2adriges Litze, ca. 20cm mit Dupont-Connector
- Header-Stiftleiste, mindestens 2 pol.
- 2x M3-Einschmelzgewinde für Calliope Mini Befestigung in Endplatte

Schaue zur Montage von den Bildern ab:

(Die Schraube mit der Feder wird in das Einschmelzgewinde eingeschraubt.)

