## 《微型计算机原理与接口技术》 第6版

第3章 8086的寻址方式和指令系统。

# § 3.2 指令的机器码表示方法\*

- 3.2.1 机器语言指令的编码目的和特点
- 3.2.2 机器语言指令代码的编制

## 3.2.1 机器语言指令的编码目的和特点

## 1. 机器语言指令

- ◇ 计算机只能识别二进制表示的机器语言指令,也 称为机器码。
- ◆ 编程时,一般可不必了解指令的机器码。
- ◆ 若要透彻了解计算机的工作原理,看懂包含机器 码的程序清单,对程序进行正确的调试、排错等, 就要了解机器语言。

## 2. 机器语言指令的编码特点

- ◇ 对8086 指令进行二进制编码时,可以对每种基本类型给出一个编码格式,对照格式填入不同的数字来表示不同的寻址方式、数据类型等,就能求得每条指令的机器码。
- ♦ 指令通常由操作码和操作数两部分组成:
- 操作码很容易从指令编码表中查到;
- 操作数采用寄存器和存储器寻址方式时,可以列表给出编码方式。
- 操作数采用立即数和端口地址时,可直接填入指 令的编码格式表中。



## 2. 机器语言指令的编码特点

- ◈ 8086指令的长度可以是1~6字节。
- ◆ 最简单的指令是1字节指令,指令中只包含8位操作码,没有操作数。
- 例如,清进位位指令CLC,机器码为1111 1000,可 直接从指令编码表中查到。
- ◇ 大部分指令除了操作码外,还包含操作数,所以 要由几个字节组成。



## § 3.2 指令的机器码表示方法


- 3.2.1 机器语言指令的编码目的和特点
- 3.2.2 机器语言指令代码的编制




## 3.2.2 机器语言指令代码的编制

#### 1. 编码格式说明

⋄ 以寄存器之间、寄存器与存储器之间交换数据的
MOV指令为例,来说明指令的编码格式。



- 第一个字节的高6位是操作码100010。
- W位说明传送数据的类型是字还是字节,W=0,为字节; W=1为字。
- D位标明数据传送的方向,D=0,数据从寄存器传出; D=1,数据传至寄存器。



寄存器号由第2字节的REG字段说明,用3位编码可寻址8种不同的寄存器,再根据第1字节中W的值选择8位或16位寄存器。编码如表3.1所示。

#### 例如:

当REG=010 W=1, 寻址DX W=0, 寻址DL

REG	W=1(字)	W=0(字节)
000	AX	AL
011	BX	BL
001	CX	CL
010	DX	DL
100	SP	AH
111	DI	ВН
101	BP	СН
110	SI	DH

◇ 这类指令有两个操作数,一个必为寄存器,其编号由REG字段决定。另一个是寄存器或存储单元,由第2字节中的MOD和R/M字段指定,编码格式如表3.2。其中,D8和D16各表示8位/16位位移量。


表 3.2 MOD 和 R/M 的编码									
MOD		0.1	10	11					
R/M	00	01	10	$\mathbf{w} = 0$	w=1				
000	[BX]+[SI]	[BX]+[SI]+D8	[BX]+[SI]+D16	AL	AX				
001	[BX]+[DI]	[BX]+[DI]+D8	[BX]+[DI]+D16	CL	CX				
010	[BP]+[SI]	[BP]+[SI]+D8	[BP]+[SI]+D16	DL	DX				
011	[BP]+[DI]	[BP]+[DI]+D8	[BP]+[DI]+D16	BL	BX				
100	[SI]	[SI]+D8	[SI]+D16	AH	SP				
101	[DI]	[DI]+D8	[DI]+D16	СН	BP				
110	D16(直接地址)	[BP]+D8	[BP]+D16	DH	SI				
111	[BX]	[BX]+D8	[BX]+D16	BH	DI				

- 如另一个操作数也是寄存器,则MOD=11,可再由 寄存器名称及W值查出R/M编码: W=0时,3位 R/M码指定8个8位寄存器,W=1则为8个16位寄存器。
- 如另一个操作数是存储单元,则MOD≠11,也可查表确定有效地址EA。EA可能包含在寄存器内,也可能是1或2个寄存器与8位(D8)或16位(D16)位移量之和。
- MOD字段的3种编码和R/M的8种编码,共组成24种不同的编码格式,即涉及存储器操作的寻址方式可以有24种不同的表示方法。
- 要是指令中包含8位位移量,需再增加1字节存放位移量disp-L;如果包含16位的位移量,则要增加2字节存放位移量disp-L和disp-H。
- → 下面通过示例来对MOV指令进行编码。

### 2. 寄存器间传送指令的编码

例3.18 求指令MOV SP, BX的机器码。

- 指令功能:将BX内容送到SP寄存器中。
- 其操作码为100010; 传送字数据W=1; REG字段为100指定SP; D=1表示传进SP。
- 另一操作数BX也是寄存器,因此MOD=11; 再根据W=1及BX,从表3.2可知R/M=011。这样,就可求得图3.8所示的指令编码。




▶如选择BX的编码011送REG,则D=0,表示从BX传出,R/M=100,其余同上,可求得指令的另一种编码格式。

#### 3. 寄存器与存储器间传送指令的编码

例3.19 求指令MOV CL, [BX+1234H]的机器码。

● 指令功能:将地址(BX+1234H)中的字节数据传送 到CL中,指令编码如图3.10。



- · 求该指令编码的第1、2字节的方法与例3.18类似,通过查表获得;
- 第3字节存放16位位移量的低字节34H,第4字节存放高字节12H。所以该指令的编码为8A 8F 34 12H。

#### 4. 立即数寻址指令的编码

- 例3.21 求指令MOV [BX+2100H], OFA50H 的机器码
- √ 指令功能是将16位立即数FA50H送到有效地址为 (BX+2100H)的字单元中。
- 它是一个6字节指令,指令中不但有16位立即数,而且还有16位位移量。指令编码如图3.11。

字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6
1 100011 1	10 000 111	00000000	00100001	01010000	11111010
──操作码──W 接送字 ──	MOD R/M BX+D16	位移量低字节	位移量高字节	立即数低字节	立即数高字节

#### 求指令MOV [BX+2100H], OFA50H 的机器码

- 操作码第1字节1100011W,第2字节MOD 000 R/M。传送16位立即数,W=1;存储器寻址方式的编码为 [BX]+D16,由表3.2,MOD=10。R/M=111。第2字节中还有3位为000。可得指令的前2字节为11000111 10000111,即C7 87H。
- 第3和第4字节为16位位移量的低字节(disp-L)00H和高字节(disp-H)21H。
- 第5和第6字节存放立即数低字节(data-L)50H和高字节(data-H)FAH。
- □ 因此,该指令的编码为C7 87 00 21 50 FA,在内存中按从低地址到高地址的次序存放。
- 若立即数仅8位,例如MOV [BX+3200H], 86H, 可省去第6字节data-H。