《微型计算机原理与接口技术》 第6版

第1章 绪论




§1.3 微型计算机结构和系统

1.3.1 微型计算机基本结构

1.3.2 微型计算机系统



1.3.1 微型计算机基本结构



微型计算机与冯·诺依曼结构计算机无本质区别。 主要不同: CPU采用集成化的微处理器,各部件通过总线相连,所有外设都应通过I/O接口电路才能连到CPU。


1.微处理器

- ◇ 微处理器是微型机的中央处理单元(CPU), 内含算术逻辑单元(ALU)、通用寄存器(Register)、时序和控制部件、内部总线。
- ◇ 微处理器通过一组总线(Bus)与存储器和I/O接口相连,根据指令的控制,选中并控制它们。
- ◇ 微处理器的工作:控制它与存储器或I/O设备间的 数据交换;进行算术和逻辑运算等操作;判定和 控制程序流向。
- 虽然这些操作很简单,但CPU每秒能执行几百万条指令,由指令组成的程序可解决非常复杂的问题,使计算机功能十分强大。

- ◆ 存储器用来存放数据和指令,其内容以二进制表示。每个单元可存8位(1字节)二进制信息。
- 参 为了正确存取内存单元,需要为每个单元编1个存储器地址(Memory Address)。
- ◆ 地址是不带符号整数,从0开始,顺序加1,到最大值后又回0。
- 例如,CPU有16根地址线A₁₅~A₀,可表示的地址 范围为2¹⁶=65536个单元,地址编号为0~65535或 0000~FFFFH。

- 》常以字节(byte, B)为单位来计量存储器的容量, 并使用更大的单位:
 - 2¹⁰字节=1024字节=1KB(Kilobyte,千字节)
 - 2²⁰字节=1024KB=1MB(Megabyte, 兆字节)
 - 2³⁰字节=1024MB=1GB(Gigabyte,吉字节)
- 随着存储器芯片单位面积存储单元数的急剧增加,更大的容量单位开始频繁出现。如
 - TB (210GB, TeraByte, 太字节)
 - PB (2¹⁰TB, PetaByte, 拍字节)
 - EB(2¹⁰ PB, ExaByte, 艾字节)
 - ZB(2¹⁰ EB, ZettaByte, 泽字节)
 - YB (210 ZB, YottaByte, 尧字节)
 - BB (2¹⁰ YB, BrontoByte, 布朗多字节)

 → 习惯上用中文计量单位称呼存储器容量,如 1KB为千(Thousand)字节 1MB为百万(Million)字节 1GB为十亿(Billion)字节 1TB为万亿(Trillion)字节 其实只是约数,它们的精确数量是2¹⁰、2²⁰、2³⁰和2⁴⁰。



◆1个存储单元中存放的信息 称为该存储单元的内容。

例如,图1.3中, 地址0003H单元中存放内容为 3CH,记作:

(0003H) = 3CH.

同理 (1200H)= 8FH。



▶ 16位机,数据以字(Word, W)为单位,用两个字节单元存放一个字,并规定:低字节在前,高字节在后。


极少数系统中,字数据也会按高字节在前、低字节在后的规则存放。

32位机中,32位数应以4字节或双字来表示。

存储器的地址和内容,一般用16进制数表示,为简单起见,本书作图时常将H省略。

程序中,16进制数后面的H不能省略,否则机器会把它当成10进制数。

2. 存储器



地址与内容的关系:

- 1)从0000H单元开始存放的3个字 节数据依次为B8H、02H和00H
- 2) 1200H开始存放字数据A28FH,

(1200H)_字=A28FH; 1202开始存放的字数据为1234H, (1202H)_字=1234H

3) 如果是32位机,1200H单元开始存放的双字数据为1234 A28FH

2. 存储器

◆ 存储器的读操作

- 1) CPU先给出地址,如1200H,这由地址总线给出;
- 2) CPU从控制总线向存储器发"读"控制命令;
- 3)选中单元(如1200H)的内容(8FH)出现在数据总 线上,经数据总线送到CPU的数据寄存器中。

- 1) CPU向存储器发地址信号,选中一个存储单元;
- 2) CPU向存储器发"写"控制命令;
- 3) CPU的数据寄存器中的内容经数据总线传送到所选中的存储单元中。
- 注意:存储单元内容读出后,原来内容不会破坏,只有在新内容写入该单元后,才会覆盖原内容。

3.输入输出设备和接口电路

1) I/O设备

- 输入—将原始数据和程序传送到计算机。
- 輸入设备:键盘、鼠标、扫描仪、CD-ROM、数码相机。
- 輸出─将计算机处理好的数据以各种形式(数字、字母、文字、图形、图像和声音等)送到外部。
- 輸出设备:激光打印机、显示终端、七段发光二极管显示器、液晶显示器、扬声器。
- 磁盘和磁带,既可看成存储设备,也可当成I/O设备。

3.输入输出设备和接口电路

- 2)接口电路(Interface)
- I/O设备种类繁多,其速度、信号电平与 主机不一致,要通过接口电路连到计算机。
- 接口电路是主机和外设间的桥梁,提供数据缓冲驱动、信号电平转换、信息转换、地址译码、定时控制等各种功能。



3.输入输出设备和接口电路

- 各厂商都有与自己CPU配套的外设接口芯片,例如,后面将分别学习的Intel可编程接口芯片。
- > 8255A 通用并行I/O接口
- > 8253/8254 计数器/定时器
- > 8259A 中断控制器
- > 8251A 串行通信接口
- > 8237A DMA控制器
- 目前,它们已被集成到32位、64位CPU的配套芯片中,其功能、控制方法和地址等均向前兼容。

4. 总线

- 从CPU和各I/O接口芯片的内部各功能电路的连接,到计算机系统内部的各部件间的数据传送和通信,乃至计算机主板与适配器卡的连接,以及计算机与外部设备间的连接,都要通过总线(Bus)来实现。
- ◇ 总线标准,是设计计算机部件、I/O设备甚至 计算机软件的依据。
- ◇ 按总线中传送的信息分为: 地址总线, 数据线, 控制总线, 还有电源和地。

地址总线(Address Bus)

- ◆ 用于传送地址信息,是单向总线,总从CPU 指向存储器或I/O。CPU通过地址总线对存储 器或I/O端口寻址。
- → 地址总线数目决定了CPU能直接寻址的范围。
- ▶ 8位CPU,如8080,有16根地址线A₁₅~A₀,可直接寻址的范围为2¹⁶=65536字节单元,即64KB;
- ▶ 16位CPU如8086/8088,有20根地址线A₁₉~A₀,最大可寻址2²⁰=1048576字节单元,即1MB;
- ▶ 80286有24根地址线,可直接寻址2²⁴=16MB;
- ▶ 80386有32根地址线,可寻址232=4GB;
- ▶ Pentium以上CPU有36根地址线,寻址范围高达 2³⁶=64GB。

数据总线(Data Bus)

- ◆ 用于传送数据信号的总线,是双向总线,CPU既可以通过它从存储单元或I/O端口读取数据,也可将数据传送到存储单元或I/O端口。
- ◆ 数据总线的多少决定了一台计算机的字长。16位 机一次可并行传送16位数据,32位机则可传送32 位数据。
- № 8086和8088都是16位CPU。但8088内部有16根数据线,外部只有8根,故称它为准16位CPU。
- 》以80386、80486及Pentium等为CPU的微型计算机都是32位机。
- → 现在的主流微型机是64位机。

控制总线(Control Bus)

◆ 控制总线是CPU对存储器、外围芯片和I/O接口的控制以及它们对CPU的应答、请求等信号组成的总线。

例如:

- ➤ CPU要从存储器或I/O端口读出数据时,就要向外部发读(RD)信号。
- ➤ CPU想向外部写入数据,则要发写(WR)信号。
- ➤ 控制存储器和外设的信号M/IO,访问存储器时该信号为高电平,访问I/O端口时则为低电平。

1) 台式计算机

- ◆ PC机是最早的台式计算机(Desktopomputer), 也称桌面型系统。
- 在一个配有电源和风扇的主机箱内安装一块系统板,在上面插上CPU和内存条,连接上软盘、硬盘和光盘驱动器,再配上键盘、鼠标,并在主板的总线扩展槽内插入显示卡,接上CRT(或液晶)显示器,就构成了一个台式计算机。

- ◆ 可根据需要选配激光打印机、扫描仪、调制解调器(Modem)等外设,主机上有相应插口。
- ◇ 还可在扩展槽里插入其它功能卡来扩展功能,例如配置网卡、数据采集卡、声霸卡、视频采集卡和游戏用的高档显卡等。
- → 现代的台式机还提供多个USB接口,除了可连接 键盘和鼠标外,还可连接数码相机、数字摄像机、 移动硬盘、手机、打印机、扫描仪等许多USB接口的外设。

2) 工作站和服务器

▼工作站(Workstation)是一种高档的PC机。 通常配有高分辨率的大屏幕显示器及容量很大的存储器,以个人计算机和分布式网络计算为 基础,具备强大的数据运算与图形、图像处理 能力以及联网功能。

为满足工程设计、动画制作、科学研究、软件开发、金融管理、信息服务、模拟仿真等专业领域而设计开发的高性能计算机。

- 服务器(Server)是一种运行局域网管理软件以控制对网络或网络资源(磁盘驱动器、打印机等)进行访问的计算机,能为网络上的计算机提供资源管理,分为文件、数据库和应用程序服务器。
- ▶ 小型、大型和UNIX服务器,采用RISC(精简指令集)或EPIC(并行指令代码)处理器以及Unix或专用操作系统,价格昂贵、稳定性好、性能优越。
- ▶ PC服务器的体系结构与PC机相同,使用兼容X86指令集的处理器和Windows,其CPU、芯片组、内存做盘、网络等硬件配置比台式PC机高,价格便宜兼容性好,主要用在中小企业和非关键业务中。

3) 便携式计算机

- → 手提式计算机(Portable)、膝上型电脑(Laptop) 和笔记本电脑(Notebook)统称便携式计算机。
- ◆ 笔记本电脑与台式机有类似结构与功能,将CPU、内存、键盘、硬盘、显示屏和电源等组装一起,重量仅1~2公斤,体积小、重量轻、省电和携带方便。
- Intel、AMID等针对笔记本电脑,专门推出了一系列功能强大的CPU芯片,微型机领域的先进技术几乎都应用在笔记本电脑上,超轻、超薄是当前笔记本电脑的主要发展方向。

4) 单片机

- ◆ 单片机是单片微型计算机的简称,是典型的嵌入 式微控制器(Microcontroller Unit, MCU)。
- ② 它将CPU、存储器和I/O接口电路、定时/计数器、中断控制器等都集成在一块芯片上,甚至把调制解调器、A/D和D/A转换器集成其中。这样,一块芯片配上必要外设,就构成了一台具有特定功能的计算机。
- ◇ 它体积小、重量轻、价格便宜,不仅便于开发和 应用,也便于我们学习和掌握微型机的原理。

- ◆ 单片机最早用于工业控制。它们存储器容量不大, I/O接口不多,常需要扩充,但可安装到仪器仪表、 智能电器、汽车等设备中。
- → 现代电子产品,如手机、电话、计算器、家用电器、电子玩具、掌上电脑、鼠标等,几乎都用1~2个单片机。一辆现代化轿车上使用40多个单片机,复杂的工业控制系统上可能有数百个单片机在同时工作!
- → 常用单片机:
- ➤ Intel的MCS-51系列8位单片机(8031、8051、8751、89C51)
- ➤ Intel的MCS-96系列16位单片机(8096/8098、8796)
- ➤ Motorola的8位单片机MC6805
- ➤ Zilog的Z-8

5) 单板机

- ▶ 单板机(Single-board Computer)将计算机各部分组 装在一块印制电路板上,包括CPU、存储器、I/O接 口,还有小键盘、七段LED显示器、插座等简单的外 设,一般在板上留有可扩展功能(如增加存储容量或 I/O接口数量)的空间。管理单板机的监控程序(Monitor)安装在只读存储器EPROM中。
- 单板机功能比单片机强,可用来构成简易的生产过程 控制系统。
- 》用户可以键入程序代码,并在上面<mark>动态排错</mark>和逐条定行,因此特别适用于教学实验,是学习微型机原理的 极好平台。

- → 早期的单板机有TP-801(Z80 CPU)、ET-3400(M6800)及KD86(8086)等,广泛用于工业控制和计算机教学。
- ◇ 随后出现了尺寸较小,并装有软盘和操作系统的嵌入式单板机。
- ← 后来又推出了与PC机兼容的单板机,如基于
 IBM PC (ISA总线)插件卡的单板机, PC/104
 单板机等,有的至今还在工业控制领域广泛应用。

§1.3 微型计算机结构和系统

1.3.1 微型计算机基本结构


1.3.2 微型计算机系统



1.3.2 微型计算机系统

◈ 微型计算机的硬件和软件构成微型计算机系统

(Microcomputer System)





1.3.2 微型计算机系统

◈ 硬件

是计算机工作的物质基础,但须有软件配合才能工作。

⇒ 软件

例如

- 操作系统DOS、Windows、Linux等。
- 在这些操作系统下运行的基本工具软件,如Windows Internet Explorer、多媒体播放器Windows Media Player等。
- 开发汇编语言程序的基本软件,包括MASM汇编程序, 连接程序LINK,动态排错程序DEBUG等。

1.3.2 微型计算机系统

- <u>应用软件</u>—为某个应用目的而编制的程序,用来解决各种实际问题。
- 例如, 网络浏览器、搜索引擎、办公自动化、企业管理、交通管理、工程设计、教育娱乐、金融软件等软件。
- 《从事微型机应用人员的主要任务: 在掌握了必要的计算机硬件和接口设计以及编程 技能基础上,进行各类应用软件的开发,以充分 发挥微型计算机的作用。