《微型计算机原理与接口技术》第版

第4章 汇编语言程序设计



本章主要内容:

- §4.1 汇编语言程序格式和伪指令
- §4.2 DOS系统功能调用和BIOS 中断调用
- §4.3 汇编语言程序设计方法与实例



什么是汇编语言(Assembly Language)?

- 》 使用指令的助记符、符号地址和标号等编写的程序 设计语言。
- > 每条指令都有对应的机器码,不同的CPU使用不同的汇编语言。

用汇编语言编程的优点

汇编程序运行速度快,实时性好,占用内存空间小, 能最大限度地发挥硬件的作用。

○ 汇编语言的适用场合

绝大部分系统软件都用汇编语言编写,大多数涉及快速处理、位处理和访问硬件设备的高效程序都是汇编程序。如:实时数据处理程序、实时控制程序、高级绘图程序、游戏程序等。

- 汇编语言编程的缺点和难点
- 》编程效率低,程序设计的技巧性强,要求编程人员 熟悉计算机的硬件结构和指令系统;
- 》 编程和调试程序周期长,在一种机器上编写的程序, 不能移植到别的类型机器上。
- ◆学会一种汇编语言,就能举一反三,触类旁通。学会8086汇编语言编程,就打好了学习32位高档机程序设计的基础,也便于从事单片机和嵌入式系统的设计开发。

```
DATA SEGMENT
   DATA1 DB 0F8H, 60H, 0ACH, 74H, 3BH
   DATA2 DB 0C1H, 36H, 9EH, 0D5H, 20H
DATA ENDS
      SEGMENT
CODE
  ASSUME CS: CODE, DS: DATA
    START: MOV AX, DATA
                DS, AX
           MOV
           MOV CX, 5
           MOV SI, 0
```

CLC

LOOPER: MOV AL, DATA2[SI] DATA1[SI], AL **ADC** INC DEC CX JNZ LOOPER

> AH, 4CH MOV

INT 21H

ENDS CODE

END START

- ◈ 在代码段中下面的内容是不可缺少的:
- 🦤(1)定义段
- 《(2)约定段寄存器和段的关系(即物理段和逻辑段的关系。使用一个或多个ASSUME语句实现)
- √ (3) 装填段寄存器(只装填数据型段寄存器)
- ⋄ (4) 完成所需功能程序段
- ⋄(5)设置返回DOS的方法。



MYDARA SEGMENT

;定义数据段起始语句

... ...

;定义数据

MYDATA ENDS

;定义数据段终止语句

MYCODE SEGMENT

定义代码段起始语句

ASSUME CS: MYCODE, DS: MYDATA

;说明段寄存器和段的关系

START:

MOV AX, MYDATA

MOV DS, AX

•••

;装填相应的段寄存器

MOV AH, 4CH

INT 21H

;完成所需功能的程序段

;设置返回DOS

MYCODE ENDS

定义代码段终止语句

END START

程序结束

第5章 汇编语言程序设计

DSEG SEGMENT STRING1 DB 1,2,3,4,5 DSEG ENDS ESEG SEGMENT STRING2 DB 5 DUP(?) **ESEG ENDS** SSEG SEGMENT STACK'STACK' **DW 10 DUP(?)** SSEG ENDS **CSEG SEGMENT ASSUME** CS:CSEG,DS:DSEG **ASSUME** ES:ESEG,SS:SSEG START: MOV AX, DSEG MOV DS, AX **MOV AX, ESEG** MOV ES, AX **MOV AX, SSEG**

LEA SI, STRING1
LEA DI, STRING2
MOV CX, 5
CLD
REP MOVSB
MOV AH, 4CH
INT 21H

CSEG ENDS END START



汇编语言源程序的上机过程

上机环境




操作系统: DOS系统

辑 器。EDIT.exe

汇编程序。MASM.exe

连接程序。LINK.exe



CPU、存储器(ROM、RAM)、I/O接口、输入、输出设备

◇ 汇编语言的汇编处理过程




- 1) 按语法规则编写源程序PROG.ASM;
- 2) 用汇编程序将源程序(汇编语言源程序)翻译成目标 文件PROG.OBJ;
- 3) 用连接程序对1个或几个.OBJ模块连接后,生成能在机器上执行的程序PROG.EXE。
- 如果汇编过程中出错,要在纠错后重新汇编; 连接过程也会出现新的错误,需要反复修改。


用户程序的装入

完成以下操作:

- *确定内存可用部分 以便存放要执行的 .exe 文件。
- ★建立程序段前缀 PSP(Program Segment Prefix)
 - ▲ 程序段前缀大小100H,
 即256个字节。
 - ▲ 存放执行过程中的控制信息。
 - ▲ PSP最开始的两个字节 CD20H, 这是一条INT 20H中断指令。
- ♣ 装入可执行程序. exe



没有定义堆栈段的用户程序装入情况



定义了堆栈段的用户程序装入情况

§4.1 汇编语言程序格式和伪指令

- 4.1.1 汇编语言程序格式
- 4.1.2 伪指令语句
- 4.1.3 完整的汇编语言程序框架



4.1.1 汇编语言程序格式

汇编语言程序由指令语句和伪指令语句组成。

- 1. 指令语句
- 口 指令语句由4部分组成,格式:

标号: 指令助记符 操作数 ; 注释

- 1) 标号
- ◇标号是指令的符号地址,后面须加冒号":"。
- ◇可作标号的字符:英文字母、数字或某些特殊字符,如@ * _ ? 等。
- ◇标号以英文字母或特殊字符打头,系统保留字不能做标号,如:4AB、MOV、DW、LOOP、M·D等都不是合法的标号。
- ◇标号具有段基址、偏移量及类型三种属性。

指令语句

- 2) 指令助记符
- ◆ 它是指令语句中不可缺少的部分,表示指令的操作码。
- 3) 操作数
- ◆ 1条指令可包含1个或2个操作数,也可没有操作数。
- ◈ 操作数的组成:
- > 常数 二进制数,加B;

10进制数,可加D或省略;

16进制数,加H,A~F前要加O;

2-10进制BCD数,加H,要用调整指令

- > 字符或字符串 用单引号 ' ' 括起来
- > 变量 程序运行期间可修改,数值可由DB、DW、DD等来 定义
- ▶ 标号 如JMP NEXT
- > 存储器 指令系统中已介绍
- > 表达式 将专门介绍

指令语句

4) 注释

- ◇ 说明指令或程序的功能,增强程序可读性,可省略。
- ◆注释前必须加分号";"。



2. 伪指令语句

□ 伪指令语句的格式如下: 名字 伪指令指示符 操作数 ; 注释

1) 名字

◆是给伪指令语句起的名称,格式要求与标号类似, 名字后不能跟冒号":"。

2) 伪指令指示符

程序结束语句 END

◆是伪指令语句中不可缺少部分,常用伪指令语句: 段定义语句 SEGMENT和ENDS 段分配语句 ASSUME 过程定义语句 PROC和ENDP 变量定义语句 DB、DW、DD、DQ、DT

伪指令语句

3) 操作数

◆有的伪指令不允许带操作数,有的可带1个或多个操作数。

4) 注释

◇注释部分与指令语句的要求类似。



3. 表达式和运算符

- 内常数、符号、寄存器等通过运算符连接起来的 式子叫做表达式。
- 一不论是常数、变量还是标号,都可用表达式的形式给出。
- □ 表4.1给出了常用表达式的运算符,还给出了一些 简单的例子。

常用表达式的运算符

表 4.1 MASM 表达式中的运算符				
类型	符号	名称	运算结果	举例
算术 运算符	+ - * / MOD SHL SHR	加法 減法 乘法 除 接位左移(n 次) 按位右移(n 次)	和 差 乘积 商 余数 左移后 2 进制数 右移后 2 进制数	3+6=9 8-3=5 4 * 6=24 28/5=5 28 MOD 5=3 0010B SHL 2=1000B 1100B SHR 1=0110B
逻辑 运算符	NOT AND OR XOR	非运算 与运算 或运算 异或运算	逻辑非结果 逻辑与结果 逻辑或结果 逻辑异或结果	NOT 1100B=0011B 1011B AND 0011B=0011B 1011B OR 1100B=1111B 1011B XOR 0010B=1001B

常用表达式的运算符(续)

表 4.1 MASM 表达式中的运算符				
类型	符号	名称	运算结果	举例
关系 运算符	EQ NE LT LE GT GE	相等 不等 小于 小于等于 大于 大于	结果为真,输出全1 结果为假,输出全0	5 EQ 10B=全 0 5 NE 10B=全 1 5 LT 2=全 0 5 LE 101B=全 1 5 GT 011B=全 1 5 GE 110B=全 0
数值 返回符	SEG OFFSET LENGTH TYPE SIZE	返回段基址 返回偏移地址 返回变量单元数 返回变量类型 返回变量总字节数	段基址 偏移地址 单元数 (见表 4.3) 总字节数	SEG N1=N1 所在段基址 OFFSET N1=N1 的偏移地址 LENGTH N1=N1 的单元数 SIZE N1=N1 的总字节数

常用表达式的运算符(续)

				(续)表 4.1
类型	符号	名称	运算结果	举例
修改 属性符	PTR THIS 段寄存器名	修改类型属性 指定类型属性 段超越前缀	修改后类型 指定后类型 修改段	BYTE PTR [BX] ALPHA EQU THIS BYTTE ES:[BX]
其它 运算符	HIGH LOW SHORT ()	分离高字节 分离低字节 短转移说明 圆括号 方括号	取高字节 取低字节 -128~127字节间转移 改变运算优级先级 下标或间接寻址	HIGH 1234H=12H LOW 1234H=34H JMP SHORT LABEL (8-3) * 6=30 MOV AX,[BX]



运算符的优先级

□ 如果一个表达式中有多个运算符,则要根据优先级别从高到低的顺序进行运算,优先级别相同的运算符,则按从左到右的顺序进行运算。

		表 4.2 运算符的优先级别
优先级		运算符
高级	0	(),[],LENGTH,SIZE
	1	PTR,OFFSET,SEG,TYPE,THIS,CS:,DS:,ES:,SS:(4 个段超越前缀)
1	2	HIGH, LOW
	3	* ,/,MODE,SHL,SHR
	4	+,-
	5	EQ, NE, LT, LE, GT, GE
	6	NOT
	7	AND
	8	OR, XOR
低级	9	SHORT
		THE CO.

1) 算术运算符

例4.1 利用现行地址符"\$"和减法运算符"-"求 数组的长度。程序段:

DATA SEGMENT

DB 12, 38, 5, 29, 74 ; LIST數組(变量) LIST

COUNT EQU \$-LIST

ENDS DATA

MOV CX, COUNT ; CX←LIST數組长度

LIST变量的起始地址偏移量为0, "\$"符表示本指令的 行地址偏移量,它等于5,所以\$-LIST=5-0=5,并赋予 COUNT,这样可很方便地求得变量长度。

2) 逻辑运算符和关系运算符

例4.2 将表达式的运算结果送到寄存器中。

MOV AL, NOT 10110101B

; AL←01001010B

MOV BL, 10H GT 20H

, BL←00H, 因10H>20H为假, 输出全0

MOV BX, 6 EQ 0110B

; BX←FFFFH, 因6=6为真,输出全1

- 3) 数值返回运算符
- □ 数值返回运算符OFFSET和SEG
- 例4.3 将TABLE变量的段基址:偏移量送入 DS: BX。
- TABLE DB 40H, 79H, 24H, 30H, 19H ;数字0~9的 12H, 02H, 78H, 00H, 18H ;七段代码表
 - MOV BX, OFFSET TABLE; BX←TABLE的偏址
 MOV AX, SEG TABLE

 AX←TABLE的設址

 MOV DS, AX

 DS←TABLE的設址

- □ 数值返回运算符LENGTH返回变量单元数,SIZE 返回变量的总字节数。
- □ TYPE加在变量前,返回变量的类型属性;加在标号前,返回标号的距离属性。TYPE运算符的返回值如表4.?

表 4.3 TYPE 运算符返回值

	类型	返回值
	DB DW	1 2
变量	DD DQ	4 8
	DT	10
标号	NEAR FAR	-1(FFH) -2(FEH)



```
例 4.4 LENGTH、SIZE和TYPE运算符返回值举例
        DB 20H, 30H
A1
A2
        DW 1234H, 5678H
A3 DD ?
                      ; AH ←1 (字节)
L1: MOV AH, TYPE A1
                      ; AH← 2 (字)
    MOV BH, TYPE A2
    MOV AL, TYPE A3 ; AL←4 (双字)
    MOV BL, TYPE L1 : BL← 0FFH (近标号)
    MOV BH, SIZE A2
                 : BH ←4 (A2变量的总字节数)
    MOV CL, LENGTH A2
                 ;CL←2(A2变量的字单元数)
```

例4.5 用LENGTH设置堆栈。

STAPN DB 100 DUP (?)

; 定义100个字节空间

TOP EQU LENGTH STAPN

; TOP 100 (变量STAPN的单元数为100字节)



- 4) 修改属性运算符
- 例4.6 对存储单元的属性进行修改。

INC BYTE PTR [BX]

- ;将字节存储单元的内容增1
- 》用"BYTE PTR"指明存储单元[BX]为字节单元。

MOV BX, ES: [DI]

- ; BX ← (16×ES+DI) 的内容
- 》源操作数[DI]也是存储单元,未加段超越前缀ES时, 默认DS为段基地址,加了ES操作符后,段基地址 修改成了ES。

4.1.1 汇编语言程序格式

4.1.2 伪指令语句

4.1.3 完整的汇编语言程序框架



4.1.2 伪指令语句

1.段定义语句

X

□ 段定义语句SEGMENT和ENDS,用来定义一个逻辑段。

例4.7 用段定义语句定义一个数据段,段名为DATA, 段中包含X、Y两个变量。

DATA SEGMENT ; 数据段开始,DATA为段名

,表示该段的基址

DW 1234H ,变量X的段基址。偏移量

3 =DATA: 0000, 内容为1234日

DB 56H ; 变量Y的段基址: 偏移量

; =DATA: 0002, 内容为56H

1. 段定义语句

□ 段定义语句的一般形式:

```
段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] ['分类名']
PAGE(页) *NONE 'STACK'
*PARA(节) PUBLIC 'CODE'
WORD(字) STACK
BYTE(字节) COMMON
AT
MEMORY
```

; 段中内容

段名 ENDS

- ▶ 加"[]"项可省略,但堆栈段的组合类型是STACK,有略。
- 》省略项不写时,其值用带"*"的项,它们是隐含用法,用 的是默认值。

1. 段定义语句

- ⋄ []内3个参数的功能:
- 1) 定位类型 (Align Type)
- → 用LINK程序将程序中的段相互衔接时,用定位类型来确定该段存储器的起始边界要求。
- → 定位类型有四种:

```
PAGE(页类型) 该段起始地址能被256(页)整除 XXXXX XXXXX 0000 0000B
PARA(节类型) 该段起始地址能被16(节)整除 XXXXX XXXXX XXXXX 0000B
WORD 该段起始地址能被2(字节)整除 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX B
BYPE(字节类型) 起始地址可从任何地方开始
```

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXB

1. 段定义语句

2) 组合类型 (Combine Type)

- ⋄ 组合类型告诉LINK程序本段与其它段关系,包括:
- > NONE 与其它段不连接,各段有独立段基址和偏移量。
- > PUBLIC 同名同类别模块段连接成一段,段基址同, 偏移量不同。
- > COMMON 本段与其它段覆盖,偏移地址名称不同。
- > STACK 这是堆栈段,不可省略。
- > MEMORY 连接时该段放在所有段最后(最高地址)。
- AT 定义本段的段基地址。如AT 2000H定义该段的段基地址为20000H。

3) 分类名 ('class')

◇ LINK将分类名相同的逻辑段组成1个段组, 名有 'STACK', 'CODE'和 'DATA'等。

2. 段分配语句

◇ 段分配语句ASSUME告诉汇编程序,4个段寄存器 CS、DS、SS、ES分别与哪些段有关。格式如下, 也可分两行书写。

ASSUME CS: 代码段名,DS: 数据段名

SS: 堆栈段名, ES: 附加段名



3. 过程定义语句

》将结构和功能相同,仅有一些变量赋予的值不同的程序段独立编写,用过程定义伪指令PROC和ENDP进行定义,并把这些程序段称为过程(Procedure)或子程序,由主程序中的CALL语句来调用它们。

◈ 过程定义格式:

过程名 PROC

[NEAR]/FAR

RET

过程名 ENDP



3. 过程定义语句

- ◆ 在PROC伪语句中,必须说明是近过程NEAR还是 远过程FAR,NEAR可以省略不写。在过程内部必 须安排一条返回指令RET或RET n,以便返回主程 序。
- → 过程像标号一样,有3种属性: 段基址、偏移地址和距离属性(NEAR或FAR),它可作为CALL指令的操作数。
- 用CALL语句调用过程,无需说明是近调用还是远调用。

例如:

CALL 过程名

◇ 变量定义语句的一般形式为:

变量名 伪指令指示符 操作数 ; 注释

- > 变量名用符号表示,也可以省略。
- 》 伪指令包括DB、DW、DD、DQ和DT,分别定义字节、字、双字、4字和10字节变量。
- 操作数可以有具体的字节、字和双字等初值,也可以不指定具体数值,而用一个问号"?"来表示,此时仅为变量留出存储单元。

例4.8 变量定义语句举例。

FIRST DB ? ; 定义一个字节变量

;初始值不确定

SECOND DB 20H,33H ,定义两个字节变量

THIRD DW 1122H, 3344H ; 定义两个字变量

FOUR DQ 12345678H ; 定义一个双字变量



◇ 还可用复制操作符DUP来定义重复变量,其格式为:
变量名 伪指令指示符 n DUP(操作数)

其中n为重复变量的个数。

例4.9 用重复操作符DUP定义变量。

N1 DB 100 DUP (?)

;分配100个字节单元,初值不确定

N2 DW 10 DUP (0)

; 定义10个字单元,初值均为0

N3 DB 100 DUP (3 DUP(8), 6)

; 定义100个"8,8,8,6"的数据项



◆ 数据项也可写成单个字符或字符串的形式,通常用字节来表示。

例4.10 字符串变量举例。

DB 'Welcome'

; 在内存中顺序存放各字符的ACSII码



例4.11 如数据在存储单元中的 存放形式如图4.2,试给出相应 的变量定义语句。

DATA1 DB '3', 'A'
DATA2 DW 98, 100H, -2
DATA3 DD 12345678H
DATA4 DB 100 DUP (0)




图 4.2 例 4.11 变量在存储器中 的存放格式



5. 程序结束语句

→ 程序结束语句的格式为:

END [标号名或名字]

- 它位于程序的最后一行,指示源程序结束,遇到 END伪指令则停止汇编。
- 标号名或名字可省略。



- 1) 等值伪指令EQU
- ◆ 使用EQU语句可使程序更清晰、易读,其格式为:

符号名 EQU 变量、标号、常数等

例4.12 EQU伪指令语句举例。

Profit EQU 10;常数值10赋给符号名Profit

CNT1 EQU 41H ;常数值41H赋给符号名CNT1

COUNT EQU 8 ; 常数值8赋给COUNT



- 2) 定义类型伪指令LABEL
- → 其作用与PTR类似,格式为:

名字 LABEL 类型

它将LABEL左边的名字定义为右边的类型。

例4.13 LABEL伪指令举例。

BARRY LABEL BYTE

,将BARRY定义为字节变量

TOP LABEL WORD

;将TOP定义为字变量

SUBRT LABEL FAR

;将SUBRT定义为FAR标号



3)对准伪指令EVEN

♦ 将下一语句指向的地址调整为偶地址,确保存取一个字数据只要进行一次操作。

例4.14 对准伪指令举例。

DATA SEGMENT

X DB'M' ; X变量的偏移地址为0

EVEN ; 将下一语句指向地址调整为偶数

Y DW 100 DUP (?)

;Y变量从地址为O2H处开始存放

DATA ENDS

4) ORG**伪指令**

参 为下面一条语句指定起始偏移地址,可放在程序的任何位置上。

例4.15 ORG伪指令举例。

DATA SEGMENT

ORG 1200H

A1 DB 12H, 34H

;A1变量偏移地址为1200H

ORG 2000H

A2 DW 3040H, 2830H

;A2变量偏移地址为2000H

DATA ENDS

CODE SEGMENT
ORG 400H
; 此段代码段起始地址偏移量为400H
ASSUME CS: CODE, DS: DATA
L
CODE ENDS



- 5)模块连接伪指令PUBLIC和EXTRN
- ◇ PUBLIC和EXTRN伪指令用于解决模块连接问题。
- > PUBLIC将标号、变量或数据定义为公共的,可供 其它模块使用;
- EXTRN引用其它模块中已用PUBLIC伪指令定义 过的标号和变量。

例4.16 PUBLIC和EXTRN伪指令应用举例。

```
DATA SEGMENT
                            : 定义变量
A1
           DB 30H, 31H
A2
           DW 1234H
A3
           DB 100 DUP (?)
DATA ENDS
CODE SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: DATA
START: MOV AX, DATA
SUBRT:
                       : SUBRT为远标号
SUBRT LABEL FAR
PUBLIC A1, A2, SUBRT
              ;声明A1,A2,SUBRT为公用
```

```
CODE
      ENDS
PDATA SEGMENT
P1
       DB
           20H
P2
       DW 3580H
PDATA ENDS
PCODE SEGMENT
EXTRA A1: BYTE, A2: WORD, SUBRT: FAR
        ,其它模块中用PUBLIC定义过的
        ; A1、A2、SUBRT可供本模块引用
```

例4.16

```
MAIN: MOV AX, PDATA
                       ,引用变量A1
     MOV BX, OFFSET A1
                       ; 引用变量A2
     MOV DI, OFFSET A2
                       : 引用其它模块
         SUBRT
SUBRT
PCODE ENDS
     END MAIN
       ;程序结束,从MAIN语句开始执行
```

- 4.1.1 汇编语言程序格式
- 4.1.2 伪指令语句
- 4.1.3 完整的汇编语言程序框架



4.1.3 完整的汇编语言程序框架

- ◇ 完整的汇编语言程序包含数据段、代码段、堆栈 段和附加数据段。
- 其中代码段是必须要有的;
- **堆栈段根据情况设置**;
- 代码段中要用到变量或数据时,应该设置数据段。 当代码段中有字符串操作指令时,不仅要设置数据,还必需设置附加段,而且必须将源串存放在数据段中,而把目的串放在附加段中。
- 下面先给出程序框架,再介绍如何设置堆栈段, 以及程序结束后怎样返回DOS操作系统。

STACK ENDS

```
例4.17 汇编语言程序框架。
DATA SEGMENT; 数据段
X
     DB
DATA ENDS
                  附加段
EXTRA SEGMENT
ALPHA DB
BETA DW
EXTRA ENDS
STACK SEGMENT PART STACK 'STACK'; 堆栈段
         100 DUP(?) ;定义100字节空间
STAPN
TOP
      EQU LENGTH STAPN
```

CODE SEGMENT MAIN PROC FAR

;过程定义语句

;说明4个段寄存器分别与哪些段有关

ASSUME CS: CODE, DS: DATA ES: EXTRA, SS: STACK

START:

MOV AX, STACK 设堆栈段寄存器SS: SP

MOV SS, AX

MOV SP, TOP

PUSH DS

SUB AX, AX

PUSH AX

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

;DS入栈保护

:AX=0

;段内偏移量"0"入栈

;AX ← 数据段基址DATA ;DS ← 数据段基址DATA

MOV AX, EXTRA
MOV ES, AX ES← 附加段基址EXTRA
;用户要编写的程序内容

RET ;返回DOS

MAIN ENDP ;MAIN过程结束
CODE ENDS ;代码段结束
END MAIN;整个源代码结束

- 《代码段、数据段、附加段和堆栈段,都用段定义伪指令 SEGMENT和ENDS定义。
- 参数据段或附加段,用DB、DW等伪指令设置实际数值。 堆栈段定义了100字节空间,其数值也可修改。

- ◆ 代码段用来存放可执行的指令序列。这里用PROC FAR和ENDP伪指令将整个程序编写成一个远过程的形式,过程名为MAIN。
- → 最后一条指令语句为过程返回指令RET,使程序 执行完后返回到调用它的地方。
- MAIN过程中,首先用段分配伪指令ASSUME告诉 汇编程序,4个段寄存器分别与哪些段相对应,但 不能将段基地址装入相应的段寄存器中,还要给 DS、ES和SS寄存器赋初值,CS则由操作系统赋初 值。
- ⋄ 对于堆栈段,要给SS和SP赋初值,以设定堆栈。

除了程序框架中给出的设置堆栈的方法外,还可用以下 语句来设置堆栈:

STACK SEGMENT STACK;设置堆栈段

DW 50 DUP (?) ; 定义50个字空间,

;偏移地址为00[~]99

TOP LABEL WORD ,将TOP定义为字类型

,其偏址为100

STACK ENDS

CODE SEGMENT

START: MOV AX, STACK

MOV SS,AX ; 设置SS

MOV SP, OFFSET TOP

; SP ← TOP的偏移地址100

CODE ENDS

◆ 设置堆栈后,紧接着用下面3条指令,将DS推入 堆栈保护起来,再使00H入栈,以便在程序结束 时,能执行RET指令来返回DOS,即:

PUSH DS SUB AX, AX

PUSH AX ; 00H入栈

; DS入栈

- 用户编写的程序的具体内容,放在初始化程序之后,RET指令之前。
- 代码段之后,再安排一条END MAIN指令,汇编程序遇到这条指令后就结束汇编,并自动从MAIN过程开始往下执行程序。

2. 堆栈的设置

- ◆ 在代码段中为SS: SP赋予初值,就设置了一个堆 栈段。
- 如果程序中没有定义堆栈段,连接时会给出一个 警告信息:

Warning: no stack segment

此错误不影响连接过程的完成,这时,DOS会自动定义一个堆栈段,使程序仍可正常运行。 ѝ

3. 返回DOS操作系统

- ⋄ 返回DOS的3种方法:
- 1)按程序框架设定的方法返回。先将主程序定义为一个远过程,再执行3条指令:

```
PUSH DS
SUB AX, AX
PUSH AX

RET
```

- 将DS和00H推入栈,再执行RET指令,转去执行INT 2011指令,返回DOS。这是返回DOS的常规方法。
- 执行这几条指令后,为什么能正确返回DOS? 具体过程,参看本教材。

3. 返回DOS操作系统

2) 执行4CH号DOS功能调用。程序结束前按如下方 法使用4CH号DOS功能调用指令,返回DOS。

MOV AX, 4COOH ; AH=4CH, 是DOS功能号

;AL通常置为0

INT 21H

> 这种方法功能更强,更安全,使用也比较方便,建议使用 这种方法返回DOS。

3)若编写的程序要以.COM文件的形式执行, INT 20H指令直接返回DOS。



返回DOS的方法

1) 非标准方法


调用INT 21H的4CH功能,即

MOV AH, 4CH

INT 21H



(2) 标准方法 借用PSP首单元的INT 20H返回DOS。





① 把主程序定义成一个远距离过程。即:

过程名 PROC FAR

• • • • •

RET 过程名 ENDP



② 在给DS、ES赋初值之前,用下列三条指令,把PSP首单元的逻辑地址压入堆栈,即

PUSH DS

; PSP段地址压栈

MOV AX, 0

;或用XOR AX, AX指令

PUSH AX

; PSP段首单元的偏移地址

; 压栈(偏移地址为0000H)



DATA SEGMENT 例: NUM DB 82H,68H,88H SUM DB ? DATA ENDS CODE SEGMENT MAIN PROC FAR ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: PUSH DS XOR AX,AX PUSH AX MOV AX,DATA MOV DS,AX LEA BX, NUM MOV AL,[BX] INC BX ADD AL,[BX] INC BX ADD AL,[BX]

MOV

SUM,AL

MAIN ENDP
CODE ENDS
END START

