《微型计算机原理与接口技术》 第5版

第4章 汇编语言程序设计



§4.2 DOS系统功能调用和 BIOS中断调用

4.2.1 概述

4.2.2 DOS系统功能调用

4.2.3 BIOS中断调用



4.2.1 概述

4.2.2 DOS系统功能调用

4.2.3 BIOS中断调用



4.2.2 DOS系统功能调用

1.中断处理程序分类

- ◆ 8086 CPU可处理256类中断,利用INT n指令,可直接调用256个系统已编写好的中断处理程序。 INT n指令中的类型号n=00~FFH;

1. 中断处理程序分类

♠ IF 20H~2EH为DOS中断,应用DOS提供的功能程序来控制硬件,可对显示器、键盘、打印机、串行通信等字符设备提供输入输出服务。

例如:

- DOS操作系统。
- 步至21H则为功能最强大的DOS中断,它包含了很多子功能,给每个子功能程序赋一个编号,称为功能号,调用前要送到AH寄存器中。

2. DOS系统功能调用方法

- → DOS系统功能调用的步骤:
- 1)功能调用号送到AH寄存器中,AH=00~6CH。
- 2)入口参数送到指定的寄存器中,一种功能调用又包含多个子功能,有些调用不带参数。
- 3) 执行INT 21H指令。
- 4)得到出口参数,或将结果显示在CRT上。
- → 部分DOS功能调用见表4.4 (看书)。



- 1) DOS键盘功能调用
- 利用DOS功能调用,可将读入的键值送进AL,并显示在CRT上,或检查是否有键压下等,还可将从键盘输入的一串字符输入到内存缓冲区中。
- 例4.18 DOS功能调用1,等待从键盘输入一个字符。

MOV AH, 01 H; AH 功能调用号01H INT 21H; AL 读入键值,并显示该

字符

若有键压下,读入键值,并检查是否为Ctrl-Break键? 若是,自动调用INT 23H中断,执行退出命令;否则将键值送入AL,并显示该字符。

例4.19 交互式程序中,用户键入字母键Y或N,分别转入不同的程序去处理,并在CRT上显示键入字符; 若按了Ctrl-Break,则结束程序,否则继续等待。

```
GET_KEY:
        AH, 01H ; AH 功能调用号01H
 MOV
 INT21H
            ; AL← 读入键值
               · 键值是Y吗?
            Y'
 CMP
        AL,
                 ,是,转YES
 JE
        YES
               ;不是Y,是N吗?
            'N'
 CMP
        AL,
                 ,是,转NO
 JE
        NO
           ;不是N,返回继续等待
 JNE GET KEY
                 ; 按Y键的处理程序
YES:
                 :按N键的处理程序
NO:
```



例4.20 DOS功能调用6,控制台I/O(控制台指键 盘和CRT),不检查是否按了Ctrl-Break键。

MOV AH, 6 ; 6号功能调用

MOV DL, 0 FFH ; DL=FFH, 键盘输入

INT 21H

- 当调用时DL=FFH,表示从键盘输入字符。执行后,若ZF=0,则AL中为输入字符的键值;若ZF=1,表示无键压下,AL中不是键值。
- ▶ 如果调用时DL≠FFH,表示从屏幕输出字符。

- 例4.21 利用OAH号DOS功能调用,将键入字符送输入缓冲区。
- ▶ 调用前预先定义一个缓冲区,首地址为: DS: DX。
- 缓冲区的第一个字节由用户指定,存放缓冲区最大容量(字节数);第二个字节保留,功能调用后存放实际键入的字符个数;从第三个字节开始存入键盘输入的实际字符的ASCII码,直到击了ENTER键为止。
- 若键入的字符数小于最大字节数,缓冲区其余部分都填0;若大于最大字节数,则后键入的字符丢失,并发出嘟嘟声。

→ 程序如下:

```
DATA SEGMENT
```

BUFF DB 50 ; 定义缓冲区最大50(32H)字节

DB ? ; 存实际键入字节数

DB 50 DUP(?) ; 定义50个字节空间

;存放键入字符的ASCII码

DATA ENDS

CODE SEGMENT

MOV AX, DATA ; 定义DS: DX

MOV DS,AX ; DS=缓冲区首址基地址

MOV DX, OFFSET BUFF; DX=缓冲区首址偏址

MOV AH, 0AH ; AH=功能号10

INT 21H

CODE ENDS

▶ 若健入的字符串为 "good morning.",包括空格共 13 (ODH) 个字符,则缓冲区各单元存储的信息 如图4.5所示。要检查是否已在缓冲器中存入字符 串,可用显示字符的功能调用,将字符串显示在屏 幕上。





2) 显示功能调用

○ 2号功能调用用来显示单个字符,9号功能调用则显示以\$结尾的字符串。

例4.22 编写显示星号"*"的程序。

MOV DL, '*'; DL ←要口示字符的ASCII

码

MOV AH, 02H ; AH← 功能号02H

INT 21H ; 显示星号 "*"

• 9号功能调用前,要将字符串的首地址送到DS: DX 中,调用后显示以DS: DX为首地址的字符串,直到 遇到\$符为止,\$符不显示出来。

例4.23 显示信息"Try again.",并回车、换行。

DATA SEGMENT

MESS DB 'Try again.', ODH, OAH, '\$';待显示字符串

DATA ENDS

MOV AX, SEG MESS

MOV DS, AX

DS —字符串起始段地

址

MOV DX, OFFSET MESS

MOV AH, 9

INT 21H

;DX←偏移地址

AH ←功能号9

,显示该字符耶

程序中、ODH、OAH是回车、换行键的ASCII码

- 3) 打印功能调用
- 将要在打印机上打印的字符的ASCII码送到DL中, 作为入口参数,然后执行5号功能调用,DL中的 字符便会送到打印机去打印。
- 例4.24 在打印机上打印一串字符"Right.",打印前换页,打印完后回车、换行。



→ 程序如下:

CHAR DB OCH, 'Right.', ODH, OAH, '\$'

; 待打印字符串, OCH 为换行码

MOV BX, 0

; BX指向字符串开头

MOV AH, 5

; AH=功能号5

NEXT:

MOV DL, CHAR [BX] ,取一个字符

CMP DL, '\$' ; 是\$符吗

JE TO_STOP ; 是,转停止打印

INT 21H ; 否, 打印该字符

INC BX ;指向下一个字符

JMP NEXT : 继续打印下一个字符

TO_STOP:

停止打印处理

4.2.1 概述

4.2.2 DOS系统功能调用

4.2.3 BIOS中断调用



从键盘键入一个1位加数,一个1位被加数,并将他们的和显示在屏幕上

MOV AH, 1

INT 21H

SUB AL, 30H

MOV DL, AL

MOV AH, 1

INT 21H

SUB AL, 30H

ADD DL, AL

ADD 30H

MOV AH, 2

INT 21H

; 设键入3, AL=33H

; AL=3

; DL=3

; 设键入4, AL=34H

; AL=4

; DL=7

: DL=37H



4.2.3 BIOS中断调用

- ◆ 在80X86微型计算机中,从内存地址0FE000H 开始的8KB存储空间中,用EPROM固化了ROM BIOS程序。(现代的PC机用的是EEPROM)
- → ROM BIOS模块包含了系统加电自检程序、引导 装入程序、基本I/O设备驱动程序以及接口控制等 功能模块,它们以中断服务程序的形式向程序员 开放。

- ◆ 有些DOS系统功能调用和BIOS中断调用能完成同样的功能。例如,要打印一个字符,可以用INT 21H的5号DOS功能调用,也可用BIOS的INT 17H 的0号中断调用。
- ◆ 由于BIOS更接近硬件,使用起来要复杂一些,尽量使用DOS系统功能调用。
- 有些情况下,必须使用BIOS中断调用。例如,INT 17中断的2号调用为读打印机状态,DOS功能调用 无这种功能,只能使用BIOS中断调用。

- ▶ ROM BIOS中断调用的方法与DOS系统功能调用 法类似,不过每个中断调用可能会包含多个子功 能,用功能号来区分它们。BIOS中断调用的基本 步骤为:
 - 1)功能号送AH
 - 2) 设置入口参数
 - 3) 执行INT n指令
 - 4) 分析出口参数及状态
- 下面介绍几种BIOS中断调用。



◇ 这种类型的中断调用有3种功能,功能号为0,1,2,调用前,需将功能号送到AH中。

1) 0号功能调用

功能: 从键盘读入一个字符。

例4.27 编写从键盘读入一个字符的程序段。

MOV AH, 0

;功能号0

INT 16H

;等待键盘输入



- → 键盘上的键用2个8位数值进行标记:
- » 最高位b7决定该键是压下还是松开, b7=0, 表示 该键压下, b7=1, 表示键已松开。
- 后7位是这样定义的:对于有ASCII码的键来说,第一字节为ASCII码,第二字节为键盘扫描码,后者由系统根据键的位置确定;
- 对于无ASCII码的键来说,第一字节为0,第二字节为扩展码。

2) 1号功能调用 查询键盘缓冲区,对键盘扫描,但不等待。

例4.28 编程查看键盘缓冲区。

MOV AH, 1 ; 功能号1

INT 16H

调用结果:

> ZF=0,键盘缓冲区不空,有键按了,AL=键入 字符ASCII码,AH=扫描码;

ZF=1,缓冲区空。

3)2号功能调用 检查键盘上各特殊功能键的状态。

例4.29 检查特殊功能键的状态。


MOV AH, 2

;功能号2

INT 16H

调用结果:

AL=键盘状态字节KB_Flag,每1位对应一个特殊功能键.如图.



2. 打印机中断调用INT 17H

◇ 这类中断调用也有0、1、2等3种。调用前, $AH \leftarrow$ 功能号, $DX \leftarrow$ 打印机号($0^{\sim}2$)。

1) 0号功能

在打印机上打印1个字符, AH←打印机状口。□用前AL=待打印字符的ASCII码。

例4.30 在打印机上打印一个字符"\$"。

MOV AL, '\$' ; AL 待打印字符\$的ASCII码

MOV DX, 02H ; 打印机号

MOV AH, 0; 功能号

INT 17H ; 打印\$符, AH←打印机状态

2. 打印机中断调用 INT 17H

2) 1号功能 初始化打印机, AH中返回打印机状态。

例4.31 初始化指定的打印机。

MOV DX, 00H ;打印机号

MOV AH, 01H ;功能号

INT 17H ; 结果: 初始化打印机

; AH ←打印机状态

2. 打印机中断调用 INT 17H

3) 2号功能 返回打印机状态到AH中。

例4.32 返回指定打印机的状态字。

MOV DX, 01H ; 打印机号

MOV AH, 02H ; 功能号


INT 17H ; 结果: AH ← 打印机状态

> 0~2号调用返回的打印机状态字见下页。



2. 打印机中断调用 INT 17H

图4.7 打印机状态字各位意义



3. 显示中断调用 INT 10H

- 控制系统中的视频显示,也称视频服务中断。
- 参 视频ROM BIOS位于显卡上,不同显卡能提供的视频服务功能也不一样,INT 10H能支持多种服务功能,由AH指定,AH=00H⁻1CH。
- → INT 10H中断控制显示器的功能十分强大,还在 不断发展。
- 采用汇编语言控制很复杂,程序也较长,一般 采用高级语言编程。

4. 鼠标中断功能调用INT 33H

- → 提供对鼠标(mouse)的控制和调整,处理鼠标驱动程序提供的信息。
- → 功能号为00H[~]34H。与DOS系统功能调和大部分 BIOS功能调用不同,功能号不放入AH,而放在AL 中,事先令AH=0。
- ✔ 目前可用的鼠标功能调用有50余个。如:鼠标复位,显示或隐藏鼠标光标,设置鼠标光标位置,设置图形或文本光标,设置或获取加速曲线等等。