## 《微型计算机原理与接口技术》 第6版

# 第1章 绪论



## §1.2 计算机的基本结构



## →历史


- 1946年,美国宾夕法尼亚大学研制成功第一台通用可编程计算机ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Calculator)
- ▶ 17000个电子管
- ▶ 500英里导线
- ▶ 重量超过30吨
- ▶ 运算速度10万次/秒



早期的电子管



电子管的功耗大, 寿命低.维护难。






## →历史

- ENIAC推动世界进入了电子计算机时代。
- 编程方法:重新连接线路来实现编程。

许多工人化几天,对6000多个开关定位,再用转插线连接各控制部件,很连格柱序列,很是的话总机的接线。



## →历史

- 后来采用机器语言(Machine Language)编程
- ▶ 由1和0组成的代码构成指令 (Instruction),告诉 计算机要执行的运算和操作。
- > 提高了编程的效率,但用到很多代码,仍很费时。
- 冯·口依曼结构计算机
- > 数学家冯·□依曼 (John Von Neumann) 开发出了能接收指令,并将指令保存在存储器中的系统。
- > 为纪念他,常将计算机称为冯·□依曼结构的机器。
- 》半个多世纪以来, 计算机技术不断发展, 相继出现了各种类型的计算机, 就其结构而言, 都是冯诺依曼计算机结构的延续和发展。


## §1.2 计算机的基本结构

## 1.2.1 计算机的基本结构

1.2.2 计算机软件



## 1.2.1 计算机的基本结构



- 存储器 (Memory) 以二进制形式存放原始数据、中间结果和程序。
- 运算器(Arithmetic Unit)
  执行算术运算(+-x÷)、逻辑运算(与、或、非、 异或)和移位等操作的部件。包含:

加法器或算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit, ALU),累加器(Accumulator)。

• 控制器 (Control Unit)

指挥和控制各部件协调工作,例如取指令,译码,形成控制命令,让计算机按程序设定的步骤自动操作。

- 输入设备(Input Device)
- ▶输入原始数据和程序,转换成计算机能识别的信息,送入存储器去等待处理。
- > 早期的输入设备只有纸带读入机和电传。
- 输出设备(Output Device)
- ▶输出运算结果。
- ▶打印机是常用的输出设备,后来又发明了显示器、磁带机和磁盘等。

- 运算器和控制器称为中央处理单元 (Central Processing Unit, CPU)
- CPU+存储器称为主机
- 输入设备+输出设备称为外部设备(外设)(
  Peripherals)或I/O设备



- CPU由门电路、寄存器和触发器等高速电子电路组成, 经历了电子管、晶体管、集成电路(IC)、大规模集成 电路(LSI)和超大规模集成电路(VLSI)等几代。
- IC技术发展, 把整个CPU做在一块芯片上, 称为微处理器(Microprocessor), 习惯称为CPU。
- 典型微处理器: Intel:8086、80286、80386、80486、
  Pentium等, Zilog:Z80、Z8000等。
- 用微处理器设计的计算机称为微型计算机(Micro-computer)。
- 早期的微型计算机,如1980年代初推出的IBM PC机以8086/8088为CPU。由于速度较低,外设种类较少处处理能力有限,主要处理个人事务,故称之为个人计算机(Personal Computer, PC)。

## 2. 计算机的工作过程

1)上机前,先把要求解的问题分解为计算机能执行的基本运算,编写好程序,程序由一条条指令组成。

2)将编写好的程序和要处理的原始数据, 通过输入设备送到计算机的存储器中存放 好。

每个存储单元有一个编号,称之为<mark>地址,</mark> 指令和数据按一定的顺序存放在存储器中。



#### 2. 计算机的工作过程

- 3) 启动计算机执行程序。即从程序指定的存储器地址 开始逐条取出指令,送到<mark>控制器</mark>,经<mark>译码</mark>后产生各 种控制信号,送到其它部件,自动执行指令规定的 操作。
- ▶ 控制器可以向存储器发读/写命令,允许从存储器中取出数据(读),送往运算器进行运算,也可以将运算结果或中间结果送回存储器的指定单元(写),运算完成后将最终结果送到输出设备。
- 控制器向运算器发出各种操作命令,指挥它完成算术运算或逻辑运算等操作。
- > 控制器还可向输入或输出设备发启动或停止等命

#### 2. 计算机的工作过程

- 4) 计算机执行完一条指令后,会自动指向下一条指令的地址,继续取出下一条指令,经译码分析后执行,直至遇到程序中的停机指令后才停止操作。
- ▶ 仅有CPU、存储器、外设等硬件(Hardware)构成的计算机称为"裸机"。
- ▶ 裸机什么也不会做,必须有指令和程序等软件( Software)配合,才能按设定步骤快速、自动地 执行希望的操作。

## §1.2 计算机的基本结构

1.2.1 计算机的基本结构

1.2.2 计算机软件



## 1.2.2 计算机软件

#### 1. 指令和程序

程序由一条条指令组成,将它和需要处理的数据一起以二进制的形式送到计算机的存储器中,再启动计算机工作,使机器按这些命令一步步执行。

例如,要让计算机完成操作(a+b)×c,假设a、b、c已存入存储器,就要编写以下指令序列:

- > 从存储器中取出a,送到运算器;
- ▶ 从存储器中取出b,在运算器中进行(a+b)运算;
- > 从存储器中取出c送到运算器;
- ▶ 执行(a+b)×c 操作;
- > 运算结果送到存储单元,也可输出到外设。

#### 1. 指令和程序

- 指令—用命令形式表示让计算机执行的各种操作。
- 指令集 一台计算机所能识别和执行的全部命令 称为该机器的指令集(Instruction Set)或指令系统。
- 不同计算机有不同的指令系统,包含的指令数也不一样。
- 全程序—让计算机求解一个数学问题或者完成一项复杂工作前,要把解决问题的过程分解为若干地骤,并用指令序列来表示,以便控制计算机完成这项任务,这样的指令序列就叫程序(Program)。

## 2.指令的组成和机器码

· 计算机只认得二进制,因此指令都用二进制表示, 称为机器码(Machine Code)。

● 指令由操作码(Opecode)和操作数(Operand) 组成,操作码说明计算机执行什么操作,操作数 指出参加操作的数的本身或操作数所在的地址。



#### 2.指令的组成和机器码

例如,在8086 CPU中,把数字1200H取到累加器AX中去的指令的机器码为:

В8
00
12

操作码 操作数低字节 操作数高字节

- 〉操作码B8H,规定了要从后面两个字节单元中取出一个2字节数(1200H),送到累加器AX中的操作。
- > 数据存放: 低字节放在前面, 高字节放在后面。
- > 指令中的16进制数, 在计算机中要存放为二进制。

#### 2.指令的组成和机器码

- 初期,就是用指令的机器码直接来编制程序的, 处于机器语言阶段。
- 机器码是一连串的0和1组成的代码,输入计算机时,由纸带穿孔机在纸带上凿孔,有孔表示1,无孔表示0。
- 这种代码不好理解和记忆,还很容易出错, 所以编程是一件极其繁杂而困难的工作。

#### **Assemble Language**

• 汇编语言用助记符(Mnemonic)代替二进制的机器码,用指令功能的英文缩写代替操作码,用符号代替地址,用寄存器存放地址等,用汇编语言程序编程比机器语言方便。

例如,对于8086

数据传送指令用助记符MOV (Move)

加法指令用ADD (Addition)

跳转指令用JMP (Jump)

用RESULT、SUM等符号来表示存储单元地址

将1200H送到累加器AX中去的指令为:

MOV AX, 1200H

#### 例1.13

编写求解(2+3)=5的汇编语言程序,要求将和存入SUM单元。程序如下:

MOV AX, 2 ;累加器AX←2

ADD AX, 3 ;  $AX \leftarrow AX + 3$ 

MOV SUM, AX ;结果单元SUM←和数5

- 汇编语言程序比机器语言程序进了一大步。
- 但计算机只认识由0、1组成的机器码。

因此,汇编语言程序必须翻译成机器码表示的目标程序(Object Program),才能被计算机识别和执行。

· 能让计算机自动完成翻译工作的程序称为汇编程序(Assembler)。

- 汇编语言的不足之处
- 》汇编语言的语句与机器语言——对应,因 此汇编语言程序语句很多,编程工作很繁 琐。
- > 程序员必须十分熟悉CPU的指令系统。
- 》汇编语言的针对性很强,在某种机器上编写的汇编语言程序,不能直接在别的机器上运行。
- 于是,各种高级语言应运而生。

## 4.高级语言

### **High-level Programming Language**

- 更接近于人们使用习惯的程序设计语言。
- > 允许用英文编写解题的计算程序;
- > 程序中的运算符号和式子,与数学式子类似;
- 程序员不必了解具体的机器,就能编写出通用 性更强的程序。

例如 BASIC、FORTRAN、PASCAL、COBOL, JAVA、C、C++

### 4.高级语言

用高级语言编写的程序,必须翻译成机器指令表示的目标程序,计算机才能执行。因此,需要有各种翻译程序。

#### 例如:

- > BASIC用的解释程序(Interpreter)
- FORTRAN、C、COBOL等用的编译程序(Compiler)



## 4.高级语言

- 高级语言有许多优点,使用极广泛。
  特别是C/C++,允许程序员几乎完全控制程序设计环境和计算机系统,在许多情况下能替代汇编语言。
- 汇编语言在程序设计中仍是重要角色,例如,为PC写的视频游戏程序,几乎都用汇编语言编写。
- 只有对计算机软、硬件了解很透彻的高水平人员,才能熟练地用汇编语言编程。

## 5.操作系统 Operating System

- 早期计算机既无键盘、显示器、磁盘等外设, 也无操控程序。用户带着记录有程序和数据的 卡片或打过孔的纸带,拨动计算机面板上的开 关将程序输入机器运行。
- 计算机技术发展到多道程序能成批自动运行, 于是出现了能控制计算机中所有资源(CPU、 存储器、I/O设备及各种软件),使多道程序能 成批自动运行,且充分发挥各种资源最大效能 的操作系统(OS)。

- 操作系统是计算机中不可缺少的系统软件,它 直接控制和管理系统中的软、硬件资源,合理 组织工作流程,并提供各种服务功能,使用户 能灵活有效地使用计算机。
- 操作系统包括5个方面的功能:处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理、作业管理
- 根据使用环境和提供的功能,分为: 分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统 分布式操作系统等

- 1973年,比尔•盖茨口口出了第一个BASIC 语言解释器,为MS-DOS操作系统奠定了基础,并凭借该项目的版权费创建了Microsoft (微软)公司。
- 1980年代,微软为IBM PC机开发了第一个磁盘操作系统DOS(Disk Operation System)。
- DOS使用字符界面,用户从键盘输入命令执行程序;开始是单任务操作系统,同一时刻只能运行一个任务; DOS 4.0具备了初步的多任务管理能力。

- 1985年微软公司推出了基于图形用户界面的 多任务操作系统Windows。
- 随后设计了多个版本的Windows,如Win5,Win 98、Win NT、Win 2000、Win XP、Win7、Win8、Win10等。
- 几乎所有微型计算机上都装有Windows操作 系统。



- DOS操作系统已很少使用,但仍有不少应用程序需要在DOS环境下运行。
- 因此, Windows兼容MS-DOS。
- 可在执行"开始"和"运行"命令后,键入 "cmd"命令,就能进入DOS命令行,执行 DOS命令和运行DOS环境下的程序。



- UNIX操作系统,1970年就在小型机上运行, 用汇编语言编写,3年后改用C语言编写, 具有在不同CPU平台上运行的可移植性。
- 之后又开发出了Linux操作系统,它是一套可免费使用和自由传播的UNIX操作系统,用在Intel X86系列的计算机上。它由全世界成千上万的程序员设计和实现,能为PC机用户提供UNIX的全部特性。