《微型计算机原理与接口技术》 第5版

第8章 中断和可编程中断 控制器8259A



本章主要内容:

§8.1 中断

§8.2 8259A的工作原理

§8.3 8259A应用举例



§8.1 中断

8.1.1 中断概念和分类

8.1.2 中断的响应与处理过程



8.1.1 中断概念和分类

1.中断的定义和功能

→ 中断定义:

计算机在执行正常程序过程中,暂时中止当前程序的运行,转到中断处理程序去处理临时发生的事件,处理完后又恢复原来程序的运行,这个过程称为中断(Interrupt)。



1. 中断的定义和功能

◈ 中断功能:

- 使CPU和外设在部分时间内并行工作,大大提高 CPU的利用率;
- 在实时控制系统中,现场数据可及时接收处理,避 免丢失;
- 故障的处理,如电源掉电、奇偶校验错、运算中溢出错等;
- 利用中断指令,直接调用大量系统已编写好的中断 服务程序,实现对硬件的控制。

- ∞ 8086有两种中断源,中断分为两大类:
- 1) 外部中断或硬件中断,从不可屏蔽中断引脚NMI和可屏蔽中断引脚INTR引入;
- 2)内部中断或软件中断,是为解决CPU运行过程中出现的一些意外事件或便于程序调试而设置的。

图8.1 IBM PC机中8086的中断分类和中断源




图 8.1 PC 机中 8086 的中断分类和中断源

1) 外部中断

- ◆ 不可屏蔽中断NMI,处理较紧急的情况,如存储器或I/O校验错、掉电、协处理器异常中断请求等,不受中断标志IF的影响。
- → 可屏蔽中断由8259A的INT引脚输出,连到CPU的INTR上。只有当CPU的FLAGS的IF=1时,才允许响应此类中断请求。
- 8259A的输入引脚IR₀~IR₇可引入8级中断:时钟、键盘、串行通信口COM1和COM2、硬盘、软盘、打印机。经芯片内部判别后,将优先级高的中断请求信号送到INT引脚。

2) 内部中断

(1) 除法错中断

◆ 执行除法运算指令时,如除数为0或商超过了结果 寄存器能容纳的范围,则产生除法错中断。

(2) 单步中断

单步标志TF置1,指令执行完后,产生单步中断。 结果是将CPU的内部寄存器和有关存储器的内容显 示出来,便于跟踪程序的执行过程,实现动态排错。

◆ 8086没有直接使TF标志置1或清0的指令,如何使TF 标志置1或清0? 使TF标志置1的程序段:

PUSHF ; 标志寄存器FLAGS入栈

POP AX ; AX←FLAGS内容

OR AX, 0100H ; 使AX (即标志寄存器) 的

; D₈=1, 其余位不变

PUSH AX ; AX入栈

POPF ; FLAGS寄存器←AX

用类似方法将标志寄存器与FEFFH相与,可使TF标志清O ,从而禁止单步中断。

(3) 溢出中断

- ⋄ 溢出标志=1,则可由溢出中断指令INTO产生中断 类型号为4的溢出中断。若OF=0,不会产生中断。
- 带符号数加、减指令后应安排一条INTO指令,一 旦溢出就能及时向CPU提出中断请求,CPU响应 中断后可进行相应的处理。



- (4) 软件中断指令INT n
- → 中断类型号n=0²⁵⁵。它可以安排在程序的任何位置上。

(5) 断点中断

- 程序运行到断点时便产生中断,像单步中断一样,查看各寄存器和有关存储单元的内容。
- 断点可设在程序任何地方并可以设多个断点, 设置的方法是插入一条INT 3指令。利用断点中 断可以调试一段程序,比单步中断的调试速度 快得多。

1) 中断响应和返回

- ◇ CPU响应中断时,首先要把CS、IP寄存器的值 (断点)以及标志寄存器FLAGS的值推入堆栈保 护。
- 然后找到中断服务程序的入口地址,转去执行相 应的中断服务程序。
- 中断服务程序结束时,执行中断返回指令IRET 返回正常程序继续执行。
- 如何寻找中断服务程序的入口地址,是中断处理过程中的一个重要环节。


2) 中断向量表

- 中断向量表用来存放中断服务程序的入口地址。
- 参 8086可处理256 (0~FFH) 类中断,每类中断有一个入

部分中断号所对应的中断如下:

0型中断 1型中断 2型中断 3型中断 4型中断 5型中断 08H~0FH型中断 10H~1FH型中断 20H~3FH型中断

除法错中断 』 单步或陷阱中断 非屏蔽硬件中断 断点中断 溢出中断 屏幕打印 可屏蔽硬件中断 BIOS中断 DOS中断



例如,对n=2的NMI中断,其中断服务程序的入口地址放在00008~0000BH单元中,入口地址的CS存放在0000AH开始的字单元中,IP存放在00008H开始的字单元中。


? 在PC机中,在8259A的中断输入端IR₀~IR₇引入的中断类型号为08~0FH,如何求它们的中断服务程序入口地址?存放在中断向量表中的什么位置上?

- 3. 中断向量表
- ◆举例说明中断类型号n与中断向量表的关系。

例8.1 类型号n=44H的中断服务程序的入口地址为3600: 2000H,它们在中断向量表中应如何存放?

- ▶中断类型号n=44H=01000100B 它的中断服务程序的入口地址应 放在44H×4开始的4个字节单元中, 乘4操作只要将类型号n左移2位, 右边补2个0即可。
- ▶44H×4=01 0001 0000B= 0110H 从0110H开始存放3600:

2000H



如图8.3 →

例8.2 若在中断向量表中,(0040H) = 240BH,而(0042H) = D169H,如图8.4所示,试问这4个单元中的内容对应的中断类型号n=?该中断服务程序的起始地址是什么?

- ▶ 中断服务程序的入口地址从 0040H单元开始存放,其类型 号n=40H/4=10H(右移2位)
- ▶ 由图可知,中断类型号为10H 的中断服务程序的入口地址 =D169: 240BH。




图 8.4 例 8.2 中断向量存放




8.3.2 中断向量的设置和中断处理程序设计实例

- → 中断向量的设置
- PC机对256类中断,有些已分配了固定功能,规定了中断服务程序的入口地址。
- 如类型号n=0[~]4为专用中断,n=5为打印屏幕中断,n=08[~]FH分配给8259A。
- 还有一些保留给用户使用,必须在中断向量表中 建立相应的中断向量。常用以下两种方法设置中 断向量。

中断向量表的初始化

- → 由BIOS设计的中断服务程序,如INT 16H,INT 10H,其中断向量在加电时由BIOS负责写入中断向量表。
- ◆ 由DOS设计的中断服务程序,如INT 21H,其中断向量在加电时由DOS负责写入中断向量表。
- 用户程序开始的中断服务程序,由用户程序写入中断向量表。



1) 用指令直接进行设置

- > 这种方法利用MOV指令,直接将类型为N的中断 服务程序的入口地址送到中断向量表的相应单元中 去。
- 具体做法:将中断服务程序的入口地址的偏移地址,送到4×N开始的字单元中,并将其基地址送到(4×N+2)开始的字单元中。
- 例8.15 设中断服务程序的入口地址名为INTR_AD,类型号为N,要求将INTR_AD的CS:IP置入0000: (4×N)开始的单元中去,试编写汇编语言程序。

方法一,直接用MOV指令设置

MOV AX, 0

MOV ES, AX

MOV BX, N*4

MOV AX, OFFSET INTR_AD

MOV ES: [BX], AX

MOV AX, SEG INTR_AD

MOV ES: [BX+2], AX

INTR_AD:

IRET

;目的地址基址

;目的地址偏移量

;置入偏移地址

;置入段基地址

;中断服务程序

→ 设n型中断服务程序的名字是SERVICE,如何将SERVICE的入口 地址写入对应的中断向量表,方法如下:

CLI

PUSH DS

MOV AX, 0000H

MOV DS,AX

MOV BX,4*n

MOV AX,OFFSET SERVICE

MOV [BX],AX

MOV AX,SEG SERVICE

MOV [BX+2],AX

POP DS

STI



方法二,用字符串操作指令STOSW和MOV指令设置

MOV AX, 0 ; 目的地址基址为ES, 其值为0

MOV ES, AX

MOV DI, N*4 ; DI←N×4, 即目的地址偏移量

MOV AX, OFFSET INTR_AD

;AX←INTR_AD的偏移地址(IP)

CLD **; 方向标志清**0

STOSW ; (ES: DI) ←中断服务程序的IP

MOV AX, CS

STOSW: **: 后两个字节单元**←中断服务程序的CS

INTR_AD:

;中断服务程序

PUSH AX ;保护现场

PUSH BX

;中断处理

POP BX ,恢复现场

POP AX

IRET ; 中断返回



2) 利用DOS功能调用设置

DOS功能调用专门提供了在中断向量表中设置和取得中断向量的手段,功能号为25H和35H。

设置中断向量

入口参数 DS: DX=中断向量(中断服务程序入口地址)

AL=中断类型号N

AH=25H (DOS功能号)

执行 INT 21H指令

结果 将AL中指定的中断类型号为N的中断向量(DS: DX) 置入中断向量表中。

取得中断向量

入口参数 AL=中断类型号N AH=35H(DOS功能号)

执行 INT 21H 指令

结果 N号中断的中断向量从中断向量表中取到ES: BX中

例8.16 利用DOS功能调用,编写设置和取得中断向量的程序段。程序段如下:

MOV AL, N ; 中断类型号N

MOV AH, 35H

INT 21H ; N号中断向量取到ES: BX

PUSH ES ; 将原中断向量送堆栈保存

PUSH BX

PUSH DS ; 保存DS

MOV AX, SEG INTR_AD

MOV DS, AX ; DS←用户新中断向量段基址

MOV DX, OFFSET INTR_AD

; DX←用户新中断向量偏移量

MOV AL, N ; 新中断向量类型号

MOV AH, 25H

INT 21H ; 设置新中断向量

例8.16(续)

POP DS ; 恢复DS

POP DX

POP DS

MOV AL, N

MOV AH, 25H

INT 21H

RET

INTR_AD

IRET

,用户编写的中断服务程序

;恢复原中断向量

例8.17 将例8.14中,中断类型号N=31H的中断向量1000: 2000H,设置到中断向量表中。

程序如下:

MOV AX, 1000H

MOV DS, AX ; DS←段基地址

MOV DX, 2000H ; DX←偏移地址

MOV AL, 31H ; 中断类型号N

MOV AH, 25H ; DOS功能号

INT 21H ; 设置中断向量量

例8.14中,中断类型号N=35H、44H、45H的中断向量 也可用类似方法设置。

- ◆ 练习:编写中断服务程序实现在屏幕上显示字符串"This is a Interruption Service Program!"。设中断类型号取60H,采用DOS功能调用法置中断服务程序入口地址,通过软件中断指令INT 60H实现中断服务程序的调用。
- → 程序设计如下:
- DATA SEGMENT
- MESG DB 'This is a Interruption service Program!\$'
- DATA ENDS



- CODE SEGMENT
- ASSUME CS:CODE, DS:DATA
- START:

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

PUSH DS

MOV DX,OFFSET DISP60

MOV AX,SEG DISP60

MOV DS,AX

MOV AH,25H

MOV AL,60H

INT 21H

POP DS



- **♦ INT 60H**
- MOV AH,4CH
- **⋄ INT 21H**
- DISP60 PROC FAR
- **MOV DX,OFFSET MESG**
- **MOV AH,09H**
- INT 21H
- IRET
- DISP60 ENDP
- CODE ENDS
- END START



1) 中断优先级

- 按中断源的重要性和实时性,排出响应中断的次序, 这种次序称为中断优先级。
- → 在8086中,中断优先级从高到低的次序为:

除法错、INT n、INTO

;最高级,同一行的

;有同等优先级

NMI ; 次高级

INTR ; 较低级(由8259A引入)

单步中断 ;最低级


2) 中断嵌套

- ◆ CPU响应中断时,一般先响应优先级高的,后响应优先级低的中断请求。
- 如CPU正在执行中断服务程序时,有优先级较高的中断源提出请求,则将正在处理的中断暂时挂起,先为高级中断服务,服务完后再返回较低级中断,称为中断嵌套。




- → 如何实现中断嵌套?
- 机器进入中断服务程序后,硬件会自动关中断。
- > 只有用STI指令将中断打开后,才允许高级中断进入,实现中断嵌套。
- 中断服程序结束前,必须用EOI命令结束该级中断,并用IRET指令返回到中断前的断点处去继续执行原程序。






- 可屏蔽中断从8259A的8个输入端引入,一般情况下,优先级从高到低排列的次序为IR₀~IR_{7。}
- 中断嵌套的示意图如图所示,说明见下页。


4. 中断优先级和中断嵌套 图中的中断嵌套情况的执行过程:



主程序运行中,IR2、IR4同时提出中断请求。IR2优先 级高,先为IR、服务。在IR、的服务程序中,要用STI 指令开中断, 允许更高级中断进入。



- IR₂服务时, IR₁提出请求, IR₂被挂起,为IR₁服务。IR₁结束前用EOI指令清除IR₁的服务寄存器,结束IR₁中断,并用IRET指令返回IR₂服务程序,继续运行。
- 运行至EOI命令时结束IR2的服务,响应IR4的中断。




- IR₄结束后,由IRET指令返回IR₂服务程序,最后从IR₂ 返回主程序。
- 这样就完成了多重嵌套中断程序的执行过程。在中断 服务程序中,如不安排开中断指令STI,则高级中断不 能打断低级中断,也就不能实现中断的嵌套。

§8.1 中断

8.1.1 中断概念和分类


8.1.2 中断的响应与处理过程

8.1.2 中断的响应与处理过程



1.中断响应过程

- 如图,可屏蔽中断的响应和处理 流程。
- 每条指令执行完,CPU都要查 NMI和INTR脚上是否有中断请求, 若无,继续取下一条指令执行。 如有则响应中断,硬件自动完成 关闭中断和保护断点操作,将下 条要执行指令的CS和IP(即断点) 推入堆栈:
- 然后寻找中断服务程序的入口地 址,找到后就转入相应的中断服 务程序。
- 恢复现场,开中断,返回断点。



. 8086的中断 向应与处理

- ◆ 图8.7:8086的 中断响应与处理 的流程
 - 中断响应和请求混分为:中断查询、中断查询、中断查询、中断应、中断应、中断企、中断企、中断企工。


1) 中断查询

CPU在执行完每条指令后,会顺序检查是否有软中断、 NMI、INTR和单步中断,如有,则进入中断响应周期。


2) 中断响应


- 根据不同的中断源形成不同的中断类型码n,再在中断向量表中,根据n找到各自的中断服务程序的入口地址,转入相应的中断处理程序。
- 例如n=2,则形成中断类型码2,再在中断向量表中 找到n×4=2×4=8开始的连续4个字节单元,从中取出 CS: IP,转去执行可屏蔽中断。

● 重点介绍从INTR引脚引入的可屏蔽中断的类型码是如何形成的。CPU响应INTR中断后,要执行两个连续的中断响应INTA总线周期,其时序图如图8.8 ▶



T₂~T₄期间向8259A发第1个中断响应信号 表示CPU已响应此中断,禁止其它总线控制器





第二个 下下 周期,8259A收到第二个 下下 信号 号后,将中断类型号n置于数据总线上,由此找到中断服务程序的入口地址。

2. 8086的中断响应与处理 从8259A的 IR_7 IR_0 上可引入8级中断,形成8个8位中断类型码,其中高5位 D_7 D_3 由用户通过对8259A编程来确定,在PC/XT机中为00001,低3位 D_2 D_0 由 IR_7 IR_0 的序号来决定,见表8.1。高5位确定后,8级中断类型码就确定了。

表 8,1 8259A 的 8 级中断类型码的确定				
$D_7\!\sim\!D_3$	$D_{\!2}\!\sim\!D_{\!0}$	中断类型号	中断输入引脚	中断源
00001	0 0 0	08H	IR_0	系统时钟
00001	0 0 1	09H	IR_1	键盘
00001	010	0AH	IR_2	保留
00001	011	0BH	IR_3	串口 2(COM2)
00001	010	0CH	IR4	串口 1(COM1)
00001	101	ODH	IR_5	硬盘
00001	110	0EH	IR_6	软盘
00001	111	0FH	IR_7	打印机



- 3) 中断处理和返回
 - (1) 由硬件自动完成以下工作
 - ♦ FLAGS的内容入栈;
 - ◆保口口步标志TF:
 - ◆清IF标志, 关中断, 中断处理过程中禁止其它中断进入;
 - ◆清TF标志,使CPU不会以单步形式执行中断处理程序:
 - ◆保口断点,CS: IP入栈。

(2) 进入中断服务

- → 进入中断处理后, 若在处理过程中又有NMI进入, NMI中断处理后,会清除CPU中锁存的NMI请求信 号,使加在CPU上的NMI只会被CPU识别一次;
- 接下来执行用户编写的中断服务程序,包含保护现场, 中断处理和恢复现场程序。

(3) 执行用户编写的中断返回指令IRET

◆ CS: IP出栈,恢复断点,恢复FLAGS的内容,返回 主程序,继续执行下一条指令。

