U1
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8

C_LCD_BULK
10uF

C_LCD
100nF

R_EN
10k

C_EN
1uF

SW_BOOT
TS-1187A-B-A-B

R_BOOT
10k

J_USB
TYPE-C-31-M-12

R_CC1
5.1k

R_CC2
5.1k

F_USB
BSM3206-150-4V

U_EFUSE
TPS2595J10SGR

C_EFUSE_IN
100nF

C_EFUSE_OUT
4.7uF

R_EFUSE_ILIM
102k

D_EFUSE_OVP
SMAJ6.5CATSG

D_EFUSE_OCP
SMAJ6.5CATSG

U_BUCK
SY8089AAAC

R_BUCK_EN
100k

L_BUCK
4.7uH

C_BUCK_HF
4.99nF

C_BUCK_IN
22uF

C_BUCK_OUT1
22uF

C_BUCK_OUT2
22uF

R_FB1
100k

R_FB2
42k

C_FF
22pF

U_LDO28
ME6211C28M5G-N

C_LDO28_IN
1uF

C_LDO28_OUT
1uF

U_LDO15
ME6211C15M5G-N

C_LDO15_IN
1uF

C_LDO15_OUT
1uF

L_VMOT
VMOT 5V

D_VMOT
SMAJ5.0A

R_MOT
10k

D_MOT
SMAJ5.0A

C_VMOT_BULK
1000uF 16V

C_VMOT_HF
100nF

R_STAR
0

R_SDA
4.7k

R_SCL
4.7k

U_PWM
PCA9685PW

C_PWM
100nF

R_OE
10k

TP_OE
PWM_OE

J_SERVO_L
Servo L

J_SERVO_R
Servo R

R_GATE
100

R_GATE_PD
100k

Q_HEAT
AO3400A

J_HEAT
Heater

TP_GATE
HEAT_GATE

U_ADC
ADS1115IDGSR

C_ADC
100nF

R_NTC
10k

C_NTC
100nF

J_NTC
NTC 10K

U_TOUCH
MPR121QR2

C_TOUCH
100nF

C_TOUCH_VREG
100nF

R_TOUCH_NEXT
75k

J_TOUCH
Head Touch

TP_E1
TOUCH_E1

TP_E2
TOUCH_E2

TP_E3
TOUCH_E3

TP_E4
TOUCH_E4

TP_E5
TOUCH_E5

TP_E6
TOUCH_E6

TP_E7
TOUCH_E7

TP_E8
TOUCH_E8

TP_E9
TOUCH_E9

TP_E10
TOUCH_E10

TP_E11
TOUCH_E11

U_IMU
MPU-6050

C_IMU
100nF

C_IMU_VLOGIC
100nF

R_IMU_RES
100nF

C_IMU_CP
2.2nF

J_CAM
AFC01-S24FCA-00

R_CAM_PWDN
10k

R_CAM_RST
10k

C_CAM_RST
100nF

C_CAM_AVDD
100nF

C_CAM_DVDD
100nF

R_SIOC
4.7k

R_SIOD
4.7k

R_LCD_CLK
33

R_LCD_MOSI
33

R_LCD_BL_GATE
100

R_LCD_BL_OFF
100k

U_LCD_BL
AP3012A

J_LCD_L
LCD L

J_LCD_R
LCD R

C_LCD
100nF

U_MIC
XMMP441

R_MIC_SD
100k

C_MIC
100nF

U_AMP
MAX98357ETE+T

C_AMP_SD
1M

C_AMP_BULK
10uF

C_AMP
100nF

J_SPK
Speaker

TP_3V3
3V3

TP_VBUS
VBUS

TP_VMOT
VMOT

TP_GND
GND

TP_PGND
PGND

TP_SDA
I2C_SDA

TP_SCL
I2C_SCL

TP_TX
UART_TX

H1
M3

H2
M3

H3
M3

H4
M3

#FLG01
PWR_FLAG

#FLG02
PWR_FLAG

#FLG03
PWR_FLAG

Sheet: /
File: plush-toy-mainboard.kicad_sch

Title:

Size: A0 | Date: | Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.0 | Id: 1/1