单片机控制与应用实验报告

(提交电子版即可,姓名和学号一定要写)

姓名: 王家寅 学号: 21160833

实验五 重量测量(液晶显示)

原理总结

(该实验涉及的基本原理及其在实验中的使用方法)

该实验的大体流程可以分为如下几步:

- 1. 通过传感器元件获得重量的模拟信号(电压), 经过 ADC0803 转换成数字信号
- 2. 在后台程序进行数字信号的逻辑处理,找出数字信号与重量的换算关系式以及调零方法
- 3. 将数据显示到 64*64*2 的液晶显示屏上。

4

其中,关于液晶屏的一些参数设置及处理:

5.3 软件功能说明

5.3.1 指令表

指令名称	控制信号		控制代码							
用文石林	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
显示开关 设置	0	0	0	0	1	1	1	1	1	D
显示起始行设置	0	0	1	1	L5	L4	L3	L2	L1	LO
页面地址 设置	0	0	1	0	1	1	1	P2	P1	PO

37 / 68

《单片机控制与应用》实验讲义 2013 版-郭东伟

	列地址设置	0	0	0	1	C5	C4	C3	C2	C1	CO
	读取状态字	0	1	BUSY	0	ON/OFF	RESET	0	0	0	0
Ι	写显示数据	1	0	数据							
Ī	读显示数据	1	1	数据							

5.3.2 控制时序表

CS1	CS2	RS	R/W	E	DB7~DB0	功能
X	X	X	X	0	高阻	总线释放
1	1	0	0	下降沿	输入	写指令代码
1	1	0	1	1	输出	读状态字
1	1	1	0	下降沿	输入	写显示数据
1	1	1	1	1	输出	读显示数据

关于 ADC 的一些控制字:

ADC POWER: ADC 电源控制位, 0关1开。

SPEED1, SPEED0: 模数转换器速度控制位,控制 A/D 转换所需时间。

ADC_FLAG: 模数转换结束标志位,AD 转换完后,ADC_FLAG=1,一定要软件清 0。 ADC_START: 模数转换器(ADC)转换启动控制位,1 开始转换,转换结束后为 0。

CHS2/CHS1/CHS0: 模拟输入通道选择,选择使用 P1.0~P1.7 作为 A/D 输入。

ADC_RES、ADC_RESL: A/D 转换结果寄存器,是特殊功能寄存器,用于保存 A/D 转换结果。


IE: 中断允许寄存器(可位寻址)

EA: CPU 的中断开放标志, EA=1, CPU 开放中断, EA=0, CPU 屏蔽所有中断申请。

EADC: A/D 转换中断允许位。1 允许 0 禁止。 IPH: 中断优先级控制寄存器高(不可位寻址)。 IP: 中断优先级控制寄存器低(可位寻址)。

程序分析

(程序设计的思路、程序代码+注释)



#include <reg52.h> #include <intrins.h>

#define uchar unsigned char #define uint unsigned int

```
sbit CS1=P1^7;///左半边
sbit CS2=P1^6;///右半边
sbit E=P3^3:///使能信号
sbit RW=P3^4:///读写操作选择
sbit RS=P3^5;///寄存器选择(数据/指令)
sbit RES=P1^5:///复位 低电平有效
sbit BUSY=P2^7://当前为运行状态
/**Declare SFR associated with the ADC */
sfr ADC CONTR = 0xBC; ///ADC control register
sfr ADC RES = 0xBD; ///ADC hight 8-bit result register
sfr ADC LOW2 = 0xBE; ///ADC low 2-bit result register
sfr P1ASF = 0x9D; ///P1 secondary function control register: P1 口模拟功能控制寄存器
sfr AURX1 = 0xA2; ///AURX1 中的 ADRJ 位用于转换结果寄存器的数据格式调整控制
/**Define ADC operation const for ADC CONTR*/
#define ADC POWER 0x80 ///ADC power control bit
#define ADC FLAG 0x10 ///ADC complete flag
#define ADC START 0x08 ///ADC start control bit
#define ADC SPEEDLL 0x00 ///540 clocks
#define ADC SPEEDL 0x20 ///360 clocks
#define ADC SPEEDH 0x40 ///180 clocks
#define ADC SPEEDHH 0x60 ///90 clocks
uchar ch = 0; ///ADC channel NO.0
uchar code zima[20][32]=
0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x30,0xE0,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00,///*"0"*0/
0x00,0x00,0x60,0x50,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0xF0,0x70,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x21,0x20,0x30,0x18,0x00,0x00,///*"2"*2/
0x00,0x00,0x18,0x18,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x31,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x00,///*"3"*3/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0xF0,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x04,0x06,0x05,0x05,0x04,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x3F,0x3F,0x24,0x24,0x24,0x24,0x00,///*"4"*4/
```

```
0x00,0x00,0x18,0x29,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x00,///*"5"*5/
0x00.0x00.0x80.0xE0.0x30.0x10.0x98.0x88.0x88.0x88.0x88.0x88.0x98.0x10.0x00.0x00.
0x00,0x00,0x07,0x0F,0x19,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x211,0x1F,0x0E,0x00,///*"6"*6/
0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x48,0x28,0x18,0x08,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x70,0x70,0xD8,0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0x70,0x70,0x00,0x00
0x00,0x00,0x11,0x33,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x32,0x11,0x1D,0x0F,0x03,0x00,0x00,///*"9"*9/
0x08,0x08,0x0A,0xEA,0xAA,0xAA,0xFF,0xA9,0xA9,0xA9,0xE9,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x40,0x40,0x48,0x4B,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0x48,0x40,0x40,0x00,///*"
                                                                                                                                                                      重
"*10/
0x40,0x40,0x40,0xDF,0x55,0x55,0x55,0xD5,0x55,0x55,0x55,0xDF,0x40,0x40,0x40,0x00,
0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0xC0.0xC0.0xC0.0xC0.0xC0.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00
0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x00,0x00
0x00,0x00,0x80,0x43,0x31,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x41,0x43,0x40,0x40,0x70,0x00,///*"克"*13/
};
void send byte(uchar dat ,uchar cs1,uchar cs2);
void send all(uint page, uint lie, uint offset);
void delay(uint x);
void init adc();
void init yejing();
void calibrate();
int get ad result();
void clearscreen();
int cweight;
int weight;
```

```
void main()
    init yejing();
    init adc();
    calibrate();///校准
    while(1)
         weight=(get ad result()-cweight)/2-50;
           weight += weight/10;///真实重量
         clearscreen();
         send_all(1,1,10);///重
         send all(1,2,11);///量
         send all(1,3,12);///:
         send all(4,3,weight/100);///百
         send_all(4,4,(weight/10)%10);///+
         send_all(4,5,weight%10);///个
         send all(4,6,13);///克
         delay(50000);
    }
}
void init_yejing()
    send_byte(192,1,1);///设置起始行
    send byte(63,1,1);///打开显示开关
}
void send_byte(uchar dat,uchar cs1,uchar cs2)
    P2=0xff;
    CS1=cs1; CS2=cs2;
    RS=0; RW=1; E=1;//读状态字
    while(BUSY);
    ///送数据或控制字
    E=0;
```

```
RS=!(cs1&&cs2),RW=0;//写指令代码
    P2=dat;
    E=1; delay(3);
   E=0://总线释放
    CS1=CS2=0;
}
void send all(uint page,uint lie,uint offset)
    uint i,j,k=0;
    for(i=0;i<2;++i)
        send byte(184+i+page,1,1);///选择页面
                                             184-页面地址设置
        send byte(64+lie*16-(lie>3)*64,1,1);///选择列号
        for(j=0;j<16;++j)
            send byte(zima[offset][k++],lie<4,lie>=4);///送数
}
void init adc()
    P1ASF = 1; ///Set P1.0 as analog input port
    AURX1 |= 0X04; ///AURX1 中的 ADRJ 位用于转换结果寄存器的数据格式调整控制
    ADC RES = ADC LOW2 = 0; ///Clear previous result
    ADC CONTR = ADC POWER | ADC SPEEDLL | ADC START | ch; ///ch=0 ADC
channel NO.0
    delay(4); ///ADC power-on delay and Start A/D conversion
}
int get ad result()
{
    int ADC result;
    ADC RES = ADC LOW2 = 0; ///Clear previous result
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
    _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ///Must wait before inquiry
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG)); ///Wait complete flag
    ADC result = (ADC RES & 0x03) *256 + ADC LOW2;///ADC RES 中存高 2 位
    ADC CONTR &=~ADC FLAG; ///Close ADC flag 位置 0
    return ADC result; ///Return ADC result
```

```
}
void calibrate() //校正
{
     cweight=(get ad result()-0)/2;
void delay(uint x)
     while(x--);
}
void clearscreen()
{
     int i,j;
     for(i=0;i<8;++i)
          send byte(184+i,1,1);///页
          send byte(64,1,1);///歹儿
               for(j=0;j<64;++j)
                         send byte(0x00,0,1);
                         send byte(0x00,1,0);
                    }
}
```

思考题:

1. 调零的原理:

硬件:通过电路或者改变压名电阻调零。 软件:对采集的数据进行科学处理进行调零。

2. A/D 和 D/A 转换原理

A/D 转换:逐次逼近法。逐次逼近式 AD 转换器与计数式 A/D 转换类似,只是数字量由"逐次逼近寄存器 SAR"产生。SAR 使用"对分搜索法"产生数字量,以 8 位数字量为例,SAR 首先产生 8 位数字量的一半,即 10000000B,试探模拟量 Vi 的大小,若 Vo>Vi,清除最高位,若 Vo<Vi,保留最高位。在最高位确定后,SAR 又以对分搜索法确定次高位,即以低 7位的一半 y1000000B(y 为已确定位) 试探模拟量 Vi 的大小。在 bit6 确定后,SAR 以对分搜索法确定 bit5 位,即以低 6 位的一半 yy100000B(y 为已确定位) 试探模拟量的大小。重复这一过程,直到最低位 bit0 被确定,转换结束。

3. IC 总线在信号通讯过程中的应用 主器件用于启动总线传送数据,并产生时钟以开放传送的器件,此时被寻址的器件被认 为是从器件。

问题分析

(实验过程中遇到的问题及解决方法)

问题: 压敏电阻测量变化问题

解决:调零时动态读取数据进行调零。

实验六 直流电机脉宽调制调速

原理总结

(该实验涉及的基本原理及其在实验中的使用方法)

本实验的液晶显示部分与实验五相同,不再赘述,关键在于直流电机转速的控制。

设计思想:在开关闭合时,持续给出脉冲信号使电机加速。


在开关断开时,依靠惯性旋转。

定时记录转速数据显示。

或者按开关记录转速数据显示。

程序分析

(程序设计的思路、程序代码+注释)



```
int timer=TIMER.count=0.countS=0.currentSpeed=0.obiSpeed=0:
int SUM=0,N=30,M=256;
char code [10]=\{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90\};
char code mubiao[4][16]={
  \{0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x13,0x0C,0x03,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x00\}, "",",1
*/
             };
char code dangqian[4][16]={
  \{0x00,0x40,0x42,0x44,0x58,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x50,0x48,0xC6,0x00,0x00,0x00\}
  {0x08,0x08,0xE8,0x29,0x2E,0x28,0xE8,0x08,0x08,0xC8,0x0C,0x0B,0xE8,0x08,0x08,0x00},
  \{0x00,0x00,0xFF,0x09,0x49,0x89,0x7F,0x00,0x00,0x0F,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00\}, /*"?",1
*/
             };
char
                                                  code
0x00},/*"0",0*/
  \{0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00\}, /*"3",3
  \{0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00\}, /*"4",4
```

int i,j,k,a,b,c,d,temp;

```
*/
  */
  8*/
  */};
void wait(unsigned int count){
  while(count--){
    nop ();
  }
}
void send2LED(char temp){
  for(d=0;d<8;d++){
    DCLK=0;
    LED=temp & 0x80;
    DCLK=1;
    temp<<=1;
  }
}
void outLed(int num){
  a=num/100;
  b=(num-a*100)/10;
  c=num-a*100-b*10;
  send2LED(ledCode[c]);
  send2LED(ledCode[b]);
  send2LED(ledCode[a]);
}
void checkReady(bit cs){
  CS1 = cs = 0? 1:0;
  CS2= cs==1 ? 1:0;
```

```
P2=0xff;
    E=1;
    RS=0;
    RW=1;
    while(BUSY=1);
    E=0;
    CS2=0;
    CS1=0;
}
void write_command(bit cs,char com){
    checkReady(cs);
    CS1 = cs = 0? 1:0;
    CS2=cs==1?1:0;
    RS=0;
    RW=0;
    E=1;
    P2=com;
    wait(20);
    E=0;
    CS1=0;
    CS2=0;
}
void cls(bit cs){
    for(i=0;i<8;i++){
         write_command(cs,0xb8+i);
         for(j=0;j<64;j++)
             checkReady(cs);
             CS1 = cs = 0? 1:0;
              CS2=cs==1?1:0;
             E=1;
             RS=1;
              RW=0;
              P2=0x00;
              wait(20);
             E=0;
         }
    }
}
void write_bytes(bit cs,char * buffer,int len){
    for(i=0;i<len;i++){
         checkReady(cs);
         CS1 = cs = 0? 1:0;
         CS2=cs==1?1:0;
         E=1;
```

```
RS=1;
         RW=0;
         P2=*(buffer+i);
         wait(20);
         E=0;
    }
void outChina(bit cs,char x,char y,char china[][16]){
    write command(cs,x+0xb8);
    write command(cs,y+0x40);
    write bytes(cs,*china,16);
    write command(cs,x+1+0xb8);
    write command(cs,y+0x40);
    write bytes(cs,*(china+1),16);
}
void outNumber(bit cs,char x,char y,int num){
    write command(cs,x+0xb8);
    write command(cs,y+0x40);
    write bytes(cs,number[num],8);
    write command(cs,x+1+0xb8);
    write command(cs,y+0x40);
    write bytes(cs,number[num]+8,8);
}
void showNow(int num){
    a=num/1000;
    b=(num-a*1000)/100;
    c=(num-a*1000-b*100)/10;
    d=num-a*1000-b*100-c*10;
    outNumber(1,4,43,d);
    outNumber(1,4,33,c);
    outNumber(1,4,23,b);
    outNumber(1,4,13,a);
}
void showTarget(int num){
    a=num/1000;
    b=(num-a*1000)/100;
    c=(num-a*1000-b*100)/10;
    d=num-a*1000-b*100-c*10;
    outNumber(0,4,43,d);
    outNumber(0,4,33,c);
    outNumber(0,4,23,b);
    outNumber(0,4,13,a);
}
```

```
void initLCD(){
    cls(1);
    write command(0,0x3f);
    cls(0);
    write_command(1,0x3f);
    outChina(0,1,5,mubiao);
    outChina(0,1,35,mubiao+2);
    outChina(1,1,5,dangqian);
    outChina(1,1,35,dangqian+2);
void ex_int0() interrupt 0
    count=count+1;
int getStepLen(int num){
    if(num<6){
         return 0;
    }
    if(num<10){
         return 1;
    temp=num/100;
    temp=(num-temp*100)/10;
    temp=temp/3*2+1;
    if((N-temp)<1){
         return 1;
    }
    return temp;
void t0_int0() interrupt 1
    TR0=0;
    timer=timer-1;
    if(timer==0){
         if(countS==0){
              countS=count;
              currentSpeed=count*2;
         }else{
              currentSpeed=count+countS;
              countS=0;
         }
         timer=TIMER;
         count=0;
```

```
if(currentSpeed<objSpeed){</pre>
             N=N+getStepLen(objSpeed-currentSpeed);
        if(currentSpeed>objSpeed){
             N=N-getStepLen(currentSpeed-objSpeed);
        }
    }
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;
    TR0=1;
void t1 int0() interrupt 3
    TR1=0;
    SUM=SUM+N;
    if((!KEY1)&&(!KEY2)){
        OUT=0;
    }else{
        if(!KEY1){
             objSpeed=MAXSPEED;
        }
        if(!KEY2){
             objSpeed=MINSPEED;
        if(KEY1 && KEY2){
             objSpeed=MIDSPEED;
        if(SUM>M){
             OUT=0;
             SUM=SUM-M;
        }else{
             OUT=1;
        }
    }
    TH1=0xff;
    TL1=0x9c;
    TR1=1;
}
void initTimer(){
    P4SW=0x30;
```

```
TMOD=0x11;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;
    TH1=0xff;
    TL1=0x9c;
    IT0=1;
    EA=1;
    ET0=1;
    ET1=1;
    EX0=1;
    TR0=1;
    TR1=1;
}
void waitL(int count){
    k=0xffff;
    while(count--){
         while(k--);
    }
}
void main(){
    initLCD();
    initTimer();
    while(1){
         if((!KEY1)&&(!KEY2)){
             outLed(currentSpeed);
         }else{
             showTarget(objSpeed);
             showNow(currentSpeed);
         waitL(0x05);
    }
}
```

思考题:

1. 脉宽调速和电压调速的区别。

脉宽调速:通过输出高频 0/1 信号调速,需要外围器件少,适用于单片机,不适用于平滑调速。

电压调速:通过改变电压模拟量调速,实现无级平滑调速,损耗小,经济性强。

2. 累加进位法

设置累加变量 X,每次+N,如果》M,则输出 1,减去 M。否则输出 0.占空比:N/M,1 的比例为 N/M。

3. 转速测量误差及减小方法

物理:减少摩擦力

计算:保持40转左右的速度,过快超出传感器测量范围,会产生误差。

问题分析

(实验过程中遇到的问题及解决方法)

问题:转速测量不准确问题

解决:由于传感器测速上限,过快的转速无法测量,通过编程限制转速上限。

实验七 温度测量与控制 (二选一)

原理总结

(该实验涉及的基本原理及其在实验中的使用方法)

本实验使用的 DS18B20 是单总线数字温度计, 测量范围从—55°C到+125°C, 增量值为 0.5°C。

用于贮存测得的温度值的两个 8 位存贮器 RAM 编号为 0 号和 1 号。1 号存贮器存放温度值的符号,如果温度为负(°C),则 1 号存贮器 8 位全为 1,否则全为 0。 0 号存贮器用于存放温度值的补码 LSB(最低位)的 1 表示 0.5°C。

将存贮器中的二进制数求补再转换成十进制数并除以 2、就得到被测温度值。

温度检测与控制系统由加热灯泡,温度二极管,温度检测电路,控制电路和继电器组成。温度二极管和加热灯泡封闭在一个塑料保温盒内,温度二极管监测保温盒内的温度,用温控实验板内部的 A/D 转换器 ADC7109 检测二极管两端的电压,通过电压和温度的关系,计算出盒内空气的实际温度。

本实验使用 STC89C516RD+单片机实验板。单片机的 P1.4 与 DS18B20 的 DQ 引脚相连,进行数据和命令的传输。 单片机的 P1.1 连接热电阻。当 P1.1 为高电平时,加热热电阻。

引脚说明

GND - 地 DQ - 数据I/O V_{DD} - 可选VDD NC - 空脚


说明

DS1820 数字温度计以 9 位数字量的形式反映器件的温度值。

DS1820 通过一个单线接口发送或接收信息,因此在中央微处理器和 DS1820 之间仅需一条连接线(加上地线)。用于读写和温度转换的电源可以从数据线本身获得,无需外部电源。因为每个 DS1820 都有一个独特的片序列号,所以多只 DS1820 可以同时连在一根单线总线上,这样就可以把温度传感器放在许多不同的地方。这一特性在 HVAC 环境控制、探测建筑物、仪器或机器的温度以及过程监测和控制等方面非常有用。

图 1 的方框图示出了 DS1820 的主要部件。DS1820 有三个主要数字部件: 1) 64 位激光 ROM, 2) 温度传感器, 3) 非易失性温度报警触发器 TH 和 TL。器件用如下方式从单线通讯线上汲取能量: 在信号线处于高电平期间把能量储存在内部电容里,在信号线处于低电平期间消耗电容上的电能工作,直到高电平到来再给寄生电源(电容)充电。DS1820 也可用外部 5V 电源供电。

DS1820方框图 (图1)




DS1820 依靠一个单线端口通讯。在单线端口条件下,必须先建立 ROM 操作协议,才能进行存储器和控制操作。因此,控制器必须首先提供下面 5 个 ROM 操作命令之一: 1) 读 ROM, 2) 匹配 ROM, 3) 搜索 ROM, 4) 跳过 ROM, 5) 报警搜索。这些命令对每个器件的激光 ROM 部分进行操作,在单线总线上挂有多个器件时,可以区分出单个器件,同时可以向总线控制器指明有多少器件或是什么型号的器件。成功执行完一条 ROM 操作序列后,即可进行存储器和控制操作,控制器可以提供 6 条存储器和控制操作指令中的任一条。

一条控制操作命令指示 DS1820 完成一次温度测量。测量结果放在 DS1820 的暂存器里,用一条读暂存器内容的存储器操作命令可以把暂存器中数据读出。温度报警触发器 TH 和 TL 各由

处埋数据

DS18B20的高速暂存存储器共有9个字节。当温度转换命令发布后,经转换所得的温度值以二字节补码形式存放在高速暂存存储器的第0和第1个字节。这是12位精度转换后得到的16位数据,其中前面5位为符号位。如果测得的温度大于或等于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际温度。单片机可通过单线接口读到该数据,读取时低位在前,高位在后。




写操作(包括写指令)具体过程如下:通过单总线采取移位的方式来向DS18B20写入数据,按照从低位到高位的顺序每次一位的方式写进去,需要满足写时间间隙的要求。在写数据时间隙的前15μs数据总线需要是被单片机拉置低电平,而后则将是芯片对总线数据的采样时间,采样时间在15~60μs,采样时间内如果单片机将总线拉高则表示写"1",如果单片机将总线拉低则表示写"0"。每一位的发送都应该有一个至少 15μs的低电平起始位,随后的数据"0"或"1"应该在45μs 内完成。整个位的发送时间应该保持在60~120uS,否则不能保证通信的正常。

读操作(包括读数据)具体过程如下: 也是通过移位的方法从DS18B20 中读取数据,按照从低位到高位的顺序每次一位的方式读入,需要满足读时间间隙的要求。读时间隙时控制时的采样时间应该更加的精确才行,读时间隙时也是必须先由单片机产生至少 1μs的低电平,表示读时间的起始。随后在总线被释放后的15μs 中DS18B20 会发送内部数据位,这时单片机如

程序分析

(程序设计的思路、程序代码+注释)



#include <reg52.h> #include <intrins.h>

#define uchar unsigned char #define uint unsigned int

uchar code zima[20][32]=

 $0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x30,0xE0,0xC0,0x00,\\0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00,///*"0"*0/$

 $0x00,0x00,0x60,0x50,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0xF0,0x70,0x00,0x00,\\0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x21,0x20,0x30,0x18,0x00,0x00,///*"2"*2/$

 $0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x10,0x98,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x98,0x10,0x00,0x00,\\0x00,0x00,0x07,0x0F,0x19,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x1F,0x0E,0x00,///*"6"*6/$

0x10,0x21,0x86,0x70,0x00,0x7E,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0xFE,0x01,0x40,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x40,0x00,///*"温",14*/

0x00,0x00,0xFC,0x04,0x24,0x24,0xFC,0xA5,0xA6,0xA4,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00, 0x80,0x60,0x1F,0x80,0x80,0x42,0x24,0x2A,0x12,0x12,0x2A,0x26,0x42,0xC0,0x40,0x00,///*"度",15*/

};

sbit CS1=P1^7;///左半边 sbit CS2=P1^6;///右半边 sbit E=P3^3;///使能信号 sbit RW=P3^4;///读写操作选择 sbit RS=P3^5;///寄存器选择(数据/指令) sbit RES=P1^5;///复位 低电平有效 sbit BUSY=P2^7;

sbit De=P1^1; ///加热

```
sbit DQ=P1^4; ///DS18B20 单数据总线
uchar TPH,TPL; ///温度值高位 低位
unsigned int t; ///温度值
unsigned int t1=30; ///目标温度值
sbit swh1=P3^6;
sbit swh2=P3^7;
uchar flag1=0;
uchar flag2=0;
void send byte(uchar dat ,uchar cs1,uchar cs2);
void send all(uint page,uint lie,uint offset);
void delay(uint x);
void init_yejing();
void clearscreen();
void DelayXus(uchar n); ///微秒级延时
void ow_rest(); ///复位
void write_byte(char dat);
unsigned char read bit(void);
void main(void)
    init_yejing();
    t=0;
    while(1)
    {
           if(swh1==0)
                  flag1=1;
           }
           if(swh1==1 && flag1==1)
```

```
t1++;
             flag1=0;
       }
       if(swh2==0)
             flag2=1;
       if(swh2==1 && flag2==1)
       {
             t1--;
             flag2=0;
       }
 if(t<t1)
 De=1;
 else De=0;
 ow rest(); ///设备复位
 write_byte(0xCC); ///跳过 ROM 命令
 write_byte(0x44); ///开始转换命令
 while (!DQ); ///等待转换完成
 ow rest(); ///设备复位
 write_byte(0xCC); ///跳过 ROM 命令
 write byte(0xBE); ///读暂存存储器命令
 TPL = read bit(); ///读温度低字节
 TPH = read_bit(); ///读温度高字节
 t=TPH; ///取温度高位
 t<<=8; ///高位 8 位
 t|=TPL; ///加上温度低位
 t*=0.625; ///实际温度 可直接显示
  t=t/10;
 send_all(1,1,14);///温
send_all(1,2,15);///度
send_all(1,3,12);///:
```

```
send all(4,2,t1/10);///+
   send all(4,3,t1%10);///
   send all(4,5,t/10);///+
   send_all(4,6,t%10);///个
    delay(50000);
    clearscreen();
}
void DelayXus(uchar n)
    while (n--)
         _nop_();
        _nop_();
}
unsigned char read bit(void)///读位
{
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++) ///8 位计数器
        dat >>= 1;
        DQ=0;///开始时间片
        DelayXus(1); ///延时等待
        DQ=1;///准备接收
        DelayXus(1); ///接收延时
        if (DQ) dat |= 0x80; ///读取数据
        DelayXus(60); ///等待时间片结束
    }
    return dat;
}
```

```
void ow_rest()///复位
{
    CY = 1;
    while (CY)
    {
        DQ=0; ///送出低电平复位信号
        DelayXus(240); ///延时至少 480us
        DelayXus(240);
        DQ = 1; ///释放数据线
        DelayXus(60); ///等待 60us
        CY = DQ; ///检测存在脉冲,DQ 为 0 转换完成
        DelayXus(240); ///等待设备释放数据线
        DelayXus(180);
    }
}
void write byte(char dat)///写字节
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++) ///8 位计数器
        DQ=0;///开始时间片
        DelayXus(1); ///延时等待
        dat >>= 1; ///送出数据
        DQ = CY;
        DelayXus(60); ///等待时间片结束
        DQ = 1; ///恢复数据线
        DelayXus(1); ///恢复延时
}
void init yejing()
{
    send byte(192,1,1);///设置起始行
    send_byte(63,1,1);///打开显示开关
}
void send_byte(uchar dat,uchar cs1,uchar cs2)
```

```
P2=0xff;
    CS1=cs1; CS2=cs2;
    RS=0; RW=1; E=1;
    while(BUSY);
    ///送数据或控制字
    E=0;
    RS=!(cs1&&cs2),RW=0;
    P2=dat;
    E=1; delay(3); E=0;
    CS1=CS2=0;
}
void send all(uint page, uint lie, uint offset)
    uint i,j,k=0;
    for(i=0;i<2;++i)
         send_byte(184+i+page,1,1);///选择页面
         send_byte(64+lie*16-(lie>3)*64,1,1);///选择列号
         for(j=0;j<16;++j)
              send byte(zima[offset][k++],lie<4,lie>=4);///送数
    }
}
void delay(uint x)
    while(x--);
void clearscreen()
    int i,j;
    for(i=0;i<8;++i)
         send byte(184+i,1,1);///页
         send_byte(64,1,1);///歹儿
              for(j=0;j<64;++j)
                   {
                       send byte(0x00,0,1);
                       send_byte(0x00,1,0);
```

}

思考题:

1. 进行精确的延时的程序有几种方法? 各有什么优缺点?

答:实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高 CPU 的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行

(1) 使用定时器/计数器实现精确延时

单片机系统一般常选用 $11.059 2 \, \text{MHz}$ 、 $12 \, \text{MHz}$ 或 $6 \, \text{MHz}$ 晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为 $1 \, \mu s$ 和 $2 \, \mu s$,便于精确延时。本程序中假设使用频率为 $12 \, \text{MHz}$ 的晶振。最长的延时时间可达 $216=65 \, 536 \, \mu s$ 。若定时器工作在方式 2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用 $2 \, \gamma$ 个机器周期)。

在实际应用中,定时常采用中断方式,如进行适当的循环可实现几秒甚至更长时间的延时。

(2) 软件延时与时间计算

可以在 C 文件中通过使用带_NOP_()语句的函数实现,定义一系列不同的延时函数,如 Delay10us()、Delay25us()、Delay40us()等存放在一个自定义的 C 文件中,需要时在主程序中直接调用。

2. 参考其他资料,了解 DS18B20 的其他命令用法。

ROM操作命令有:

21-11-1-1-1-1		
指令	代码	解释
Read ROM (读ROM)	[33H]	此命令允许总线主机读DS18B20的8位产 品系列编码,唯一的48位序列号,以及8位的 CRC。
Match ROM (匹配ROM)	[55H]	此命令后继以64位的ROM数据序列,允许 总线主机对多点总线上特定的DS18B20寻址。
Skip ROM (跳过ROM)	[CCH]	在单点总线系统中,此命令通过允许总 线主机不提供64位ROM编码而访问存储器操 作来节省时间。
Search ROM (捜索ROM)	[FOH]	此命令允许总线控制器用排除法识别总 线上的所有从机的64位编码。
Alarm search (告警搜索)	[ECH]	此命令的流程与搜索ROM命令相同。但 是,仅在最近一次温度测量出现告警的情况 下,DS18B20才对此命令作出响应。

存储器操作命令如下:

命令	代码	解释
Write Scratchpad (写暂存存储 器)	[4EH]	此命令向DS18B20的暂存器中写入数据,开始 位置在地址2。接下来写入的两个字节将被存到暂 存器中的地址位置2和3。
Read Scratchpad (读暂存存储 器)	[BEH]	此命令读取暂存器的内容。读取将从字节0开始,一直进行下去,直到第9(字节8,CRC)字节 读完。

https://blog.csdn.net/lludongdong19

Copy Scratchpad (复制暂存存 储器)	[48H]	此命令把暂存器的内容拷贝到DS18B20的 EPROM存储器里,即把温度报警触发字节存入非易 失性存储器里。
Convert Temperature (温度变换)	[44H]	这条命令启动一次温度转换而无需其他数 据。
Recall EPROM (重新调出)	[B8H]	此命令把贮存在EPROM中温度触发器的值重 新调至暂存存储器。
Read Power Supply (读电源)	[B4H]	对于在此命令发送至DS18B20之后所发出的 第一读数据的时间片,器件都会给出其电源方式的 信号: "0"=寄生电源供电, "1"—外部电源供电。

问题分析

(实验过程中遇到的问题及解决方法)