学号: 53160831 姓名: 张志帆

# 实验三 步进电机原理及应用

### 一、实验目的和要求

初步学习和掌握 MCS-51 的体系结构和汇编语言, 了解 Keil 编程环境和程序下载工具的使用方法

了解步进电机的工作原理, 学习用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法, 掌握定时器和中断系统的应用, 熟悉单片机应用系统的设计与调试方法了解数码管输出的原理及编程方式

### 二、实验原理

我们使用的单片机系统的频率是 12M;步进电机转动一周需要 24 步。

本步进电机实验板,使用 FAN8200 作为驱动芯片。CPU 通过如下 4 个引脚与 FAN8200 相连,

本实验使用简单的双四拍工作模式即可,这也是 FAN8200 比较方便的工作方式。只要将 CE1 和 CE2 分别置为高,然后 IN1 和 IN2 按照预定的脉冲输出,即 01->11->10->00->01 这个循环构成一个方向旋转的输出脉冲,将此序列翻转,就是相反方向的输出脉冲

### 数码管显示:

本开发平台有 3 个数码管,使用串行方式连接在一起,具体电路参见实验原理。要想输出一个字形码,就需要从高位到低位依次向移位寄存器输出 8 个比特。移位寄存器的数据线和时钟线分别接到单片机的 P4.5 和 P4.4 管脚,可以使用MCS-51 里面的位操作指令进行输出。连续输出 3 个字形,24 个 bit 之后,欲显示的字形将稳定地显示在数码管上,程序可以转而执行其他工作。

七段字形的编码方式需要通过实验获得。这些编码作为程序中的常数,使用 DB 命令存放。在程序中,需要将数值转换为相应的字形编码,可以使用 MOVC 指令来完成

# 三、实验器材

单片机测控实验系统 步进电机控制实验模块 K eil 开发环境 STC-ISP 程序下载工具

#### 四、实验内容

- 1 编制 MCS-51 程序使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动的步数显示在数码管上
- 2 步进电机的转速分为两档,当按下 S1 开关时,进行快速旋转,速度为 60 转/分。当松开开关时,进行慢速旋转,速度为 10 转/分。当按下 S2 开关时,按照顺时针旋转;当松开时,按照逆时针旋转
  - 3 本程序要求使用定时器中断来实现,不准使用程序延时的方式

### 五、实验步骤

## 1 预习

参考附录二、附录三和 expr/资料/原理的辅助材料,学习 MCS-51 汇编语言使用和步进电机原理,阅读数码显示器的电路图,重点理解步进电机的工作方式和数码管显示方式

2 简单程序录入和调试

MCS51 单片机汇编语言的基本格式比较简单,程序中可以使用通用寄存器或者内存单元进行计算。另外,单片机的程序没有退出到操作系统的概念,一般都是死循环程序。

MCS51 单片机汇编语言的基本格式比较简单,程序中可以使用通用寄存器或者内存单元进行计算。另外,单片机的程序没有退出到操作系统的概念,一般都是死循环程序。

(2<sup>定时器最大位数</sup> - s) × 定时周期 =t

定时周期 = 12/CPU 晶振频率

得到的 s 需要分成高 8 位和低 8 位,分别放入计数器 THx 和 TLx 中(x 为 0 或 1)。如果 s 为负数,说明需要的定时时间太长,即使定时器的最大时间也无法满足要求。这种情况下,需要加入软件循环才能实现。我们可以将需要的定时时间分成 n 份,利用定时器达到 t/n 的时间长度,然后在定时器处理程序中,累计某一变量,如果到达 n,说明总的时间 t 已经达到。

要想使用定时器中断,除了上面的定时器初值设定外,还需要将其他相关的特殊功能寄存器也都设置好。如果使用方式 0 和方式 1,不要忘记在计数结束后重新恢复计数器初值。

3 程序调试

用单步、断点、连续方式调试程序,观察状态指示灯及电机状态,检查运行结果。如果需要,可以将四个输出信号的状态同时输出到 P0 口的某些位上,便于观察

4 编写程序, 完成功能

# 六、思考题

1, 如采用单四拍工作模式, 每次步进角度是多少, 程序要如何修改?

答:每次步进角度是 15 度。

设 A=in1B=in2, (!A)表示 in1=0, (!B)表示 in2=0

输出脉冲修改为: A->B-(!A)->(!B)->A

2, 如采用单双八拍工作模式, 每次步进角度是多少, 程序要如何修改?

答:每次步进角度是 7.5 度。

输出脉冲修改为: A->AB->B->B(!A)->(!A)->!A!B->!B->(!B)A

3、步进电机的转速取决于那些因素?有没有上、下限?

答:步进电机的转速主要由时钟的周期控制,通过改变输入脉冲的个数决定转过的角度;转速有上限,通过加大控制电压和降低线圈的时间常数可以提高上限;转速无下限。

4, 如何改变步进电机的转向?

答:通过反向 IN1 和 IN2 的输入即可,如将 01->11->10->00->01 改为: 00->10->11->01->00

5、步进电机有那些规格参数、如何根据需要选择型号?

答:步进电机的主要参数有最大工作电压、最小启动电压、最大允许功耗和工作频率等。

- 6, MCS51 中有哪些可存取的单元, 存取方式如何?
- 答: (1) 工作寄存器组 (00H——1FH)
- (2) 可位寻址 RAM 区(20H——2FH)
- (3) 通用的 RAM 区 (30H——7FH)
- 7, 说明 MOVC 指令的使用方法。

答: MOVC 用来读取程序存储器; 以 16 位的程序计数器 PC 或数据指针 DPTR 作为基寄存器, 以 8 位 的累加器 A 作为变址寄存器, 基址寄存器和变址寄存器的内容相加作为 16 位的 地址访问程序存储器。如:

MOVC A, @A+PC

MOVC A, @A+DPTR

8, MCS51 的指令时序是什么样的, 哪类指令的执行时间较长?


答: 一个机器周期包含 6 个状态(S1-S4),每个状态分为两个节拍 P1 和 P2,通常,一个机器周期会出现两次高电平 S1P2 和 S4P2,每次持续一个状态 S。乘法及除法指令占 4 个周期,三字节指令均为双周期指令。

9, 在本实验环境下, 能否控制显示数码的亮度? 如何实现?


答: 能, 通过修改刷新频率

## 七流程图

主流程图



# 按键扫描程序流程图



# 八、代码

ORG 0000H

LJMP START

ORG 000BH

LJMP T\_INT

**ORG 0040H** 

START:

P4 EQU 0C0H

MOV P4,#0FFH

P4SW EQU 0BBH

```
MOV P4SW,#70H
DAT EQU P4.5
CLK EQU P4.4
SW1 EQU P3.6
SW2 EQU P3.7
CE1 EQU P1.1
CE2 EQU P1.4
IN1 EQU P3.2 ;01->11->10->00->01
IN2 EQU P1.0 ;01->11->10->00->01
SETB CE1
SETB CE2
CLR IN1
CLR IN2
MOV R6,#0
MOV R5,#0
MOV R4,#0
MOV TMOD,#01H
MOV
         IE,#10000010B
MOV TMOD,#01H
MOV TL0,#LOW(65536-41667)
MOV TH0,#HIGH(65536-41667)
SETB TR0
SETB ET0
SETB EA
```

# MAIN:

MOV A,R6

MOV DPTR,#TAB

MOVC A,@A+DPTR

LCALL DISPLAY

MOV A,R5

MOV DPTR,#TAB

MOVC A,@A+DPTR

LCALL DISPLAY

MOV A,R4

MOV DPTR,#TAB

MOVC A,@A+DPTR

LCALL DISPLAY

```
JB SW2,FAN
ZHENG:
    JNB IN1,Z1
    JNB IN2,Z2
    CPL IN1
    JMP BUJIA
Z1:
    JNB IN2,Z3
    CPL IN2
    JMP BUJIA
Z2:
    CPL IN2
    JMP BUJIA
Z3:
    CPL IN1
    JMP BUJIA
FAN:
    JNB IN1,F1
    JNB IN2,F2
    SETB IN1
    CLR IN2
    JMP BUJIA
F1:
    JNB IN2,F3
    SETB IN1
    SETB IN2
    JMP BUJIA
F2:
    CLR IN1
    CLR IN2
    JMP BUJIA
F3:
    CLR IN1
    SETB IN2
BUJIA:
    INC R6
    CJNE R6,#10,ZHONGDUAN
    INC R5
    MOV R6,#0
    CJNE R5,#10,ZHONGDUAN
    INC R4
```

```
ZHONGDUAN:
    MOV R3,#6H
TT1:
    MOV R0,#0
DELAY:
    CJNE R0,#1,DELAY
    JNB SW1,OUT
    DJNZ R3,TT1
OUT:
    JMP MAIN
DISPLAY:
    MOV R0,#8
D1:
    CLR CLK
    RLC A
    MOV DAT,C
    SETB CLK
    DJNZ R0,D1
    RET
T_INT:
    MOV R0,#1
    MOV TL0,#LOW(65536-41667)
    MOV TH0,#HIGH(65536-41667)
```

MOV R5,#0

MOV R4,#0

**CJNE R4,#10,ZHONGDUAN** 

# 实验四 LED 点阵显示屏

TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H

# 一、实验目的和要求

了解 LED 点阵显示的基本原理和实现方法。掌握点阵汉字库的编码和从标准字库中提取汉字编码的方法

# 二、实验原理


RETI

**END** 

高亮度 LED 发光管构成点阵,通过编程控制可以显示中英文字符、图形及视频动态图

形。所显示字符的点阵数据可以自行编写(即直接点阵画图),也可从标准字库(如 ASC16、HZ16)中提取。后者需要正确掌握字库的编码方法和字符定位的计算

### 本实验示意电路原理图



实验用的 LED 点阵显示屏为 16\*16 点阵。

行和列分别使用两个移位寄存器作为输出。

当移位寄存器输出的第 i 行为 0, 第 j 列为 1 时点亮点(i,j)。

为了能够显示出一个点阵字型,需要进行循环扫描,也就是每一次只点亮一行,然后在 列上输出该列对应的 16 个点阵值。

输出一行后暂停一段时间,输出下一行。为了达到较好的显示效果,整屏总的扫描时间 不高于 40ms。

上述过程中行列可以互换。

实验中使用的移位寄存器是 74HC595, 它是一个同时具有串行移位和输出锁存驱动功能的器件。

74HC595 是具有 8 位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器 是分别的时钟。

数据在 SRCK(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在 RCK(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。

移位寄存器有一个串行移位输入(行 Dx(P00)、列 Dy(P03)),和一个串行输出(QH),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行 8 位的,具备三态的总线输出,当使能(P02 和 P07 为低电平)时,存储寄存器的数据输出到总线

在控制 74HC595 时,首先将数据放到串行输入的 SI 端,然后在串行时钟 SRCK 上产生一个脉冲,即可输出一个 bit,重复以上步骤 16 次,输出所有列值。

然后给存储器时钟 RCK 一个脉冲,将串行数据锁存起来。将使能端 输出低电平,驱动到 LED 点阵上。

行的输出每次只移位一次, 并重新锁存即可。

其他信息见给定的参考资料。

# 三、实验器材

单片机测控实验系统 LED 点阵显示器实验模块 Keil 开发环境 STC-ISP 程序下载工具

# 四、实验内容

了解 16\*16 点阵电路的原理,编写汇编语言程序。

编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序。

能够从左到右(或从右到左)循环显示(要求显示过程中字的大小与屏幕尺寸相适应五


### 五、实验步骤

- 1. 掌握点阵式 LED 显示屏的控制方法;
- 2. 使用 MCS-51 汇编语言,使用 LED 点阵显示器显示出正确的汉字字符及 动态效果;
  - 3. 将编译后的程序下载到 51 单片机,观察 LED 显示屏的显示结果。

### 六、思考题

- 1、如何使用软件调整和控制 LED 点阵的亮度
- 使用控制软件里的亮度调节功能
- 2. 如何尽量避免显示过程中的闪烁
- 加大扫描频率,减小闪烁周期
- 3. 如何将本实验的软硬件推广到多行多列的 LED 显示屏 (如 64\*1280)

### 七、流程图



**ORG 000H** 

LJMP START

ORG 0040H

### START:

DX EQU P0.0;行数据口

DY EQU P0.3 ;列数据口

CLKYWX EQU P0.1 ;行移位寄存器时钟

CLKYWY EQU P0.5;列移位寄存器时钟

CLKCCX EQU P0.2;行存储器时钟

CLKCCY EQU P0.6;列存储器时钟

OUTX EQU P0.7 ;行输出使能 OUTY EQU P0.4 ;列输出使能

**;** SM: ;无限循环 **MOV R0,#0** MOV R1,#1 MOV R4, #1 ;table 高 8 位指针 MOV R5, #0 ;table 低 8 位指针 ;......逐行扫描...... MOV R3,#16 ;扫描 16 次 SM16: SETB OUTX ;行输出使能置高电平 SETB OUTY ;列输出使能置高电平 ;......送行扫描码....... CLR CLKCCX ;列存储器时钟置低电平 MOV DPTR,#TABLE1 MOV A,R0 MOVC A,@A+DPTR MOV R6,#8 YW1: CLR CLKYWX RLC A MOV DX,C SETB CLKYWX ;将高 8 位列选码按位送入到移位寄存器中 DJNZ R6,YW1 MOV A,R1 MOVC A,@A+DPTR MOV R6,#8

YW0: CLR CLKYWX

RLC A

MOV DX,C

SETB CLKYWX ;将低 8 位列选码按位送入到移位寄存器中

DJNZ R6,YW0

SETB CLKCCX ;将移位寄存器中的数据送到存储器中

CLR OUTX ;将行输出使能置低电平

;送列扫描码	
CLR CLKCCY ;列存储器时钟置低电平	
MOV DPTR,#TABLE	
MOV A,R4	
MOVC A,@A+DPTR	
MOV R6,#8	
YW3: CLR CLKYWY	
RRC A	
MOV DY,C	
SETB CLKYWY ;将高 8 位列选码按位送入到移位寄存器中	
DJNZ R6,YW3	
MOV A,R5	
MOVC A,@A+DPTR	
MOV R6,#8	
YW2: CLR CLKYWY	
RRC A	
MOV DY,C	
SETB CLKYWY ;将低 8 位列选码按位送入到移位寄存器中	
DJNZ R6,YW2	
SETB CLKCCY ;将移位寄存器中的数据送到存储器中	
CLR OUTY ;将列输出使能置低电平	
LCALL DELAY1	
;更新扫描码	
INC R0	
INC R0	
INC R1	
INC R1	
INC R4 :TABLE 指针 R4. R5 分别加 2	

INC R4

	INC R5		
	INC R5		
	DJNZ R3,SM16	;进行下一次扫描	
	LJMP SM	;重新扫描	
	LJMP SM	;里利打捆	
<b>;</b>	延时函数		
DEL	AY1:		
	MOV R6,#20		
DEL	1: MOV R2,#20		
DEL	2: DJNZ R2,DEI	.2	
	DJNZ R6,DEL1		
RET	•		
	1-144 F.71 <del>-1-</del>		
<b>;</b>	扫抽妈表		
TAB	ı F.		
IAD	LE.		
DB 0	)FFH,0FFH,0F7H,0B	FH,0CFH,0BFH,0DBH,0BFH,0DBH,0BFH,0DBH,0BDH,5BH,0BEH,9BH,01H;	
DB	, , ,		
0DA	H,0BFH,0D9H,0BFH	I,ODBH,OBFH,ODFH,OBFH,OD7H,OBFH,OCFH,OBFH,OFFH,OBFH,OFFH,OFFH;" 与	2
",0			
TAB	LE1:		
	60Н,00Н		
DB	40H,00H		
DB	20Н,00Н		
DB	10Н,00Н		
DB	08H,00H		
DB	04H,00H		
DB	02H,00H		
DB	01Н,00Н		
DB	00Н,80Н		
DB DB	00H,40H		
DB DB	00H,20H		
DB DB	00H,10H		
~ •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

DB 00H,08H

DB 00H,04H

DB 00H,02H

DB 00H.01H

#### **END**

### 两次实验的体会与收获

通过这两次实验,使我对 STC-ISP、Keil uvision2 等软件的认识有了进一步的加深,初步学习和掌握 MCS-51 的体系结构和汇编语言,对它们的使用能力也得到了进一步的加强。同时也加深对单片机课程的全面掌握和认识,对单片机课程的应用得到了更深的了解。了解了步进电机的工作原理,学习了用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法,掌握了定时器和中断系统的应用,熟悉了单片机应用系统的设计与调试方法

虽然设计中只使用了一块 16×16LED 点阵, 电路简单, 但是已经包涵了 LED 汉字滚动显示屏的电路基本原理、基本程序和 Proteus 软件仿真, 只要扩展单片机的 10 接口, 并增加一些 LED 点阵和相关芯片, 就能设计出更大面积、更多花样的 LED 显示屏。

在一开始做课程设计的时候由于缺乏经验和资料,没有找准目标,思路和设计都缺乏针对性,在一些小细节上浪费了很多时间。通过和同学的交流,找准了此次课程设计的重点,在网上有目的的找到了相关的资料,在同学的帮助和自己的努力下完成了最后的课程设计。虽然还有很多地方需要完善,但通过本次课程设计使我对自己的动手能力更加的有自信,同时也了解到人多力量大的道理,和同学的交流以及上网搜索资料能更快更好的完成任务