# 计算机控制与应用实验 实验五 实验报告

计算机科学与技术 八班 李天祥 53160815

## 一、 实验目的和要求

- 1、掌握点阵式液晶显示屏的原理和控制方法,掌握点阵字符的显示方法。
- 2、掌握模拟/数字 (A/D) 转换方式,
- 3、进一步掌握使用 C51 语言编写程序的方法,使用 C51 语言编写实现重量测量的功能。

## 二、实验设备

单片机测控实验系统 、重量测量实验板/砝码 、Keil 开发环境 、STC-ISP 程序下载工具

## 三、实验内容

- 1、参考辅助材料, 学习 C51 语言使用
- 2、编写 C51 程序,使用重量测量实验板测量标准砝码的重量,将结果(以克计)显示 到液晶屏上。误差可允许的范围之间

## 四、 实验步骤

- 1. 阅读实验原理,掌握 YM12864C 的控制方式,编写出基本的输出命令和数据的子程序;
- 2. 掌握点阵字模的构成方式。使用字模软件 PCtoLCD2002,设定正确的输出模式,生成点阵数据
- 3. 使用 C51 语言编写重量测量程序;
- 4. 调零,满量程校准;
- 5. 将编译后的程序下载到 51 单片机;
- 6. 在托盘中放上相应重量的法码, 使显示值为正确重量

## 五、 实验原理

1.点阵式液晶显示屏的控制方法。

点阵式液晶显示屏 的显示方法为本次试验的主要部分。本实验所用的显示屏为 128x64,可分成左右两个半屏,一个屏又分为 8 个页面,一个页面宽度为 8 位。想要显示一个字符时,首先对屏幕进行选择,CS1=1 选择左半屏,CS2=1 选择右半屏,屏幕

选择完成后,选择起始页面,即字符显示的起始行,由于显示一个字符需要两个页面,所以需要分别上半页和下半页进行写入,页面选择完成后,需要选择起始列,来确定字符的显示位置,本实验的"重量测量"四个字分别占 1,2 页面的后 32 列和前 32 列,以此来保证四个字显示在屏幕顶部中央位置,由于 YM12864C 在对列进行写入时,列地址自动加一,因此无需对列地址进行增加,直接循环写入 16 列即可

- 2. 在液晶显示中,自定义图形和文字的字模对应的字节表需要使用专门的字模软件来 生成。可以使用 PCtoLCD2002 字模软件提取。
- 3. 字符点阵等数据,需要定义在 code 数据段中,具体原理参见示例程序设计部分。
- 4. 向 LCM 输出一个命令或数据时,应当在选通信号为高时准备好数据,然后延迟若干指令周期,再将选通信号置为低。

重量传感器采用压敏电阻。利用压敏电阻采集应变,产生变化的阻值。利用放大电路将 其转化为电压值,通过数模转换将电压值转化成 CPU 处理的数字信号。传感器根据编 制的程序将数字信号转换为砝码重量显示输出。


#### 得到 ADC 转换结果的过程如下:

STC12C5A60S2 系列单片机 ADC 由多路选择开关、比较器、逐次比较寄存器、10 位 DAC、转换结果寄存器(ADC RES 和 ADC RESL)以及 ADC CONTR 构成。

逐次比较寄存器的原理如下:从高位到低位逐位比较,转换开始后,首先将寄存器的最高位置 1,把值送入 D/A 转换器,经 D/A 转换后的模拟量送入比较器,与比较器的待转换的模拟量进行比较,如果小于待转换量,则保留该位,否则清零并测试次高位,循环此过程直到寄存器最低为,得到数字量的输出。

本文所用程序中,对单片机的 ADC 控制寄存器 ADC\_CONTR 进行设置后,延时一段时间之后便可得到转换结果, A/D 转换结果的高 8 位存放在 ADC\_RES 中,低 2 位存放在 ADC\_RESL 的低 2 位中,之后根据实际情况,按照对应的公式得到完整的 10 位/8 位结果。

#### 工作流程图如下:



## 六、思考题

1. 调零的原理, 软件调零和调零调零的区别。

调零是为了消除机器本身导致的测量结果与实际数值的误差,调零时,以机器空载时的显示为标准,通过软件调零和硬件调零方法,使得显示数据也为 0。

软件调零是指在程序中对仪器得到的结果进行处理,如空载时,机器显示为 5,则 在软件中将要显示的数据减 5,即通过软件得到了调零的目的,实际上并未改变硬件的 设置。

硬件调零是指,通过对仪器进行调整,使得空载时应该显示的数据为 0,从根源上 消除误差。

2. 模/数和数/模的信号转换原理。

A/D 转换是将输入的模拟信号转换成输出的数字信号,一个完整的 A/D 转换过程包含采样,保持,量化,编码四部分,常用的 ADC 有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型等等。本文的转换方法为逐次逼近法,具体原理文中已经有所介绍。

D/A 转换是将数字量信号,转换成模拟量信号输出。D/A 转换器实际上是一个译码器,将输入的每一位二进制代码按其权值大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量相加,则所得的总模拟量与数字量成正比,这样便实现了从数字量到模拟量的转换。

#### 3. I<sup>2</sup>C 总线在信号通讯过程中的应用。

启动信号、重启动信号、停止信号、数据位传送,同步时钟信号。

#### 收获与总结:

本次实验过程中,用的仪器有测量不准的情况,我用了软件调零的方法,对结果进行了修正。此外,由于对程序理解的不够深入,如对控制字的设置方法,busy 状态的读取等没有进行深刻的了解,导致在找老师查程序时有问题没有答上,在实验过程中,不仅需要对大致的工作原理需要了解,还需要对程序的细节进行考究,扎实掌握编程思想。

# 计算机控制与应用实验 实验六 实验报告

计算机科学与技术 八班 李天祥 53160815

## 一、实验目的和要求

掌握脉宽调制调速的原理与方法,学习频率/周期测量的方法,了解闭环控制的原理。

## 二、实验设备

单片机测控实验系统、直流电机调速实验模块、Keil 开发环境、STC-ISP 程序下载工具


## 三、 实验内容

- 1. 在液晶显示屏上显示出直流电机的: 当前转速、低目标转速、高目标转速。
- 2. 固定向 P1.1 输出 0,然后测量每秒钟电机转动的转数,将其显示在数码管,每秒刷新一次即可。
- 3. 使用脉宽调制的方法, 动态调整向 P1.1 输出的内容, 使得电机转速能够稳定在一个 预定值附近, 同时实时显示当前转速。
- 4. 根据输入修改电机得目标转速值,设置两个转速目标值:低转速和高转速
- 5. 每隔一秒钟读取两个开关的状态,如果 S1 按下,动态调整输出,使得电机转速能够稳定到低转速目标值附近,如果 S2 按下,动态调整输出,使得电机转速能够稳定到高转速目标值附近。交替显示目标值和当前转速值。

## 四、实验步骤

- 4.1 建立工程,实现实验内容 1
- 4.2 编写中断程序,测量电机转速
- 4.3 完成控制转速程序
- 4.4 完成整体实验内容

#### 流程图如下:



本实验使用了三个中断,包括一个 INTO 外部中断以及两个定时器中断。

INT0 中断:在本实验板中,电机每转动一次,与之相连的偏心轮将遮挡光电对管一次,因此会产生一个脉冲,送到 INT0。要测量转速,既可以测量相邻两次中断之间的时间;也可以测量一秒种之内发生的中断次数。本实验采用后一种方法进行对当前转速的测量。

1s 定时器中断: 为了实现计时一秒的功能,本文使用了定时器中断来实现,由于不能直接实现 1s 的定时器中断,因此本文采用了 50ms 的定时器中断,循环 20 次来达到 1s 的效果。其中 50ms 的定时器中断还用于检测电机的实时速度,如果高于目标转速则降低占空比,反之亦然。

0.1ms 定时器中断,为了实时检测两个按键是否按下,使用 0.1ms 的定时器中断来循环检测开关的状态。

### 五、 思考题

1. 讨论脉宽调速和电压调速的区别、优缺点和应用范围

脉宽调速基本原理是通过输出一个很高频率的 0/1 信号,其中 1 的比例为  $\delta$  (也叫做占空比),在外围积分元件的作用下,使得总的效果相当于输出  $\delta \times A$  (A 为高电平电压)的电压。通过改变占空比就可以调整输出电压,从而达到模拟输出并控制电机转速的效果。实际上电机的运行并不稳定,但由于需要的外部器件少,需要的功率小,也广为适用。

电压调速是通过调节直流电机的电压来改变转速,可以实现无级调速。运行平稳,但需要的辅助器件多并且消耗功率大。

2. 说明程序原理中累加进位法的正确性。

将一个周期等分 M 份,如果在超过 M 时不减 M,则最后 X=N\*M,所以正常运行情况下,x-m 进行了 n\*m/m=n 次,所以最后的占空比为 n/m。

3. 计算转速测量的最大可能误差,讨论减少误差的办法。

电机的转速误差主要来源于转动的惯性,改变转速时有一定的延迟,因此存在转速调节在时间上的滞后性。可以设计相应的算法,使用软件编程来减少误差。

#### 总结:

通过本次实验了解了闭环反馈的原理,并没有想象中的那么复杂。我还学习到了占空比的知识,以及累加进位法这种巧妙的方法。

# 计算机控制与应用实验 实验八 实验报告

计算机科学与技术 八班 李天祥 53160815

## 一、实验目的和要求

- 1.学习 DS18B20 温度传感器的编程结构。
- 2.了解温度测量的原理。
- 3. 掌握 PID 控制原理及实现方法。
- 3. 加深 C51 编程语言的理解和学习。

## 二、实验设备

单片机测控实验系统、温控实验模块、Keil 开发环境、STC-ISP 程序下载工具

## 三、实验内容

掌握使用传感器测量与控制温度的原理与方法,使用 C51 语言编写实现温度控制的功能,使用超声波/温度实验板测量温度,将温度测量的结果(单位为摄氏度)显示到液晶屏上。

编程实现测量当前教室的温度,显示在 LCM 液晶显示屏上。

通过 S1 设定一个高于当前室温的目标温度值。

编程实现温度的控制,将当前温度值控制到目标温度值并稳定的显示


## 实验原理

本实验使用的 DS18B20 是单总线数字温度计,测量范围从一55℃到+125℃,增量值为 0.5 ℃。用于贮存测得的温度值的两个 8 位存贮器 RAM 编号为 0 号和 1 号。1 号存贮器存放温度值的符号,如果温度为负(℃),则 1 号存贮器 8 位全为 1,否则全为 0。 0 号存贮器用于存放温度值的补码 LSB(最低位)的 1 表示 0.5℃。将存贮器中的二进制数求补再转换成十进制数并除以 2,就得到被测温度值。温度检测与控制系统由加热灯泡,温度二极管,温度检测电路,控制电路和继电器组成。温度二极管和加热灯泡封闭在一个塑料保温盒内,温度二极管监测保温盒内的温度,用温控实验板内部的 A/D 转换器 ADC7109 检测二极管两端的电压,通过电压和温度的关系,计算出盒内空气的实际温度。

本实验使用 STC89C516RD+单片机实验板。单片机的 P1.4 与 DS18B20 的 DQ 引脚相连,进行数据和命令的传输。单片机的 P1.1 连接热电阻。当 P1.1 为高电平时,加热热电阻。

温度控制的方法采用 PID 控制实现

#### 流程图如下:



## 思考题

- 1. 进行精确的延时的程序有几种方法? 各有什么优缺点?。
- Ф定时器中断。定时效果好,但中断程序占用机器周期。
- ②短暂延时。利用某些语句如 NOP () 等占用程序运行时间,达到延时的目的,但不够精确。

- 3循环函数。同样是使用语句延长运行时间,达到延时目的,降低程序运行效率。
- 2. 参考其他资料,了解 DS18B20 的其他命令用法。

B4H 读电源, ECH 告警搜索, 48H 复制暂存存储器, 33H 读 ROM, F0H 搜索 ROM, 4EH 写暂存存储器。

### 附录:

### 实验五代码:

```
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//液晶屏相关设置
sbit CS1=P1^7;//选屏左半部  定义 CS1 对应 P1 口第 7 位
sbit CS2=P1^6;//选屏右半部
sbit E=P3^3;//使能
sbit RW=P3^4;//读写选择
sbit RS=P3^5;//寄存器选择
sbit RES=P1^5;//复位
sbit BUSY=P2^7;//数据总线
//ADC 寄存器选择
sfr ADC_CONTR = 0xBC; ///ADC control registerAD
                                                 ADC_CONTR 代替地址 0xBC
sfr ADC_RES = 0xBD; ///ADC hight 8-bit result registerAD
sfr ADC_LOW2 = 0xBE; ///ADC low 2-bit result register
sfr P1ASF = 0x9D; ///P1 secondary function control
sfr AURX1 = 0xA2; ///AURX1 与 ADRJ
#define ADC_POWER 0x80 ///ADC power control bit
#define ADC_FLAG 0x10 ///ADC complete flag
#define ADC_START 0x08 ///ADC start control bit
#define ADC_SPEEDLL 0x00 ///540 clocks
#define ADC_SPEEDL 0x20 ///360 clocks
#define ADC_SPEEDH 0x40 ///180 clocks
```

```
#define ADC_SPEEDHH 0x60 ///90 clocks
uchar ch = 0; ///ADC channel NO.0
uchar code zima[20][32]=
{
```

0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x30,0xE0,0xC0,0x 00,

0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x 00,///\*"0"\*0/

0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x 00,///\*"1"\*1/

0x00,0x00,0x60,0x50,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0xF0,0x70,0x00,0x 00,

0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x21,0x20,0x30,0x18,0x00,0x 00,///\*"2"\*2/

0x00,0x00,0x18,0x18,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x31,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x 00,///\*"3"\*3/

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0xF0,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x 00,

0x00,0x04,0x06,0x05,0x05,0x04,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x3F,0x3F,0x24,0x24,0x24,0x 00,///\*"4"\*4/

0x00,0x00,0x18,0x29,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x 00,///\*"5"\*5/

0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x10,0x98,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x98,0x10,0x00,0x 00,

0x00,0x00,0x07,0x0F,0x19,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x1F,0x0E,0x 00,///\*"6"\*6/

0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x48,0x28,0x18,0x08,0x00,0x 00,

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x3E,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x 00,///\*"7"\*7/

```
0x00,0x00,0x70,0x70,0xD8,0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0x70,0x70,0x00,0x
00,
0x00,0x0C,0x1E,0x12,0x21,0x21,0x20,0x21,0x21,0x21,0x23,0x12,0x1E,0x0C,0x00,0x
00,///*"8"*8/
00,
0x00,0x00,0x11,0x33,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x32,0x11,0x1D,0x0F,0x03,0x00,0x
00,///*"9"*9/
0x08,0x08,0x0A,0xEA,0xAA,0xAA,0xAA,0xFF,0xA9,0xA9,0xA9,0xE9,0x08,0x08,0x08,0
x00,
0x40,0x40,0x48,0x4B,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0x4B,0x40,0x40,0
x00,///*"砝"*10/
x00,
0x40,0x40,0x40,0x57,0x55,0x55,0x55,0x7F,0x55,0x55,0x55,0x57,0x50,0x40,0x40,0x
00,///*"码"*11/
x00,
00,///*"重"*12/
0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x00,0x
00,
0x00,0x00,0x80,0x43,0x31,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x41,0x43,0x40,0x40,0x70,0x
00,///*"克"*13/
};
void send_byte(uchar dat ,uchar cs1,uchar cs2);
void send all(uint page, uint lie, uint offset);
void delay(uint x);
void init adc();
void init_yejing();
void calibrate();
int get_ad_result();
void clearscreen();
int cweight;//校准量
```

```
int weight;//测量结果
void main()
{
   init_yejing();//液晶屏初始化
   init_adc();//ADC 初始化
    calibrate();//初始校准
    while(1)
    {
   weight=(get_ad_result()-cweight)/2.05;//测量结果调整
       clearscreen();//清屏
       send_all(1,1,10);//输出重
       send_all(1,2,11);//输出量
       send_all(1,3,12);//输出:
       send_all(4,3,weight/100);//输出百位
       send_all(4,4,(weight/10)%10);//输出十位
       send_all(4,5,weight%10);//输出个位
       send_all(4,6,13);//输出克
       delay(50000);
   }
}
void init_yejing()
{
    send_byte(192,1,1);//设置起始行为 0
    send_byte(63,1,1);//设置开关为 1
}
void send_byte(uchar dat,uchar cs1,uchar cs2)
```

```
{
   P2=0xff;
   CS1=cs1; CS2=cs2;
   RS=0; RW=1; E=1;
   while(BUSY);//busy为忙时不读入数据
   E=0;
   RS=!(cs1&&cs2),RW=0;
   P2=dat;
   E=1; delay(3); E=0;
   CS1=CS2=0;
}
void send_all(uint page,uint lie,uint offset)
{
   uint i,j,k=0;
   for(i=0;i<2;++i)
   {
       send_byte(184+i+page,1,1);//page=0xb8|page;//10111000|page,
send_byte(64+lie*16-(lie>3)*64,1,1);//column=column&0x3f;column=0x40|column;
01000000|column
       for(j=0;j<16;++j)
           send_byte(zima[offset][k++],lie<4,lie>=4);//写入数据
   }
}
void init_adc()
{
   P1ASF = 1;//选取通道
   AURX1 |= 0X04;//设置存储数据方式,数据两位放 ADC_RES,低 8 位放 ADC_LOW2
   ADC_RES = ADC_LOW2 = 0; //存储数据寄存器清零
```

```
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;//寄存器设置
   delay(4);
}
int get_ad_result()
{
   int ADC_result;
   ADC_RES = ADC_LOW2 = 0;
   ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
   _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //延迟读入
   while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG)); //保证数据读入完成
   ADC_result = (ADC_RES & 0x03) *256 + ADC_LOW2;//将数据转化为十进制
   ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
   return ADC_result;
}
void calibrate()
{
   cweight=get_ad_result();
}
void delay(uint x)
{
   while(x--); // x-1 不为 0 执行循环体;
}
void clearscreen()
{
   int i,j;
   for(i=0;i<8;++i)
   {
       send_byte(184+i,1,1);///10111000|page
       send_byte(64,1,1);///01000000|lie
```

## 实验六代码

```
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//数码管初始化
sfr P4=0xC0;
sfr P4SW=0xBB;
sbit sclk=P4^4;
sbit sdata=P4^5;
//液晶屏初始化
sbit CS1=P1^7;
sbit CS2=P1^6;
sbit E=P3^3;
sbit RW=P3^4;
sbit RS=P3^5;
sbit RES=P1^5;
sbit BUSY=P2^7;
//直流电机初始化
```

```
sbit swh1=P3^6;
sbit swh2=P3^7;
sbit motor=P1^1;
uchar code zima[20][32]=
{
```

0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x30,0xE0,0xC0,0x 00,

0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00,///\*"0"\*0/

0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x 00,//\*"1"\*1/

0x00,0x00,0x60,0x50,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0xF0,0x70,0x00,0x 00,

0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x21,0x20,0x30,0x18,0x00,0x 00,//\*"2"\*2/

0x00,0x00,0x18,0x18,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x31,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x 00,//\*"3"\*3/

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0xF0,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x 00,

0x00,0x04,0x06,0x05,0x05,0x04,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x3F,0x3F,0x24,0x24,0x24,0x 00,//\*"4"\*4/

0x00,0x00,0x18,0x29,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x 00,//\*"5"\*5/

0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x10,0x98,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x98,0x10,0x00,0x 00,

0x00,0x00,0x07,0x0F,0x19,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x1F,0x0E,0x 00,//\*"6"\*6/

0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x48,0x28,0x18,0x08,0x00,0x 00,

```
0x00,0x00,0x70,0x70,0xD8,0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0x70,0x70,0x00,0x 00,
```

0x00,0x0C,0x1E,0x12,0x21,0x21,0x21,0x21,0x21,0x21,0x23,0x12,0x1E,0x0C,0x00,0x 00,//\*"8"\*8/

0x00,0x00,0x11,0x33,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x32,0x11,0x1D,0x0F,0x03,0x00,0x 00,//\*"9"\*9/

0x08,0x08,0x0A,0xEA,0xAA,0xAA,0xAA,0xFF,0xA9,0xA9,0xA9,0xE9,0x08,0x08,0x08,0x00,

0x40,0x40,0x48,0x4B,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0x4B,0x48,0x40,0x40,0 x00,//\*"?"\*10/

0x40,0x40,0x40,0x57,0x55,0x55,0x55,0x7F,0x55,0x55,0x55,0x57,0x50,0x40,0x40,0x 00,//\*"?"\*11/

0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x00,0x 00,

0x00,0x00,0x80,0x43,0x31,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x41,0x43,0x40,0x40,0x70,0x 00,//\*"?"\*13/

**}**;

uchar tab[15]=  $\{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0x0F8,0x80,0x90\};//0-9$ 

uchar tspeed=0;//脉冲计数

uchar cspeed=0;//当前转速

uchar xspeed=130;//预定转速

uchar speedUp = 160;//最高转速

uchar speedLow =100;//最低转速

uchar t1\_cnt=0; ///1s=50ms\*20

//占空比设置

int N=50;

```
int M=256;
int X=0;
void send_byte(uchar dat ,uchar cs1,uchar cs2);
void send_all(uint page,uint lie,uint offset);
void init();
void clearscreen();
void init_yejing();
void sendbyte(uchar ch);
void display(uchar n);
void delay1();
void delay2();
void delay(uint x)
{
    while(x--);
}
void main()
{
    init();
    init_yejing();
    motor=0;
    while(1)
    {
    clearscreen();
    send_all(1,3,speedLow/100);//最低值百位
        send_all(1,4,(speedLow/10)%10);//最低值十位
        send_all(1,5,speedLow%10);//最低值个位
   send_all(3,3,cspeed/100);//当前值百位
        send_all(3,4,(cspeed/10)%10);//当前值十位
```

```
send_all(3,5,cspeed%10);//当前值个位
       send_all(5,3,speedUp/100);//最高值百位
       send_all(5,4,(speedUp/10)%10);//最高值十位
       send_all(5,5,speedUp%10);//最高值个位
   delay1();
       display(cspeed);//数码管显示
   delay(50000);
   }
}
//数码管和中断初始化
void init()
{
    P4SW=0x30;
   IT0=1;
   EA=1;//中断使能
   ET1=1;//timer1
   ET0=1;//timer0
   EX0=1;//INT0
   TMOD=0x11; //16 位寄存器,模式 1
   TH1=0x3C;
   TL1=0xB0; //50ms:65536-50000=15536
   TH0=0xFF;
   TL0=0x9C; //0.1ms:65536-100=65436
   TR0=1;//0
   TR1=1;//1
}
//外部中断 0
void ex_int0() interrupt 0 ///????INT0
{
```

```
tspeed++;
}
//计时器中断 0
void t0_int() interrupt 1 ///0.1ms
{
   TH0=0xFF;
   TL0=0x9C;
   //累加法
   X+=N;
    if(X>M)
    {
    motor=0;
        X-=M;
    }
    else
        motor=1;
}
//计时器中断1
void t1_int() interrupt 3 ///50ms
{
   if(++t1_cnt<20)
           TH1=0x3C;
   {
        TL1=0xB0;
        if(swh1==0)//S1 按下
        {
          xspeed = speedLow;
        }
        if(swh2==0)//S2 按下
                {
```

```
xspeed = speedUp;
            }
       return;
   }
   t1_cnt=0;
   cspeed=tspeed;
   tspeed=0;
   if(cspeed>xspeed) N--;//降低转速
   if(cspeed<xspeed) N++;//提高转速
}
//液晶屏初始化
void init_yejing()
{
   send_byte(192,1,1);
   send_byte(63,1,1);
}
//送8位数
void send_byte(uchar dat,uchar cs1,uchar cs2)
{
   P2=0xff;
   CS1=cs1; CS2=cs2;
   RS=0; RW=1; E=1;
   while(BUSY);
   E=0;
   RS=!(cs1&&cs2),RW=0;
   P2=dat;
   E=1; delay(3); E=0;
   CS1=CS2=0;
}
```

```
//显示相应字
void send_all(uint page,uint lie,uint offset)
{
    uint i,j,k=0;
    for(i=0;i<2;++i)
    {
        send_byte(184+i+page,1,1);
        send_byte(64+lie*16-(lie>3)*64,1,1);
        for(j=0;j<16;++j)
            send_byte(zima[offset][k++],lie<4,lie>=4);
    }
}
//清屏
void clearscreen()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<8;++i)
    {
        send_byte(184+i,1,1);
        send_byte(64,1,1);
            for(j=0;j<64;++j)
                {
                    send_byte(0x00,0,1);
                    send_byte(0x00,1,0);
                }
    }
}
//数码管显示1个数
void sendbyte(uchar ch)
```

```
{
    uchar shape,c;
    shape=tab[ch];
    for(c=0;c<8;c++)
    {
        sclk=0;
        sdata=shape & 0x80;
        sclk=1;
        shape <<= 1;
    }
}
//数码管显示
void display(uchar n)
{
    sendbyte(n%10);
    sendbyte((n/10)%10);
    sendbyte(n/100);
}
void delay1()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<1000;i++)
        for(j=0;j<500;j++);
}
void delay2()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<1000;i++)
        for(j=0;j<1000;j++);
}
```

## 实验七代码

```
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code zima[20][32]=
{
0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x30,0xE0,0xC0,0x
00,
0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x
00,///*"0"*0/
00,
0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x
00,///*"1"*1/
0x00,0x00,0x60,0x50,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0xF0,0x70,0x00,0x
00,
0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x21,0x20,0x30,0x18,0x00,0x
00,///*"2"*2/
00,
0x00,0x00,0x18,0x18,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x31,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x
00,///*"3"*3/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x
00,
0x00,0x04,0x06,0x05,0x05,0x04,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x3F,0x3F,0x24,0x24,0x24,0x
00,///*"4"*4/
```

0x00,0x00,0x18,0x29,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x 00,///\*"5"\*5/

0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x10,0x98,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x98,0x10,0x00,0x 00,

0x00,0x00,0x07,0x0F,0x19,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x1F,0x0E,0x 00,///\*"6"\*6/

0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x48,0x28,0x18,0x08,0x00,0x 00,

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x3E,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x 00,///\*"7"\*7/

0x00,0x00,0x70,0x70,0xD8,0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0x70,0x70,0x00,0x 00,

0x00,0x0C,0x1E,0x12,0x21,0x21,0x21,0x21,0x21,0x21,0x23,0x12,0x1E,0x0C,0x00,0x 00,///\*"8"\*8/

0x00,0x00,0x11,0x33,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x32,0x11,0x1D,0x0F,0x03,0x00,0x 00,///\*"9"\*9/

0x08,0x08,0x0A,0xEA,0xAA,0xAA,0xAA,0xFF,0xA9,0xA9,0xA9,0xE9,0x08,0x08,0x08,0x00,

0x40,0x40,0x48,0x4B,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0x4B,0x48,0x40,0x40,0 x00,///\*"重"\*10/

0x40,0x40,0x40,0xDF,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0xDF,0x40,0x40,0x40,0x00,

0x40,0x40,0x40,0x57,0x55,0x55,0x55,0x7F,0x55,0x55,0x55,0x57,0x50,0x40,0x40,0x 00,///\*"量"\*11/ 0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x00,0x 00,

0x00,0x00,0x80,0x43,0x31,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x41,0x43,0x40,0x40,0x70,0x 00,///\*"克"\*13/

0x10,0x21,0x86,0x70,0x00,0x7E,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,

0x02,0xFE,0x01,0x40,0x7F,0x41,0x7F,0x41,0x7F,0x41,0x7F,0x41,0x7F,0x40,0x 00,///\*"温",14\*/

0x00,0x00,0xFC,0x04,0x24,0x24,0xFC,0xA5,0xA6,0xA4,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,

0x80,0x60,0x1F,0x80,0x80,0x42,0x46,0x2A,0x12,0x12,0x2A,0x26,0x42,0xC0,0x40,0x 00,///\*"度",15\*/

**}**;

//液晶屏

sbit CS1=P1^7;//片选信号,液晶左半屏显示

sbit CS2=P1^6;//片选信号,液晶右半屏显示

sbit E=P3^3;///液晶屏使能

sbit RW=P3^4;//读/写选择器引脚(R/W)

sbit RS=P3^5;//数据/命令选择器引脚(R/S)

sbit RES=P1^5;///复位, 低电平有效

sbit BUSY=P2^7; //当前为运行状态

sbit De=P1^1; ///加热

```
sbit DQ=P1^4; ///DS18B20 单数据总线
uchar TPH,TPL; ///温度值高位 低位
unsigned int t; ///温度值
unsigned int t1=30; ///目标温度值设为 30
sbit swh1=P3^6;//开关S1
sbit swh2=P3^7;//开关 S2
uchar flag1=0;//标识开关 S1 是否按下
uchar flag2=0;//标识开关 S2 是否按下
void send_byte(uchar dat ,uchar cs1,uchar cs2);//写一个数据
void send_all(uint page,uint lie,uint offset);//写一个数据串
void delay(uint x);
void init_yejing();
void clearscreen();
void DelayXus(uchar n); ///微秒级延时
void ow_rest(); ///复位或初始化 DS18B20
void write_byte(char dat);//向 DS18B20 写数据
unsigned char read_bit(void);//从 DS18B20 读数据
void main(void)
{
   init_yejing();//初始化液晶屏
   t=0;//温度值初始化为 0
```

```
while(1)
   {
        if(swh1==0)//S1 按下
        {
             flag1=1;
        }
        if(swh1==1 && flag1==1)//S1 松开后
        {
             t1++;//目标温度值加1
             flag1=0;
        }
        if(swh2==0)//S2 按下
             flag2=1;
        if(swh2==1 && flag2==1) //S2 松开后
        {
             t1--;//目标温度值减 1
             flag2=0;
        }
   if(t<t1)//如果温度值小于目标温度值
       De=1;//则加热热电阻
else
De=0;//否则不加热
   ow_rest(); ///设备复位
   write_byte(0xCC); ///跳过 ROM 命令
```

write\_byte(0x44); ///开始转换命令, 进入读温度忙状态

while (!DQ); ///等待转换完成, 总线低电平表示有器件应答

ow\_rest(); ///设备复位

write\_byte(0xCC); ///跳过 ROM 命令

write\_byte(0xBE); ///向 DS18B20 写入读暂存存储器命令

TPL = read\_bit(); ///读温度低字节

TPH = read\_bit(); ///读温度高字节

t=TPH; ///取温度高位

t<<=8; ///高位8位

t|=TPL; ///加上温度低位

t\*=0.625; ///实际温度 可直接显示

t=t/10;//\*\*\*\*\*\*\*\*\*

send\_all(1,1,14);///温

send\_all(1,2,15);///度

send\_all(1,3,12);///:

send\_all(4,2,t1/10);///十位

send\_all(4,3,t1%10);///个位

send\_all(4,5,t/10);///十位

send\_all(4,6,t%10);///个位

delay(50000);//延时

```
clearscreen();//清空液晶屏
   }//while 循环结尾
}
void DelayXus(uchar n)///微秒级延时
{
   while (n--)
   {
       _nop_();
       _nop_();
   }
}
unsigned char read_bit(void)///读取温度位
{
   uchar i;
   uchar dat = 0;
   for (i=0; i<8; i++) ///8 位计数器
   {
       dat >>= 1;
       DQ = 0; ///开始时间片
       DelayXus(1); ///延时等待
       DQ = 1; ///准备接收
```

DelayXus(1); ///接收延时

if (DQ) dat |= 0x80; ///读取数据

```
DelayXus(60); ///等待时间片结束
   }
   return dat;
}
void ow_rest()///复位
{
   CY = 1;//CY(Carry)在单片机里是进位标志。CY=0是无溢出,CY=1有溢出。
   while (CY)
   {
       DQ = 0; ///送出低电平复位信号
       DelayXus(480); ///延时至少 480us
       DQ = 1; ///释放数据线
       DelayXus(60); ///等待 60us
       CY = DQ; ///检测存在脉冲,DQ 为 0 转换完成
       DelayXus(240); ///等待设备释放数据线
       DelayXus(180);
   }
}
void write_byte(char dat)///写命令
{
   uchar i;
   for (i=0; i<8; i++) ///8 位计数器
   {
       DQ = 0; ///开始时间片
       DelayXus(1); ///延时等待
       dat >>= 1; ///送出数据
```

```
DQ = CY;
       DelayXus(60); ///等待时间片结束
       DQ = 1; ///恢复数据线
       DelayXus(1); ///恢复延时
   }
}
void init_yejing()
{
   send_byte(192,1,1);///设置起始行, 高两位为一
   send_byte(63,1,1);///打开显示开关
}
void send_byte(uchar dat,uchar cs1,uchar cs2)
{
   P2=0xff;
   CS1=cs1; CS2=cs2;
   RS=0; RW=1; E=1;
   while(BUSY);
   ///送数据或控制字
   E=0;
   RS=!(cs1&&cs2),RW=0;
   P2=dat;
   E=1; delay(3); E=0;
   CS1=CS2=0;
}
```

```
void send_all(uint page,uint lie,uint offset)
{
    uint i,j,k=0;
    for(i=0;i<2;++i)
    {
        send_byte(184+i+page,1,1);///选择页面
        send_byte(64+lie*16-(lie>3)*64,1,1);///选择列号
        for(j=0;j<16;++j)
            send_byte(zima[offset][k++],lie<4,lie>=4);///送数
    }
}
void delay(uint x)
{
    while(x--);
}
void clearscreen()
{
   int i,j;
   for(i=0;i<8;++i)
    {
        send_byte(184+i,1,1);///页
        send_byte(64,1,1);///列
            for(j=0;j<64;++j)
                {
                    send_byte(0x00,0,1);
                    send_byte(0x00,1,0);
                }
    }
}
```