# 单片机控制与应用实验报告



班级: 8班

姓名: <u>杨钊</u>

学号: <u>21160834</u>

实验一 步进电机原理及应用

#### 一、实验目的和要求

- 1、初步学习和掌握 MCS-51 的体系结构和汇编语言,了解 Keil 编程环境和程序下载工具的使用方法。
- 2、了解步进电机的工作原理,学习用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法,掌握定时器和中断系统的应用,熟悉单片机应用系统的设计与调试方法。
  - 3、了解数码管输出的原理及编程方式。

#### 二、实验设备

单片机测控实验系统 步进电机控制实验模块 Keil 开发环境 STC-ISP 程序下载工具

## 三、实验内容

编制 MCS-51 程序使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动的步数显示在数码管上。

步进电机的转速分为两档,当按下 S1 开关时,进行快速旋转,速度为 60 转/分。当松开开关时,进行慢速旋转,速度为 10 转/分。当按下 S2 开关时,按照顺时针旋转;当松开时,按照逆时针旋转。

本程序要求使用定时器中断来实现,不准使用程序延时的方式。

## 四、实验步骤

- 1 预习
- 2 简单程序录入和调试
- 3 程序调试
- 4 编写程序,完成功能

## 五、实验原理

#### 1、旋转方向


本实验使用简单的双四拍工作模式即可,这也是 FAN8200 比较方便的工作方式。只要将 CE1 和 CE2 分别置为高,然后 IN1 和 IN2 按照预定的脉冲输出,即 01->11->10->00->01 这个循环构成一个方向旋转的输出脉冲,将此序列翻转,就是相反方向的输出脉冲。

#### 2、旋转速度

只需要给计时器设置不同的计数初值即可。

#### 3、数码管显示

本开发平台有 3 个数码管,使用串行方式连接在一起,具体电路参见实验原理。要想输出一个字形码,就需要从高位到低位依次向移位寄存器输出 8 个比特。 **移位寄存器的数据线和时钟线分别接到单片机的 P4.5 和 P4.4 管脚**,可以使用 MCS-51 里面的位操作指令进行输出。连续输出 3 个字形,24 个 bit 之后,欲显示的字形将稳定地显示在数码管上,程序可以转而执行其他工作。



74HC164 是高速 CMOS 器件。74HC164 是 8 位边沿触发式移位寄存器,**串行输入数据,然后并行输出**。数据通过两个输入端(A 或 B)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。

时钟 (CLK) 每次由低变高时,数据右移一位,输入到 Q0, Q0 是两个数据输入端 (A和B)的逻辑与,它将上升时钟沿之前保持一个建立时间的长度。

#### 何时输入?


(本次实验中,由于移位寄存器的数据线和时钟线分别接到单片机的 P4.5 和 P4.4 管脚,因此,当 P4.4 从 0 变 1 时,即上升沿时,数据输入至 Q0。)

#### 输入什么?

(由于输入信号是 A 和 B 的逻辑与,且 A 和 B 均连接的是上一个 74HC164 的 Q7 (第一个连接的是 p4.5),因此,若上一个 74HC164 的 Q7 是 0,则输入 0;若是 1,则输入 1)


# 六、代码实现过程

# 实验要求分析如下:




# 【功能 1、圆盘转动】


本次实验用计时器 T0 控制圆盘的转动。中断发生时需要扫描两个按键,分别用来控制旋转方向和旋转速度,流程图如下所示:



顺时针旋转和逆时针旋转实现过程流程图如下:



(注: 顺时针和逆时针旋转只有第一步对 R5 的操作不同,如果是从前往后的顺序 00H→ 01H→ 03H→ 02H,则是逆时针,顺时针则正好相反。可见,R5 在这里是起到一个下标的作用,注意下标的合法范围是 0--3,因此如果下标范围不合法要进行相应的调整。具体调整方法为:



# 至此,我们可以给出顺时针旋转和逆时针旋转的全过程。

1、将 00H,01H,03H,02H(注意顺序)依次存放在 0040H 为起始地址的存储空间。(注意这些数据的低两位对应了控制旋转方向的脉冲序列)

**ORG 0040H** 

#### DB 00H, 01H, 03H, 02H

2、以 R5 为下标,取出存储空间不同的数据。(如 R5 为 0 时取出第一个数据 00H,R5 为 3 时取出第四个数据 02H,可见 R5 增大时是从前往后取数据,对应逆时针)。然后按照 S2 是否按下,对 R5 进行相应的加或减操作。(如果 S2 没有按下,R5 加 1,取数的顺序是从前往后 00H→ 01H→ 03H→ 02H,对应逆时针,否则 R5 减 1,取数顺序是 00H←01H←03H←02H,对应顺时针。可见,旋转方向就是通过对 R5 执行加减操作控制的)

MOV A, R5 MOV DPTR, #0040H MOVC A, @A+DPTR

3、将 CE1 和 CE2 分别置为高,然后 IN1 和 IN2 按照预定的脉冲输出,即将第 2 步取出的数据低两位送给 IN1 和 IN2。每次中断服务程序中都不断循环以上三步,即可完成指定方向的旋转。

CLR P1.1 ;CE1, CE2 至置高, 才能按照指定脉冲显示

CLR P1.4

RRC A ;右移

MOV P1.0, C ;第八位给 P1.0 :IN2

RRC A

MOV P3.2, C ;第七位给 P3.2 :IN1

SETB P1.1 ;CE1, CE2 置高, 才能按照指定脉冲显示

SETB P1.4

以上是对旋转方向的说明。

旋转速度通过给计时器设置不同的计数初值即可实现,不再赘述。


# 【功能 2、数码管显示】

1、存储段码表。

TABLE:

#### DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H

2、每次步进电机前进一步(不论顺时针还是逆时针),计数值均加 1。 (R0、R1、R2分别对应了个位、十位、百位) (注意进位问题,例如 R0 原来值为 9,加一之后变成 10,应该 R9 置 0,R1 加 1)



# 3、显示数字

因为要想输出一个字形码,就需要从高位到低位(因此是循环左移)依次向移位寄存器输出8个比特。因此需要对R0、R1、R2分别向移位寄存器输出,在24个bit之后,欲显示的字形将稳定地显示在数码管上。

**DISPLAY:** 

MOV A,R0

MOVC A,@A+DPTR ;DPTR 是 table

LCALL SENDNUM ; 对 R0 调用 SENDNUM

MOV A,R1

MOVC A,@A+DPTR

LCALL SENDNUM ; 对 R0 调用 SENDNUM


MOV A,R2

MOVC A,@A+DPTR

LCALL SENDNUM; 对 R0 调用 SENDNUM

#### **RET**

#### SENDNUM 流程图如下:



当对 R0、R1、R2 均完成数据传送后(8×3=24 位), 计数值将稳定地显示在数码管上,程序可以转而执行其他工作。

#### 七、思考题

#### 1. 如采用单四拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改?

答:每次步进角度是 15 度。

设 A=in1B=in2, (!A)表示 in1=0, (!B)表示 in2=0

输出脉冲修改为: A->B-(!A)->(!B)->A

### 2. 如采用单双八拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改?

答:每次步进角度是 7.5 度。

输出脉冲修改为: A->AB->B->B(!A)->(!A)->!A!B->!B->(!B)A

#### 3. 步进电机的转速取决于那些因素? 有没有上、下限?

答:步进电机的转速主要由时钟的周期控制,通过改变输入脉冲的个数决定转过的角度;转速有上限,通过加大控制电压和降低线圈的时间常数可以提高上限;转速无下限。

#### 4. 如何改变步进电机的转向?

答:通过反向 IN1 和 IN2 的输入即可,如将 01->11->10->00->01 改为: 00->10->11->01->00

### 5. 步进电机有那些规格参数,如何根据需要选择型号?

答:步进电机的主要参数有最大工作电压、最小启动电压、最大允许功耗和工作频率等。

# 6. MCS51 中有哪些可存取的单元,存取方式如何? 它们之间的区别和联系有哪些?

#### 答: (1) 工作寄存器组 (00H——1FH)

内部 RAM 的 0-1FH 为四组工作寄存器区,每个区有 8 个工作寄存器 (R0 -R7)。在同一时刻,只能使用一组工作寄存器,这是通过程序状态字 PSW 的地 3,4 位来控制的。例如当此两位为 00 时,使用第 0 组工作寄存器,对应于 00H 到 07H 的内部 RAM 空间。也就是说,这时指令中使用 R0 与直接使用 00 单元是 等价的,不过使用工作寄存器的指令简单,且执行快。

#### (2) 可位寻址 RAM 区 (20H——2FH)

内部 RAM 的 20H-2FH 为位寻址区域,这 16 个单元的每一位都对应一个位地址,占据位地址空间的 0-7FH,每一位都可以独立置位、清除、取反等操作。

#### (3) 通用的 RAM 区(30H——7FH)

在中断和子程序调用中都需要堆栈。MCS-51 的堆栈理论上可以设置在内部 RAM 的任意区域,但由于 0-1FH 和 20-2FH 区域有上面说的特殊功能,因此一般设置在 30H 以后。

在内部 RAM 中, 所有的单元都可以作为通用的数据存储器使用,

存放输入 的数据或计算的中间结果等。 也可以作为条件转移的条件使用。

#### 7. 说明 MOVC 指令的使用方法。

答: MOVC 用来读取程序存储器; 以 16 位的程序计数器 PC 或数据指针 DPTR 作为基寄存器, 以 8 位 的累加器 A 作为变址寄存器, 基址寄存器和变址寄存器的内容相加作为 16 位的 地址访问程序存储器。如:

MOVC A, @A+PC MOVC A, @A+DPTR

#### 8. MCS51 的指令时序是什么样的、哪类指令的执行时间较长?

答:一个机器周期包含 6 个状态(S1-S4),每个状态分为两个节拍 P1 和 P2,通常,一个机器周期会出现两次高电平 S1P2 和 S4P2,每次持续一个状态 S。乘法及除法指令占 4 个周期,三字节指令均为双周期指令。


#### 9. 在本实验环境下、能否控制显示数码的亮度? 如何实现?

答:能,通过修改刷新频率

#### 八、老师布置思考题

比较已有的两份代码之间差异,解释为什么代码1能使圆盘旋转一周而代码2只能使圆盘旋转一部分?

答:代码1的实现过程在上面【六、代码实现过程】中已有详细解释。代码1利用 R5 完成旋转操作。



代码一实现如下:

CLR P1.1 ;CE1, CE2 至置高, 才能按照指定脉

### 冲显示

#### **CLR P1.4**

RRC A ;右移

MOV P1.0, C ;第八位给 P1.0 :IN2

RRC A

MOV P3.2, C :第七位给 P3.2:IN1

SETB P1.1 ;CE1, CE2 至置高, 才能按照指定脉

#### 冲显示

#### **SETB P1.4**

需要注意的是,程序并不是将 CE1、CE2 置高就能顺利完成对 IN1、IN2 的数据传送,而是每次都先置 0、再置 1,在上升沿完成对数据的传送! 从这个角度考虑,之所以代码二不能旋转完整的一周,应该是时序有问题。经检查代码二发现: 代码二只在实验起始位置对 CE1、CE2 置 1,接下来的代码里没有涉及对 CE1、CE2 的操作,由于不是处于 CE1、CE2 上升沿,因此代码二在对 IN1、IN2 进行数据传送时出错。

修改:

每次数据传送都加上如下四行代码即可:

CLR CE1

CLR CE2 ; CE1、CE2置0

SETB IN1

SETB IN2

MOV R5,#1

MOV R6,#1

SETB CE1

SETB CE2 ; CE1、CE2置1

# 实验四 LED 点阵显示屏

# 一、实验目的和要求

了解 LED 点阵显示的基本原理和实现方法。掌握点阵汉字库的编码和从标准字库中提取汉字编码的方法。

# 二、实验设备


- 1、单片机测控实验系统
- 2、LED 点阵显示器实验模块
- 3、Keil 开发环境
- 4、STC-ISP 程序下载工具

# 三、实验内容

了解 16\*16 点阵电路的原理,编写汇编语言程序。 编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序。 能够从左到右(或从右到左)循环显示(要求显示过程中字的大小与屏幕 尺寸相适应)。

# 四、实验原理

#### 本实验原理图如下:



实验用的 LED 点阵显示屏为 16\*16 点阵。

行和列分别使用两个移位寄存器作为输出。当移位寄存器输出的第 i 行为 0,第 j 列为 1 时点亮点(i,j)。为了能够显示出一个点阵字型,需要进行循环扫描,也就是每一次只点亮一行,然后在列上输出该列对应的 16 个点阵值。输出一行后暂停一段时间,输出下一行。为了达到较好的显示效果,整屏总的扫描时间不高于 40ms。上述过程中行列可以互换。

实验中使用的移位寄存器是 74HC595, 它是一个同时具有串行移位和输出锁存驱动功能的器件。74HC595 是具有 8 位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在SRCK(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在 RCK(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。移位寄存器有一个串行移位输入(行 Dx(P00)、列 Dy(P03)),和一个串行输出(QH),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行 8 位的,具备三态的总线输出,当使能 (P02 和 P07 为低电平) 时,存储寄存器的数据输出到总线。


在控制 74HC595 时,首先将数据放到串行输入的 SI 端,然后在串行时钟 SRCK 上产生一个脉冲,即可输出一个 bit, 重复以上步骤 16 次,输出所有列值。然后给存储器时钟 RCK 一个脉冲,将串行数据锁存起来。将使能端输出低电平,驱动到 LED 点阵上。行的输出每次只移位一次,并重新锁存即可。

先送出第 1 行控制发光管亮灭的数据并锁存,然后选通第 1 行使 其点亮一段时间;然后送出第 2 行控制发光管亮灭的数据并锁存,然后 选通第 2 行使其点亮相同时间……第 16 行之后又重头点亮第 1 行,反 复轮回,速度够快,由于人眼的暂留效果,就能看到屏上稳定的字。


每次循环显示完 16 行即一屏之后,再从第 1 行开始显示时,直接

从上次开始的列数的下一列开始取值,比如上次从第 1 列开始显示,则循环完 16 行后,再从第 2 列开始显示……这样就能形成字符滚动显示的现象。


# 五、实验流程图



其中, 选中某行的流程图如下:



列选中流程图如下:



六、思考题

1. 如何使用软件调整和控制 LED 点阵的亮度

答:可以通过控制行显示延时调整亮度。延时越短,扫描频率越快, LED 点阵越亮。

2. 如何尽量避免显示过程中的闪烁

答: 增加每一屏显示次数, 一般刷新频率提高到 24hz 以上。

3. 如何将本实验的软硬件推广到多行多列的 LED 显示屏(如 64\*1280)

答: 硬件方面可以通过添加新的 led 以及 74hc59 来实现,软件方面将控制行扫描的 16 位数字 0ffffH 改为 64 位的 0ffffffffffffffH 将读入列值的 2 字节改为 160字节,及重复输出 1280bit,结束后令行的输出移位一次。