# 单片机控制与应用实验报告

姓名: 陈兴

班级: 八班

**学号:** 21160839

教学号: 63160827

# 实验三 步进电机原理及应用

#### 1. 实验目的和要求

初步学习和掌握 MCS-51 的体系结构和汇编语言,了解 Keil 编程环境和程序下载工具的使用方法。

了解步进电机的工作原理,学习用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法,掌握定时器和中断系统的应用,熟悉单片机应用系统的设计与调试方法。

了解数码管输出的原理及编程方式。

#### 2. 实验原理

我们使用的单片机系统的频率是 12M; 步进电机转动一周需要 24 步。

本步进电机实验板,使用 FAN8200 作为驱动芯片。CPU 通过如下 4 个引脚与 FAN8200 相连.

本实验使用简单的双四拍工作模式即可,这也是 FAN8200 比较方便的工作方式。只要将 CE1 和 CE2 分别置为高,然后 IN1 和 IN2 按照预定的脉冲输出,即 01->11->10->00->01 这个循环构成一个方向旋转的输出脉冲,将此序列翻转,就是相反方向的输出脉冲。

计算想要设定的计数器初值 s, 使用如下方程:

(2 定时器最大位数 - s) × 定时周期 =t

定时周期 = 12/CPU 晶振频率

得到的 s 需要分成高 8 位和低 8 位, 分别放入计数器 THx 和 TLx 中 (x 为 0 或 1)。

在本题中,快速旋转时转速为 60 转/分,即为 1 转/秒。我们使用的单片机系统的频率是 12M,步进电机转动一周需要 24 步,所以步进电机转动一步需要 1/24 秒,这样的话通过上面的公式我们就可以算出在快速旋转状态下需要被设定的计数器初值。即定时周期 =12/12X10-6=10-6.定时器最大位数为 16,所以公式可写为(216 一 s)× 10-6 =1/24,可得 s=23870(十进制数),转换为十六进制即为 5D3DH,所以需要将定时器的计数初值设为 5D3EH 来控制步进电机快速旋转。

本开发平台有 3 个数码管,使用串行方式连接在一起,具体电路参见实验原理。要想输出一个字形码,就需要从高位到低位依次向移位寄存器输出 8 个比特。移位寄存器的数据线和时钟线分别接到单片机的 P4.5 和 P4.4 管脚,可以使用 MCS-51 里面的位操作指令进行输出。连续输出 3 个字形,24 个 bit 之后,欲显示的字形将稳定地显示在数码管上,程序可以转而执行其他工作。

74HC164 是高速 CMOS 器件。74HC164 是 8 位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。数据通过两个输入端(A 或 B)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。

时钟 (CLK) 每次由低变高时,数据右移一位,输入到 Q0, Q0 是两个数据输入端 (A 和 B) 的逻辑与,它将上升时钟沿之前保持一个建立时间的长度。

#### 3. 实验内容


编制 MCS-51 程序使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动的步数显示 在数码管上。

步进电机的转速分为两档,当按下 S1 开关时,进行快速旋转,速度为 60 转/分。当松 开开关时,进行慢速旋转,速度为 10 转/分。当按下 S2 开关时,按照顺时针旋转,当松开

## 时,按照逆时针旋转。

本程序要求使用定时器中断来实现,不准使用程序延时的方式。

## 4. 实验过程



定时器计时,控制速度,溢出后触发中断程 序,重制定时器时间

```
代码如下:
ORG 0000H
   LJMP START
ORG 000BH
   LJMP ZHONGDUAN
ORG 0040H
TAB:
   DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H
START:
   P4 EQU 0C0H
   P4SW EQU 0BBH
   MOV DPTR,#TAB
   MOV P4SW,#030H
   MOV R3,#0H
   MOV R4,#0H
   MOV R5,#0H
   MOV TMOD,#01H
   MOV IE,#10000010B
   MOV TH0,#5DH
   MOV TL0,#3DH
   SETB TRO
START2:
S2SHUN:
   JB P3.7,S2NI
   MOV R0,#00101101B
   LJMP SPEED
S2NI:
   MOV R0,#01111000B
SPEED:
   JB P3.6,LOW0
FAST:
   MOV R1,#0H
   LJMP OUTPUT
```

LOW0:

```
MOV R1,#1H
```

```
OUTPUT:
   MOV R2,#4
   SETB P1.1
   SETB P1.4
LOOP1:
   MOV A,RO
   RLC A
   MOV P3.2,C
   RLC A
   MOV P1.0,C
   MOV RO,A
   LCALL DISPLAY
   LCALL RECORDTIME
   DJNZ R2,LOOP1
   LJMP START2
DISPLAY:
   MOV A,R3
   LCALL DISPLAYPLUS
   MOV A,R4
   LCALL DISPLAYPLUS
   MOV A,R5
   LCALL DISPLAYPLUS
   CJNE R3,#9H,NO1
   MOV R3,#0H
   CJNE R4,#9H,NO2
   MOV R4,#0H
   CJNE R5,#9H,NO3
   MOV R5,#0H
NO1:
   INC R3
   LJMP FINISH
NO2:
   INC R4
   LJMP FINISH
NO3:
   INC R5
   LJMP FINISH
FINISH:
RET
```

```
RECORDTIME:
   CJNE R1,#1H,FAST1
   MOV R6,#6H
LOW1:
   MOV R7,#0H
LOOP3:
   CJNE R7,#1H,LOOP3
   DJNZ R6,LOW1
   LJMP OUT
FAST1:
   MOV R7,#0H
LOOP4:
   CJNE R7,#1H,LOOP4
OUT:
RET
DISPLAYPLUS:
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV R6,#8H
LOOP2:
   CLR P4.4
   RLC A
   MOV P4.5,C
   SETB P4.4
   DJNZ R6,LOOP2
RET
ZHONGDUAN:
   MOV TH0,#5DH
   MOV TL0,#3DH
   SETB TRO
   MOV R7,#1H
RETI
END
5. 思考题
1) 如何改变步进电机的转向?
答: 通过反向 IN1 和 IN2 的输入即可,如将 01->11->10->00->01 改为:
```

00->10->11->01->00  $\circ$ 

# 实验四 LED 点阵显示屏

#### 1. 实验目的和要求

了解 LED 点阵显示的基本原理和实现方法。掌握点阵汉字库的编码和从标准字库中提取汉字编码的方法。

## 2. 实验原理

高亮度 LED 发光管构成点阵,通过编程控制可以显示中英文字符、图形及视频动态图形。 所显示字符的点阵数据可以自行编写(即直接点阵画图),也可从标准字库(如 ASC16、HZ16) 中提取。后者需要正确掌握字库的编码方法和字符定位的计算。

实验用的 LED 点阵显示屏为 16\*16 点阵。

行和列分别使用两个移位寄存器作为输出。

当移位寄存器输出的第 i 行为 0,第 j 列为 1 时点亮点(i,j)。

为了能够显示出一个点阵字型,需要进行循环扫描,也就是每一次只点亮一行,然后在 列上输出该列对应的 16 个点阵值。

输出一行后暂停一段时间,输出下一行。为了达到较好的显示效果,整屏总的扫描时间 不高于 40ms。

上述过程中行列可以互换。

实验中使用的移位寄存器是 74HC595, 它是一个同时具有串行移位和输出锁存驱动功能的器件。

74HC595 是具有 8 位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器 是分别的时钟。

数据在 SRCK(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在 RCK(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。

移位寄存器有一个串行移位输入(行 Dx (P00)、列 Dy(P03)),和一个串行输出(QH),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行 8 位的,具备三态的总线输出,当使能(P02 和 P07 为低电平)时,存储寄存器的数据输出到总线。

在控制 74HC595 时,首先将数据放到串行输入的 SI 端,然后在串行时钟 SRCK 上产生一个脉冲,即可输出一个 bit,重复以上步骤 16 次,输出所有列值。

然后给存储器时钟 RCK 一个脉冲,将串行数据锁存起来。将使能端 输出低电平,驱动到 LED 点阵上。

行的输出每次只移位一次,并重新锁存即可。

其他信息见给定的参考资料。

#### 3. 实验内容

了解 16\*16 点阵电路的原理,编写汇编语言程序。

编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序。

能够从左到右(或从右到左)循环显示(要求显示过程中字的大小与屏幕尺寸相适应)。

#### 4. 实验过程

①生成字符的对应表:


"大"


DB 00H,00H,04H,01H,04H,01H,04H,02H,04H,04H,04H,08H,04H,30H,04H,0C0H


DB 0FFH,00H,04H,0C0H,04H,30H,04H,08H,04H,04H,04H,02H,04H,01H,04H,01H "帅"

DB 00H,00H,00H,00H,0FH,0F0H,08H,08H,10H,0FFH,0FFH,08H,00H,00H,00H DB 0FH,0F8H,00H,00H,00H,00H,0FFH,0F0H,00H,0CH,00H,02H,3FH,0E1H,00H,00H "比"

DB 00H,00H,00H,1EH,10H,02H,08H,02H,04H,02H,02H,02H,01H,02H,0FFH,0FCH DB 00H,00H,02H,08H,02H,08H,02H,04H,02H,04H,7FH,0FEH,00H,00H,00H,00H ②流程图如下:







# ③代码如下:

**ORG 000H** 

LJMP START

ORG 0040H

START:

D X EQU P0.0

D\_Y EQU P0.3

CKX EQU P0.1

CKY EQU P0.5

CK\_XL EQU P0.2

CK YL EQU P0.6

EN\_X EQU P0.7

EN\_Y EQU P0.4

```
FORMOVE:
   MOV R7,#0
SM:
   MOV R0,#0
   MOV R1,#1
   MOV R4, #0
   MOV R5, #1
   MOV R3,#16
SM16:
   SETB EN_X
   CLR CK_XL
   MOV DPTR,#TABLE1
   MOV A,R0
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV R6,#8
YW1:
   CLR CKX
   RLC A
   MOV D_X,C
   SETB CKX
   DJNZ R6,YW1
   MOV A,R1
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV R6,#8
YW0:
   CLR CKX
   RLC A
   MOV D_X,C
   SETB CKX
   DJNZ R6,YW0
   SETB CK XL
   CLR EN_X
   SETB EN_Y
   CLR CK_YL
   MOV DPTR,#TABLE
   MOV A,R4
   ADD A,R7
```

```
MOVC A,@A+DPTR
   MOV R6,#8
YW3:
   CLR CKY
   RLC A
   CPL C
   MOV D_Y,C
   SETB CKY
   DJNZ R6,YW3
   MOV A,R5
   ADD A,R7
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV R6,#8
YW2:
   CLR CKY
   RLC A
   CPL C
   MOV D_Y,C
   SETB CKY
   DJNZ R6,YW2
   SETB CK_YL
   CLR EN_Y
   LCALL DELAY
   INC RO
   INC RO
   INC R1
   INC R1
   INC R4
   INC R4
   INC R5
   INC R5
   DJNZ R3,SM16
   LCALL DELAY
   LCALL DELAY
   LCALL DELAY
   LCALL DELAY
   LCALL DELAY
   LCALL DELAY
   INC R7
   INC R7
```

MOV A,R7 SUBB A,#96 JZ FORMOVE LJMP SM

**DELAY**:

MOV R6,#0FFH

LOOPD1:

MOV R2,#0FH

LOOPD2:

DJNZ R2,LOOPD2 DJNZ R6,LOOPD1

**RET** 

TABLE:

DB 00H,00H,04H,01H,04H,01H,04H,02H,04H,04H,04H,08H,04H,30H,04H,0C0H DB 0FFH,00H,04H,0C0H,04H,30H,04H,08H,04H,04H,04H,04H,02H,04H,01H,04H,01H

DB 00H,00H,00H,00H,0FH,0F0H,08H,08H,10H,0FFH,0FFH,08H,00H,08H,00H DB 0FH,0F8H,00H,00H,00H,00H,0FFH,0F0H,00H,0CH,00H,02H,3FH,0E1H,00H,00H

DB 00H,00H,00H,1EH,10H,02H,08H,02H,04H,02H,02H,02H,01H,02H,0FFH,0FCH DB 00H,00H,02H,08H,02H,08H,02H,04H,02H,04H,7FH,0FEH,00H,00H,00H,00H

#### TABLE1:

DB 80H,00H

DB 40H,00H

DB 20H,00H

DB 10H,00H

DB 08H,00H

DB 04H,00H

DB 02H,00H

DB 01H,00H

DB 00H,80H

DB 00H,40H

DB 00H,20H

DB 00H,10H

DB 00H,08H

DB 00H,04H

DB 00H,02H

DB 00H,01H

**END** 

# 6. 思考题

- 1) 如何使用软件调整和控制 LED 点阵的亮度
- 答:可以通过控制行显示延时调整亮度。延时越短,LED点阵越亮;延时越长,LED点阵越暗。
- 2) 如何尽量避免显示过程中的闪烁
- 答:增加每一屏显示次数。
- 3)如何将本实验的软硬件推广到多行多列的 LED 显示屏(如 64\*1280)
- 答: 可将 64\*1280 看做由 4\*80 也即 320 块 16\*16 显示屏组成的,显示方法与本实验相同。