



Heat Shield Installation. This starter fits several vehicle applications. Some of these vehicles were originally outfitted with a heat shield on the starter solenoid. If the original starter had a heat shield, you will need to transfer that heat shield to your replacement starter. Many vehicles did NOT require a heat shield on the starter. If yours was one of those, you may disregard this message.



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST



Avertissement! Advertencia!

TBS0071 Revision Date: 2/5/07

Bulletin Technique Important – Veuillez lire

Installation du protecteur thermique.

Ce démarreur convient à plusieurs applications pour véhicule. Le solénoïde de démarreur de certains de ces véhicules était à l'origine doté d'un protecteur thermique. Si le démarreur original était doté d'un protecteur thermique, vous devrez transférer ce protecteur à votre démarreur de rechange. De nombreux véhicules n'exigeaient PAS de protecteur thermique sur le démarreur. Si c'est votre cas, vous pouvez ignorer ce message.

MISE EN GARDE : CONSERVEZ LE PROTECTEUR THERMIQUE DE VOTRE DÉMARREUR DÉFAILLANT! VOUS DEVREZ INSTALLER CE PROTECTEUR SUR VOTRE DÉMARREUR DE RECHANGE.

Boletín Técnico Importante: Favor de Leer

Instalación del protector térmico.

Este motor de arranque sirve para varios tipos de vehículos, algunos de los cuales estaban originalmente equipados con un protector térmico en el solenoide del motor de arranque. Si el motor de arranque original tenía un protector térmico, necesitará transferir el protector al motor de arranque de repuesto. Muchos vehículos NO requerían un protector térmico en el motor de arranque. Si el suyo es uno de éstos, haga caso omiso de este mensaje.

PRECAUCIÓN: ¡GUARDE EL PROTECTOR TÉRMICO ORIGINAL DE SU MOTOR DE ARRANQUE AVERIADO! NECESITARÁ INSTALARLO EN SU MOTOR DE ARRANQUE DE REPUESTO.



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST