Arquitetura e organização de computadores

Universidade do Estado de Mato Grosso Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas


Prof. Me. João Ricardo dos Santos Rosa joao.santos@unemat.br 2023/01

Instruções e Linguagem de Máquina

Agenda

- Introdução: Instruções e Linguagem de Máquina;
- ☐ Representação e elementos da Instrução;
- ☐ Número de Operadores da Instrução
- ☐ Tipos de Operadores em Assembly
- ☐ Conclusão

Introdução Instruções e Linguagem de Máquina



Linguagem de montagem ou Assembly

- ☐ Instruções são códigos de maquinas que o processador é capaz de executar e representadas por sequencias de bits (código binário).
- ☐ Normalmente, são limitadas pelo número de bits do registrador central da CPU (8, 16,32,64 ou 128 bits).
- ☐ Conjunto de Instruções (Instruction Set): O grupo de instruções que uma determinada máquina/ arquitetura consegue executar

Linguagem de montagem ou Assembly

- Notação legível por humanos e equivalente ao código de máquina que yma arquitetura de computador utiliza.
- Exemplo:

Contexto - Assembly

Código de Máquina (primeira geração)



Assembly (segunda geração)



Linguagens de Alto nível

(+)Complexidade (-)

(-)Produtividade (+)

Por que utilizar assembly hoje em dia?

Código menor e mais eficiente

(+)Desempenho(-)


(+)acesso à máquina(-)

Aplicações atuais:

- Acesso direto ao Hardware (ex: Desenvolvimento de Drivers);
- Sistemas Real Time;
- Sistemas embarcados de baixo nível;

Contexto - Assembly

☐ Cada Linguagem assembly está intimamente ligado a arquitetura da máquina ou a uma família de maquinas ou processadores



Arquitetura	Qtd Registradores	Bits	Introduzido (Ano)
6502	3	8	1975
x86	16	16-32	1978
ARM	16	32	1983
IBM/360	16	32	1964
Z/ARchitetu re	16	32-64	2000
UltraSPARC	32	64	1995
Alpha	32	64	1992
POWER	64	32-64	1992
X86-64	64	64	2000
Itanium	128	64	2001

Representação e Elementos da Instrução

00000000	push	ebp
00000001	mov	ebp, esp
00000003	MOVZX	ecx, [ebp+arg_0]
00000007	pop	ebp
00000008	movzx	dx, cl
0000000C	lea	eax, [edx+edx]
0000000F	add	eax, edx
00000011	sh1	eax, 2
00000014	add	eax, edx
00000016	shr	eax, 8
00000019	sub	cl, al
0000001B	shr	cl, 1
0000001D	add	al, cl
0000001F	shr	al, 5
00000022	MOVZX	eax, al
00000025	retn	

Elementos de uma instrução


- ☐ Cada instrução usualmente é composta por:
 - Código da operação: especifica a operação a ser efetuada.
 - Referencia ao operando-fonte: os dados envolvidos na operação devem ser referenciados.
 - Referencia ao operando-destino: informações que possibilitam o armazenamento do resultado gerado pela instrução

4 bits	6 bits	6 bits
Código da operação	Referência ao operando-fonte	Referência ao operando-destino
*	16 Bits	

Representação de uma instrução

- ☐ Dificuldade do programador lidar com representações binárias de instruções de máquina;
- Representação simbólica: os códigos de operação são representados por abreviações, chamadas de mnemônicos.
 - ADD (Adição)
 - SUB (subtração)
 - MPY (multiplicação)
- ☐ Os operandos também são representados de maneira simbólica
 - ADD AX,BX

Número de Endereços da instrução



Utilização de Endereços em uma instrução

☐ As instruções podem contar com um número variável de endereços ou parâmetros, conforme cada assembly.

Número de endereços	Representação simbólica	Interpretação
3	OP A,B,C	A <- B OP C
2	OP A,C	A <- A OP B
1	OP A	AC <- AC OP A
0	ОР	T <- (T-1) OP T

AC = acumulador

OP = operador

T = topo da pilha

(T-1) = segundo elemento da pilha

A,B,C = locais de memoria ou registradores

Instrução: número de endereços → *3*

- ☐ 3 endereços:
 - Operando 1, Operando 2, Resultado.
 - Exemplo: $ADD A,B,C \longrightarrow A = B + C$

- Precisa de palavras muito longas para operacionalizar.
- Não é comum.

Instrução: número de endereços → 2

☐ 2 endereços:

- Operando 1 (que também é resultado), Operando 2
- Exemplo: ADD A,B → A= A + B

- Um endereço é usado como operando e resultado.
- Reduz o tamanho da instrução.
- Requer algum trabalho extra.
- Armazenamento temporário para manter alguns resultados.

Instrução: número de endereços -> 1

- ☐ 1 endereço:
 - Operando 1, Acumulador ACC implícito
 - Exemplo: ADD A → ACC= ACC + A

- Segundo endereço é implícito (não aparece na instrução).
- Normalmente o segundo endereço é um acumulador (ACC)
- Comum nas primeiras máquinas.

Instrução: número de endereços → *0*

- ☐ 0 endereços:
 - Sem operandos na instrução, todos implícitos.
 - Utiliza uma pilha.

■ Exemplo C = A + B

Push A
Push B
Add
Pop C

Instrução: Número endereços (Exemplo)

Instruções com três endereços:

$$Y = A - B$$

$$C + (DXE)$$

Instrução	Comentário
SUB Y, A, B	Y <- A - B
MPY T, D, E	T <- D x E
ADD T, T, C	T <- T + C
DIV Y, Y, T	Y <- Y / T

Instrução: Número endereços (Exemplo)

Instruções com dois endereços:

$$Y = \frac{A - B}{C + (D X E)}$$

Instrução	Comentário
MOV Y, A	Y <- A
SUB Y, B	Y <- Y - B
MOVE T, D	T <- D
MPY T, E	$T \leftarrow T \times E$
ADD T, C	T <- T + C
DIV Y, T	Y <- Y / T

Instrução: Número endereços (Exemplo)

Instruções com um endereços:

$$Y = \frac{A - B}{C + (D X E)}$$

Instrução	Comentário
LOAD D	AC <- D
MPY E	$AC \leftarrow AC \times E$
ADD C	$AC \leftarrow AC + C$
STOR T	T <- AC
LOAD A	AC <- A
SUB B	$AC \leftarrow AC - B$
DIV Y	$AC \leftarrow AC / T$
STOR Y	Y <- AC

Instrução: Número endereços (comperativo)

☐ Mais endereços:

- Instruções mais complexas.
- Mais registradores.
- Operações entre registradores são mais rápidas.
- Menos instruções por programa.

☐ Menos endereços:

- Instruções menos complexas.
- Mais instruções por programa.
- Busca execução de instruções mais rápidas.

Tipos de Operações e Operandos



Tipos de Operandos

- ☐ Endereços de memória
- **□**Números:
 - Inteiros
 - Ponto flutuante (float)
- ☐ Caracteres:
 - ASCII
 - Strings
- ☐ Dados lógicos
 - Bits
 - Flags

Tipos de Operações

- ☐ Transferência de dados
- Aritmética
- ☐ Logica
- ☐ Conversão
- ☐ Entrada / Saida (E/S ou I/O)
- ☐ Controle do sistema
- ☐ Transferência de controle

Operações (tipos) -> Transferência de Dados

Nome da operação	Descrição
Move (transferência)	Transfere palavra ou bloco da origem ao destino
Store (armazenar)	Transfere palavra do processador para a memória
Load (Carregar)	Transfere palavra da memoria para o processador
Exchange	Troca conteúdo da origem e do destino
Clear (reset)	Transfere palavra de 0s para o destino
Set	Transfere palavra de 1s para destino
Push	Transfere palavra da origem para o topo da pilha
Рор	Transfere palavra do topo da pilha para o destino

Operações (tipos) -> Transferência de Dados

- ☐ Especificam:
 - Origem.
 - Destino.
 - Quantidade de dados.
- Pode ser instruções diferentes para diferentes movimentações:
- Pode ser uma instrução e diferentes endereços

Operações (tipos) -> Aritmética

Nome da operação	Descrição
ADD	Calcula dois operandos
Substract	Calcula a diferença de dois operando
Multiply	Calcula o produto de dois operandos
Divide	Calcula o quociente de dois operandos
Absolute	Substitui o operando pelo valor absoluto
Negate	Troca o sinal do operando
Incremente	Soma 1 ao operando
Decrement	Subtrai 1 do operando

Operações (tipos) -> Aritmética

- ☐ Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão:
- Inteiro com sinal.
- Ponto flutuante
- ☐ Pode incluir
 - Incremento (a++).
 - Decremento (a--).
 - Negação (-a)

Operações (tipos) -> Lógica

Nome da operação	Descrição	
AND	Realiza um AND lógico	
OR	Realiza um OR lógico	
Not (complemento)	Realiza um NOT lógico	
Esclusive OR	Realiza um XOR lógico	
Test	Testa condição especificada; define flag(s) com base no resultado	
Compare	Faz a comparação Lógica ou aritmética de dois ou mais operandos; define flag(s) com base no resultado	
Set control variables	Classe de Instruções para definir controles para fins de proteção, tratamento de interrupção, controle de tempo etc.	
Shift	Desloca o operando para a esquerda introduzindo constantes em sua extremidade.	
Rotate	Desloca ciclicamente o operando para direita de uma nova extremidade à outra	

Operações (tipos) -> Lógica

- Operam sobre dados booleanos ou binários:
- Note: inverte um bit.
- ☐ AND, OR, Exclusive-OR (XOR): mais comuns.
- ☐ EQUAL: teste binário útil
- ☐ Deslocamento lógicos
 - Os bits de uma palavra são deslocados para direita ou esquerda
 - O bit deslocado para fora se perde
 - Na outra extremidade, um 0 é deslocado para dentro.

Operações (tipos) -> conversão

- Mudam o formato dos dados
 - Exemplos (Assembly Motorola 6800):

```
CVTBW – Convert byte to Word; sign extend;
CVTBL - Convert byte to Long; sign extend;
CVTWB - Convert Word to bit; truncated;
CVTWL - Convert Word to Long; sign extend;
CVTLB - Convert Long to byte; truncated;
CVTLW – Convert Long to Word; truncated;
CVTBF - Convert byte to Floating; exact;
CVTBD - Convert byte to Double float; exact;
CVTWF - Convert Word to Floating; exact;
CVTWD - Convert Word to Double float; exact;
Etc.
```

Operações (tipos) -> Entrada / Saída (E/S)

- ☐ Podem ser instruções especificas
- □ Pode ser feita usando instruções de movimentação de dados (mapeadas na memória)
- □ Pode ser feita por um controlador separado (Direct Memory Access – DMA)


Exemplos (Assembly 8088):

Formato	Inserindo dados	Saida de dados
(1)	IN fonte, destino IN AL, port#	OUT fonte, destino OUT port#, AL
(2)	MOV fonte, destino MOV port#, DX	MOV destino, fonte MOV DX, port#

Operações (tipos) -> controle do sistema

- ☐ Intruções privilegiadas
- CPU precisa estar em ur estado especifico:
 - Anel 0 no 80386+.
 - Modo Kernel.

- Para uso dos sistemas Operacionais
 - EXEMPLOS (Assembly Motorola 6800):
 - STOP -> load na operand and stops the processor
 - LPSTOP -> Low power stop
 - RESET -> reset external devices
 - RTE -> return from exception



Operações (tipos) -> transferência de controle

- ☐ Salto (incondicional)
 - Ex: JMP LABEL1 (pular para LABEL 1)
- ☐ Desvio (condicional)
 - Ex: JZ LABEL1 (pule o operador de 0 para LABEL2)
 - Ex2: JNZ LABEL2 (pule se o operador não for zero para LABEL 3)

Operações (tipos) -> transferência de controle

- ☐ CMP (COMPARE) + Instrução condicional
 - JE (pular se for igual)
 - JG (pular se for maior)
 - JGE (pular maior/igual)
 - JL (pular se for menor)
 - JNG (pular se não for maior)
 - JNB (pular se não estiver abaixo)
 - JNA (pular se não estiver abaixo)
 - JC (pular se teve carry)
 - JO (pular se teve overflow)
 - JNO (pular se não teve overflow
 - JS (pular se o sinal for negativo)
 - JNS (pular se o sinal for positivo)

CMP AL, BL

JE EQUAL

CMP AL, BH

JE EQUAL

CMP AL, CL

JE EQUAL

NON_EQUAL:...

EQUAL:...

Conclusão

Na aula de hoje foram abordados os principais conceitos sobre:

- Instruções e Linguagem de máquina;
- Representação e elementos da instrução;
- Número de Operadores da instrução;
- Tipos de Operação.