


DigiDaggoe™



DigiDaggoe wekker

Op het display van de DigiDaggoe zitten 3 knopjes die verschillende functies hebben.

Knop A:
Met deze knop kan je de blijheid van de hond zien, de lichtjes gaan langzaam uit en als ze allemaal uit zijn zal de hond langzaam dood gaan van een gebrek aan aandacht.

Knop A → B:
Door eerst A en dan B in te klikken kan je checken hoe veel honger de hond heeft en door het nog een keer te klikken kan je hem eten geven.

Knop B:
Met deze knop kan je kijken wanneer de wekker op afgaan staat. door de B knop ingedrukt te houden voeg je +1 minuut toe en door de A knop in te houden voeg je +1 uur toe. en het display functioneert als een 24 uur lange klok tegen de klok in.

Knop C:
Met deze knop kan je de tijd bekijken en veranderen. met de B knop voeg je +1 minuut toe en met de A knop voeg je +1 uur toe. ook dit display functioneert met een 24 uur lange klok tegen de klok in met een seconde llichtje.

DigiDaggoe minigame

Pas als de wekker af gaat, kan de minigame gestart worden door op knop A te klikken.

De enige manier om de wekker uit te zetten is om de minigame te voltooien.

Je weet wanneer de wekker afgaat als er, naast het knipperende gezichtje, ook rode ledjes gaan knipperen.

Met de **A** en **B** knoppen kan je van selectie plek veranderen en met knop **C** maak je de selectie.

Als je de selectie hebt gemaakt dan gaan de lichtjes **groen** als je de correcte selectie hebt gemaakt en **rood** als je de verkeerde selectie heb gemaakt.

Na twee rondes eindigt het spel en als je gewonnen hebt krijg de DigiDaggoe een Boost in blijheid.