

Instruktion - Manuell felanmälan av strömavbrott

När ska denna rutin användas?

Om WMS eller CAB inte fungerar men BOSSE fungerar, registrera direkt i BOSSE/NO-ärenden.

Om BOSSE inte fungerar och du har fått information från koordinator om att mall för felanmälan ska användas.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Strömavbrott och brådslande ärenden
2. Icke brådslande ärenden

Strömavbrott och brådslande ärenden

Brådslande ärenden är till exempel träd på ledning, öppna kabelskåp, frilagd ledning

1. Mejla den ifyllda mallen till dc@ellevio.se, skriv Felanmälan i ämnesraden
2. Om inte mejlen fungerar – ring enligt telefonnummer
 - a. Stockholm 054-55 84 51
 - b. Övriga landet 054-55 82 60
3. Driftledaren registrerar felet i efterhand

Icke brådslande ärenden

Icke brådslande ärenden är till exempel lutande träd, ärenden där kund vill ha mer information eller återkoppling

Notera ärendet och registrera det i BOSSE när systemet fungerar

Bifogade dokument

Mall - Manuell felanmälan

Sökord: Felanmälan, systemproblem, systemfel, system ligger nere

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Strömavbrott

Underkategori: Felanmälan