

Instruktion - Ny anläggning

När ska denna rutin användas?

När en fastighet ska ha flera anläggningar än tidigare, till exempel hos en fastighetsägare/bostadsrättsföreningar som bygger fler lägenheter i befintlig fastighet, ett företag bygger flerfamiljshus där varje lägenhet ska ha egen mätare eller en privatkund som hyr ut och vill ha egen mätning för hyresgästen.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Anmälan
2. Ärende i WMS
3. Inflytt vid "Anläggning under inkoppling"

Rutin för respektive ärende

Anmälan

Kunden behöver kontakta ett behörigt elinstallationsföretag som gör anmälan via installatörswebben.

Då skapas ett ärende i WMS med Ärendetyp: Ny anläggning

Denna ärendetyp hanteras av Elanläggning.

OBS! Den första elmätaren, fastighetsmätaren, ingår i nyanslutningsärendet. Om det är en villa så räcker det med ett nyanslutningsärende.

Ärende i WMS

Anläggningar med status inkoppling i WMS syns inte i CAB förrän de har fått status aktiv. Om en kund kontaktar kundservice och kundservice inte hittar anläggningen i CAB så sök via adress i WMS.

Har kunden anläggnings-id, sök via startsidan i WMS.

Om kunden inte har anläggnings-id, sök på adress under "Sök" och sedan "Sök kund och anläggning."

Skriv in gatuadress, nr och eventuellt postort.

Sökresultat vid sökning på anläggnings-id

Anläggning	
Anl.id	73 5999 102 111588302
OmrådesidTid.anl	TBY 99191548
Kundens anl	735999102109300473 - NH
Gata	Vintergaloppsgatan
Nr, littra	30
Uppgång	
Postnr och postort	183 41 TÅBY
Mätartavla	B1
Servisnr	FD62264
Tekniskt nr	
Status Stat.dat	Inkoppling 2021-03-29
AMM status	B - Mätarbytesprocess aktiv
Fortex-anläggning	☐
Detaljer	
Historik	Ändringshistorik

Sökning via "Sök" och "Sök kund och anläggning"

Startsida	Försäljningsärenden	Kundärenden	Intäktsärenden	Aktörsärenden	Sök	Apparater																																													
Sök kund och anläggning (Sök)																																																			
Sök						Rensa																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Anläggning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anl.id</td> <td>73 5999 102</td> </tr> <tr> <td>OmrådesidTid.anl</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nätområde*</td> <td>Valj nätområde BEV - Bergvik (Regionnät) DAL - Dalarna (Regionnät)</td> </tr> <tr> <td>Gatuadress</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr, littra, trappa*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fast.bet. namn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lghnr*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Postnr*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Postort*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Anläggning		Anl.id	73 5999 102	OmrådesidTid.anl		Nätområde*	Valj nätområde BEV - Bergvik (Regionnät) DAL - Dalarna (Regionnät)	Gatuadress		Nr, littra, trappa*		Fast.bet. namn		Lghnr*		Postnr*		Postort*		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mätarnr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mätartavla*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servisnr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anl.status</td> <td>Valj...</td> </tr> <tr> <td>Spänning</td> <td>Valj...</td> </tr> <tr> <td>Mätmetod</td> <td>Valj...</td> </tr> <tr> <td>Objekt Nr*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mätarnr		Mätartavla*		Servisnr		Anl.status	Valj...	Spänning	Valj...	Mätmetod	Valj...	Objekt Nr*		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kundnr</td> </tr> <tr> <td>Org.nr/pers</td> </tr> <tr> <td>Arbetsställe</td> </tr> <tr> <td>Företag/effe</td> </tr> <tr> <td>Förmamn*</td> </tr> <tr> <td>Huvudadres</td> </tr> <tr> <td>Postnr*</td> </tr> <tr> <td>Postort*</td> </tr> <tr> <td>Kundstatus*</td> </tr> </tbody> </table>	Kund	Kundnr	Org.nr/pers	Arbetsställe	Företag/effe	Förmamn*	Huvudadres	Postnr*	Postort*	Kundstatus*
Anläggning																																																			
Anl.id	73 5999 102																																																		
OmrådesidTid.anl																																																			
Nätområde*	Valj nätområde BEV - Bergvik (Regionnät) DAL - Dalarna (Regionnät)																																																		
Gatuadress																																																			
Nr, littra, trappa*																																																			
Fast.bet. namn																																																			
Lghnr*																																																			
Postnr*																																																			
Postort*																																																			
Mätarnr																																																			
Mätartavla*																																																			
Servisnr																																																			
Anl.status	Valj...																																																		
Spänning	Valj...																																																		
Mätmetod	Valj...																																																		
Objekt Nr*																																																			
Kund																																																			
Kundnr																																																			
Org.nr/pers																																																			
Arbetsställe																																																			
Företag/effe																																																			
Förmamn*																																																			
Huvudadres																																																			
Postnr*																																																			
Postort*																																																			
Kundstatus*																																																			

I sökresultatet syns anläggningens status

Anläggning				Kund			
Anl.id	73 5999 102	Mätarnr		Kundnr			
OmrådesidTid.anl		Mätartavla*		Org.nr/personnr			
Nätområde*	Välj nätområde BEV - Bergvik (Regionnät) DAL - Dalarna (Regionnät)	Servisnr		Arbetsställenr			
Gatuadress	Optikvägen	Anl.status	Inkoppling	Företag/efternamn			
Nr, littra, trappa*	8	Spänning	Välj...	Förnamn*			
Fast.bet. namn		Mätmetod	Välj...	Huvudadress			
Lghnr*		Objekt Nr*		Postnr*			
Postnr*				Postort*			
Postort*	Lidingö			Kundstatus*			

Sökresultat							
Anl.id	Områdesid	Kundnamn	Anl.adress, Littra & Trappa	Lghnr	Anl.status	Mätarnr	Mätart
735999102111475862	LDG	Jm AB	Optikvägen 8 B		Inkoppling		A1
735999102111554475	LDG	Jm AB	Optikvägen 8 B 8	1802	Inkoppling		D12
735999102111554468	LDG	Jm AB	Optikvägen 8 B 8	1801	Inkoppling		D11
735999102111554444	LDG	Jm AB	Optikvägen 8 B 7	1702	Inkoppling		D9
735999102111554420	LDG	Jm AB	Optikvägen 8 B 6	1603	Inkoppling		D7
735999102111554422	LDG	Jm AB	Optikvägen 8 B 4	1404	Inkoppling		D4

Inflytt vid "Anläggning under inkoppling"

Beställande kund (det företag som bygger flerfamiljshuset) anses alltid av Ellevio som den första kunden på avtalet. Registrering av avtal för lägenhetsinnehavare/hyresgäst kan endast göras när anläggningen är aktiv. Se rutin "Inflytt vid inkoppling/nyanslutning".

Sökord: Ny anläggning, lägenhetsmätare, lokal, ombyggnation, vindsvåning, flerfamiljshus, ta bort kollektiv mätning, sluta med kollektiv mätning, ta bort gemensam mätning, sluta med gemensam mätning, undermätning, IMD

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Anläggning

Underkategori: Ny anläggning