

# Instruktion - PoDIS kartan i BOSSE

## När ska denna rutin användas?

När kundservice lägger en felanmälan eller övrig iakttagelse visas alltid en karta över det aktuella området. Kartan uppdateras varje vecka från Netbas visar alla Ellevios anläggningar. Det är viktigt att alltid kolla i kartan för att felanmälan ska blir rätt.

## Vilka typer av ärenden finns det?

1. Innan felanmälan registreras
2. Teckenförklaringar

## Rutin för respektive ärende

### Innan felanmälan registreras

1. Ser du inga anläggningar i kartan – då är du antagligen utanför Ellevios elnätsområde
2. Vill kund anmäla träd på ledning – finns ingen luftledning i kartan är det antagligen teleledning och då ska kunden vända sig till Skanova. Är det en belysningsledning är kommunen som är ansvarig.

## Teckenförklaring



Informationen från mätarna visas i realtid. Röda fyrkanter är ett pågående avbrott, det går inte att se om det är på Ellevios eller kundens sida. Avslutat avbrott visar grön markering en tid beroende på vilken inställning du gjort under Hantera inställningar, default är 8 timmar.

|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | Välj hur mycket kartan ska dimmas                                      |
|  | Tänd och släck bakgrundskartan                                         |
|  | Visa förenklad karta indelad efter SMHI:s distrikt                     |
|  | Visa väderkarta                                                        |
|  | Färga efter nätojekt                                                   |
|  | Visar sikte och koordinat                                              |
|  | Tänder och släcker texten                                              |
|  | Tänder och släcker de nätojekt du valt att visa                        |
|  | Tänder och släcker de ledningar du valt att visa                       |
|  | Visa övriga kartobjekt                                                 |
|  | Hantera inställningar – du kan spara egna inställningar som en favorit |
|  | Tänder och släcker X markeringen                                       |
|  | Öppna Google Maps                                                      |



Uppdatera sidan



Spara dina egna inställningar i favoriter

**Kartsymboler**

- Substation
- Servicepoint
- Servicepoint, Meter reported OK
- Servicepoint, Meter report too old
- Servicepoint, Power resumed out of span
- Substation with interrupt
- Substation with interrupt, planned
- Station
- Servicepoint with interrupt
- Grid box
- Grid device default state 0 current state 1
- Grid device default state 1 current state 0
- Resource available
- Resource secondary available
- Resource available home
- Resource without availability status
- Mobile generator resource
- Material stock
- Resource indicator
- Resource in work
- Resource in standby
- Visual inspection
- Large material stock
- Inspection Report
- Repair Report
- Bas-U Project
- Map marker
- Installation repeated interrupts, Yellow
- Installation repeated interrupts, Orange
- Installation repeated interrupts, Red
- Major Interrupt

Substation = nätstation

Station = fördelningsstation/ställverk

Grid box = kabelskåp

Servicepoint = servispunkt

Luftledning = heldragen linje

Markkabel = streckad linje

**Linjetyper**

- |         |        |          |
|---------|--------|----------|
| Okänd V | 30 kV  | 40-50 kV |
| 70 kV   | 130 kV |          |
- Luftkabel    Nedgrävd    Sjökabel  
 LSP    Lokalnät    Regionnät

**Storstörningsvy, pågående avbrott**

- Ett eller alla ärenden har pågående elarbete
- Ett eller alla ärenden berör lågspänning
- Ett eller alla ärenden berör mellanspänning

Sökord: felanmälan, träd, strömavbrott, kabel, luftledning, symboler

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Strömavbrott

Underkategori: Felanmälan