

Instruktion - Aktivera kundgränssnitt

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice och har frågor gällande hur man aktiverar det lokala kundgränssnittet för att kunna följa sin elanvändning.

I samband med att Ellevio bytte ut sitt bestånd av elmätare infördes en ny teknik för kunder att i realtid kunna följa sin elanvändning. Detta är möjligt genom att de nya mätarna är utrustade med en P1-port på framsidan. Kunden har därmed möjlighet att införskaffa nödvändig kringutrustning för ändamålet. Ellevio kommer inte att tillhandahålla eller sälja kringutrustning utan det behöver kunden själv ombesörja.

Mätarna levereras med gränssnittet inaktiverat. Kunden måste själv aktivera det. Detta görs på Mina sidor. Om det sker en flytt på anläggningen och gränssnittet är aktiverat så stängs gränssnittet per automatik och den nya kunden måste själv aktivera det igen.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Få fram information om elmätarens modell
2. Aktivering av kundgränssnittet
3. Aktivering misslyckad
4. Om kunden inte kan göra aktiveringen själv
5. Hur man ser om gränssnittet är aktiverat

Rutin för respektive ärende

Få fram information om elmätarens modell

- Sök fram anläggningen i WMS
- Klicka på "Detaljer" i anläggningsfältet

Anläggning	
Anl.id	73 5999 102 101688630 
OmrådesidTid.anl	HAL 35680530400 
Gata	Västerby
Nr, littra	7694
Uppgång	
Postnr och postort	821 58 RENG SJÖ
Mätartavla	
Servisnr	680530400
Tekniskt nr	680530400
Status Stat.dat	Aktiv 1999-04-01
AMM status	E - AMM aktiverad
Fortex-anläggning	☐
Detaljer Mätarstatus	

- Välj "Visa mätare" i rullisten som finns uppe till höger

Notering	
	Välj länk...
	Anläggningskopplingar
	Aviseringsadress
	Avläsningshistorik
	Dokument
	Fastighet
	Händelser
SCB-kod	Koppla mätare
SNI-kod	Kundöversikt
Boendeform	Servisdata
Boendeform	Sök fastighet
övrigt	Sök kund och anläggning
Kategorikod	Tariff - Mätarhistorik
	Tillgängliga tjänster
	Visa anlägg.historik
Nätavtalsnr	Visa karta
	Visa mätare
Avser	Ändringshistorik - Anläggning
Nvckelnr	Ärendehistorik

- I fältet "Electricity" till höger ser du vilket fabrikat det är
- På raden "Namn" ser du vilken tillverkare det är
- På raden "Typ" ser du vilken modell mätaren har

Electricity	
Registreringskod	13977 
Namn	SAGEMCOM
Typ	T211
Sort:	1
Fastal	3
Antal räkneverk	2
Kontroller trafoer	N
Avläsning	
Klasskod	1
Basströmstorlek	5
Gränsströmstorlek	80
Nyttighet	Kombi

Aktivering av kundgränssnittet

Kunden ska aktivera kundgränssnittet via Mina sidor eller appen. Om mätaren nyss är bytt så be kunden att vänta några dagar innan aktivering görs.

Mina sidor

Klicka på "Elanläggning"



Under "Tjänster" och vid "Lokalt gränssnitt för Realtidsmätning", klicka på "Aktivera"



Ett meddelande kommer upp att det kan ta ett tag innan det blir Aktiverat



Status blir ändrad till Aktiverad, detta kan dröja några minuter men kan ta upp till 24 timmar. Kunden kan uppdatera sidan för att få information om att status.

Appen

Klicka på "Mer" nere i menyraden

Klicka på "Bostad"

Klicka på "Realtidsmätning"

Aktivering misslyckad

Om kunden har loggat in på Mina sidor men aktiveringen inte har gått igenom lägger kundservice ett ärende i WMS om det gått mer än 24 timmar (se punkt ovan). Elanläggning kommer då göra aktiveringen åt kunden.

Börja med att fråga om kunden har uppdaterat sidan, det kan finnas en viss fördröjning.

Om ja, lägg ett ärende i WMS.

Leta fram kundens anläggning via anläggnings-id i WMS

Välj Ärendegrupp "Kundärenden" och Ärendetyp "Anslutningsfrågor"

I Benämning skriver du "Aktivera gränssnitt"

I Önskat utf. datum skriver du dagens datum. I Upplysning skriver du "Kund önskar aktivering av gränssnitt för realtidsmätning". Tryck på Spara. Den som hanterar ärendet ser till att kundgränssnittet blir aktiverat. Kunden får själv via Mina sidor hålla koll på när aktivering är gjord. Aktiveringen kan ta upp till 14 arbetsdagar. Om det finns ett pågående ärende för solceller kan aktiveringen ta längre tid.

Om kunden inte kan göra aktiveringen själv

Om kunden inte kan logga in på Mina sidor, tex att kunden inte har en dator eller inte

förstår hur man loggar in, ska rådgivaren på kundservice logga in på kundens Mina sidor och göra aktiveringen åt kunden där.

Hur man ser om gränssnittet är aktiverat

Kunden kan själv kontrollera på elmätaren om gränssnittet är aktiverat eller inte, hänvisa kunden till ellevio.se, <https://www.ellevio.se/elmatare/forsta-din-elmatare/> där information om mätarna finns.

I WMS kan du kontrollera om kundens gränssnitt är aktiverat eller inte.

Sök fram kunden, i drop-down menyn längst uppe till höger väljer du "Tillgängliga tjänster".

Notering

Notering

På raden "Customer local interface" ser du om tjänsten är aktiverad eller inte.

Tillgängliga tjänster		
Tjänst	Status	Meddelandedatum Aktiveringsdatum
RDR PTB	Tillgänglig, ej aktiv	
Monthly Meter Reading	Aktiv	
Customer local interface	Tillgänglig, ej aktiv	
Full RDR	Aktiv	

Sökord: Lokalt kundgränssnitt, Realtidsmätning, P1-port, Realtid, följa elanvändning, följa upp, kundgränssnitt

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elanvändning

Underkategori: Mätning

