## □ 计算机的工作原理与硬件体系结构

# 主板、输入设备、输出设备多级








## ■主板

#### 主板

主板(mainboard),也叫系统板 (systemboard)或母板(motherboard),主 板安装在机箱内,负责连接计算机中所有部件 ,如CPU、硬盘、内存、电源、键盘、鼠标、 显示器等。主板作为其他硬件运行的平台,为 电脑的运行发挥联通和纽带的作用。所以说, 主板是微机最基本的也是最重要的部件之一。




#### ■总线

#### 1、总线结构

为了简化硬件电路设计、简化系统结构,常用一组线路,配置以适当的接口电路,与各部件和外围设备连接,这组共用的连接线路被称为总线。 CPU与主存之间是通过总线传递信息,外部设备所对应的各接口电路也是挂在总线上,总线与微机的系统结构、系统扩展密切相关,形成了以总线为数据通道的微机体系结构。

#### 2、总线的类型

内部总线 系统总线 外部总线



#### ■总线

#### 3、总线的技术指标

- ①总线带宽:是指单位时间内总线上可传送的数据量。它表达了数据的传输率。与总线带宽密切相关的两个因素是总线位宽和总线频率,它们之间的关系是:总线带宽=总线频率\*总线位宽/8 或:总线带宽=(总线位宽/8)/总线周期。
- ②总线频率:含义与处理器的时钟频率 一样,时钟频率仍用MHz表示,时钟 频率越高,传送数据越快。

①总线位宽。指总线能同时传送的二进制位数,目前使用的主要是32位和64位。总线位数越多,传输数据就越快。

### ■ 通讯接口

通信接口的功能是将外部设备和主机连接,以实现存储、输入 和输出 2、接口

## 1、扩展卡与扩展槽

扩展卡也叫适配器,是实现一种扩展功能的装置,有的扩展卡作为外部设备经过电缆与计算机连接到输入/输出电路。

计算机中最常见的三种扩展卡是 视频卡、声卡和内置调制解调器。 接口就是系统单元与外部电缆的连接处。分为串口、并口、USB接口。

## ■ 输出设备、输入设备

# 输出设备 显示器

分辨率是显示器的一个重要技术指标,它是用屏幕上每行的像素数与每帧(每个屏幕画面)行数的乘积表示的。

## 打印机

喷墨、激光打印机为主

## 输入设备

鼠标、键盘、光学阅读设备、图形 输入设备、图像输入设备、模拟输 入设备等。