

□ 计算机的工作原理与硬件体系结构

机器指令



□ 计算机的工作原理与硬件体系结构

存储器存储程序——把机器指令存储起来



■ 机器指令

机器指令:是人对计算机发出的工作命令,它通知计算机执行某种操作。 通常一条指令对应着一种计算机硬件 能直接实现的基本操作,如"取数"、"存数"、"加"、"减"等等。

不同的格式代表不同的指令集,不同时期不同系统有不同指令格式

操作码

地址码

操作码+地址码



■ 机器指令举例

例1、MIPS指令集

31 2625 2120 1615 1110 0

操作码 RS RT RD other

000000 00000 00010 00100 00000100000

a b c

c = a+b: 将地址a(00000)中存的数

和地址b(00010)中存的数相加,存

在地址c(00100)中

31到26位:操作码

25到21位:第一存储器地址

20到16位:第二存储器地址

15到11位:第三存储器地址

10到0位:功能位,表示其他信息

■ 机器指令举例

例2、地址a中存储的数与立即数相加结果存入地址c中

 31
 26 25
 21 20
 16 15
 0

 操作码
 RS
 RT
 Immediate

 001100
 00000
 00010
 11111111100000000

 a
 C
 FF00H

c = a+FF00H: 将地址a(00000)中 存的数和FF00H相加,结果存在地址 c(00010)中 25到21位:源数据存储器地址

20到16位:目标存储器地址

15到0位: 立即数



■ 计算机的指令系统

每种计算机都规定了确定数量的指令,这批指令的总和称为计算机的指令系统。不同的指令系统所拥有的指令种类和数目是不同的,组成操作码字段的位数一般取决于计算机指令系统的规模。

所谓系列计算机是指基本指令系统相 同、基本体系结构相同的一系列计算机。

要使计算机解决特定的问题,就需要按照问题要求写出一个指令序列。

一般来说,任何指令系统都应具有 五类功能的指令,即:数据传送类、算 术运算和逻辑运算类、程序控制类、输 入输出类、控制和管理机器类(停机、 启动、复位、清除等)。