4.3 ORGANIZACIJA PROCESORA

Registar naredbe – cuva glavnu rec

Pomocni registar – cuva dodatnu rec

Programski brojac – broji dobavljene reci

Aritmeticko-logicka jedinica – obavlja operacije

Vezne linije – povezuju delove procesora

Upravljacka jedinica – upravlja stanjima prekidaca iz veznih linija

Registri posebne namene: registar naredbe, pomocni registar, programski brojac, status registar I registri iz aritmeticko-logicke I upravljacke jedinice

Registri 1. I 2. podatka su posebni registri gde se smestaju podaci pre transformisanja

Registar konstante – sadrzi konstantu 1 kojom se uvecava programski brojac

Sklopovi saberi, oduzmi, I, ili, ne, levo, desno – ostvaruju logicke funkcije pojedinih naredbi

P bit ulazi (zbog dvostruke preciznosti) – izlaze N M P V

Izvrsavanje **masinske naredbe** se sastoji iz faze dobavljanja I faze obavljanja

Faza dobavljanja – dobavlja se obavezna rec I smesta u registar naredbe, uvecava se programski brojac

Faza obavljanja – dobavlja se dodatna rec ako postoji I smesta u pomocni registar I izvrsava se naredba

4.4 UPRAVLJANJE PROCESOROM

Upravljanje ima **ciklican** karakter – u svakom ciklusu se obavi jedan elementarni deo naredbe Obavljanje jednog **elementarnog** dela naredbe – obavljanje jedne mikro-naredbe te naredbe Vise **mikro-naredbi** – **mirko-program**

Faza dobavljanja – mikro-program dobavljanja, a **faza obavaljnja** – mikro-program obavljanja **Ulazna adresa** – adresa ulazne naredbe (ona mora doci u programski brojac)

Inicijalni mikro-program – puni ulaznu adresu u programski brojac (aktivira mikro-prog dobavljanja)

4.5 UPRAVLJACKA JEDINICA

Zadatak **upravljacke jedinice** – pre obavljanja mikro-naredbi dovodi prekidace u potrebno stanje I zadrzi ih u tom stanju dok se naredba ne obavi

Upravljacki registar – svaki bit je jedan prekidacki argument; odredjuje koja se mikro-naredba obavlja u ciklusu I predstavlja masinski oblik obavljane mikro-naredbe

Dobavljanje mikro-naredbe – prvi poluciklus, **obavljanje mikro-naredbe** – drugi poluciklus

T − takt; omogucuje razlikovanje poluciklusa dobavljanja od poluciklusa obavljanja (1 − dobavljanje, 0 − obavljanje)

Pravilna periodicnost izmene vrednosti T uvodi **pojam vremena**

Mikro-programska memorija – cuva masinske oblike mikro-naredbi; njenu velicinu odredjuje broj bita u masinskim oblicima; broj lokacija zavisi od ukupnog broja mikro-naredbi u svim mikro-programima (128 za KONCEPT; **7 bita** za lokaciju)

Registar sekvence – da bi naredna naredba bila raspoloziva u poluciklusu dobavljanja, ona se prebacuje iz upravljackog registra u registar sekvence u poluciklusu obavljanja I to neposredno nakon poluciklusa dobavljanja u toku kog je dospela u upravljacki registar

Adresa incijalnog mikro-programa – nalazi se u registru sekvence pre pocetka rada procesora

 $\mathbf{R} - 0$: procesor ne radi; 1: procesor radi

R - 1: T se menja; R - 0: T - 0

Dekoder naredbe – transformise kod tipa naredbe u ulaznu adresu mikro-programa obavljanja Poslednja mikro-naredba svakog mikro-programa obavljanja kao narednu adresu koristi ulaznu adresu mikro-programa dobavljanja

Sadrzaj lokacija mikro-programske memorije je read-only

Prekidacke funkcije – sklop upravljacke jedinice koji implementira sve prekidacke funkcije (one menjaju stanja prekidaca)

U upravljacku jedinicu ulazi snop sa 16 linija koji polazi od registra naredbe; njegove 4 najznacajnije linije prenose kod tipa naredbe do dekodera naredbe. Adresa lokacije mikro-programske memorije dolazi ili iz dekodera ili iz registra sekvence; u registar sekvence u poluciklusu obavljanja se moze prebaciti sadrzaj 7 najmanje znacajnih bita upravljackog registra

R&T – kada je vrednost 1 u poluciklusu dobavljanja se vrsi citanje lokacije mikro-programske memorije

U ciklusu dobavljanja svake mikro-naredbe, upravljacki registar se puni sadrzajem lokacije mikroprogramske memorije

4.6 UPRAVLJANJE PREKIDACIMA UPRAVLJACKE JEDINICE

Zajednicki argumenti prekidackih funkcija – R i T; od njih zavisi stanje prekidaca P55 koji puni registar sekvence

P55 – R&~T

P53 – zatvoren iza mikro-programa dobavljanja

P54 – zatvoren u svim poluciklusima dobavljanja

4.7 UPRAVLJANJE PREKIDACIMA VAN UPRAVLJACKE JEDINICE

Nista bitno

4.8 MASINSKI OBLICI MIKRO-PROGRAMA

Nista bitno

4.9 RAZMATRANJE RADA PROCESORA

Pre pocetka se sve anulira

Puni se upravljacki registar sadrzajem sa memorijske lokacije 0000000 (na taj nacin u upravljacki registar dospe masinski oblik jedine mikro-naredbe inicijalnog mikro-programa)

U upravljacki registar se smesti sadrzaj druge memorijske lokacije

Time se za obavljanje spremi prva mikro-naredba mikro-programa dobavljanja

Prvo izvrsavanje ovog mikro-programa – prebacivanje sadrzaja memorijske lokacije (adresa je u programskom brojacu) u registar naredbe

5.1 ORGANIZACIJA RACUNARA KONCEPT

Racunar koji ima samo procesor I memoriju je **neupotrebljiv**; mora se vrsiti izmena vrednosti spoljasnjim uticajem kako bi postao upotrebljiv

5.2 ULAZNI I IZLAZNI UREDJAJI

Ulazni – tastatura; upisuje se u **registar podataka** (kontrolera) tastature

Kontroler tastature – posreduje izmedju tastature I procesora

Registar stanja – omogucava razlikovanje kada se u registru podataka nalazi nepreuzet a kada vec preuzet kod znaka

Procesor samo cita iz registara tastature

Za **kontroler tastature** se podrazumeva da 8bitni kod generisan u tastaturi odlazi u 8 najmanje znacajnih bita **registra podataka** tastature

Izlazni – ekran; osvetljene ili neosvetljene tacke

Znakovna pozicija – pravougaona matrica tacaka koja sluzi za prikazivanje jednog znaka Iz **koda znaka** se odredjuje koje tacke ce biti osvetljene

Kursor – poseban znak znakovne pozicije (kursor se replace-uje odredjenim znakom pri ispisu I pomera horizontalno u desno na sledecu poziciju)

Upravljacki znakovi - \n \r

Kontroler ekrana – posreduje izmedju ekrana I procesora

Registar podataka – kod znaka koji je poslednji upucen na prikazivanje

Registar stanja – pokazuje kada je prikazan znak ciji je kod upisan u registar podataka

Za **kontroler ekrana** se podrazumeva da se 8bitni kod koji ide ka ekranu, preuzima iz 8 najmanje znacajnih bita **registra podatka ekrana**.

Echo (eho) - prikaz znakova na ekranu; **editiranje** – unos I ispravljanje pogresno unetih znakova (**interaktivni rad**)

Terminal – tastatura + ekran

Interpretiranje komande – prepoznavanje vrste komande, izdvajanje argumenata I izvrsavanje **Interpreter komandi** – interpretira komande (jebemti zivot); prikazuje **prompt** kojim saopstava da je spreman da preuzme komandu

Drajver terminala – preuzima I prikazuje znakove; ima 2 potprograma I 2 operacije (**ulaznu I izlaznu**); ulazna preuzima znakove sa tastature a izlazna prikazuje znakove na ekranu

Ulazni bafer – memorijska zona u koju se odlazu preuzeti znakovi

Radno cekanje (busy waiting, polling) – proverava da li je ispunjen uslov neophodan za preuzimanje znaka (kasnije proverava ispunjenost uslova I kod rada sa memorijom)

Izlazni bafer – memorijska zona u koju se odlazu znakovi za ispis

Interpreter komandi + Drajver terminala = BIOS

Interaktivni nivo BIOSa – korisnik direktno koristi komande interpretera komandi

Programski nivo BIOSa – iz korisnickih programa se pozivaju operacije drajvera terminala

5.3 VRSTE MEMORIJE

RAM – poluprovodnicke; pisanje I citanje; gube sadrzaj pri nestanku napajanja

ROM - poluprovodnicke; citanje; ne gube sadrzaj pri nestanku napajanja

Disk – magnetne; pisanje I citanje; memorija u obliku koncentricnih kruznih staza koje glava diska opisuje; glava se pomera; staze su podeljene u sektore iste velicine; jedinica citanja I pisanja je blok Mana RAMa – nepostojanost I mali kapacitet

Mana Diska – brzina

Radna memorija (poluprovodnicke) – brzina je priblizna brzini procesora; mali kapacitet **Masovna memorija (magnetne)** – sporija od procesora ali je postojana I ima veliki kapacitet **Kontroler diska** – posreduje izmedju diska I procesora

Drajver diska – brine da pristup registrima kontrolera diska bude u skladu sa pravilima njihove upotrebe; pojednostavljuje koriscenje; zadatak mu je da redni broj bloka pretvori u broj staze I broj sektora; sadrzi 2 potprograma (ulaz – citanje, izlaz – pisanje)

Prosireni intepreter komandi – uvode se dve nove naredbe (pored (p)isi, (c)itaj I (i)zvrsi) koje sluze za prenos bloka (n)a disk I prenos bloka (s)a diska

Prosireni interpreter komandi + drajver diska + drajver terminala = BIOS

Procesor + radna memorija + terminal + masovna memorija + BIOS = KONCEPT

5.4 KODOVI ZA OTKRIVANJE I POPRAVKU GRESAKA

Bit provere – zajedno sa bitovima podataka obrazuje **kodnu rec**

Otkrivanje pogresnih bita se zasniva na proveri da li za bite podataka I bit provere vazi zadano pravilo **Bit parnosti** – postavlja se tako da kodna rec sadrzi paran broj jedinica

Hamingova udaljenost – Broj razlicitih bita izmedju bilo koje dve kodne reci (ako je udaljenost n+1 onda je moguce otkriti do n pogresnih bita)

5.5 OPERATIVNI SISTEM

Datoteka – sadrzaj u blokovima na masovnoj memoriji; pridruzuje joj se ime

Proces – angazovanje procesora na izvrsavanju programa

Modul za rukovanje datotekama – brine o tome u kojim blokovima je sadrzaj datoteke I koliko je sadrzaj dugacak; sadrzi potprograme poput stvaranja I unistavanja datoteke, preuzimanja I izmene njenog sadrzaja

Deskriptor datoteke – obuhvata **atribute datoteke** (velicina, redni brojevi blokova, vreme nastanka); modul za rukovanje datotekama rukuje deskriptorima datoteke

Modul za rukovanje procesima – vodi brigu o tome u kojim lokacijama radne memorije su masinski oblici naredbi programa; sadrzi potprograme koji podrzavaju operacije za rukovanje procesima poput stvaranja I unistenja procesa

Slika procesa – predstavlja masinski oblik izvrsavanog programa kao I vrednosti promenljivih I sadrzaj steka koji se menjaju u toku procesa

Deskriptor procesa – obuhvata **atribute procesa** (broj lokacija radne memorije za smestanje slike procesa, evidencija lokacija u koje je slika smestena); modul za rukovanje procesima rukuje deskriptorima procesa

Modul za rukovanje radnom memorijom – rukuje slobodnim memorijskim lokacijama; sadrzi potprograme za zauzimanje I oslobadjanje lokacija radne memorije

Izvrsne datoteke – datoteke u kojima se nalaze masinski oblici programa od kojih nastaju slike procesa; sadrze **inicijalne slike procesa** u kojima se nalaze masinski oblici programa, ulazne adrese I duzine, podaci o promenljivima

Drajveri obrazuju **modul za rukovanje kontrolerima**

Modul za rukovanje (procesima + datotekama + radnom memorijom + kontrolerima) = Operativni sistem

Operativni sistem – objedinjuje raznorodne delove racunara u skladnu celinu I sakriva od korisnika sve o funkcionisanju racunara sto nije bitno za njegovo koriscenje

Interaktivni nivo koriscenja operativnog sistema – korisnici koriste komande interpretera komandi operativnog sistema

Programski nivo koriscenja operativnog sistema – korisnicki programi pozivaju operacije pojedinih modula operativnih sistema (**sistemski pozivi**)

Sistemski programi – **editor** (izmena teksta datoteka), **prevodilac** (asembler I kompajler; **izvorna** datoteka u **objektnu** datoteku), **makro pretprocesor, linker** (stvara izvrsnu datoteku koja sadrzi inicijalnu sliku procesa), **loader** (ucestvuje u stvaranju slike procesa koja nastaje na osnovu inicijalne slike), **dibager** (omogucuje nadgledanje izvrsavanja korisnickih programa)

Bootstrap loader (inicijalni loader) – sluzi za pokretanje operativnog sistema; pokrece se uz pomoc biosa; za njegov izvrsni oblik se rezervise nulti blok (boot block); omogucuje odabir operativnog sistema za pokretanje

5.6 PREKLJUCIVANJE

Viseprocesni rezim rada – bolji je od radnog cekanja; procesor se **prekljucuje** sa procesa cija aktivnost je postala zavisna od desavanja dogadjaja van procesa na proces za ciju aktivnost jedino nedostaje procesor; samo jedan proces je u stanju **aktivan**, dok su ostali u stanju **ceka** ili **spreman Sistemski proces** – njegov zadatak je da angazuje procesor kada nema drugih istovremeno postojecih procesa

Ulazom-izlazom vodjeno prekljucivanje – nastaje kada se na primer za nastavak ocekuje unos sa tastature terminala

Modul za rukovanje procesorom – u njemu se nalazi operacija prekljucivanja Registri opste namene su jedini deljeni resurs

Registarski bafer – prostor u kome se smesta sadrzaj registara opste namene za taj proces

5.7 PREKIDI

Prekid – izaziva ga desavanje vanjskog dogadjaja kao sto je pritisak na tastaturu, prikazivanje znaka na ekranu ili kraj prenosa jednog bajta izmedju diska I kontrolera; postoji vise vrsta kao sto su prekid tastature, prekid ekrana, prekid diska; svakoj vrsti pridruzen je jedan obradjivac prekida

Obradjivac prekida – pokrece se u okviru prekida; ulazna adresa se naziva **vektor**; izvrsavanje ovog potprograma se naziva obrada prekida

Broj vektora – jednoznacan ceo broj koji kodira svaku vrstu prekida

Najava prekida – obavestava procesor o prekidu

Potvrda prekida – posebna linija koja sluzi kada procesor zahteva od kontrolera broj vektora **Tabela prekida** – procesor koristi broj vektora kao indeks tabele prekida ciji elementi sadrze vektore obradjivaca prekida; tako procesor dobija vektor obradjivaca prekida; tabela se nalazi odmah posle BIOSa na prvih nekoliko mesta memorije

Bit prekida – peti bit status registra; pokazuje o(ne)mogucenost obrade prekida

Mikro-program prekida – sadrzi precizan opis aktivnosti procesora u slucaju prekida; njegova ulazna adresa se nalazi u **registru prekida** upravljacke jedinice ciji je sadrzaj stalan

Serijsko povezivanje – dodela prioriteta kontrolera se zasniva na serijskom povezivanju (kada dodje do istovremenih zatrazenja prekida)

Registar broja vektora – cuva broj vektora u svakom kontroleru

Prioritet procesa – koristi se za razlikovanje prioriteta procesa; podrazumeva se da je aktivnost najprioritetnijeg procesa najhitnija

Prekidi izazivaju podelu drajvera na **gornji** i **donji** deo; izmedju njih se nalaze baferi namenjeni za razmenu podataka izmedju njih

Gornji deo – sastoji se od potprograma koji podrzavaju operacije namenjene slojevima postavljenim iznad sloja sa drajverima; ovakve operacije omogucuju znakovnu komunikaciju izmedju korisnika I racunara ili prenos blokova na disk I sa diska; prilikom izvrsavanja ovih operacija dolazi do zaustavljanja aktivnosti procesa I do prekljucivanja ako nisu ispunjeni uslovi za nastavljanje pomenutih aktivnosti

Donji deo – sastoji se od obradjivaca prekida okrenutih kontrolerima koji reaguju na desavanje vanjskih događjaja; obrade prekide omogucuju nastavljanje prethodno zaustavljenih aktivnosti procesa I dovode do prekljucivanja procesora na neki od ovih procesa ako je on prioritetniji od prekinutog procesa

Background procesi – preuzimaju podatke od obradjivaca prekida radi nastavljanja njihove obrade **Unos znakova unapred** – ovo omogucuje ulazni bafer jer prispeli znakovi ostaju sve dok ih ne preuzme neki od procesa; ako je ulazni bafer prazan aktivnost ovih procesa se zaustavlja do njegovog punjenja

Aktivnosti procesora I kontrolera su asinhrone

Aktivnosti kontrolera I uredjaja kojeg kontroler opsluzuje su sinhrone

Handshaking – koristi se za sinhronizaciju kontrolera I uredjaja

5.8 SABIRNICA

Sabirnica (magistrala)(bus) – vezna linija koja spaja dva dela racunara Direktan memorijski pristup – direktan kontakt kontrolera diska I radne memorije DMA kontroler – kontroler diska koji je osposobljen za direktan memorijski pristupa Registri DMA kontrolera – registar broja staze, registar broja sektora, registar broja bajta, registar adrese, registar stanja, registar podataka

5.9 VISEKORISNICKI RAD

Sistemsko vreme – izrazava se kao broj prekida sata

Visekorisnicki rad – vise korisnika istovremeno koristi racunar; neophodan je sat (digitalni sklop sastavljen od kristalnog oscilatora koji generise impulse I brojaca tih impulsa)

Logicki adresni prostor – omogucuje zastitu medjusobnog ometanja korisnika I razdvajanje slika raznih procesa; sastoji se od **logickih** adresa koje se pretvaraju u **fizicke adrese**;slike procesa se I dalje nalaze u obicnom ili **fizickom adresnom prostoru**

Granicna adresa – najveca logicka adresa

Pretvaranje logicke adrese u fizicku se svodi na sabiranje logicke adrese sa **baznom adresom**

Granicni I bazni registar – cuvaju granicnu I baznu adresu

Komparator – implementira logicku funkciju V

Sabirac – sabira logicku I baznu adresu

Granicni registar + komparator + bazni registar + sabirac = Pretvaranje logicke u fizicku adresu MMU – sklop koji pretvara logicku adresu u fizicku

Izuzetak (exception) – javlja se kada vazi V; ispravnost logicke adrese je tada neuspesna

Mikro-program izuzetka – pokretanjem njega procesor reaguje na izuzetak

Registar broja vektora – nalazi se u procesoru; procesor ga koristi da samostalno obezbedi broj vektora za izuzetak

Obradjivac izuzetka – njegova adresa se preuzima iz tabele prekida I smesta u programski brojac tokom izvrsavanja mikro-programa izuzetka

Obrada izuzetka – njen zadatak je da zaustavi nedozvoljenu aktivnost procesa uz registrovanje mesta njene pojave

Privilegovani rezim rada (sudo) – naredbe kao sto su izmena sadrzaja granicnog I baznog registra **Korisnicki prostor** – deo fizickog adresnog prostora u koji se preslikava logicki adresni prostor (neprivilegovani rad procesora)

Sistemski prostor – isto kao iznad samo za privilegovani rad procesora

Sistemski potprogrami obrazuju **sistemsku biblioteku**; u sistemskim potprogramima se sakrivaju sistemski pozivi

6.1 EDITOR

Komandni I znakovni rezim (kao kod vima) – komandni: svaki unos su komande; znakovni: svaki unos je tekstualan I menja tekst

6.2 ASEMBLER

Leksicka analiza – prepoznavanje ispravnih reci

Sintaksna analiza (parsiranje) – prepoznavanje ispravnih recenica odnosno redosleda reci po pravilima prog jezika

Leksicka (sintaksna) greska – pojava neocekivanog znaka; sledi oporavak od greske u vidu pronalazenja prvog znaka od kog se moze nastaviti asembliranje

Kod naredbi se preuzima iz **tabele naredbi**

Tabela labela – sadrzi labele I njihove adrese; dopunjava se kad naidje na **definiciju labele** Problem kada se labela koristi pre njenog definisanja dolazi kod skokova koji se nazivaju **referenciranje unapred**

Zbog ovoga se asembliranje organizuje u **dva prolaza** (u prvom se analizira tekst I popunjava tabela, u drugom se analizira jos jednom I generisu se masinski oblici naredbi I direktive)

Brojac lokacija – inicijalizuje se na nulu I sadrzi adresu pocetka prve naredbe ili direktive; uvecava se nakon nailaska na svaku sledecu

Objektna sekvenca – masinski oblik programa nastao u toku drugog prolaza asemblera; sacinjavaju je masinske naredbe

Semanticke greske – ponovno definisanje vec postojece labele; koriscenje nedefinisane labele **Ulazna tacka objektne sekvence** – adresa ulazne masinske naredbe od koje zapocinje izvrsavanje

6.3 MAKRO PRETPROCESOR

Prepoznaje makro definicije, pozive I uslovne direktive

Ime makro definicije se smesta u **tabelu makro imena,** njeno telo u **tabelu makro tela**, argumenti u **tabelu argumenata**

Semanticke greske koje se javljaju: poziv nedefinisanog makroa, ponovno definisanje postojeceg makroa, neslaganje broja argumenata sa brojem parametra definicije

6.4 LINKER

Zadatak linkera je da zasebne objektne sekvence programa I potprograma **linkuje (poveze)** u jednu **izvrsnu sekvencu** programa radi stvaranja incijalne slike procesa I njenog smestanja u izvrsnu datoteku

Relokacija – moze da stvori probleme kada masinske naredbe iz pomerenih objektnih sekvenci sadrze u svojim dodatnim recima adrese, jer su te **apsolutne adrese** tacne samo pod pretpostavkom da svaka objektna sekvenca pocinje od nulte logicke adrese

Problem relokacije linker moze da resi korekcijom apsolutnih adresa uvecavanjem apsolutnih adresa za **konstantu relokacije**

Ovakva korekcija naziva se staticka relokacija

Asembler mora da generise **tabelu relokacije** sa logickim adresama lokacija objektne sekvence koje sadrze apsolutne adrese

Ovaj problem se moze resiti I uvodjenjem **relativne adrese** iz koje se moze odrediti apsolutna adresa **Spoljasnje reference** – javljaju se kada se iz programa ili potprograma poziva zasebno asembliran program I tada se **referencira spoljasnja labela** koja nije definisana u programu ili potprogramu pozivaocu

Da bi linker mogao da koriguje adrese, asembler formira **tabelu nedefinisanih labela**

Da bi linker mogao da resi problem spoljasnjih referenci, asembler mu posredstvom objektne datoteke prosledjuje **tabelu ulaznih labela**

U toku rada linker preuzima objektne sekvence I sve tabele koje su obuhvacene linkovanjem I tada odredi adrese pocetaka sekvenci na osnovu njihovih duzina I formira **tabelu objektnih sekvenci** Da bi linker resio problem spoljasnjih referenci, sve tabele ulaznih labela se spajaju u jednu **tabelu spoljasnjih referenci**

Linker radi u 2 prolaza; prvi prolaz je namenjen za formiranje tabele objektnih sekvenci, relokaciju I formiranje tabele spoljasnjih labela; drugi prolaz je posvecen resavanju problema relokacije I spoljasnjih referenci I stvaranju izvrsne sekvence

6.5 LOADER

Louder obavalja punjenje programa koje obuhvata prepisivanje njegove izvrsne sekvence iz izvrsne datoteke u radnu memoriju radi formiranja slike procesa

Postupak pretvaranja logickih adresa u fizicke se naziva dinamicka relokacija

6.6 DIBAGER

Oslanja se na **koracni rezim rada** procesora; procesor se u ovom rezimu rada nalazi kada poseban **bit traga** status registra sadrzi vrednost 1

Za dibagiranje je zgodno da postoji I posebna **naredba zamke** cije izvrsavanje se svodi na izvrsavanje mikro-programa izuzetka

Umesto privremenih izmena izvrsnog oblika programa, dibager moze da smesti adresu odabrane naredbe u neki od posebnih **dibagerskih registara**