
P/ITS	Wireless LAN schnurlose Datenübertragung	OSZIMT
Name: Rahman, Karim; Aps, Fabian	Datum: 9/21/23 Klasse: ITA 12	Blatt Nr.: Lfd. Nr.:

## WLAN Access Point – Standort, Sendeleistung, Signaldämpfung

Der Standort des Access Points hat gravierende Auswirkungen auf die Signalqualität und damit die nutzbare Bandbreite für die Clients im WLAN-Netzwerk. In diesem Handlungsschritt beschäftigen Sie sich mit der richtigen Standortwahl des APs.

## 1. Standorteinflüsse

- a. Recherchieren Sie im Internet über mögliche Störfaktoren, die den Standort des WLAN-APs beeinflussen.
  - Hilfreiche Quellen: http://www.wireless-lan-test.de, https://www.netzwelt.de
- b. Nennen Sie 4 Faktoren, die Sie bei der Standortwahl des WLAN-AP berücksichtigen sollten.
- Interferenzen vermeiden
- Reichweite beachten Tote Zonen
- ☐ Sichtlinien Freie Linie



- Sicherheit Verhindern des Physischen Zugriff
- c. Beurteilen Sie die 4 Position des WLAN-APs in folgender Grafik.

Position 1: leichter Zugriff keine freie Sicht

Position 2: leichter Zugriff keine freie Sicht

Position 3: leichter Zugriff keine freie Sicht

Position 4: Beste Position, da Sicherheit, freie Sicht

P/ITS	Wireless LAN schnurlose Datenübertragu	oszIMT
Name: Rahman, Karim; Aps, Fabian	Datum: 9/21/23 Klasse: IT 12:59:10 PM	TA 12 Blatt Nr.: Lfd. Nr.: 2/4

## 2. Standortmessung

Bei der Standortwahl des Access Points können verschiedene Programme helfen, die tatsächliche Signalstärke eines WLANs zu erfassen.

a. Installieren Sie das Programm NetSpot.Gehen Sie in dem Programmmodus "Erkennen"



 b. Identifizieren Sie die Spalten, die Ihnen Informationen zur Signalstärke des WLANs geben, das Sie nutzen.

Die maximal zulässige Strahlungsleistung für lizenzfreie Access Points im 2,4 GHz-Bereich liegt bei 100 mW EIRP \*). Im Frequenzbereich 5,150 GHz - 5,350 GHz sind maximal 200 mW EIRP \*) zulässig, während im Bereich 5,470 GHz - 5,725 GHz maximal 1 W EIRP \*) abgestrahlt werden darf.

Die Funkleistung des APs wird oft – auch in NetSpot – in dBm (Dezibel Milliwatt) angegeben.

Die dBm-Skala ist logarithmisch anstatt linear – dieses Prinzip kennen Sie bereits vom Leistungsdämpfungsmaß ap aus dem zweiten Ausbildungsjahr:

$$a = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$
 bzw. umgestellt  $P_2 = P_1 \cdot 10^{\frac{a}{10}}$ 

Bei der dBm-Skala wird die Strahlungsleistung in das Verhältnis zur Leistung von 1 mW gesetzt, also P = 1mW = 0,001W eingesetzt. So entspricht zum Beispiel die maximale Strahlungsleistung von 100 mW einer Strahlungsleistung von 20 dBm:  $a = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_2}{0.001 \text{ W}} dBm = 10 \cdot \log_{10} \frac{0.1 \text{ W}}{0.001 \text{ W}} dBm = 10 \cdot \log_{10} 100 \ dBm = 20 \ dBm$ 

Eine gemessene empfangene Strahlungsleistung von -14,4 dBm entspricht z.B.

$$P_2 = 1 \ mW \cdot 10^{\frac{-14,4 \ dBm}{10}} = 1 \ mW \cdot 10^{-1,44} = 0,03631 \ mW$$

<sup>\*)</sup> EIRP: effektiv abgestrahlte Leistung, die von der Antenne des Access Points abgestrahlt wird. Dabei sind alle Verluste z.B. durch Leitungen zur Antenne bereits eingerechnet.

P/ITS	Wireless LAN schnurlose Datenübertragun	osz
Name: Rahman, Karim; Aps, Fabian	Datum: 9/21/23 Klasse: ITA	12 Blatt Nr.: Lfd. Nr.:

c. **Berechnen Sie** die jeweilige Strahlungsleistung in dBm oder mW:

Strahlungsleistung in Watt Strahlungsleistung in dBm  $10^{(-33-30)/10} \approx 0.0000000005W =$ - 33 dBm  $10^{(0-30)/10} = 0.001W$ 0 dBm 100 mW  $= 10 \cdot log_{10}(0.1) + 30 = 20dBm$ 200 mW  $= 10 \cdot log_{10}(0.2) + 30 \approx 23dBm$  $10^{(26-30)/10} \approx 0.4W$ 26 dBm 500 mW  $= 10 \cdot log_{10}(0.5) + 30 \approx 27dBm$ 1W  $= 10 \cdot log_{10}(1) + 30 = 30dBm$ 

- d. **Lesen** Sie die aktuelle Signalleistung, die Sie von Ihrem WLAN-AP empfangen, ab: .....dBm = .....mW
- e. Bedecken Sie Ihren AP großzügig mit Ihrer Hand. Beobachten Sie den Signalpegel in NetSpot und notieren Sie unten den Wert. Beschreiben Sie Ihre Beobachtung und erläutern Sie Ihre Schlussfolgerung.

Keine Veränderung, Bauweise der Fritz! Box.


Dämpfung Hand: −91 dBm (ohne Hand) - −91dBm (mit Hand) = −91dB

f. Messen Sie mit dem Notebook auch den Empfang Ihres APs vor und hinter der Wand zum Flur und berechnen Sie so die Dämpfung der Wand:

Dämpfung: −92dBm (vor Wand) - −92dBm (hinter Wand) = −92dB

g. Damit Sie eine flächendeckende Analyse des WLANs vornehmen können, bietet die Software (leider nur in der Pro-Version) die Erstellung einer sogenannten Heat-Map - sie stellt die empfangene Strahlungsleistung an einer bestimmten Stelle dar. (man muss dazu natürlich den Grundriss hinterlegen...)





Überlegen Sie ein mögliches Verfahren, wie sich mit einer solchen Heat-Map ein guter Standort für einen Access Point finden ließe und begründen Sie Ihren Ansatz:

Dort den AP zu platzieren, wo die Dämpfung von den orten so gering ist wie möglich. Da dann alle die selbe Qualität vorhanden ist.