通信指令

▶ 指令格式:

引脚说明: Board(ATSAM3X8E Arduino due)

Power:PIN42 GND:GND MSDA:PIN22 MSCL:PIN24

通信接口: UART:Console UART

Baudrate:115200

Data bits:8
Even/Odd: N
Stop bits:1

指令格式: command(1 byte) + start address(2 bytes, LSB first) + length(2 bytes, LSB first) +

data(length bytes) + crc32

ACK: 1 BYTE or DATA(READ commmand) + ACK. 超时时间:相邻指令字节之间超时为 50ms.

EXAMPLE:

CONNECT -> CMD: 0x09 0x00 0x00 0x00 0x00

<- ACK: 0x06(SUCCESS) or 0x90(ERR)

ERASE -> CMD: 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00

<- ACK: 0x06(SUCCESS) or 0xA0(ERR)

PROGRAM_ER -> CMD: 0x0B 0x00 0x04 0x00 0x04 xxxx CB0 CB1 CB2 CB3

start address:0x0400 data length:0x0400 data: xxxx(0x0400 bytes) CRC32: (CB0-CB3)

<- ACK: 0x06(SUCCESS) or 0xB0(ERR)

VERIFY ER -> CMD: 0x0C 0x00 0x00 0x00 0x20 xxxx CB0 CB1 CB2 CB3

start address:0x0000 data length:0x2000 data: xxxx(0x2000 bytes)

CRC32: (CB0-CB3)

<- ACK: 0x06(SUCCESS) or 0xC0(ERR)

READ_ER -> CMD: 0x0D 0x00 0x00 0x00

<- ACK: data(8192 bytes) + 0x06(SUCCESS) or 0xD0(ERR)

指令说明

指令	HEX	说明
CONNECT	0x09	设置目标芯片到编程模式
ERASE	0x0A	擦除ERORM和EEPROM
PROGRAM_ER	0x0B	写EROM
PROGRAM_EE	0x1B	写EEPROM
VERIFY_ER	0x0C	校验EROM
VERIFY_EE	0x1C	校验EEPROM
READ_ER	0x0D	读EROM
READ_EE	0x1D	读EEPROM

Note:

- 1.CONNECT:第一次通信,需要发一次CONNECT.
- 2.ERASE: ERASE执行完成之后,需要再发一次CONNECT
- 3.VERIFY_ER(EE):VERIFY需要按照实际数据长度发数据,而且只发一次。
- 4. 如果CRC32为0,则视为忽略CRC32检测。
- 5.PROGRAM_ER(EE) 最小一次发一个page(ER为32Bytes EE为4Bytes),最大1KBytes.而且长度需要为一个page的整数倍。

ACK 说明

ACK	HEX	说明
SUCCESS	0x06	成功
CONNECT_ERR	0x90	连接错误
ERASE_ERR	0xA0	擦除错误
PROGRAM_ER_ERR	0xB0	写EROM错误或者指令格式有误(如数据长度,地址)
PROGRAM_EE_ERR	0xB1	写EEPROM错误或者指令格式有误(如数据长度,地址)
VERIFY_ER_ERR	0xC0	校验EROM错误或者指令格式有误(如数据长度,地址)
VERIFY_EE_ERR	0xC1	校验EEPROM错误或者指令格式有误(如数据长度,地址)
READ_ER_ERR	0xD0	读EROM错误
READ_EE_ERR	0xD1	读EEPROM错误
COMMAND_ERR	0x66	指令错误(如指令长度等)