

Elettrotecnica Parte 11: Richiami di Campi elettromagnetici

Prof. Ing. Giambattista Gruosso, Ph. D.

Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

Definizione di Campo in una regione

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Gruosso

Campo Scalare:

È un numero scalare a funzione di una posizione $\bar{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z}$ $a = f(\bar{r})$

Campo Vettoriale:

È un vettore \bar{A} funzione di una posizione \bar{r}

$$\bar{A} = \bar{F}(\bar{r})$$

Definizione di Flusso e circuitazione

POLITECNICO DI MILANO





Prof. G. Gruosso

Flusso di \overline{A} :

Data una superficie Σ (aperta o chiusa) a cui è associato un versore normale \bar{n} orientato verso l'esterno si definisce flusso di \bar{A}

$$\Phi = \int_{\Sigma} \bar{A} \cdot \hat{n} \, d\sigma$$





Definizione di Flusso e circuitazione

POLITECNICO DI MILANO





Prof. G. Gruosso

Circuitazione di \overline{A} :

Data una curva orientata $\bar{\gamma}$ (è definito cioè un verso) a cui è associato un versore tangente d \bar{l} si definisce circuitazione di \bar{A}

$$L_{\gamma} = \oint_{\gamma} \bar{A} \cdot d\bar{l}$$





Campi elettrici definizione

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Gruosso

Carica Elettrica

q oppure Q

[C] Coloumb

Densità di Carica Elettrica volumica

$$\rho$$

$$\left[\frac{C}{m^3}\right]$$

Indica l'intensità di una carica distribuita nello spazio

$$Q = \oint_{volume} \rho \ dv$$

Campi elettrici definizione

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Gruosso

<u>Definizione operativa di campo elettrico</u>: Il vettore campo elettrico \overline{E} _associato ad una determinata distribuzione di cariche in un punto P è dato dalla forza $\overline{\underline{F}}$ esercitata su una carica di prova q posta nel punto P divisa per la carica q.

$$\bar{E} = \frac{\bar{F}}{q}$$

Campo di induzione Elettrica o \overline{D} $\left[\frac{c}{m^2}\right]$ è il campo indotto

(causato), in un punto distante r , dalla presenza di una carica $q_{\rm S}$ nello spazio: \overline{r}

$$q_s$$
 \bar{r} \bar{D}


Legge di Gauss

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Gruosso

Il flusso del vettore \overline{D} attraverso una superficie chiusa è uguale alla carica totale contenuta in essa.



$$\int_{\Sigma} \, \overline{D} \cdot \overline{n} \, d\sigma = q_{tot}$$


$$q_{tot} = q_1 + q_2 + q_3$$

Legge di Gauss (superficie che non contiene carica)

POLITECNICO DI MILANO



Il flusso del vettore \overline{D} attraverso una superficie chiusa è uguale alla carica totale contenuta in essa.




Legge di Gauss (carica puntiforme)

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Gruosso

Nb= in una sfera la normale è diretta lungo Il raggio



Un'altra definizione di Campo Elettrico \overline{E} $[\frac{v}{-}]$



In un mezzo materiale o nel vuoto il campo \overline{D} causa un campo elettrico \overline{E} . I due campi sono legati da una relazione costitutiva:

$$\overline{D} = \epsilon \overline{E}$$

Dove $\epsilon \left[\frac{F}{m}\right]$ è la permettività dielettrica del mezzo.

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$$

 ϵ_r = permettività relativa

$$\epsilon_r = 8.86 \times 10^{-12} \frac{F}{m}$$
 permettività del vuoto

Forza elettrica \overline{F} [N]

POLITECNICO DI MILANO



A questo punto se inseriamo una carica q_v all'interno del campo troveremo che (il verso dipende dal segno della carica)

$$\bar{F} = q_{v} \bar{E}$$

Prof. G. Gruosso

Facendo cosi ritornare la definzione operativa


Forza elettrica \overline{F}

Caso di campo elettrico generato da una carica puntiforme.





Prof. G. Gruosso



$$\bar{E} = q_s \frac{1}{4\pi\epsilon r^2} \ \bar{r}$$

$$\bar{F} = q_s \cdot q_v \frac{1}{4\pi\epsilon d^2} \ \bar{r}$$

Il verso della forza dipende dal segno delle cariche


Forza elettrica \overline{F}

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Gruosso

Caso di campo elettrico generato da due cariche puntiformi



$$\overline{E_1} = q_{s1} \frac{1}{4\pi\epsilon r^2} \ \overline{r_1}$$

$$\overline{E_2} = q_{s2} \frac{1}{4\pi\epsilon r^2} \ \overline{r_2}$$

$$\overline{E_2} = q_{s2} \frac{1}{4\pi\epsilon r^2} \ \overline{r_2}$$

$$\overline{F} = q_{s1} \cdot q_v \frac{1}{4\pi\epsilon d_1^2} \ \overline{r_1} + q_{s2} \cdot q_v \frac{1}{4\pi\epsilon d_2^2} \ \overline{r_2}$$

Vale la sovrapposizione degli effetti


Potenziale Elettrico v[V]

Il potenziale elettrico associato ad un campo elettrico tra due punti nello spazio è definito come

$$v_{ba} = \int_{a}^{b} \overline{E} \cdot d \, \overline{l}$$

POLITECNICO DI MILANO





Legame tra tensione v[V] e carica

POLITECNICO DI MILANO



$$v_{ba} = \int_{a}^{b} \overline{E} \cdot d\overline{l} = \int_{a}^{b} q_{s} \frac{1}{4 \pi \epsilon r^{2}} \overline{r} \cdot d\overline{l} =$$

$$= q_{s} \int_{a}^{b} \frac{1}{4 \pi \epsilon r^{2}} \overline{r} \cdot d\overline{l} =$$

$$= \frac{q_{s}}{C}$$


Da cui
$$q_s = Cv_{ab}$$
 C= capacità

Neutralità di un sistema Chiuso o isolato

Il sistema elettrostatico è un sistema chiuso o isolato, cioè la somma delle cariche è nulla, o meglio il flusso del vettore D è nullo o quasi nullo, poiché ci sono cariche libere di muoversi ma in presenza di un campo elettrico gli atomi e le molecole che lo compongono si polarizzano cioè divengono dipoli elettrici orientati in base al campo elettrico locale.

POLITECNICO DI MILANO







Condensatore a facce piane

POLITECNICO DI MILANO








Condensatore a facce piane

POLITECNICO DI MILANO





$$\bar{E} = \begin{cases} E_y \, \hat{y} & tra \, le \, due \, armature \\ 0 & altrove \end{cases}$$

$$v_{ba} = \int_{a}^{b} \overline{E} \cdot d \, \overline{l} = E_{y} d$$


$$E_{y} = \frac{v_{ba}}{d}$$

Condensatore a facce piane

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Gruosso



Applicando la legge di Gauss sulle due armature di superficie S

$$Q = \oint_{\Sigma_1} \overline{D} \cdot \overline{n_1} d\sigma = \frac{v_{ba}}{d} \epsilon S$$
$$-Q = \oint_{\Sigma_1} \overline{D} \cdot \overline{n_2} d\sigma = -\frac{v_{ba}}{d} \epsilon S$$

$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

Campo di corrente

POLITECNICO DI MILANO



I mezzi materiali si possono distinguere in:

- Dielettrici (o isolanti)
- Conduttori

Prof. G. Gruosso


Nei primi non vi sono cariche in grado di muoversi sotto effetto di un campo elettrico, nei secondi questo movimento può esistere ma solo confinatamente al mezzo conduttore, cioè non sono in grado di attraversare la superficie di separazione tra mezzi.

Campo di corrente

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Gruosso




Corrente Elettrica [A] rappresenta il flusso di cariche attraverso la superficie Σ in un secondo.

Può essere vista come il flusso di un vettore chiamato densità di corrente elettrica \bar{J} $\left[\frac{A}{m^2}\right]$

Campo di corrente

POLITECNICO DI MILANO





$$i = \int_{\Sigma} \, \bar{J} \cdot \bar{n} \, d\sigma$$

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Gruosso

Legame tra Campo elettrico, tensione e densità di corrente

Dato un volume in cui è contenuta una quantità di cariche che si muovono ad una velocità media, si ha che la densità di corrente è

$$\bar{J} = n_{cariche} \cdot q \cdot velocità$$

Le cariche sono messe in moto dal campo elettrico per cui la velocità sarà proporzionale al campo (almeno per campi bassi come quelli che ci sono nei circuiti)

$$velocit\grave{\mathsf{a}} = \mu \cdot ar{E}$$

 μ è la mobilità delle cariche libere, da cui si ha

$$ar{J} = n_{cariche} \cdot q \cdot velocit\grave{a} = n_{cariche} \cdot q \cdot \mu \cdot \bar{E} = \sigma \bar{E}$$

Legame tra Campo elettrico, tensione e densità di corrente

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Gruosso

 σ [S/m] è la conducibilità del materiale

Da cui si ricavano le due equazioni di ohm in forma microscopica

$$\bar{J} = \sigma \bar{E}$$

$$ar{E}{=}
hoar{J}$$