BE₁

LE MICROCONTROLEUR

But: Programmer en assembleur un microcontrôleur AT89c51 (40 broches) cadencé par un quartz de fréquence 12MHz.

Sujet : une lampe est commandée par un bouton poussoir.

Lorsque la lampe change d'état, les informations :

LAMPE	ou	** LAMPE**
** ALLUMEE**		** ETEINTE**

doivent s'inscrire sur l'écran LCD de 2 lignes de 16 caractères.

La lampe est reliée à P1.0, le bouton poussoir à P1.2.

Actions sur le poussoir :

Bouton relâché 0V 0 logique Bouton enfoncé 5V 1 logique

La lampe doit s'éteindre automatiquement au bout de 2s.

Le message envoyé utilisera le code ASCII

A la mise sous tension le message :

doit être émis.

Utiliser les sous programmes fournis de pilotage de l'écran LCD et d'envoi d'un caractère.

Organisation du TP:

Trois programmes de difficultés croissantes seront écrits :

P1 Allumage simple d'une lampe par le bouton poussoir

P2 Ecriture d'un message sur l'afficheur LCD
P3 Commande de la lampe et envoi des messages

A chaque étape il faudra:

Rédiger le programme, le compiler.

Simuler

Programmer le µC

Vérifier le bon fonctionnement réel.

Programme 1

La lampe reliée à P1.0 est allumée et éteinte par le bouton poussoir relié à P1.2.

- 1. Rédiger le programme
 - 1.1. Définir un nouveau projet.
 - 1.2. Définir les variables « Lampe » et « Bouton »
 - 1.3. A quelle adresse doit-on commencer le programme ? Pourquoi ?
 - 1.4. Comment programmer l'attente de l'action sur le poussoir ?
 - 1.5. Sauvegarder le fichier : lampexxx.a51
 - 1.6. Ajouter ce fichier en tant que nouveau « nœud » du projet.
- 2. Simuler
 - 2.1. Placer des sondes en P1.0 et P1.2 et observer les traces correspondantes
 - 2.2. Observer les changements qui interviennent dans les registres principaux (Main Registers) lors de l'action sur le poussoir.
- 3. Programmer le μ C
 - 3.1. La programmation est réalisée en utilisant le fichier : lampexxx.hex. Charger ce fichier dans le programmateur et noter la valeur du « checksum »
 - 3.2. Qu'est-ce que le « checksum » ?

- 3.3. Placer le composant sur son support en vérifiant son orientation (attention le composant a 40 broches, le support en a 48)
- 3.4. Effacer, programmer et vérifier
- 4. vérification du bon fonctionnement
 - 4.1. Placer le μ C programmé sur la maquette, relier lampe et bouton et valider le programme.

Programme 2

Ecrire, sur 2 lignes de l'afficheur LCD, le message d'accueil:

```
**---SYSTEME--**
**----PRET----**
```

Utiliser les sous programmes fournis.

Suivre les étapes 1 à 4 décrites dans le programme 1 en les adaptant au contexte.

- 1. Comment peut-on placer une chaîne de caractères en mémoire programme ?
- 2. Comment accéder à cette chaîne ?
- 3. Comment déterminer la fin d'une chaîne de caractères à envoyer ?

Programme 3

A la mise sous tension le message

est écrit sur l'afficheur LCD

```
**---SYSTEME--**
**---PRET----**
```

Le bouton poussoir enclenché allume la lampe et le message

```
**---LAMPE----**

**-- ALLUMEE ---**
```

est affiché.

Après 2s la lampe s'éteint automatiquement et le message

```
**---LAMPE----**

**-- ETEINTE---**
```

est affiché pendant 2s.

Le système attend le prochain appui sur le poussoir en affichant le message d'accueil.

La temporisation « n fois t_0 » sera réalisée par :

Le Timer0 comptant 50ms, (appel au sous programme tempo:)

Le registre R7 de la banque 0 qui contient « n ».

- 1. Quelle valeur est chargée dans Timer0 ? Pourquoi ?
- 2. Quel est le mode de fonctionnement du Timer0 ?
- 3. Comment démarre-t-on le comptage ?
- 4. Comment sait-on que le comptage est terminé ?