【PSI/SI学习系列】1.从TS流到PAT和PMT

前憲

呢?

欢迎到我的网站阅读: http://www.onelib.biz/blog/stb

一从TS流开始

最近开始学习数字电视机顶盒的开发,从MPEG-2到DVB,看着看着突然就出现了一大堆表格,什么PAT、PMT、CAT……如此多的表该怎样深入了解

我们知道,数字电视机顶盒接收到的是一段段的码流,我们称之为TS(Transport Stream,传输流),每个TS流都携带一些信息,如Video、Audio以及 我们需要学习的PAT、PMT等信息。因此,我们首先需要了解TS流是什么,以及TS流是怎样形成、有着怎样的结构。

(一) TS流、PS流、PES流和ES流都是什么?

ES流 (Elementary Stream) :基本码流,不分段的音频、视频或其他信息的连续码流。

PES流: 把基本流ES分割成段, 并加上相应头文件打包成形的打包基本码流。


PS流 (Program Stream) : 节目流,将具有共同时间基准的一个或多个PE组合(复合)而成的单一数据流(用于播放或编辑系统,如m2p)。

TS流(Transport Stream):传输流,将具有共同时间基准<mark>或独立时间基准</mark>的一个或多个PES组合(复合)而成的单一数据流(用于数据传输)。

*NOTETS流和PS流的区别: TS流的包结构是长度是固定的; PS流的包结构是可变长度的。这导致了TS流的抵抗传输误码的能力强于PS流(TS码流由于采用了固定长度的包结构,当传输误码破坏了某一TS包的同步信息时,接收机可在固定的位置检测它后面包中的同步信息,从而恢复同步,避免了信息丢失。而PS包由于长度是变化的,一旦某一 PS包的同步信息丢失,接收机无法确定下一包的同步位置,就会造成失步,导致严重的信息丢失。因此,在信道环境较为恶劣,传输误码较高时,一般采用TS码流;而在信道环境较好,传输误码较低时,一般采用PS码流。)

由于TS码流具有较强的抵抗传输误码的能力,因此目前在传输媒体中进行传输的MPEG-A码流基本上都采用了TS码流的包格。


(二) TS流是如何产生的?



从上图可以看出,视频ES和音频ES通过打包器和共同或独立的系统时间基准形成一个个PES,通过TS复用器复用形成的传输流。注意这里的TS流是<mark>位流格式(分析Packet的时候会解释),也即是说TS流是可以按位读取的。</mark>

(三) TS流的格式是怎样的?

TS流是基于Packet的位流格式,每个包是188个字节(或204个字节,在188个字节后加上了16字节的CRC校验数据,其他格式一样)。整个TS流组成形式如下:



Packet header		Packet data-
(包头) 信息说明		
	8bits	同步字节
error_indicator	1bit	错误指示信息 (1: 该包至少有1bits传输错误)

Pac	ket Header(包头)信息说明		
1	sync_byte	8bits	同步字节
2	transport_error_indicator	1bit	错误指示信息 (1: 该包至少有1bits传输错误)
3	payload_unit_start_indicator	1bit	负载单元开始标志(packet不满188字节时需填充)
4	transport_priority	1bit	传输优先级标志 (1: 优先级高)
5	NID.	4.01.11	
	PID	13bits	Packet ID号码,唯一的号码对应不同的包
6	transport_scrambling_control	2bits	Packet ID号码,唯一的号码对应不同的包加密标志 (00: 未加密; 其他表示已加密)
6			

PID是TS流中唯一识别标志,Packet Data是什么内容就是由PID决定的。如果一个TS流中的一个Packet的Packet Header中的PID是0x0000,那么这个 Packet的Packet Data就是DVB的PAT表而非其他类型数据(如Video、Audio或其他业务信息)。下表给出了一些表的PID值,这些值是固定的,不允许用于 更改。

表	PID值
PAT	0x0000
CAT	0x0001
TSDT	0x0002
EIT,ST	0x0012
RST,ST	0x0013
TDT,TOT,ST	0x0014

下面以一个TS流的其中一个Packet中的Packet Header为例进行说明:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Packet (十 六进制)	进制)								0				7				е				5				1				2				
Packet (二 进制)	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	
Packet Header 接 ade	Header [接ader 信													6		7		8															

sync_byte=01000111, 就是0x47,这是DVB T5规定的同步字节,固定是0x47.

transport_error_indicator=0, 表示当前包没有发生传输错误.

payload_unit_start_indicator=0, 含义参考ISO13818-标准文档

transport_priority=0, 表示当前包是低优先级.

PID=00111 11100101即0x07e5, Video PID

transport_scrambling_control=00, 表示节目没有加密

adaptation_field_control=01 即0x01,具体含义请参考ISO13818-1 TS流的基本内容就是这些了。

回顾一下,TS流是一种位流(当然就是数字的),它是由ES流分割成PES后复用而成的;它经过网络传输被机顶盒接收到;数字电视机顶盒接收到TS流后将解析TS流。

TS流是由一个个Packet(包)构成的,每个包都是由Packet Header(包头)和Packet Data(包数据)组成的。其中Packet Header指示了该Packet是什么属性的,并给出了该Packet Data的数据的唯一网络标识符PID。

到这里,我们对TS流已经有了一定的了解,下面将从TS流转向PAT表和PMT表的学习。

二从TS流到PAT、PMT

说完了TS流的基本概念,就该开始对TS流进行更深入的研究了。首先需要想一想: TS流的本质是什么?它的确是一段码流,并且是一段由数据包(Packet)组成的码流。那么这些数据包究竟是怎样的呢?它和我们收看的电视节目之间又有什么区别?这些都是这部分需要了解的内容。

在上一节中,我们可以看到PID这个被标红的字段频繁地出现。PID是当前TS流的Packet区别于其他Packet类型的唯一识别符,通过读取每个包的Packet Header,我们可以知道这个Packet的数据属于何种类型。上一节列出了几项固定的PID值,它们用于识别存储了特殊信息的Packet。下面要谈的PAT表的PID值就是固定的0x0000。

(一) PAT表 (Program Association Table, 节目关联表)

由于面面的的整整整整整整件给出个大约、物质更重要问:

- 1. PAT表的描述表數格述機能分析()
- 2. PAT表的定义表的健议分析。码
- 3. PAT表的结构表的结构分析。码
- 4. PAT表的解析表的解析分析。

下面,开始正式的分析!

1. PAT表的描述 (表格+分析)

PAT表定义了当前 TS流中所有的节目,其PID为0x0000,它是PS的根节点,要查寻找节目必须从PAT表开始查找。

PAT表携带以下信息:

TS流ID	transport_stream_id	该ID标志唯一的流ID
节目频道号	program_number	该号码标志 T S 流中的一个频道,该频道可以包含很多的节目(即可以包含多个Video PID和Audio PID)
РМТĤĴPID	program_map_PID	表示本频道使用哪个PID做为PMT的PID,因为可以有很多的频道,因此DVB规定PMT的PID可以由用户自己定义

2. PAT表的定义 (代码+分析)

PAT 表主要包含频道号码和每一个频道对应的PMT的PID号码,这些信息我们在处理PAT 表格的时候会保存起来,以后会使用到这些数据。 下面将PAT表的定义给出:

```
1. | typedef struct TS_PAT_Program
2. | {
3. | unsigned program_number : 16; // お師智
4. | unsigned program_map_PID : 13; // お目散射技術的方面影響を表現します。
5. | }TS_PAT_Program
```

3. PAT表的结构 (代码+分析)

再将PAT表的结构体给出:

```
[cpp] 📗 📋

    typedef struct TS_PAT

       unsigned table_id
                                 : 1; //0
       unsigned zero
       unsigned reserved_1
                                 : 2; // 保留税 立
       unsigned section_length
7.
                                  : 12; //表表际从下个字段再短到回电码/投资和高
       unsigned transport_stream_id
                                 :16;//该懷梅滿疏的该麼舞淵流的發揮把事實多問題事事應 路賽賽用而流
8.
       unsigned reserved_2
9.
                                 : 2;// 保留慰 立
10.
       unsigned version_number
                                 :5;//范围烟囱即使烟朵糊烟囱烟囱 肉素味的版物层本号
11.
       unsigned current_next_indicator
                                 :1;//发送的的规则通过的最近是不是个P
       unsigned section_number
                                 :8;//分份段配码码。4个对数据施制程度制制的选择对数据编制
    11,最多所能有36最多最高,能有35分段分段
       unsigned last_section_number
13.
                                 : 8; //最<del>最后个分</del>段的电码
14.
15.
       std::vector<TS_PAT_Program> program;
                                : 3; // 保留鬼 立
16.
     unsigned reserved_3
       unsigned network PID
                                   : 13; //网络隐患表视网络隐隐
    network_PID
18. unsigned CRC_32
                                  : 32; //CRC32校验码 校验码
19. } TS_PAT;
```

4. PAT表的解析 (代码+分析)

接下来给出的是PAT表的解析代码:

```
[cpp] 📳 🥞
    HRESULT CTS_Stream_Parse::adjust_PAT_table( TS_PAT * packet, unsigned char * buffer)
          packet->table_id
                                               = buffer[0];
          packet->section_syntax_indicator = buffer[1] >> 7;
          packet->zero
                                               = buffer[1] >> 6 & 0x1;
          packet->reserved_1
                                               = buffer[1] >> 4 & 0x3;
7.
          packet->section length
                                               = (buffer[1] & 0x0F) << 8 | buffer[2];</pre>
8.
9.
          packet->transport_stream_id
                                                 = buffer[3] << 8 | buffer[4];</pre>
          packet->reserved_2
                                                 = buffer[5] >> 6;
11.
          packet->version_number
                                                = buffer[5] >> 1 & 0x1F;
12.
13.
          packet->current_next_indicator
                                                 = (buffer[5] << 7) >> 7;
          packet->section_number
                                                = buffer[6];
          packet->last_section_number
                                                 = buffer[7];
15.
16.
17.
          int len = 0;
18.
          len = 3 + packet->section_length;
19.
          packet->CRC 32
                                                 = (buffer[len-4] & 0x000000FF) << 24
20.
        | (buffer[len-3] & 0x000000FF) << 16
        | (buffer[len-2] & 0x000000FF) << 8
        | (buffer[len-1] & 0x000000FF);
```

```
23.
24. int n = 0;
         for ( n = 0; n < packet->section_length - 12; n += 4 )
26.
27.
             unsigned program_num = buffer[8 + n ] << 8 | buffer[9 + n ];</pre>
            packet->reserved_3 = buffer[10 + n ] >> 5;
30.
             packet->network PID = 0x00;
31.
             if ( program_num == 0x00)
                packet \rightarrow network_PID = (buffer[10 + n ] & 0x1F) << 8 | buffer[11 + n ];
35.
                TS_network_Pid = packet->network_PID; //记录录该流频影像编集_ 资格院的网络PID
                 TRACE(" packet->network_PID %0x /n/n", packet->network_PID );
            }
38.
             else
39.
               TS_PAT_Program PAT_program;
42.
             PAT_program.program_map_PID = (buffer[10 + n] & 0x1F) << 8 | buffer[11 + n];
43.
               PAT_program.program_number = program_num;
               packet->program.push_back( PAT_program );
               TS_program.push_back( PAT_program );//向金局局内指揮機器機能機能與影響機能與影響
46.
48. return 0;
49. }
```

从for()开始,就是描述了当前流中的频道数目(N),每一个频道对应的PMT PID是什么。解复用程序需要接收所有的频道号码和对应的PMT 的PID,并把这些信息在缓冲区中保存起来。在后部的处理中需要使用到PMT的 PID。

5. 通过一段TS流中一个Packet分析PAT表 (表格+分析)

这里我们分析一段TS流其中一个Packet的Packet Data部分:

首先给出一个数据包, 其数据如下:

Packet Header	Packet Data
0x47 0x40 0x00 0x10	0000 b0 11 00 01 c1 00 00 00 e0 1f 00 01 e1 00 24 ac48 84 ff ff ff ff

分析Packet Header如下表所示:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Packet (十 六进制)	4				7				4				0				0				0				1				0				•••
Packet (二 进制)	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Packet Header Bits		sync_	_byte	e=0x	47				2	3	4	4 5 PI D=0x0000												6		7		8					

根据包头数据格式,我们可以知晓整个数据包的属性,列表如下:

sync_byte	0x47	固定同步字节
transport_error_indicator	"0"	没有传输错误

payload_unit_start_indicator	"1"	在前4个字节后会有一个调整字节。所以实际数据应该为去除第一个字节后的数据。即上面数据中红色部分不属于有效数据包。
transport_priority	"0"	传输优先级低
PID	0x0000	PID=0x0000说明数据包是PAT表信息
transport_scrambling_control	"00"	未加密
adaptation_field_control	"01"	附加区域控制
continuity_counte	"0000"	包递增计数器

如上表所示,我们可以知道,首先Packet的Packet Data是PAT信息表,因为其PID为0x0000,并且在包头后需要除去一个字节才是有效数据(payload_unit_start_indicator="1")。这样,Packet Data就应该是 "00 b0 11 00 01 c1 00 00 00 00 e0 1f 00 01 e1 00 24 ac48 84 ff ff …… ff ff" 。

44 A ->++	4	2	2		_	_	7	0	0	4	1			1.4	15	10	17	10	10	20	
第n个字节	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Packet Data(除 去开头的0x00)	00	b0	11	00	01	c1	00	00	00	00	e0	1f	00	01	e1	00	24	ac	48	84	
字段名			位	Z	具体值	ī			ž	欠序						访	说明				
able_id			8		0000				\$	有1个	字节(0000	0000E	3 (0x00	0)	Р	AT的	table_	_id只f	能是0)x00
section_syntax_i	ndica	ator	1		1				_	-						E	设语法	标志	位,	固定	为1
zero			1		0					第2、 .011 0			001B	(0xb0	11)						
reserved			2		11																
section_length			12	2	0000 0 0001B		L1=17									Ę	设长度	逐为17	'字节		
transport_strean	n_id		16	5	0x000	1			\$	第 4、!	5个字	:节 0x	00 0x	01							
reserved		2		11				A-	- /- - ^ -												
version_number	5		00000				35	第6个 :	子节:	1100 (0001E	8 (0xc1	L)		− <u>⊟</u> P/ ∏1	AT有多	变化,	版本	号		
current_next_inc	dicato	or	1		1											F			JPAT 表 則要等		
section_number			8		0x00				\$	育7个 :	字节0	x00									
ast_section_nun	nber		8		0x00				\$	第8个 :	字节(0x00									
开始循环																					
program_numb	er		16	6	0x0000)-第-	-次		2	个字)x0) 다	00 00				ŧ	目号	<u>1</u>			
reserved			3		111					^ 	+										
network_id(节目 program_map_P 为其他时)	13	3	0 00000		. 1111	B=31		:个字 [:] 110 0		001 1	111B	(0xe0	1f)	记 艮 † 辽	这是这 印 即 32 5目号	(是) 1 为为 ()	10000 10000 10000				
结束循环																					
CRC_32			32	2					4	个字:	ا										

由以上几个表可以分析出PAT表和PMT表有着内在的联系。也就是之前提到的。PAT表描述了当前流的NIT(Network Information Table,网络信息表)中的PID、当前流中有多少不同类型的PMT表及每个PMT表对应的频道号。而PAT表和PMT表到底有什么深层次的联系呢?在讨论完了PMT表和SDT表后再做讨论吧。

6. 过滤PAT表信息的伪代码 (代码)

(二) PMT表 (Program Map Table, 节目映射表) (Service Descriptor Table)

1. PMT表的描述

如果一个TS流中含有多个频道,那么就会包含多个PID不同的PMT表。

рм 表中包含的数据如下:

- (1) 当前频道中包含的所有Video数据的PID
- (2) 当前频道中包含的所有Audio数据的PID
- (3) 和当前频道关联在一起的其他数据的PID 如数字广播,数据通讯等使用的PID)

只要我们处理了 PMT,那么我们就可以获取频道中所有的PID信息,如当前频道包含多少个Video、共多少个Audio和其他数据,还能知道每种数据对应的PID分别是什么。这样如果我们要选择其中一个Video和Audio收看,那么只需要把要收看的节目的Video PID和Audio PID保存起来,在处理Packet的时候进行过滤即可实现。

2. PMT表的定义 (代码)

8.

3. PMT表的结构体定义 (代码)

```
[cpp] 📔 🧊
1. //PMT 表结构体 | 构体
typedef struct TS_PMT
    unsigned table_id
                                   unsigned section_syntax_indicator
                                   : 1; //固電海防風 为0x01
    unsigned zero
                                   : 1; //0x01
       unsigned reserved_1
                                   : 2; //0x03
      unsigned section_length
                                   : 12;//首指两廊位置重加面梯置
   CRCCR
9.
       unsigned program_number
                                     : 16;// 指出核抗氨抗因对应压用的用的相当成药 面面的 可应用的Pro
10.
      unsigned reserved_2
                                    : 2; //0x03
11.
       unsigned version_number
                                    12.
       unsigned current_next_indicator
                                    // 当該核電視地接続電視時間調整的單級基準的內包。指示此前的發
    用,下一个用混的用分壳和脂的形态如此间中间放弃。 全面流扬有效 ram map section 有效。
    unsigned section_number
                                     : 8; //固定为加强 为0x00
       unsigned last_section_number
                                  : 8; //固定海边图 为0×00
      unsigned reserved_3
                                    : 3; //0x07
16.
       unsigned PCR_PID
17.
                                  : 13; //指睛踢點
            //该核核藥園構成應時間受損素阻離樹的阻離 节目。
            unsigned reserved_4
20.
                                    : 4; //预翻面放硬 勺0×0F
       unsigned program_info_length
21.
                                  : 12; //前南欧岭南湖南南
22.
       std::vector<TS_PMT_Stream> PMT_Stream; //每令介表感包细语
    elementary PID指定 itary PID指定
24. unsigned reserved_5
                                     : 3; //0x07
      unsigned reserved_6
                                    : 4; //0x0F
26. unsigned CRC_32
27. } TS_PMT;
```

4. PMT表的解析 (代码)

```
[cpp] 📔 📋

    HRESULT CTS_Stream_Parse::adjust_PMT_table ( TS_PMT * packet, unsigned char * buffer )

          packet->table_id
                                                       = buffer[0];
4.
          packet->section_syntax_indicator
                                                       = buffer[1] >> 7;
                                                       = buffer[1] >> 6 & 0x01;
          packet->zero
          packet->reserved_1
                                                         = buffer[1] >> 4 & 0x03;
                                                         = (buffer[1] & 0x0F) << 8 | buffer[2];</pre>
          packet->section_length
                                                         = buffer[3] << 8 | buffer[4];</pre>
          packet->program_number
                                                         = buffer[5] >> 6;
9.
          packet->reserved_2
10.
          packet->version_number
                                                         = buffer[5] >> 1 & 0x1F;
          packet->current_next_indicator
                                                         = (buffer[5] << 7) >> 7;
12.
          packet->section_number
                                                         = buffer[6];
```

```
= buffer[7];
         \verb"packet-> last\_section\_number"
                                                = buffer[8] >> 5;
14. packet->reserved_3
         packet->PCR_PID
                                                   = ((buffer[8] << 8) | buffer[9]) & 0x1FFF;</pre>
15.
16.
17. PCRID = packet->PCR_PID;
18.
19.
         packet->reserved_4
                                                  = buffer[10] >> 4;
20. packet->program_info_length
                                                = (buffer[10] & 0x0F) << 8 | buffer[11];</pre>
21.
         // Get CRC_32
22. int len = 0;
23.
        len = packet->section_length + 3;
24. packet->CRC_32 = (buffer[len-4] & 0x000000FF) << 24
     | (buffer[len-3] & 0x000000FF) << 16
26. | (buffer[len-2] & 0x000000FF) << 8
      | (buffer[len-1] & 0x000000FF);
27.
28.
29. int pos = 12;
30. // program info descriptor
31.
        if ( packet->program_info_length != 0 )
32. pos += packet->program_info_length;
        // Get stream type and PID
34. for ( ; pos <= (packet->section_length + 2 ) - 4; )
35.
36. TS_PMT_Stream pmt_stream;
37. pmt_stream.stream_type = buffer[pos];
38. packet->reserved_5 = buffer[pos+1] >> 5;
39. pmt_stream.elementary_PID = ((buffer[pos+1] << 8) | buffer[pos+2]) & 0x1FFF;</pre>
40. packet->reserved_6 = buffer[pos+3] >> 4;
41.
      pmt_stream.ES_info_length = (buffer[pos+3] & 0x0F) << 8 | buffer[pos+4];</pre>
42.
43. pmt_stream.descriptor = 0x00;
44. if (pmt_stream.ES_info_length != 0)
45.
46. pmt_stream.descriptor = buffer[pos + 5];
47.
48. for( int len = 2; len <= pmt_stream.ES_info_length; len ++ )
50. pmt_stream.descriptor = pmt_stream.descriptor << 8 | buffer[pos + 4 + len];</pre>
51.
52. pos += pmt_stream.ES_info_length;
53. }
54. pos += 5;
55. packet->PMT_Stream.push_back( pmt_stream );
56. TS_Stream_type.push_back( pmt_stream );
57. }
58. return 0;
59. }
```

5. 通过一段TS流中一个Packet分析PMT表 (表格+分析)

老样子,还是通过分析一段TS流的数据包Packet来学习PMT表。

下面给出了一段TS流数据中的一个Packet (十六进制数)

Packet Header	Packet Data
0x47 0x43 0xe8 0x12	00 02 b0 12 00 01 c1 00 00 e3 e9 f0 00 1b e3 e9 f0 00 f0 af b4 4f ff ff ff ff

首先解析Packet Header, 分析如下:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Packet (十 六进制)	4				7				4				3				е				8				1				2				
Packet (二 进制)	0 1 0 0 0 1 1						1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		
Packet Header Bits	1 sync_byte=0x47 2 3 4 5 PID=0x03e8 its																				6		7		8								

PID=0x03e8为其PID

下面是详细的解析表

Pa	Packet Header分析							
	Packet Header: 0x47 0x40 0x00 0x10							
1	sync_byte	0x47	固定同步字节					
2	transport_error_indicator	"0"	没有传输错误					
3	payload_unit_start_indicator	"1"	在前4个字节后会有一个调整字节。所以实际数据应该为去除第一个字节后的数据。					
4	transport_priority	"0"	传输优先级低					
5	PID	0x03e8	PID=0x03e8说明数据包是PMT表信息					
6	transport_scrambling_control	"00"	未加密					
7	adaptation_field_control	"01"	附加区域控制					
8	continuity_counte	"0010"	包递增计数器					

因为payload_unit_start_indicator= '1' ,在解析数据包的时候需要去除Packet Data的第一个字节。下面是对Packet Data的详细解析:

PMTF表的 壳的电放 面Data																					
第n个字节	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1 5	16	17	18	19	20	
Packet Data	02	b0	12	00	01	c1	00	00	e3	e9	f0	00	1b	e3	e9	f0	00	f0	1b	e3	
字段名	立数	具体值					次序						ù	说明							
table_id	3	0x02					第1个字节														
section_syntax_indicator 1					1B										Ę	段语法标志					
zero 1				L	ОВ					第2、3个字节 1011 0000 0001 0010B=0xb012											
reserved 2 1					11B=0x03																
section_length				12	0000 0001 0010B=0x12											月	段长 度,从program_number开 始,到CRC_32(含)的字节总 数				
program_number 16				16	0x0001				5	第4、5个字节 0x00 01						频道号码,表示当前 的PMT关联到的频道					


reserved	2	11B=0x03				
version_number	5	00000B=0x00	第6个字节 1100 0001B=0xc1	版本号码,如果PMT内容有 更新,则它会递增1通知解 复用程序需要重新接收节 目信息		
current_next_indicator	1	1B=0x01		当前未来标志符		
section_number	8	0x00	第7个字节0x00	当前段号码		
last_section_number	8	0x00	第8个字节 0x00	最后段号码,含义和PAT中的对应字段相同		
reserved	3	111B=0x07	第9、10个字节			
PCR_PID	13	000111110B=0x3e9	1110 0011 1110 1001B=0xe3e9	PCR 位目参考时钟)所在TS分组的PID		
reserved	4	1111B=0x0f				
program_info_length	12	00000000000B=0x000	第11、12个字节 1111 0000 0000 0000=0xf000	节目信息长度(之后的 是N个描述符结构,一般可 以忽略掉,这个字段就代表 描述符总的长度,单位 是Bytes)紧接着就是频道 内部包含的节目类型和对 应的PID号码了		
stream_type	m_type 8 0x1b		第13个字节 0x1b	流类型,标志是Video还是Audio还是其他数据		
reserved	3	111B=0x07	第14、15个字节			
elementary_PID	13	000111110 1001=0x3e9	1110 0011 1110 1001B=0xe3e9	该节目中包括的视频流, 音频流等对应的TS分组 的PID		
reserved 4		1111B=0x0f	第16、17个字节			
ES_info_length	12	0000 0000 0000=0x000	1111 0000 0000 0000B =0xf000			
CRC 32 —						

(三) 解复用模型 (代码)

```
1. int Video_PID=0x07e5,Audio_PID=0x07e6;
2. void Process_Packet(unsigned char*buff)
3. {
4. int i; int PID=GETPID(buff);
5. if(PID==0x0000) { Process_PAT(buff+4); } //PAT表的PID表的表现。
6. else if(PID=Video_PID) { SaveToVideoBuffer(buff+4); } //PID指示该数据激为振荡力 顷包
7. else if(PID=Audio_PID) { SaveToAudioBuffer(buff+4); } //PID指示该数据激为振荡力 顷包
8. else{ // buff+4 意味着要除去就未需要的影响。
9. for(i=0;i<64;i++)
10. { if(PID==pmt[i].pmt_pid) { Process_PMT(buff+4); Break; }
11. } } }
```

解复用的意义在于,由于TS流是一种复用的码流,里面混杂了多种类型的包;解复用TS流可以将类型相同的Packet存入相同缓存,分别处理。这样就可以将Video、Audio或者其他业务信息的数据区分开来。

(四) DVB搜台原理以及SDT表 (Service Descriptor Table, 业务描述表)



SDT可以提供的信息包括:

- ⑴该节目是否在播放中
- (2) 该节目是否被加密
- (3) 该节目的名称

三、从PAT开始,走向更远

在本章的学习中,我们发现了一个特点: 所有的TS流的解析都是从寻找PAT表开始的,只有找到了PAT表,我们才能继续下一步的解析。因此,在进行了TS流、PAT表和PMT表的初步知识储备后,在接下来的学习中将从PAT表开始,学习更多的PSI/SI相关的表,将走得更远。

-本章结束-

声明: 本篇文章的部分代码来自:

- 1. http://blog.csdn.net/beyondzd2000/article/details/8007325
- 2. http://blog.csdn.net/a31898534/article/details/4399374

同时还参考了一些前辈的资料,如:

- 1. http://blog.csdn.net/a31898534/article/details/4399374
- 2. http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ae178ba01018o7g.html

感谢各位前辈的努力,才有了我们这些后来人的轻松!

经验水平所限,若有错漏之处,期待大家的批评指正!

=======================================	
博主信息	
=======================================	===========
Destiny QQ: 1139904786	
邮箱/Email:1139904786@qq.com	1
