

AD2 - Organização de Computadores 2013.1 Data de entrega:14/05/2013

1. (1,5) Compare máquinas de 1, 2 e 3 endereços escrevendo programas para calcular: X=(A+BxC)/(D-ExF)

As instruções disponíveis para uso são as seguintes:

1 Endereço:	2 Endereços:	3 Endereços:
LOAD M	MOV(X=Y)	MOV(X=Y)
STORE M	ADD(X=X+Y)	ADD(X=Y+Z)
ADD M	SUB (X=X-Y)	SUB(X=Y-Z)
SUB M	MUL(X=X*Y)	MUL(X=Y*Z)
MUL M	DIV $(X=X/Y)$	DIV $(X=Y/Z)$
DIV M		

M é um endereço de memória de 16 bits, e , X, Y e Z são ou endereços de memória de 16 bits ou de registradores de 4 bits. A máquina de 1 endereço usa um acumulador, e as outras duas têm 16 registradores e instruções operando sobre todas as combinações de endereços de memória e registradores. SUB X,Y subtrai Y de X e SUB X,Y,Z subtrai Z de Y e coloca o resultado em X. Assumindo códigos de operação de 8 bits e comprimentos de instruções que são múltiplos de 4, quantos bits cada máquina precisa para calcular X?

```
Máquina 1: instruções com 1 endereço (ou 1 operando) X = (A+BxC)/(D-ExF)
```

```
LOAD B
               =>
                      ACC
                          <- B
                           <- ACC * C
MUL C
               =>
                      ACC
ADD A
               =>
                      ACC
                           <- ACC + A
STORE X
               =>
                      X
                           <- ACC
LOAD E
               =>
                      ACC
                           <- E
MUL F
               =>
                      ACC
                           <- ACC * F
STORE T1
               =>
                      T1
                           <= ACC
LOAD D
               =>
                      ACC
                           <= D
               =>
                           <= ACC - T1
SUB T1
                      ACC
               =>
                           <= ACC
STORE T1
                      T1
                      ACC
                           <= X
LOAD X
               =>
DIV T1
               =>
                      ACC
                           <= ACC / T1
STORE X
               =>
                      X
                           <= ACC
```

Máquina 2: instruções com 2 endereços (ou operandos)

(a) Sem perda de conteúdo

```
MOV X, B
             =>
                  X \square B
MUL X, C
             =>
                  X \square X * C
                  X \square X + A
ADD X, A
             =>
MOV T1,E
             =>
                 T1 \square E
MUL T1,F
             =>
                  T1  T1 * F
MOV T2,D
             =>
                  T2 | D
SUB T2,T1
             =>
                  T2 □ T2 - T1
DIV X, T2
             =>
                  X \square X / T2
```

(b) Com perda de conteúdo

```
MUL \ B, C \implies B \ \square \ B * C
```

```
ADD A,B \Rightarrow A \square A + B

MUL E,F \Rightarrow E \square E * F

SUB D,E \Rightarrow D \square D - E

DIV A,D \Rightarrow A \square A / D
```

Máquina 3: instruções com 3 endereços (ou 3 operandos):

Máquina 1: Cada instrução é composta de 1 código de operação (4 bits) e um operando que corresponde a um endereço de memória (16 bits), logo, cada instrução terá 20 bits de tamanho. Ao todo foram 13 instruções, então, o total de bits para o programa é : 13 instruções x 20bits por instrução = **260 bits**

Máquina 2: Cada instrução é composta de 1 código de operação (4 bits) e dois operandos onde cada um corresponde a um endereço de registrador (4 bits para endereçar 16 registradores), logo, cada instrução terá 12 bits de tamanho. Ao todo foram 8 instruções em (a) e 5 em (b), então, o total de bits para o programa é: em (a) 8 instruções x 12bits por instrução = 96 bits e em (b) 5 instruções x 12bits por instrução = 60 bits

Máquina 3: Cada instrução é composta de 1 código de operação (4 bits) e três operandos que cada um corresponde a um endereço de registrador (4 bits para endereçar 16 registradores), logo, cada instrução terá 16 bits de tamanho. Ao todo foram 5 instruções, então, o total de bits para o programa é : 5 instruções x 16 bits por instrução = **80 bits**

2. (1,0) Explique o que são e como funcionam os processos de montagem, compilação e ligação.

Montagem: Processo que consiste em traduzir um programa em linguagem de montagem (assembly) para seu equivalente em binário. Processo este realizado pelo montador. Esta tradução consiste em substituir a partir dos programas os códigos de operação simbólicos por valores numéricos, nomes simbólicos de endereços por valores numéricos e converter valores de constantes para valores binários. Tipicamente, em montadores de dois passos, o programa é examinado instrução por instrução duas vezes. No primeiro passo são detectados os erros e montada a tabela de símbolos de endereços. No segundo passo é feita a criação do código objeto.

Compilação: Processo que consiste na análise de um programa escrito em linguagem de alto nível (programa fonte) e sua tradução em um programa em linguagem de máquina (programa objeto). Processo este realizado pelo Compilador. A Análise feita pelo compilador consiste em 3 partes:

- A análise léxica onde o programa fonte é decomposto em seus elementos individuais (comandos, operadores, variáveis, etc), gerando erros se for encontrada alguma incorreção.
- A análise sintática onde são criadas as estruturas de cada comando e verificação de acordo com as regras gramaticais da linguagem.
- A análise semântica onde são verificadas as regras semânticas estáticas, podendo produzir mensagens de erros.

Ligação: Processo onde é feita a interpretação à chamada a uma rotina e respectiva conexão entre o código objeto principal e o código da rotina. Este processo é executado pelo ligador. O ligador examina o código-objeto, procura referências externas não resolvidas e suas localizações nas bibliotecas substituindo a linha de chamada pelo código da rotina emitindo mensagem de erro em caso de não encontrar a rotina.

3. (1,0) Descreva as categorias da classificação de arquiteturas segundo Flynn.

Consiste em uma das formas mais comuns de classificação de processamento paralelo. São estas as categorias de sistemas de computação:

- **SISD** Single instruction stream, single data stream. Um único processador executa uma única seqüência de instruções sobre dados armazenados em uma única memória. Exemplo: Processadores de computadores pessoais.
- **SIMD** Single instruction stream, multiple data stream. Vários elementos de processamento. Cada um tem uma memória de dados. Cada instrução é executada sobre um conjunto de dados diferente. Exemplo: Processadores matriciais.
- **MISD** Multiple instruction stream, single data stream. A seqüência de dados é transmitida para um conjunto de processadores, cada um dos quais executa uma seqüência de instruções diferente. Não existem processadores comerciais que utilizam este modelo.
- **MIMD** Multiple instruction stream, multiple data stream. Conjunto de processadores executa simultaneamente seqüências diferentes de instruções sobre conjuntos de dados diferentes. Exemplo: SMPs, clusters, sistemas NUMA.

4. (1,5) Responda:

a) Dados os valores de memória abaixo e uma máquina de 1 endereço com um acumulador:

```
palavra 20 contém 40
palavra 30 contém 50
palavra 40 contém 60
palavra 50 contém 70
```

Quais valores as seguintes instruções carregam no acumulador?

- -Load imediato 20
- -Load direto 20
- -Load indireto 20

- LOAD IMEDIATO 20

Resposta: Nesta instrução o valor a ser colocado no acumulador corresponde ao valor fornecido como operador, portanto:

ACC <- 20 (o valor a ser colocado no acumulador é 20)

- LOAD DIRETO 20

Resposta: Nesta instrução o valor a ser colocado no acumulador corresponde ao valor contido no endereço de memória fornecido como operador, portanto:

```
ACC \le (20) (o valor a ser colocado no acumulador é 40)
```

- LOAD INDIRETO 20

Resposta: Nesta instrução o valor a ser colocado no acumulador corresponde ao valor contido no endereço que consta como valor no endereço de memória fornecido como operador, portanto:

```
ACC <- ((20)) (o valor a ser colocado no acumulador é 60)
```

b) Analise os modos de endereçamento direto, indireto e imediato, estabelecendo diferenças de desempenho, vantagens e desvantagens de cada um.

Imediato: O campo operando contém o dado / Vantagem: Rapidez na execução da instrução / Desvantagem: Limitação do tamanho do dado inadequado para o uso com dados de valor variável / Não requer acesso à memória principal. Mais rápido que o modo direto

Direto: O campo operando contém o enderço do dado / Vantagem: Flexibilidade no acesso a variáveis de valor diferente em cada execução do programa / Desvantagem: Perda de tempo, se o dado é uma constante / Requer apenas um acesso à memória principal. Mais rápido que o modo indireto

Idireto: O campo de operando contém o endereço do dado / Vantagem: Manuseio de vetores (quando o modo indexado não está disponível). Usar como "ponteiro" / Desvantagem: Muitos acesso à MP para execução / Requer 2 acessos à memória principal.

c) Qual é o objetivo do emprego do modo de endereçamento base mais deslocamento? Qual é a diferença de implementação entre esse modo e o modo indexado?

O base mais deslocamento tem como seu principal objetivo permitir a modificação de endereço de programas ou módulos destes (que é a realocação de programa), bastando para isso uma única alteração no registrador base. O base mais deslocamento tem como característica o endereço a ser obtido da soma do deslocamento com o registrador base. A diferença entre os modos é mais conceitual do que na implementação. O base mais deslocamento difere do modo indexado onde o do registrador base é fixo e ocorre variação no deslocamento, pois ao contrário, em endereçamento base mais deslocamento o deslocamento é fixo e há alteração do registrador base.

5. (2,0) Considere um computador, cuja representação para ponto fixo e para ponto flutuante utilize 20 bits. Na representação em ponto flutuante, as combinações possíveis de bits representam números normalizados do tipo +/-(1,b₋₁b₋₂b₋₃b₋₄b₋₅b₋₆b₇b₈b₋₉b₋₁₀b-₁₁b₋₁₂ b₋₁₃ × 2^{Expoente}), onde o bit mais à esquerda representa o sinal (0 para números positivos e 1 para números negativos), os próximos 6 bits representam o expoente em complemento a 2 e os 13 bits seguintes representam os bits b₋₁ a b₋₁₃, como mostrado na figura a seguir:

S	Expoente representado em complemento a 2	$b_{-1} b_{-2} b_{-3} b_{-4} b_{-5} b_{-6} b_{-7} b_{-8} b_{-9} b_{-10} b_{-11} b_{-12} b_{-13}$
1	6	13

a) (0,4) Considere o seguinte conjunto de bits representado em hexadecimal B00A0. Indique o valor deste número **em decimal**, considerando-se que o conjunto representa:

$$(B00A0)_{16} = (1011 \ 00000000 \ 10100000)_2$$

(a.1) um inteiro sem sinal
$$2^{19} + 2^{17} + 2^{16} + 2^7 + 2^5 = 721.056$$

(a.2) um inteiro em sinal magnitude

$$-(2^{17} + 2^{16} + 2^7 + 2^5) = -196.768$$

(a.3) um inteiro em complemento a 2
$$-2^{19} + (2^{17} + 2^{16} + 2^7 + 2^5) = -327.520$$

(a.4) um real em ponto flutuante conforme descrição do enunciado.

 $(1011 \ 000000000 \ 101000000)_2$

Sinal: 1 (negativo)

Expoente: 011000 (complemento a 2) = $+(2^4+2^3) = +24$

b) (0,2) Qual será a representação em ponto flutuante dos seguintes valores decimais neste computador:

```
b.1) +1093,72

Convertendo para binário = 10001000101,1011100001010001 => normalizando 1,00010001011011100001010001 x 2<sup>10</sup>

Temos então:

Sinal = 0 (positivo)

Expoente (complemento a 2) = +10 = 001010

Mantissa = 00010001011011100001010001
```

Resultado: 0 001010 0001000101101

```
b.2) -7,7

Convertendo para binário = 111,101100110011001100110011...

=> normalizando 1,111011001100110011... x 2²

Temos então:

Sinal = 1 (negativo)

Expoente (complemento a 2) = +2 = 000010

Mantissa = 111011001100110011...

Resultado: 1 000010 1110110011001.
```

c) (0,6) Indique o menor e o maior valor positivo normalizado na representação em ponto flutuante para este computador. Mostre os valores **em decimal**.

d) (0,8) Caso se deseje utilizar a representação em excesso para representar o expoente, indique o excesso a ser utilizado e o menor e o maior valor positivo normalizado para esta nova representação. Mostre os valores **em decimal**.

```
Excesso = 2^{e-1} - 1, sendo e = 6, excesso = 31
```

Obs.: Situações quando o expoente é todo 0 ou todo 1 são consideradas casos especiais. Estes casos especiais servem para representação do 0 ou não número. Por não mencionar os casos especiais no títuto da questão, não foram considerados na resposta.

6. (1,0) Explique como funcionam os três mecanismos utilizados para transferir dados entre um dispositivo de E/S e a memória de um sistema de computação: por programa (polling), por interrupção e por acesso direto à memória.

E/S por programa: O processador tem controle direto sobre a operação de E/S, incluindo a detecção do estado do dispositivo, o envio de comandos de leitura ou escrita e transferência de dados. Para realizar uma transferência de dados, o processador envia um comando para o módulo de E/S e fica monitorando o módulo para identificar o momento em que a transferência pode ser realizada. Após detectar que o módulo está pronto, a transferência de dados é realizada através do envio de comandos de leitura ou escrita pelo processador. Se o processador for mais rápido que o módulo de E/S., essa espera representa um desperdício de tempo de processamento. As vantagens deste método são: hardware simples e todos os procedimentos estão sobre controle da UCP. As desvantagens são: utilização do processador para interrogar as interfaces, o que acarreta perda de ciclos de processador que poderiam ser utilizados na execução de outras instruções, : utilização do processador para realizar a transferência de dados, o que também acarreta perda de ciclos de processador.

E/S por interrupção: Neste caso, o processador envia um comando para o módulo de E/S e continua a executar outras instruções, sendo interrompido pelo módulo quando ele estiver pronto para realizar a transferência de dados, que é executada pelo processador através da obtenção dos dados da memória principal, em uma operação de saída, e por armazenar dados na memória principal, em uma operação de entrada. A vantagem deste método é que não ocorre perda de ciclos de processador para interrogar a interface, já que neste caso, não se precisa mais interrogar a interface, ela avisa quando pronta. As desvantagens são: necessidade de um hardware adicional (controlador de interrupções, por exemplo), gerenciamento de múltiplas interrupções e perda de ciclos de relógio para salvar e recuperar o contexto dos programas que são interrompidos.

E/S por DMA: Nesse caso a transferência de dados entre o módulo de E/S e a memória principal é feita diretamente sem envolver o processador. Existe um outro módulo denominado controlador de DMA que realiza a transferência direta de dados entre a memória e o módulo de E/S. Quando o processador deseja efetuar a transferência de um bloco de dados com um módulo de E/S, ele envia um comando para o controlador de DMA indicando o tipo de operação a ser realizada (leitura ou escrita de dados), endereço do módulo de E/S envolvido, endereço de memória para início da operação de leitura ou escrita de dados e número de palavras a serem lidas ou escritas. Depois de enviar estas informações ao controlador de DMA, o processador pode continuar executando outras instruções. O controlador de DMA executa a transferência de todo o bloco de dados e ao final envia um sinal de interrupção ao processador, indicando que a transferência foi realizada. As vantagens deste método são: permite transferência rápida entre interface e memória porque existe um controlador dedicado a realizá-la e libera a UCP para executar outras instruções não relacioandas a entrada e saída. A desvantagem é que precisamos de hardware adiciona

7. (1,0) Explique como funciona um barramento SCSI (sugestões de fonte de consulta: livro do Stallings e a página http://informatica.hsw.com.br/scsi.htm)

O barramento SCSI (Small Computer System Interface) é um barramento de comunicação rápida que conecta vários dispositivos a um computador ao mesmo tempo, incluindo discos rígidos, scanners, CD-ROM/RW e impressoras. O SCSI tem vários beneficios: é muito rápido - chega a 320 Mb/s - e está no mercado há mais de 20 anos, sendo incansavelmente testado - portanto, tem a reputação de ser confiável. Da mesma maneira que o Serial-ATA eo Fire-Wire, ele aceita a ligação de vários dispositivos diferentes em um barramento.

No entanto, o SCSI também tem alguns problemas. Tem suporte limitado a BIOS do sistema e precisa ser configurado para cada computador. Também não existe uma interface de software comum para SCSI. Por fim, todos os tipos diferentes de SCSI têm velocidades, largura de barramento e conectores diferentes, o que pode ser confuso. Mas, uma vez conhecido o significado de "Fast", "Ultra" e "Wide", fica fácil entender.

O SCSI tem três especificações básicas:

- 1. SCSI-1: especificação original desenvolvida em 1986, está obsoleta. Tinha largura de barramento de 8 bits e velocidade de clock de 5 MHz.
- 2. SCSI-2: adotada em 1994, esta especificação incorporou o Common Command Set CCS (Conjunto de Comandos Comuns) 18 comandos considerados imprescindíveis para o suporte a qualquer dispositivo SCSI. Também tinha a possibilidade de dobrar a velocidade de clock para 10 MHz (Fast), dobrar a largura de barramento para 16 bits e aumentar o número de dispositivos para 15 (Wide), ou ambos (Fast/Wide). O SCSI-2 também incorporou o enfileiramento de comandos, permitindo que os dispositivos armazenassem e priorizassem comandos do computador onde estavam instalados.
- 3. SCSI-3: especificação de 1995 que trouxe uma série de padrões menores dentro de sua abrangência geral. Um conjunto de padrões envolvendo a Interface Paralela SCSI (SPI), que é a forma como os dispositivos SCSI se comunicam, continuou a evoluir dentro do SCSI-3. A maioria das especificações SCSI-3 começam com o termo Ultra: Ultra para variações SPI, Ultra2 para variações SPI-2 e Ultra3 para variações SPI-3. As designações Fast (rápido) e Wide (largo) funcionam como no SCSI-2. SCSI-3 é o padrão atualmente em uso.

Combinações diferentes de velocidade de barramento dobrada e de clock dobrada, e especificações SCSI-3 resultaram em muitas variações SCSI. Além da velocidade de barramento expandida, o Ultra320 SCSI usa transferência de dados em pacotes, aumentando sua eficiência. O Ultra2 também foi o último modelo a ter largura de banda "estreita", de 8 bits.

Os tipos citados até então de SCSI são paralelos: bits de dados movem-se simultaneamente pelo barramento, ao invés de um por vez. O tipo mais novo de SCSI, chamado de Serial Attached SCSI (SAS), usa comandos SCSI, mas transmite dados de forma serial. O SAS usa uma conexão pontoa-ponto para mover dados a 3 Gb/s, e cada porta SAS suporta até 128 dispositivos ou expansores. Os tipos diferentes de SCSI usam controladoras e cabos para se comunicar com os dispositivos.

8. (1,0) Verifique se é válida a seguinte definição para overflow (estouro) em uma operação aritmética na representação complemento a dois utilizando-se *n* bits: Caso os bits "vai-um" nas posições *n-1* e *n* sejam diferentes ocorreu overflow. Caso contrário não ocorreu overflow.

Resposta: Esta definição é válida, como mostrado a seguir. Considere dois números A e B representados utilizando-se n bits:

$$A = (a_{n-1}a_{n-2}...a_0)$$

$$B = (b_{n-1}b_{n-2}...b_0)$$

Os bits c_n e c_{n-1} correspondem aos bits "vai-um" nas posições n e n-1 respectivamente

Verificando cada caso possível dos valores dos bits a_{n-1} , b_{n-1} , e c_{n-1} :

a_{n-1}	b_{n-1}	c_{n-1}	Overflow?	$c_n \# c_{n-1}$?
0	0	0	Não. Dois números positivos somados tem como resultado um número	
			positivo	
0	0	1	Sim. Dois números positivos somados tem como resultado um número	Sim
			negativo	
0	1	0	Não. Nunca ocorre overflow quando um número positivo é somado com	Não
			um número negativo	
0	1	1	Não. Nunca ocorre overflow quando um número positivo é somado com	Não
			um número negativo	

1	0	0	Não. Nunca ocorre overflow quando um número positivo é somado com	
			um número negativo	
1	0	1	Não. Nunca ocorre overflow quando um número positivo é somado com um número negativo	Não
1	1	0	Sim. Dois números negativos somados tem como resultado um número positivo	Sim
1	1	1	Não. Dois números negativos somados tem como resultado um número negativo	Não