MANUAL PARA IMPORTAR Y EXPORTAR LAS CHECADAS DESDE LA TERMINAL AL EASYTIMER

Requisitos previos:

A. Adaptador USB (viene incluido en la terminal, ver **IMAGEN 1**):




IMAGEN 1

B. Memoria USB con espacio disponible.

1. RESPALDO EN USB/ PENDRIVE (EXPORTAR DESDE LA TERMINAL)

Podremos cargar o descargar cierta información del terminal al USB o viceversa.



1.1 Descarga de fichajes

1.1.1 Descarga de datos

Mediante esta opción descargaremos los fichajes al USB. El nombre del fichero será nº de reloj y la attlog. *Ej: X_attlog.dat*

1.1.2 Descarga de usuarios

Descargaremos una copia de los usuarios.


1.2 Carga de datos en terminal (importar en la terminal)

6.2.1. Cargar usuarios (o checadas/fichajes)


Mediante esta opción y con una copia previa, podremos pasar usuarios entre los distintos terminales de nuestra red, evitando tener que realizar el proceso de grabación de usuarios más de una sola vez. La carga se hace completa, no pudiendo elegir que empleados puedo cargar.

2. IMPORTAR CHECADAS DE TERMINAL AL EASYTIMER (método manual)


1. Luego de descargar en una USB los fichajes de la terminal, ir a **Herramientas > Importar checadas** en el programa EasyTimer:



2. Se dejan las opciones por default, seleccionar la opción Importar por: NoEmpleado:



3. Por último, dar clic en **Importar** > **Archivo ZK** y buscar la ruta en el equipo del archivo ZK de fichajes generado en la terminal:



4. Opcional: Si el paso 3 es exitoso, se recomienda borrar todas las checadas de la terminal para depurarla. O resetearla a sus valores de fábrica, si se considera necesario.