

国土基本図の図郭階層構造 — コード識別規則

レベル一覧

レベル	コード形式	サイズ	分割・備考
50000	4桁（系番号2桁＋行列2桁）	30×40km	10×10分割→Lv.5000
5000	6桁（50000コード＋00～99）	3×4km	2×2分割→Lv.2500
2500	7桁（5000コード＋1～4）	1.5×2km	2×2分割→Lv.1250
1250★	8桁・末尾数字（2500コード＋1～4）	750m×1km	準則外。自治体独自採用あり
1000	8桁・末尾英字（5000コード＋A～Y）	600×800m	5×5分割（25区画）
500	8桁・末尾数字（5000コード＋00～99）	300×400m	10×10分割（100区画）

各レベルの詳細

Lv.50000 4桁 系番号2桁＋行列2桁。例：09LD＝第9系L行D列。隣接区画は1文字変化。	Lv.5000 6桁 10×10分割。左上＝00、行方向増加。例：09LD35＝上4・左6列目。
Lv.2500 7桁 2×2分割。例：09LD352＝09LD35の右上区画。	Lv.1250★ 8桁（末尾数字） 2×2分割。旧「四次区画」相当。準則非収録。自治体独自採用あり。
Lv.1000 8桁（末尾英字） 5×5分割（25区画）。末尾英字で500/1250と区別可。例：09LD354E。	Lv.500 8桁（末尾数字） 10×10分割（100区画）。末尾数字は1250と要区別。例：09LD3599。

コード識別の要点

6桁	7桁	8桁・末尾英字	8桁・末尾数字
↓	↓	↓	↓
Lv.5000	Lv.2500	Lv.1000	Lv.500 / 1250
一意	一意	一意	要区別

500 vs 1250：7桁目までが有効な2500コードと一致すれば Lv.1250、そうでなければ Lv.500。