

## Guide d'installation de la carte NodeMCU dans l'IDE Arduino.

Premièrement, vous devez ajouter la série de cartes ESP8266 à l'IDE Arduino.

Pour se faire, rendez-vous dans Fichier, ensuite dans préférences :




URL de gestionnaire de cartes supplémentaires et ajoutez cette ligne : <a href="http://arduino.esp8266.com/stable/package">http://arduino.esp8266.com/stable/package</a> esp8266com index.json




Après avoir ajouté cette ligne et sauvegardé, rendez-vous dans Outils ensuite Cartes et enfin Gestionnaire de cartes.

Effectuez une recherche vers NodeMCU et vous verrez apparaître le package ESP82622. Cliquez sur Installer :




Une fois le package installé, il est possible de sélectionner la carte NodeMCU :



Il est nécessaire de sélectionner le bon port COM virtuel listé dans PORT. Celui-ci ne fera pas apparaître le nom de la carte.

Téléversement du programme Blink présent dans les exemples Arduino :



La led 13 bleue devrait clignoter toutes les secondes.

Votre carte NodeMCU est maintenant fonctionnelle.