

Registrare le salite

Guida per il personale di bordo delle navette a guida autonoma



Ogni turno, in tre gesti

- 1 Sul telefono di servizio tocca l'icona **Navette** nella schermata iniziale. Non serve alcuna password.
- 2 Controlla il **nome del mezzo** scritto in alto: deve essere quello su cui stai salendo. Se non corrisponde, hai preso il telefono di un collega — accorgersene adesso evita di attribuire al mezzo sbagliato tutte le salite del turno.
- 3 A ogni passeggero che sale, **inquadra il codice** che ti mostra sul telefono. Compaiono per pochi secondi nome, cognome e data di nascita: servono solo a controllare che il codice sia suo.

Il telefono resta abilitato per un anno. Non c'è nulla da attivare a ogni turno e nessun accesso da rifare. Se cambia il conducente ma il telefono resta lo stesso, non si fa niente.

Se qualcosa non va

Che cosa vedi	Che cosa fare
L'icona non c'è più	Inquadra il codice qui a fianco: riporta alla stessa pagina. Poi rimettila sulla schermata iniziale.
Chiede di attivare il dispositivo	Il telefono ha perso l'abilitazione (dati del browser cancellati, o telefono nuovo). Serve un nuovo codice di attivazione: chiedi a chi gestisce il servizio.
Il nome del mezzo è sbagliato	Non usare quel telefono: è abbinato a un altro veicolo. Le salite finirebbero nei dati del mezzo sbagliato.
Il codice del passeggero non viene letto	Chiedigli di alzare la luminosità dello schermo. Il suo codice cambia ogni pochi secondi: è normale, basta riprovare.

Per riaprire la pagina



app-tpl.comune.imperia.it/bordo.html

Inquadra questo codice con la fotocamera del **telefono di servizio** per tornare alla pagina delle salite, per esempio se l'icona è sparita.

Non abilita nulla e non contiene segreti: su un telefono non abbinato non funziona.

Usa il browser del telefono — quello che la fotocamera apre da sola. Con le applicazioni «lettore QR» che hanno un browser interno la pagina si apre ma le salite non vengono registrate.

Se smarrisci il telefono, avvisa subito chi gestisce il servizio: viene disattivato all'istante, da remoto.