

# 全血基因组 DNA 快速提取试剂盒



### Rapid Blood DNA Kit

#### 产品信息:

试剂盒组成	保存	DL101-01	DL101-02
		100 次	100 次×2
RNaseA (10mg/ml)	-20℃	300µl×2	300μl×4
裂解液 RBC	室温	120ml	120ml×2
缓冲液 BB	室温	20 ml	40 ml
结合液 CB	室温	30 ml	60 ml
抑制物去除液 IR	室温	50 ml	100 ml
漂洗液 WB	室温	25ml	25ml×2
		第一次使用前加入	. 100ml 无水乙醇
洗脱缓冲液 EB	室温	15 ml	15 ml×2
蛋白酶 K(20mg/ml)	室温	1ml×2	1ml×4
吸附柱 AC	室温	100 个	200 个
收集管(2ml)	室温	100 个	200 个

**保存条件:** 本试剂盒在室温(15-25℃)储存 12 个月不影响使用效果。RNaseA 建议-20℃长期保存。

#### 产品介绍:

独特的结合液/蛋白酶 K 迅速裂解细胞和灭活细胞内核酸酶,然后基因组 DNA 在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜,再通过一系列快速的漂洗一离心的步骤,抑制物去除液和漂洗液将细胞代谢物、蛋白等杂质去除,最后低盐的洗脱缓冲液将纯净基因组 DNA 从硅基质膜上洗脱。

#### 产品特点:

- 1.简单快速:1 h 内即可获得超纯的基因组 DNA。
- 2.超纯:获得的DNA 纯度高,可直接用于 PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。

## 注意事项:

1.结合液CB 或者抑制物去除液 IR 低温时可能出现析出<mark>和沉淀,可</mark>以在 37℃水 浴几分钟帮助重新溶解**.恢复澄清透明后冷却到室温即可使用**。

- 2.避免试剂长时间暴露于空气中发生挥发、氧化、pH 值变化,各溶液使用后应及时盖紧盖子。
- 3.不同样品尤其疾病样品中白细胞数量差异可能非<mark>常大,因此产</mark>量的个体差异 也可能非常大。
- 4.开始实验前将需要的水浴先预热到 70℃备用。

BM Biomed

- 5.为了最佳效果,最好使用新鲜血液标本或者 4℃存放少于 3 天的标本,不要使用反复冻融超过 3 次的标本,否则会严重降低产量。
- 6.洗脱液EB 不含有螯合剂 EDTA,不影响下游酶切、连接等反应。也可以使用水洗脱,但应该确保批 pH 大于 7.5, pH 过低影响洗脱效率。用水洗脱 DNA 应该保存在一20℃。DNA 如果需要长期保存,可以用 TE 缓冲液洗脱(10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0),但是 EDTA 可能影响下游酶切反应,使用时可以适当稀释。

自备试剂:无水乙醇、异丙醇

#### 操作步骤:

提示: 第一次使用前请先在漂洗液 WB 中加入指定量无水乙醇, 充分混匀, 加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇,以免多次加入!

- 1.处理血液材料(本产品适用于处理已添加抗凝剂的 100μl-1ml 血液样品);
- a. 当血液样品体积小于 200μl 时,可加缓冲液 BB 补足至 200μl,再进行下一步实验(如血液样品体积为 200μl,可直接进行下一步实验,不需加入 BB)
- b. 当血液样品体积超过 200μl 时,需用裂解液 RBC 处理,具体步骤如下:

在样品中加入 1-3 倍体积的裂解液 RBC,颠倒混匀,室温放置 10min,1,2000rpm 离心 20sec,吸去上清,留下细胞核沉淀(如果裂解不彻底,可以重复以上步骤一次),向离心收集到的细胞核沉淀中加 200μl 缓冲液 BB,振荡至彻底混匀。

c.如果处理血样为禽类、鸟类、两栖类活更低级生物的抗凝血液,其红细胞为有核细胞,因此处理量 5-20μl,可加缓冲液 BB 补足 200μl 后进行下面裂解步骤。

注意: 如果需要去除 RNA, 可加入 4μl RNaseA (10mg/ml) 溶液, 振荡 15sec, 室温放置 5min。

- 2.加入 20μl 蛋白酶 K (20mg/ml)溶液,充分混匀,再加入 200μl 结合液 CB,立刻 **涡旋振荡充分混匀**,在 70℃放置 10min,直到溶液变清亮。
- 3. 冷却后加入 200μl 无水乙醇, **立刻涡旋振荡充分混匀**, 此时可能会出现絮状沉淀。



- 4.将上一步混合物(包括可能有的沉淀)加入一个吸附柱AC中,(吸附柱放入 收集管中)12,000 rpm 离心 30-60sec,倒掉收集管中的废液。
- 5.加入 500 ul 抑制物去除液 IR, 12,000 rpm 离心 30 sec, 弃废液。
- 6.加入 500μl 漂洗液 WB (**请先检查是否已加入无水乙醇!**),12,000 rpm 离心 30sec, 弃掉废液。
- 7. 重复操作步骤 6
- 8.将吸附柱AC 放回空收集管中, 12,000 rpm 离心 2min, 将吸附柱置于室温放置数分钟, 以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液, 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。
- 9.取出吸附柱 AC, 放入一个干净的离心管中, **在吸附膜的中间部位**加 60-100μl 洗脱缓冲液 EB (洗脱缓冲液事先在 65-70℃水浴中预热效果更好), 室温放置 2min, 12,000 rpm 离心 2min。为增加基因组 DNA 的得率, 可将离心得到的溶液再加入吸附柱 AC 中, 室温放置 2 min, 12,000 rpm 离心 2 min。

(**注意:** 若用 ddH<sub>2</sub>O 做洗脱液应保证其 pH 值在 7.0-8.5 范围内, pH 值低于 7.0 会降低洗脱效率; 且 DNA 产物应保存 在-20℃,以防 DNA 降解)

BM191220