Παραδείγματα μικροεντολών RTL

Μικροεντολή	Λειτουργία	Αποτέλεσμα
$A_3 \leftarrow A_2$	To bit 2 του A στο bit 3 του A	A = 11110
$A_3 \leftarrow B_4$	To bit 4 του B στο bit 3 του A	A = 11110
$A_{1-3} \leftarrow B_{1-3}$	Τα bits 1 ως 3 του B στα bits 1 ως 3 του A	A = 11000
$A_{1,4} \leftarrow B_{1-4}$	Τα bits 1 και 4 3 του B στα bits 1 και 4 του A	A = 10100
$A_{1-3} \leftarrow B[z]$	Η ομάδα των bits z του B στα bits 1 ως 3 του A	A = 11000
$B \leftarrow 0$	Μηδένισμα του Β	B = 00000
$A \leftarrow B + C$	Άθροισμα του B και C στον A	A = 11001
$A \leftarrow B - C$	Δ ιαφορά B πλην C στον A	A = 10111
$C \leftarrow C + 1$	Αύξηση του C κατά 1	C = 00010
$A \leftarrow B \wedge C$	Bit προς bit AND του B και C στον A	A = 00000
$A \leftarrow B \vee C$	Bit προς bit OR του B και C στον A	A = 11000
$C \leftarrow \overline{C}$	Συμπλήρωμα του C	C = 11110
$B \leftarrow \overline{B} + 1$	Συμπλήρωμα ως προς 2 του Β	B = 01000
$B \leftarrow A \oplus C$	Λειτουργία XOR του A και C στον B	B = 10111
IF $(B_4=1)$ $C \leftarrow 0$	Αν το bit 4 του B είναι 1, τότε ο C μηδενίζεται	C = 00000
IF $(B \ge C)$	Αν ο B είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το C , τότε ο	B = 10111
$B \leftarrow 0, C_1 \leftarrow 1$	B μηδενίζεται και το \mathbf{C}_I γίνεται 1	C = 00011
Αρχικές τιμές: $A = 10110$, $B = 11000$ και $C = 00001$		