

CM DIE

- Présentation UE
- Contexte
- Un système électronique
 - Objectifs de la conversion analogique-numérique
 - Objectifs de la conversion analogique-numérique
 - Cerveau du système
- La carte capteurs
- Le microcontrôleur
- Fonctions électroniques
 - Conversion courant/tension
 - Conversion tension/lumière
 - Filtrage
 - Applications
 - Types de filtres
 - Amplification
 - Applications
 - Comparaison
 - Applications
 - Bilan fonctions analogiques
 - Conversion analogique numérique
 - Conversion numérique analogique
- L'environnement logiciel Arduino
- Les capteurs
 - Joystick
 - Capteur ultrason
 - Capteur de température
 - Capteur de lumière
 - Capteur de son
- Fusion des données

Présentation UE

Examen après les 2 séances de TP d'électronique





Electronique de conditionnement

- Interrogation des capteurs
- Mise en forme des signaux issus des capteurs
 - . Filtrage
 - . Amplification
 - . Conversion analogique numérique
- Visualisation des signaux
 - . Conversion numérique analogique
 - . Leds

Microcontrôleur

- Communication avec l'extérieur (PC)
- Interrogation des capteurs
- Mise en forme des signaux issus des capteurs
- Stockage/analyse

Contexte


1 Informatique

- Automatiser l'exécution de tâches et applications
- Mise en œuvre de logiciels (Software)
- Information traitée par l'exécution de programmes (codes) sur des machines

6 Electronique

- Traiter et gérer des signaux électriques
- Mise en œuvre de composants matériels (Hardware)
- Signaux (tension/courant) traités par des circuits constitués de composants


passifs : pas de source d'énergieactifs : besoin d'une source d'énergie




=> Utilisation de la tension car + facile à observer que le courant


Un système électronique

Définition : un système électronique permet d'interagir avec son environnement




CAN = capteur Analogique Numérique CNA = capteur Numérique Analogique






Objectifs de la conversion analogique-numérique

• réduire le nombre de données = échantillonnage (en évitant de perdre de l'information, sur le temps)




• réduire leur représentation = quantification (sur l'amplitude)



à chaque niveau → une valeur numérique donc approximation donc le passage de l'analogique au numérique **perd de** l'information

Objectifs de la conversion analogique-numérique


A chaque valeur = une tension analogique correspondante




Cerveau du système


constitué de 2 parties :


- contrôle
- traitement



La carte capteurs









Une petite partie du microcontrôleur est mixte (convertisseurs analogiques)

Le microcontrôleur




Microcontroleur

- Système quasi-autonome
- Unité centrale avec un processeur
- Mémoire vive + morte
- Interfaces pour communiquer
- peut se contrôler
 - Ressources très limitées donc ≠ d'un "ordinateur" => permet de faire un pré-traitement et de gérer uniquement les données utiles



1 en TP: microcontroleur ATmega328

Le microcontroleur n'est pas Arduino



- Architecture RISC (Reduced instruction set computer)
- Low Power
- In System programmable system
- 20 MIPS (Mega Instructions Per Second)
- 3 types de mémoire (Flash, SRAM, EEPROM)
- 6 A/D Converters de 10 bits
- 6 PWM (Pulse Width Modulation)

Les mémoires internes

Flash memory

- non volatile : pas de perte d'information quand on coupe l'alimentation (exemple : clé USB)
- rapide
- stockage du Bootloader (programme initial -> permet d'utiliser le microcontrôleur)
- stockage du programme application / code applicatif (programme compilé/traduit en un langage machine et sauvegardé dans la mémoire flash)

SRAM: Static Random Acces Memory

- mémoire vive : mémoire accessible en écriture et en lecture
- volatile
- stockage intermédiaire des données (exemple : boucle for)

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

- non volatile
- stockage de paramètres utiles à l'application (exemple : données constructeurs...)

Fonctions électroniques

7 fonctions étudiées :

- 1. Conversion courant tension
- 2. Conversion tension lumière
- 3. Filtrage
- 4. Amplification
- 5. Comparaison
- 6. Conversion analogique numérique
- 7. Conversion numérique analogique

Conversion courant/tension


Conversion courant/tension et tensions/courant : Fonction de base de l'électronique

=> Courant et tension : 2 grandeurs à manipuler qui transportent l'information utile

=> Informatique : monde numérique

Objectif du convertisseur : Convertir un courant en tension et vice versa

Convertisseur : Impédance et dans notre cas une résistance



Le courant *traverse* la résistance, alors que la tension est *aux bornes* de la résistance => plus facile d'observer une tension qu'un courant

Courant

- Quantité d'électricité qui parcourt un conducteur
- Débit de charges électriques dans ce conducteur.
- Appelé aussi intensité (électrique)
- Noté I et exprimé en Ampère (A)

Analogie avec une rivière

- le lit de la rivière = le conducteur électrique
- le débit d'eau = l'intensité électrique

Tension

- Différence de 2 potentiels électriques
- Liée à une énergie potentiellement disponible (voir l'analogie avec la rivière)
- U_{AB}=V_A -V_B et exprimée en Volt (V).


\oldot Analogie avec une rivière

- l'altitude = le potentiel électrique
- la différence d'altitude entre le début et la fin de la rivière (le dénivelé) = la différence de potentiels (la tension)


Applications - Gérer le volume audio sur un ampli Source : www.marantz.com Potentiomètre $U_{23} = U_{21} + U_{13}$ $U_{23} = \text{constante}$

Déplacement du point 1 vers la gauche : $\rm U_{21}$ diminue et $\rm U_{13}$ augmente Déplacement du point 1 vers la droite : $\rm U_{21}$ augmente et $\rm U_{13}$ diminue

Conversion tension/lumière



Le courant est bloqué jusqu'à un certain seuil :



Filtrage

- **1** Filtrage: : Fonction très utilisée dans les systèmes électroniques
 - traitement du signal
 - modifications des caractéristiques spectrales d'un signal électrique
 - **Objectif du filtrage**: extraire une information utile: « *Le but du filtrage est d'extraire une partie de l'information, afin de restituer un signal plus intelligible*

1 Filtre

Ensemble de composants électroniques permettant de modifier la forme d'un signal électrique (spectre de fréquence et/ou phase) ; peut être analogique et numérique



$H(f) = \frac{V_2}{V_1}$

Fonction de transfert H(f)

Rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée

Rappels:

signal sinusoïdal => amplitude, fréquence, phase


$$S(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

avec

A : Amplitude du signal (en volts si S est une tension)

ω: pulsation en rad $^{-1}$ /s = 2πf = 2π/T F: fréquence en Hz T: période en s φ: phase à l'origine en rad

Déphasage entre 2 signaux : retard



En phase

0

Caractérisation d'un filtre

deux courbes en fonction de la fréquence permettent d'expliciter les modifications de forme entre V_2 et V_1


- amplitude/fréquence => gain en fonction de la fréquence
- phase/fréquence => déphasage en fonction de la fréquence

Fonction de transfert H(f): Gain = $|V_2/V_1|$ Phase = Arg (V_2/V_1)


$$H(f) = \frac{V_2}{V_1}$$

Applications


Nettoyer un signal bruité




Modifier la forme d'un signal



Mixer de la musique



Types de filtres




filtre de base : filtre passe-haut

Amplification

Objectifs: Augmenter l'amplitude d'un signal sans en modifier la forme

6 Amplificateur

Composants électroniques permettant de multiplier un signal par une constante, appelée gain




Gain

G = Constante

Si G est > 0 => Amplificateur non inverseur

Si G est < 0 => Amplificateur inverseur



Applications


Applications:

- Amplificateur de guitare



Source : fr.audiofanzine.com

- Amplificateur biomédical => Signaux électrophysiologiques




Comparaison

Objectif de de la comparaison : Comparer l'amplitude d'un signal à une amplitude de référence appelée seuil

1 Comparateur


Composants électroniques permettant de générer une sortie avec uniquement 2 états (haut et bas)




=> transformation d'un signal triangulaire en signal carré (mais les 2 sont des signaux analogiques)

Applications

- Détecteur de mouvement




Bilan fonctions analogiques



Conversion analogique numérique


Conversion analogique numérique : Fonction indispensable pour interagir avec l'environnement
 □ Environnement : monde analogique
 □ Informatique : monde numérique
 Objectif du convertisseur : Convertir un signal analogique (tension ou courant) en une donnée numérique
 Convertisseur : Ensemble de composants analogiques et numériques





Ici, en sortie 23 = 8 valeurs possibles stockées sur 3 bits (V1 est l'entrée analogique et D0, D1, D2 sont les sorties numériques)

Fonction de transfert d'un CAN:



Quand on choisit un composant --> choisir les bonnes caractéristiques de ce composant

Paramètres à choisir


- PE : pleine échelle ou plage de conversion => plage qui peut être convertie en numérique (en TP : on peut convertir de 0 à 5V)
- Code: représentation de la donnée numérique (par exemple on peut coder différement un nombre négatif ou positif)
- ullet Q : quantum ou pas de quantification $Q=rac{ ext{pleine \'echelle}}{ ext{nombre d'\'etats de sortie}}$

Toujours une perte d'information mais qui peut être négligeable Pour la réduire (donc pour réduire Q) :

- augmenter le nombre de bits du convertisseur
- réduire la pleine échelle

Résolution, nombre d'états et valeur du LSB en fonction de la pleine échelle


Résolution N	Nombre d'états 2 ^N	Valeur du LSB (% de la pleine échelle)	Valeur du LSB avec 10 V de pleine échelle (mV)
8	256	0,390 625	39,062
10	1 024	0,097 656	9,765
12	4 096	0,024 414	2,441
14	16 384	0,006 104	0,610
16	65 536	0,001 526	0,152
18	262 144	0,000 381	0,038
20	1 048 576	0,000 095	0,009
22	4 194 304	0,000 024	0,002
24	16 777 216	0,000 006	0,000 596
26	67 108 864	0,000 001	0,000 149



sortie du CAN associée à des LEDs : Exemple si DB7=0 alors la LED L7 est allumée, si DB7=1 alors la LED L7 est éteinte

Entrées et sorties :

- entrées de contrôle /CS et /RD mises à 0 => Connectées au GND (0 volt)
- entrée /WR : signal généré par un composant externe au CAN (le microcontrôleur)
 - ordre de conversion (écriture) si /WR passe de 1 à 0 => début conversion
- sortie /INTR : signal généré par le CAN
 - information de fin de conversion si /INTR = 0 => conversion terminée



Observation en TP: il y a des LEDs qui clignotent

=> car le pas de quantification est petit (pour une tension donnée, on a le signal idéal + le bruit et si le bruit est supérieur à 19,5mV (plus petite tension convertie) __ LED qui clignote)

Les composants ne sont pas parfaits donc il y a toujours une incertitude sur les valeurs converties

On ne peut convertir que des valeurs positives de tension avec le CAN utilisé

TP - Carte capteurs : utilisation d'un ADC0804

Caractéristiques

Résolution: 8 bits

. 256 données différentes possibles en sortie

Plage de conversion : 5 volts

. possibilité de convertir une tension U avec 0 < U < 5 V

Temps de conversion : 100 μs

- . possibilité de convertir une tension toutes les 100 μs
- . fréquence de conversion = 1/100 μs = 10 kHz

Boîtier (chip): 20 broches (pins)

- 4 signaux de contrôle
- 8 signaux de données => 8 bits
- 2 signaux d'entrée => Tension à convertir
- 2 alimentations
- 3 signaux de configuration


1 Temps de conversion

Le **temps de conversion** est le temps nécessaire pour effectuer une action important dans les caractéristiques d'un composant

=> on ne **peut pas** utiliser le convertisseur avec une fréquence supérieure à 10 kHz Temps de conversion \neq temps d'échantillonnage

Pour convertir un signal avec des valeurs négatives

On peut utiliser un additionneur pour avoir des valeurs uniquement positives (si le CAN ne peut convertir que des données positives)




Conversion numérique analogique

1 Conversion numérique analogique : Fonction indispensable pour interagir avec l'environnement

Environnement : monde analogique
Informatique : monde numérique

Objectif du convertisseur : Convertir un signal numérique (tension ou courant) en une donnée analogique




Caractérisation de transfert d'un CNA 3 bits

Pas de perte d'information => au contraire on "fabrique" de l'information car on crée les données qui se trouvent entre les paliers (on passe de données discrètes à continues)

Fonction de transfert du CNA

Ne pas relier les points entre eux quand on trace la fonction de transfert d'un CNA sinon on créé de l'information

Le CNA ne prend en entrée que des données discrètes



Principe du codage

En numérique : utilisation de la base 2 pour représenter un signal numérique car on utilise des composants qui utilisent 2 états (passant/bloquant)

Tout entier N positif peut être représenté en numération binaire :


$$N = a_n 2^n + a_{n-1} 2^{n-1} + ... + a_1 2^1 + a_0 2^0$$
 avec $(a_i = 0 \text{ ou } 1)$


Exemple sur 3 bits

$$N_{10} = 6 = 12^2 + 12^1 + 0*2^0$$

 $N_2 = 110$

en TP: utilisation d'un TLC7524





DIGITAL INPUT (see Note 3)		ANALOG OUTPUT
MSB	LSB	
1111	1111	-V _{ref} (255/256)
1000	0001	-V _{ref} (129/256)
1000	0000	$-V_{ref}$ (128/256) = $-V_{ref}$ /2
0111	1111	-V _{ref} (127/256)
0000	0001	-V _{ref} (1/256)
0000	0000	0

NOTE 3: LSB = 1/256 (Vrof)

chaque donnée numérique (entrée) est connectée à une sortie du microcontrôleur

/CS: entrée de contrôle mise à 0 => Connectée au GND

/WR : entrée et signal généré par un composant externe (microcontrôleur) au CNA ordre de conversion (écriture) si /WR passe de 1 à 0 => début conversion

L'environnement logiciel Arduino

1 IDE : Integrated development environment

Fonctions de l'IDE:

- compilation du code programme
- transfert du code compilé dans la mémoire flash du microcontrôleur

Voir Arduino.cc

Un programme = un « sketch »

Un programme : 2 fonctions obligatoires Setup : Instructions d'initialisation Loop : Instructions répétées indéfiniment

```
// Déclarations des constants, variables, bibliothèques,...
void setup()
{
  // Instructions exécutées une fois
}

void loop()
{
  // Instructions exécutées indéfiniment
}
```

L'ordre d'écriture des instructions a une importance : les instructions sont exécutées **l'une après l'autre** (car les ressources sont limitées)

Quelques fonctions

• Pause: delay(durée du délai)

Exemple pause de 100 millisecondes : delay(100);

Le temps est mesuré de manière relative (par rapport à une horloge qui envoie un signal tous les x temps)

• Définition des entrées/sorties numériques

```
pinMode(nom de la broche, mode de la broche)
```

Exemple: définition d'une sortie:

```
int enable = 14 ;
pinMode(enable,output);
```

• Durée d'une impulsion : durée = pulseIn(entrée, type, délaimax)

Exemple: duration = pulseIn(in1, HIGH);

Modification des sorties numériques: digitalWrite(nom de la broche, valeur)

Exemple: mise à l'état haut d'une sortie enable: digitalWrite(enable, HIGH)

• Lecture des entrées numériques : Valeur = digitalRead(nom de la broche)

Exemple : lecture de l'entrée in 1 Valeur = digitalRead(in1);

• Lecture des entrées analogiques : présence de CAN Valeur = analogRead(nom de la broche) Exemple : lecture de l'entrée ina1 : Valeur = analogRead(ina1);

 Modification des sorties analogiques : Absence de CNA - utilisation de PWN : analogWrite(nom de la broche, rapport cyclique)

Exemple: mise à VCC/2 d'une sortir outa1 (filtrage en aval nécessaire analoglWrite(outa1, 50);

Communication avec le PC

Utilisation du port série

La carte Arduino UNO met à disposition un port série asynchrone (indépendant de l'horloge) => plus difficile à gérer qu'en synchrone

- Broche 0 « réception » : Rx
- Broche 1 « émission » : Tx

La carte Arduino UNO dispose d'une interface USB pour le chargement du soft

- Création d'un port COM virtuel
- Utilisation possible d'un serialMonitor dans l'IDE ou d'un hyperterminal

Initialisation du port Serial :

```
Serial.begin(vitesse)
```

Fonction à prévoir dans le setup

vitesse = Vitesse standard de transmission

Exemple: initialisation du port série asynchrone à 9600 bauds

Serial.begin(9600); // 9600 bits/sec

```
Désactivation du port Serial
```

Serial.end(); // broches 0 et 1 peuvent être utilisées

Lecture du port série

caractère = Serial.read();

Ecriture dans le port série

Serial.print(données, format);

La fonction assure les conversions


Exemples

Serial.print(17); //affichage de 17
Serial.print(17,BIN); //affichage de 10001
Serial.print(« licence »); // affichage de licence
Serial.println() // avec un retour à la ligne

Les capteurs

Joystick

Permet de récupérer la position en X et en Y, et une troisième information (interrupteur)




- Les tensions aux points X et Y, V_X et V_Y sont proportionnelles à la position des points X et Y
- Si l'interrupteur est fermé : V_S = GND
- Si l'interrupteur est ouvert : $V_S = VCC$ (si on rajoute une résistance dite de pull-up)

La tension aux bornes de la résistance quand l'interrupteur est ouvert est de 0V

--> en ajoutant la résistance de pull-up : cela impose un potentiel égal à 5V sur l'interrupteur

55 Quote




title: Résitance de pull-up/tirage avec un interrupteur

Lorsqu'un simple interrupteur mécanique est utilisé comme entrée à un circuit logique, une résistance de tirage est nécessaire pour ne pas laisser flottante l'entrée du circuit. La résistance de tirage sert dans ce casci à imposer le niveau haut tandis que l'interrupteur peut encore imposer un niveau bas. Sans résistance de tirage, l'entrée serait flottante et ainsi donc à un niveau logique indéfini ce qui pourrait causer un fonctionnement erratique du circuit.

Capteur ultrason


Objectif: Calcul de la distance entre le capteur et un obstacle

Principe : Calcul du temps entre l'instant d'émission d'un signal ultrason et l'instant de réception de ce signal après réflexion sur un obstacle



Applications:

- radar de recul
- robotique : capteur de positionnement



Trigger: Entrée du capteur – ordre d'émission généré par le microcontrôleur **Echo**: Sortie du capteur – information récupérée par le microcontrôleur




Rôle du microcontrôleur :

- Contrôler le capteur => Trigger
- Récupérer l'information => Echo
- Interpréter l'information
- Calculer la distance (grâce à la vitesse du son, car le calcul est simple à effectuer sinon on aurait pu effectuer le calcul avec le PC)
- Transmettre la distance

Capteur de température

Objectif: Calcul de la température ambiante


Principe : Mesure d'une tension qui varie en fonction de la température ambiante




V_{out} : Tension analogique Rôle du microcontrôleur :

- · Récupérer l'information => Vout
- · Convertir la tension analogique en numérique
- · Interpréter l'information
- · Transmettre la température

Capteur de lumière



- Automobile : allumage de phare automatiquement




Lum: tension analogique

Rôle du microcontrôleur :

- · Récupérer l'information => Lum
- · Convertir la tension analogique en numérique
- Interpréter l'information
- Transmettre la luminosité

Capteur de son



Fusion des données

Pour transmettre des données "capteurs" à une machine (PC)

- Utilisation de la liaison série du microcontrôleur et USB du PC
- Définition d'un protocole : langage commun
- Ecriture du code