No analog audio

```
        Start
          │
          ▼
┌──────────────────────┐
│ Do a factory reset and│
│ make sure the unit is │
│ properly configured   │
└──────────────────────┘
          │
        GOOD
          │
          ▼
┌──────────────────────┐         ┌──────────────────────────┐
│ Verify test points    │         │ Disconnect both flex cables│        ┌──────────────────┐
│ +3.3VA, +5Va and      │──BAD──→ │ between the motherboard   │──BAD──→│ Change motherboard│
│ +12VA on the          │         │ and the audio I/O board   │        └──────────────────┘
│ motherboard           │         │ and verify test points again│
└──────────────────────┘         └──────────────────────────┘
          │                                   │
        GOOD                               GOOD
          │                                   ▼
          │                         ┌──────────────────┐
          │                         │ Change audio I/O │
          │                         │ board            │
          │                         └──────────────────┘
          ▼
┌──────────────────────┐         ┌──────────────────┐
│ Verify test points    │         │ Change the       │
│ +9VA1, -9VA1, +9VA2   │──BAD──→ │ motherboard      │
│ and -9VA2 on the      │         └──────────────────┘
│ motherboard           │
└──────────────────────┘
          │
        GOOD
          │
          ▼
┌──────────────────────┐         ┌──────────────────────────┐
│ On motherboard, next  │         │ Check flex cables between │
│ to connector P104, is │──BAD──→ │ the mother board and      │
│ the blue LED DS103    │         │ audio I/O board           │
│ flashing?             │         └──────────────────────────┘
└──────────────────────┘                      │
          │                                 GOOD
         NO                                    ▼
          │                         ┌──────────────────┐
          ▼                         │ Change mother    │
┌──────────────────────┐           │ board and I/O board│
│ On motherboard, next  │           └──────────────────┘
│ to connector P104, is │
│ the blue LED DS103    │──BAD──→ ┌──────────────────────┐
│ flashing              │         │ Change audio I/O board│
└──────────────────────┘         └──────────────────────┘
```