## 概要

## 名词解释

读写器: 读卡设备

客户端: Windows 应用程序或者网页程序

## 基本需求

- 1. 读写器启用后,连上 TCP 服务器,主动将工作参数发送到服务器.
- 2. 服务器可以查询读写器工作状态,并可以在线设置读写器参数.
- 3. 读写器在一定时间内将读到的电子标签按照规定的数据格式通过 TCP 方式上传到服务器.
- 4. 读写断电数据保存数据不能丢失.
- 5. 如果上传后服务器失败,读写器需要保存电子标签的数据.
- 6. 服务器可以在线重启读写器.

## 配置参数

- 1. TCP 服务器地址.
- 2. 同一电子标签在多长时间内上传.
- 3. 读写器天线功率.
- 4. 设备号,用于设备唯一.

## 端口定义

服务器在服务端开启三两个个端口:一个用于上传标签数据,一个用于发送命令. 配置读写器,只配置上传标签地址,发送命令地址端口是在上传端口加 1.

```
如上传标签的地址为: 102.11.2.11:8088
```

则发送命令的地址为: 102.11.2.11:8089

## 数据格式

# 服务器与读写器数据格式

数据以<字符为开始符,字符>结束符.消息实体为 JSON 对象.

例:

## 通用数据格式

参数名	类型	说明
msg_id	string	消息号
cmd	string	命令类型
source	string	数据源,读写器接收到此类型时需要 回传
data	object	数据类型

# 服务器与读写器命令定义

参数值	解释
10001	查询读写器状态
10002	设置读写器参数
10003	重启读写器
10004	读写器参数下载
10005	上传标签数据
10006	开始读取标签
10007	停止读取标签
10008	获取系统时间

## 1.查询读写器状态

### 简要描述:

• 服务器主动查询读写器工作状态

### 命令类型

• 10001

## 命令方向

• 服务器->读写器

### 请求方式:

• TCP

### 请求参数:

无

参数名	必选	类型	说明
device_id	是	string	设备号
upload_time	是	int	当前标签标签上传间隔时间,毫秒为单位
server_addr	是	string	服务器地址
auto_start_read	是	int	是否自动开始读取,读取: 1,不读取: 0
is_reading_tag	是	int	是否在读标签 读取: 1,未读取: 0
enable_cache	否	int	是否暂存数据,暂存: 1,不暂存: 0
antenna	是	string	天线状态格式: [天线号, 是否启用, 功率], 每根天线用分号隔开. 启用: 1, 未启用: 0, 如: 1,1,2000; 2,0,3000; 3,1,2000; 4,1,3000
is_ok	是	int	读写器工作状态,正常: 1,异常: 0
error_code	否	int	读写器异常码,具体由读写器定义

```
1. {
2. "msg_id":"00001",
```

```
3. "source":"console",
4. "cmd":"10001"
5. }
```

#### 返回示例

```
1. {
       "msg_id":"00001",
2.
       "cmd":"10001",
3.
      "source": "console",
4.
      "data":{
6.
          "device_id":"KL010096",
7.
          "upload_time":60000,
          "is_reading_tag":1,
8.
          "auto_start_read":1,
9.
          "enable_cache":1,
10.
          "server_addr":"102.11.23.25:8088",
11.
12.
          "antenna": "1,1,2000;2,0,3000;3,1,2000;4,1,3000",
13.
          "is_ok":1
14.
      }
15.}
```

## 2.设置读写器参数

### 简要描述:

• 服务器将参数发送到读写器,读写器接收并设置.

### 命令类型

• 10002

命令方向

• 服务器->读写器

## 请求方式:

- TCP
- 请求参数:

参数名	必选	类型	默认值	说明
upload_time	否	int		当前标签标签上传间隔时间,毫秒为单位
enable_cache	否	int	1	是否缓存数据,缓存: 1,不缓存: 0
auto_start_read	是	int	1	是否自动开始读取,读取:1,不读取:0
server_addr	否	string		服务器地址为空不设置
antenna	否	string		天线状态格式: [天线号, 是否启用, 功率], 每根天线用分号隔开. 启用: 1, 未启用: 0, 如: 1,1,2000;2,0,3000;3,1,2000;4,1,3000

• 返回参数:

参数名	必选	类型	说明
device_id	是	string	设备号
result	是	int	设置结果,成功: 1,天线不可用: 2,失败: 0

```
"msg_id":"00001",
2.
       "cmd":"10002",
4.
       "source": "console",
       "data":{
          "upload_time":60000,
6.
          "enable_cache":1,
7.
          "auto_start_read":1,
8.
          "server_addr":"102.11.23.25:8088",
9.
          "antenna": "1,1,2000;2,0,3000;3,1,2000;4,1,3000",
10.
11.
       }
12.}
```

### 返回示例

```
1. {
2.     "msg_id":"00001",
3.     "cmd":"10002",
4.     "source":"console",
5.     "data":{
6.          "device_id":"KL010096"
7.          "result":1
8.     }
9. }
```

## 3.开始读取标签

### 简要描述:

• 读写器开始读取标签

### 命令类型

• 10006

## 命令方向

• 服务器->读写器

## 请求方式:

• TCP

## 请求参数:

空

参数名	必选	类型	说明
device_id	是	string	设备号

参数名	必选	类型	说明
result	是	int	开始读取结果,成功: 1,失败: 0

```
1. {
2.    "msg_id":"00001",
3.    "cmd":"10006",
4.    "source":"console"
5. }
```

### 返回示例

```
1. {
2.    "msg_id":"00001",
3.    "cmd":"10006",
4.    "source":"console",
5.    "data":{
6.         "device_id":"KL010096",
7.          "result":1
8.    }
9. }
```

## 4.停止读取标签

### 简要描述:

• 读写器停止读取标签

## 命令类型

• 10007

### 命令方向

• 服务器->读写器

### 请求方式:

• TCP

## 请求参数:

空

### 返回参数:

参数名	必选	类型	说明
device_id	是	string	设备号
result	是	int	停止读取结果,成功: 1,失 败: 0

## 请求示例

1 {

```
2. "msg_id":"00001",
3. "cmd":"10007",
4. "source":"console"
5. }
```

### 返回示例

```
1. {
2.     "msg_id":"00001",
3.     "cmd":"10007",
4.     "source":"console",
5.     "data":{
6.          "device_id":"KL010096"
7.          "result":1
8.     }
9. }
```

## 5.重启读写器

### 简要描述:

• 重启读写器

### 命令类型

• 10003

#### 命令方向

• 服务器->读写器

### 请求方式:

TCP

### 请求参数:

空

### 返回参数:

参数名	必选	类型	说明
device_id	是	string	设备号
result	是	int	重启结果,成功: 1,失败: 0

### 请求示例

```
1. {
2. "msg_id":"00001",
3. "source":"console",
4. "cmd":"10003"
5. }
```

### 返回示例

```
    1. {
    2. "msg_id":"00001",
    3. "cmd":"10003",
    4. "source":"console",
    5. "data":{
```

## 6.读写器参数下载

### 简要描述:

- 读写器从服务器下载参数,并设置,如果下载失败,则不用设置.
- 非缓存模式下,读写器不用进行数据处理,采集的数据立即上传.
- 缓存模式下,标签上传时间不能低于 1 秒,低于 1 秒,读写器自动关闭缓存模式.

### 命令类型

• 10004

### 请求方式:

TCP

### 命令方向

• 读写器->服务器

## 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
device_id	是	string	设备号

参数名	必选	类型	默认值	说明
upload_time	是	int		标签标签上传间隔时间,毫秒为单位
enable_cache	否	int	1	是否暂存数据,暂存:1,不暂存:0
auto_start_r ead	是	int	1	是否自动开始读取,读取:1,不读取:0
server_addr	是	strin g		服务器地址
antenna	是	strin g		天线状态格式:[天线号,是否启用,功率],每根天线用分号隔开.启用:1,未启用:0,如:1,1,2000;2,0,3000;3,1,2000;4  ,1,3000

```
1. {
2.    "msg_id":"00001",
3.    "cmd":"10004",
4.    "source":"console",
5.    "data":{
6.         "device_id":"KL010096"
7.    }
8. }
```

### 返回示例

```
2.
       "msg_id":"00001",
       "cmd":"10004",
4.
       "source": "console",
       "data":{
          "upload_time":60000,
6.
          "enable_cache":1,
7.
          "auto_start_read":1,
8.
          "server_addr":"102.11.23.25:8088",
9.
          "antenna": "1,1,2000;2,0,3000;3,1,2000;4,1,3000"
10.
11.
       }
12.}
```

## 7.上传标签数据

简要描述:

• 上传标签数据

## 命令类型

• 10005

### 请求方式:

• TCP

### 命令方向

• 读写器->服务器

## 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
device_id	是	string	设备号
count	是	int	标签数量
epcs	是	string	标签数据,以分号分隔;格式[EPC,时间,次数,天线]

参数名	必选	类型	说明
result	是	int	1 成功, 0 失败

```
1. {
2.     "msg_id":"00001",
3.     "cmd":"10005",
4.     "source":"client",
5.     "data":{
6.          "device_id":"KL01106",
7.          "count":2,
8.          "epc":"20000021110001,2018-01-22
          16:20:21,1,1;20000021110002,2018-01-22 16:20:22,2,1"
9.     }
10.}
```

### 返回示例

```
1. {
2.    "msg_id":"00005",
3.    "cmd":"10005",
4.    "source":"client",
5.    "data":{
6.         "result":1
7.    }
8. }
```

## 8.获取服务器时间

### 简要描述:

• 读写器从获取服务器时间.并上传读写器状态.

### 命令类型

• 10008

### 请求方式:

• TCP

## 命令方向

• 读写器->服务器

### 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
device_id	是	strin g	设备号
upload_time	是	int	当前标签标签上传间隔时间,毫秒为单位

参数名	必选	类型	说明
server_addr	是	strin g	服务器地址
auto_start_re ad	是	int	是否自动开始读取,读取: 1,不读取: 0
is_reading_ta	是	int	是否在读标签 读取: 1,未读取: 0
enable_cache	否	int	是否暂存数据,暂存: 1,不暂存: 0
antenna	是	strin g	天线状态格式:[天线号,是否启用,功率],每根天线用分号隔开.启用:1,未启用:0,如:1,1,2000;2,0,3000;3,1,2000;4,1,3
is_ok	是	int	读写器工作状态,正常: 1,异常: 0
error_code	否	int	读写器异常码,具体由读写器定义

参数名	必选	类型	说明
server_time	是	string	服务器时间

```
1. {
2.
      "msg_id":"00001",
      "cmd":"10008",
4.
      "source":"client",
      "data":{
          "device_id":"KL010096",
6.
          "upload_time":60000,
7.
          "is_reading_tag":1,
8.
9.
          "auto_start_read":1,
          "enable_cache":1,
10.
          "server_addr":"102.11.23.25:8088",
11.
          "antenna": "1,1,2000;2,0,3000;3,1,2000;4,1,3000",
12.
          "is_ok":1
13.
14.
     }
15.}
```

### 返回示例

```
1. {
2.     "msg_id":"00001",
3.     "cmd":"10008",
4.     "source":"client",
5.     "data":{
6.          "server_time":"2018-01-22 13:44:55"
7.     }
8. }
```