## 斯道拉恩索项目通讯协议 V1.3 2017.10.18

- 一、 RFID 读写器端为客户端,系统服务器端为数据通讯服务器端
- 二、 客户端采用 Socket 方式请求服务器
- 三、 通讯指令规定
  - a) 刀模装入模切机 -- 发送指令至服务器端(JSON 格式字符串)

例: {"id":"1","epc":"2222","status":"0"}

| 序号 | 主键     | 类型     | 备注         |  |  |
|----|--------|--------|------------|--|--|
| 1  | id     | int    | 模切机设备唯一标识  |  |  |
| 2  | ерс    | string | 刀模 EPC 编号  |  |  |
| 3  | status | int    | 0:就绪 1: 故障 |  |  |

服务器返回(JSON 格式): 例: {"operation":"1","time":"0", "state":"0"}

| 序号 | 主键        | 类型  | 备注                           |  |  |  |
|----|-----------|-----|------------------------------|--|--|--|
| 1  | operation | int | 本次会话唯一标识                     |  |  |  |
| 2  | time      | int | 当 time=0 时,刀模重模切机去除时上传       |  |  |  |
|    |           |     | 一次数据。                        |  |  |  |
|    |           |     | 2: 当 time! =0 时,读写器每次间隔 time |  |  |  |
|    |           |     | 秒上传数据。                       |  |  |  |
|    |           |     | 3: 单位(秒)                     |  |  |  |
| 3  | state     | int | 0:成功 1: 刀模超出使用次数 2:模切        |  |  |  |
|    |           |     | 机故障                          |  |  |  |

## b) 刀模从模切机取出 -- 发送指令至服务器端(JSON 格式字符串)

例: {"operation":"1","serial":"1","number":"10"}

| 序号 | 主键        | 类型  | 备注                     |  |  |
|----|-----------|-----|------------------------|--|--|
| 1  | operation | int | 本次会话唯一标识               |  |  |
| 2  | serial    | int | 1: 当前会话初始值: serial = 0 |  |  |
|    |           |     | 2: 每次提交自动递增+1          |  |  |
| 3  | number    | int | 模切次数                   |  |  |

服务器返回(JSON 格式字符串): 例: {"state": "1"}

| 序号 | 主键    | 类型  | 备注   |         |         |
|----|-------|-----|------|---------|---------|
| 1  | state | int | 0:成功 | 1:参数不匹配 | 2: 校验失败 |

## 四、 备注:

- a) 刀模装入模切机,客户端发送指令到服务器,获取 operation 及 time 值
- b) 刀模取出模切机, operation 即失效, 必须重新获取。
- c) 服务器返回 state !=0,客户端等待 30 秒后重新尝试,直至提交成功。
- d) 客户端与服务器两端保持实时在线,对异常断线自动重连。