

大綱

- ❷ 深度影像初體驗
- ❷ Kinect 相關類別或成員介紹
- ❷ 深度資料介紹
- 梁 深度量測範例



- ※ Kinect 感應器的深度影像串流是由

 DepthImageStream 物件控制
- 梁 深度影格資料存於 DepthImageFrame 物
 件



- ✓ Step 02: 建立使用者介面

- ❷ Step 03: 初始化作業,登錄
 StatusChanged 事件及定義其事件處理常式
 KinectSensor_StatusChanged



```
private WriteableBitmap _writeableBitmap; //定義Image影像來源的WriteableBitmap物件
   private Int32Rect _imageRect;
                                       //定義影像區域矩形
   private short[] _imageDataByte;
                                       //定義影像暫存資料陣列
   //InitialStream函式
   private void InitialStream()
     this._myKinect.DepthStream.Enable();
                                       //要求Kinect感應器產生深度資料串流
     //建立WriteableBitmap物件及影像區域
     this._writeableBitmap = new WriteableBitmap(_myKinect.DepthStream.FrameWidth,
_myKinect.DepthStream.FrameHeight, 96, 96, PixelFormats.Gray16, null);
     this._imageRect = new Int32Rect(0, 0, _myKinect.DepthStream.FrameWidth,
_myKinect.DepthStream.FrameHeight);
     //指定Image控制項影像來源為WriteableBitmap物件,使Image控制項顯示內容隨
WriteableBitmap物件內容改變
     DepthImage.Source = this._writeableBitmap;
     //用影格資料像素資料大小)定義暫存資料陣列長度
     _imageDataByte = new short[this._myKinect.DepthStream.FramePixelDataLength];
     //註冊Kinect_DepthFrameReady事件處理函式
     this._myKinect.DepthFrameReady += Kinect_DepthFrameReady;
     this._myKinect.Start(); //啟動Kinect感應器硬體
```




101001001110101010010

01001001110101001

```
//UninitialStream函式
private void UninitialStream()
{
    //取消ColorFrameReady事件註冊
    this._myKinect.DepthFrameReady -= Kinect_DepthFrameReady;
    this._myKinect.Stop(); //停止Kinect感應器硬體工作
    this._myKinect = null; //取消對Kinect感應器硬體參考
}
```

❷ 在程式原 using 敘述中增加以下敘述

using System. Windows. Media. Imaging;




❷ Step05: 深度影格備妥事件處理常式

```
//影格備妥事件處理常式
   private void Kinect_DepthFrameReady(object sender, DepthImageFrameReadyEventArgs
e)
     //取得傳遞的影格資料
     using (DepthImageFrame frameData = e.OpenDepthImageFrame())
       if (frameData == null) //如果影格資料不存在,直接離開事件處理函式
         return;
       //將影格資料複製到資料陣列
       frameData.CopyPixelDataTo(this._imageDataByte);
       this._writeableBitmap.WritePixels(this._imageRect, this._imageDataByte,
frameData.Width * frameData.BytesPerPixel, 0);
```






測試






- KinectSensor
 - DepthStream: 屬性
 - MapDepthFrameToColorFrame: 方法
 - MapDepthToColorImagePoint: 方法
 - MapDepthToSkeletonPoint: 方法
 - MapSkeletonPointToColor: 方法
 - MapSkeletonPointToDepth: 方法
 - DepthFrameReady: 事件
 - SkeletonFrameReady: 事件




- DepthImageFrameReadyEventArgs
 - OpenDepthImageFrame: 方法
- SkeletonFrameReadyEventArges
 - OpenSkletonFrame: 方法
- DepthImageStream
 - Format: 屬性
 - MaxDepth: 屬性
 - MinDepth: 屬性
 - NominalDiagonalFieldOfView: 屬性




- DepthImageStream
 - NominalFocalLengthInPixels: 屬性
 - NominalHorizontalFieldOfView: 屬性
 - NominalVerticalFieldOfView: 屬性
 - Range: 屬性
 - TooFarDepth: 屬性
 - TooNearDepth: 屬性
 - UnKnownDepth: 屬性
 - Enable: 方法
 - OpenNextFrame: 方法



- DepthImageFrame
 - PlayerIndexBitmask: 欄位
 - PlayerIndexBitmaskWidth: 欄位
 - Format: 屬性
 - PixelDataLength: 屬性
 - CopyPixelDataTo: 方法
 - MapFromSkeletonPoint: 方法
 - MapToColorImagePoint: 方法
 - MapToSkeletonPoint: 方法



- ※ Kinect 感應器提供了第3個維度(深度)的資料,讓程式設計者設計空間變得更大
- ※ Kinect SDK 並未提供直接取得紅外線資料 串流的能力,而是提供由 Kinect SDK 處理 紅外線產生的深度影像
- ☑ DepthImageStream(深度影像資料串流)與 DepthImageFrame(深度影格)



ODDD DDDD DDDD DPPP









●要得到一個像素的深度值,可以透過位元右移運算子(>>) DepthImageFrame物件的PlayerIndexBitmaskWidth欄位,將玩家編號位元移除

depth=depthImagePixelArray[pixel]>>
 DepthImageFrame.PlayerIndexBitmaskWidth;





- ※ Kinect 感應器正常狀態下深度感測範圍是從 800毫米到4000毫米
- ② 深度影像是以灰階呈現,距離 Kinect 感應器越近(深度值越小),像素顏色越暗,距離越遠像素灰階越淡(越接近白色)
- ✓ Kinect SDK 最多可以辨識出6位玩家
 - 未啟用骨架串流(SkeletonStream),深度資料中的玩家編號一律為0
 - 玩家編號只是用以區分 Kinect 感應器視野範圍內 不同人體,本身不具備辨識玩家的功能
 - 在啟用骨架串流情況下,玩家編號為0的像素,表 示此深度像素不屬於任何玩家




- Step 01: 建立新專案-DepthMeasurement
- Step 02: 建立使用者介面,1個 Image 控制項、10個 Label 控制項、5個 TextBox 控制 頂









- Step 03:初始化作業,登錄 StatusChanged 事件及定義其事件處理常式 KinectSensor_StatusChanged



```
//InitialStream函式
   private void InitialStream()
     this._myKinect.DepthStream.Enable(); //要求Kinect感應器產生深度資料串流
     //建立WriteableBitmap物件及影像區域
     this._writeableBitmap = new WriteableBitmap(_myKinect.DepthStream.FrameWidth,
_myKinect.DepthStream.FrameHeight, 96, 96, PixelFormats.Gray16, null);
     this._imageRect = new Int32Rect(0, 0, _myKinect.DepthStream.FrameWidth,
_myKinect.DepthStream.FrameHeight);
     //指定Image控制項影像來源為WriteableBitmap物件,使Image控制項顯示內容隨
WriteableBitmap物件內容改變
     DepthImage.Source = this._writeableBitmap;
     //用影格資料像素資料大小)定義暫存資料陣列長度
     _imageDataArray = new short[this._myKinect.DepthStream.FramePixelDataLength];
     //註冊Kinect_DepthFrameReady事件處理函式
     this._myKinect.DepthFrameReady += Kinect_DepthFrameReady;
     this._myKinect.Start(); //啟動Kinect感應器硬體
     //以TextBox控制項顯示Kinect感應器最近與最遠感測範圍
     SNearTxt.Text=this._myKinect.DepthStream.MinDepth.ToString();
     SFarTxt.Text = this._myKinect.DepthStream.MaxDepth.ToString();
```

❷ Step 05: 深度影格備妥事件處理常式

```
//影格備妥事件處理常式
   private void Kinect_DepthFrameReady(object sender, DepthImageFrameReadyEventArgs e)
     int minIDepth = 4000; //預設最近深度
     int maxDepth = 0; //預設最遠深度
     using (DepthImageFrame frameData = e.OpenDepthImageFrame()) //取得傳遞的影格資料
       if (frameData == null) //如果影格資料不存在,直接離開事件處理函式
         return;
       //將影格資料複製到資料陣列
       frameData.CopyPixelDataTo(this._imageDataArray);
       //找出目前深度影格中最近與最遠的深度
       for (int i = 0; i < this._imageDataArray.Length; <math>i++)
        int depthValue = this._imageDataArray[i] >> DepthImageFrame.PlayerIndexBitmaskWidth; //取得目前像素深度資料
        //判斷目前像素深度是否為新的最近或最遠深度
        if (depthValue > 0 && depthValue < minlDepth) minlDepth = depthValue;
        if (depthValue > maxDepth) maxDepth = depthValue;
       this._writeableBitmap.WritePixels(this._imageRect, this._imageDataArray, frameData.Width * frameData.BytesPerPixel,
0);
       //以TextBox控制項顯示目前深度影格中最近與最遠的深度
       MNearTxt.Text = minlDepth.ToString();
       MFarTxt.Text = maxDepth.ToString();
```

000101

01001001110101010010


101001001110101010011

Step 06: 用滑鼠點擊深度影像,指定要量測深度值的位置

```
// 滑鼠按下左鈕事件處理常式
   private void DepthImage_MouseLeftButtonDown(object sender,
System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e)
     Point p = e.GetPosition(DepthImage); //取得滑鼠敲擊點
     //如果資料陣列存有深度影像資料
     if (this._imageDataArray!= null && this._imageDataArray.Length > 0)
       int width = _myKinect.DepthStream.FrameWidth; //取得深度影格寬度
       int arrayIndex = (int)(p.X + ((int)p.Y * width)); //計算滑鼠敲擊點在深度影像資料陣列的索
引
       int depth = this._imageDataArray[arrayIndex] >>
DepthImageFrame.PlayerIndexBitmaskWidth; //取得滑鼠敲擊點深度資料
       DepthTxt.Text = depth.ToString(); //顯示滑鼠敲擊點深度值
```



測試



11011 11011

01001001110101010

1010