CT1 Übungsaufgaben Arithmetische und Logische Instruktionen

Aufgabe 1 – Codieren von arithmetischen Ausdrücken

Für die folgenden Variablen wurde entsprechend Speicherplatz im Datenbereich reserviert:

```
progData, DATA, READWRITE
               AREA
Zahl1
                 DCD
                            0; (32 bit)
Zahl2
                 DCD
                            0; (32 bit)
Zahl3
                 DCW
                            0; (16 bit)
Zahl4
                 DCW
                            0; (16 bit)
Zahl5
                 DCB
                            0; ( 8 bit)
Zahl6
                 DCB
                            0; ( 8 bit)
```

Codieren Sie die folgenden Ausdrücke in Assembler.

```
a) R0 = R1 + R2
ADDS
        R0,R1,R2
b) R0 = R1 + R2 + R3
ADDS
         R0,R1,R2
         R0,R0,R3
ADDS
c) R8 = R8 + 1
MOVS
        R0,#1
ADD
        R8,R8,R0
d) R1 = R2 + 200
; ADDS
         R1,R2,\#200 falsch, rd = rn
MOVS
        R1,#200
        R1,R1,R2
ADD
e) R10 = R8 - R7
MOV
        RO,R8
        R0,R0,R7
SUBS
        R10,R0
MOV
f) R8 = -R8
MOV
        R7, R8
RSBS
        R7,#0
        R8,R7
MOV
g) Zahl1 = Zahl1 - 1
LDR
        R1,=Zahl1
        R0,[R1]
        R0,#1
STR
        R0,[r1]
```

ZHAW scia 09.10.14

```
h) Zahl1 = Zahl1 + Zahl2
LDR
       R0, = Zahl1
LDR
       R1, [R0]
       R2, =Zah12
LDR
LDR
       R3, [R2]
       R1, R1, R3
ADDS
       R1, [R0]
STR
i) Zahl3 = Zahl4 (unsigned)
        R0,=Zah13
LDR
LDRH
        R1,[R0]
        R2,=Zahl4
LDR
        R3,[R2]
LDRH
        R1,R1,R3
SUBS
        R1,[R0]
STRH
j) Zahl1 = R5 * Zahl3
                      (unsigned)
LDR
        R0,=Zahl1
LDR
        R1,=Zah13
LDRH
        R2,[R1]
MULS
        R2,R5,R2
STR
        R2,[R0]
```

ZHAW scia 09.10.14

Aufgabe 2 – Multiword Addition/Subtraktion

Für die folgenden 64-bit Variablen wurde entsprechend Speicherplatz im Datenbereich reserviert:

	AREA	<pre>progData, DATA, READWRITE</pre>
Long1	DCD	0; low word
	DCD	0; high word
Long2	DCD	0; low word
	DCD	0; high word
Long3	DCD	0; low word
	DCD	0; high word

Implementieren Sie die folgenden 64-bit Operationen in Assembler.

```
a) Long3 = Long1 + Long2
```

```
LDR R0,=Long1

LDM R0!,{R1-R4}

ADDS R1,R1,R3

ADCS R2,R2,R4

LDR R0,=Long3

STM R0!,{R1,R2}
```

b) Long3 = Long2 - Long1

```
LDR R0,=Long1
LDM R0!,{R1-R4}
SUBS R3,R3,R1
SBCS R4,R4,R2
LDR R0,=Long3
STM R0!,{R3,R4}
```

ZHAW scia 09.10.14