

Comment installer ARDUINO sous Windows


- 1) Télécharger la dernière version d'Arduino version 1.6.8
- 2) Lancer l'exécutable



3) Cliquer sur | agree




4) Cliquer Next






5) Cliquer Install



6) Installer le driver USB de la carte Arduino






7) Connecter la carte ARDUINO à l'ordinateur à l'aide du câble USB



Connecter la carte à l'ordinateur en utilisant le câble USB. Une lumière verte ou rouge doit s'allumer sur la carte, intitulé «ON».

On peut vérifier que le driver a bien été installé en ouvrant le Panneau de Configuration > Système > Gestionnaire de Périphériques. On retrouve dans la section Ports (COM et LPT) le driver de la carte, ici "Arduino Uno" suivi du numéro de port par exemple (COM3).






8) Lancer le logiciel




9) Cliquer sur Outils



Choisir la carte Arduino Uno et le port dans le menu «outils ». Cela sera sûrement COM3 ou plus. Pour savoir, tu peux déconnecter la carte Arduino et rouvrir le menu ; option grisée si la carte est débranchée.


Choisir le port





Ouvrir l'exemple Blink

Ouvrir l'exemple LED Blink : Fichier \rightarrow Exemples \rightarrow 1. Basics \rightarrow Blink.









Téléverser le programme


Maintenant, cliquer simplement sur le bouton « Téléverser ».



Attendre quelques secondes, tu dois voir les leds TX et RX sur la carte clignoter. Si le téléversement a réussi, le message « téléversement terminé » s'affichera sur la barre.



Quelques secondes plus tard, la pin 13 (L) LED sur la carte commencera à clignoter.



Ressource: installation Arduino + Ardublock

Félicitations !!! Arduino est prêt!!!



Description de la barre des boutons






Comment installer Ardublock

Afin de programmer plus facilement la carte Arduino, nous allons installer le module Ardublock. C'est un outil graphique pour Arduino.

Source : http://technologie-cf.eklablog.com/installation-du-logiciel-ardublock-a119705304

- 1) Le logiciel ARDUINO doit être installé préalablement
- 2) Télécharger le fichier ARDUBLOCK : ardublock-beta-20140828 ou ici
- 3) Se déplacer dans le répertoire "Tools" du programme Arduino Chemin du répertoire Tools : Program Files (x86) / Arduino / Tools
- 4) Créer un répertoire "ArduBlockTool" dans le répertoire Tools
- 5) Créer un répertoire "Tool" dans le répertoire "ArduBlockTool"
- 6) Coller le fichier "ardublock-beta-20140828.jar" dans le répertoire Tool







7) Lancer le logiciel



8) Cliquer Ardublock dans le menu Outils







Ardublock est prêt !!!

