به نام خدا

امیرفاضل کوزه گر کالجی تمرین تحویلی شماره 2 درس ریزپردازنده

9931099

سوال اول)

الف)

	0x38	0xC6	0xA5	0x45
R3				
	0x38	0x00	0x00	0x00
R1				
	0x38	0x00	0x00	0x00
R2				
	0x38	0x00	0x00	0x00
R3				
	0x38	0x00	0x00	0x00
R1				
	0x38	0x00	0x00	0x00
R3				

(ب

LDR برای انتقال داده از حافظه (به صورت آدرس) به یک رجیستر به کار میرود و میتوان از آن برای انتقال مقدار بیشتر از 255 نیز استفاده کرد

MOV برای انتقال داده از یک رجیستر به رجیستر دیگر یا مقدار mov کمتر از 255 به یک رجیستر استفاده میشود

ج)

LDRQ r3, [r4]

MOV r1, r3

MOV r3, #0x0

LDRQ r3, [r5]

MOV r2, r3

(2

`			
0x56	0x21	0x34	0xF5
R3			
0x56	0x00	0x00	0x00
R2			
0x56	0x00	0x00	0x00
R1			
0x00	0x00	0x00	0x00
R2			
0x00	0x21	0x34	0xF5

--

R3

0x00	0x00	0x00	0x56		
			R3		
			سوال دوم)		
			الف)		
			(<u></u>		
	شكل	al نگاشت حافظه به	با وجود دستور ign		
00	36	00	10		
می باشد اما اگر نبود نگاشت به شکل زیر در می آمد:					
	36		10		

ج)

خیر، از آنجایی که Q_data دارای 9 بایت است، نمیتوان از MOV استفاده کرد

--------سوال سه و چهار به صورت کد -------سوال سه و چهار به صورت کد ------سوال سه و پهار به صورت کد -----------

- •آرگومان های تابع باید از طریق رجیسترهای R0 تا R3 فرستاده شوند .
 - •مقدار بازگشتی باید در R0 (و R1 اگر مقدار 64 بیتی است) قرار گیرد
- .توابع میتوانند از رجیسترهای R4 تا R8 و R10 و R11 برای ذخیره اطالعات موقت استفاده کنند. البته مقادیر این رجیسترها هنگام ورود باید ذخیره شود و قبل از بازگشت بازگردانی شوند
 - .استک باید به صورت full ascending استفاده شود.