Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti - Niccolò Pieretti

Gruppo Utenti Linux Pisa



29 Aprile 2015

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

MOORS

aspi-config

Jillig.txt

.....



NOOBS



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspi-config

oning.txt

NOOBS

Per la prima installazione consiglio di usare **NOOBS** (New Out Of the Box Software), un manager che ci aiuta durante l'installazione del nostro sistema operativo.

NOOBS è sviluppato direttamente dalla Raspberry Pi Foundation, e sono presenti numerose guide che ci guideranno passo passo nella configurazione.

http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/

Si possono anche acquistare schede SD con NOOBS precaricato all'interno.

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspı-contı

Remote Access

NOOBS

Per la prima installazione consiglio di usare **NOOBS** (New Out Of the Box Software), un manager che ci aiuta durante l'installazione del nostro sistema operativo.

NOOBS è sviluppato direttamente dalla Raspberry Pi Foundation, e sono presenti numerose guide che ci guideranno passo passo nella configurazione.

http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/

Si possono anche acquistare schede SD con NOOBS precaricato all'interno.

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere
Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-config

comig.txt

Networking

Remote Access

NOOBS

Per la prima installazione consiglio di usare **NOOBS** (New Out Of the Box Software), un manager che ci aiuta durante l'installazione del nostro sistema operativo.

NOOBS è sviluppato direttamente dalla Raspberry Pi Foundation, e sono presenti numerose guide che ci guideranno passo passo nella configurazione.

http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/

Si possono anche acquistare schede SD con NOOBS precaricato all'interno.

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-config

Networking

Remote Access

NOOBS

Per la prima installazione consiglio di usare **NOOBS** (New Out Of the Box Software), un manager che ci aiuta durante l'installazione del nostro sistema operativo.

NOOBS è sviluppato direttamente dalla Raspberry Pi Foundation, e sono presenti numerose guide che ci guideranno passo passo nella configurazione.

http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/

Si possono anche acquistare schede SD con NOOBS precaricato all'interno.

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-config

0

Networking

Telliote Access

1) Scaricare NOOBS

Scaricare NOOBS dal sito internet

http://www.raspberrypi.org/downloads/



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

> Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspı-conti

config.txt

Networking

Remote Access

2) Formattare la scheda SD

Formattare una scheda SD da almeno **4 GB** e creare una nuova partizione con filesystem **FAT32**.



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS


raspi-config

onfig.txt

\ cimple doemon

3) Copiare NOOBS su scheda SD

Copiare il contenuto dell'archivio di NOOBS dentro la scheda SD (nella root, cioè senza creare cartelle).



Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

config.txt

Networking

Remote Access

4) Avviare il Raspberry Pi

Inserire la scheda SD nel Raspberry Pi, collegare le periferiche (monitor, tastiera, etc...), collegare la rete, ed attaccare il raspberry all'alimentazione.

```
DEBUG:handle_hc_chhild_intr_dna:: Xacther without NYET-MOK-OCK
                            DEBIG: handle be chilled into deal: XactEre without NYET/MOK/OCK
                            DEBUG: hand to be chilled into deat: XactEcc without NYET/NOK/OCK
                        bub 1-1.2:1.0: bub port status failed (err = -71)
                            usb 1-1.3: New USB device found, IdVendor-OSac, IdProduct-0304
              usb 1-1.3: New ISS device Francis, Advantur-Sisc., IdFreduct-VSDs. 18-1.3: New ISS device set length 18-1.1; Product-VS, Seria Himber-O-
mark 1-1.3: New ISS device set length ISS have
able 1-1.2: The Influence of the Iss of Iss of
                        usb 1-1.2: Manufecturer: Apple Inc.
usb 1-1.2: ScrielHumber: 0000000000
         has $1-2.10-000 had found $$ 1-2.10-000 had found $1-2.10-000 had detected $$ 1-2.10-000 had detected $$ 1-2.10-000 had $1-2.10-000 had $1-2.1
OF: Annated rook (cott | limpatus) on doolsen 1792c, 
Prival prival room | Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival |
Prival prival prival prival |
Prival 
    mmc0: Timout waiting for hardware interrupt
mmc0: Timout waiting for hardware interrupt
mmc0: Timout waiting for hardware interrupt
```

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

MOORS

raspi-config


comig.txt

iverworking

Remote Access

5) Scegliere i S.O.

Scegliere dall'elenco di Sistemi Operativi che si vogliono installare su questa scheda SD.



All'avvio potremo scegliere quale sistema avviare

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere
Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-config

Networking

Remote Access

6) Attendere...

Attendi che il Raspberry Pi scarichi da internet tutti i sistemi operativi che hai scelto.



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS


raspi-config

onfig.txt

Networking

Remote Access

raspi-config



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspi-config

ontig.txt

iverworking

Remote Access

raspi-config

raspi-config è un tool per **Raspbian** che ci permette di configurare il nostro Raspberry Pi come meglio vogliamo.



Vediamo nel dettaglio le varie funzionalità

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Lezione 2 Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspi-config

onfig.txt

verworking

Remote Access

raspi-config

Expand Filesystem per espandere il filesystem al fine di occupare tutto lo spazio sulla scheda SD (non necessario nel caso di NOOBS).

Change User Password per cambiare la password di default (user **pi** password **raspberry**).

Boot to Dekstop/Scratch per cambiare le opzioni di boot (Desktop, Linea di comando o direttamente su Scratch).

Internationalisation per cambiare le impostazioni internazionali (lingua, tastiera, etc.).

Camera per abilitare la Pi-Cam.

Rastrack per aggiungere il nostro Raspberry alla mappa di tracciamento globale.

Overclock per impostare l'overclock del nostro raspberry.

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere
Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspi-config

oning.txt

recevor king

Remote Access

raspi-config (advanced options)

Abbiamo anche una serie di opzioni avanzate:

Overscan per risolvere problemi di visualizzazione su vecchi monitor (RCA).

Hostname per cambiare il nome del Raspberry Pi.

Memory per cambiare l'allocazione di RAM fra CPU/GPU.

SSH per abilitare il server SSH.

Audio per impostare il canale audio predefinito.

Update per aggiornare raspi-config.

Abbiamo anche una serie di opzioni avanzate

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere
Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS


raspi-config

ontig.txt

iverworking

Remote Access





Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-conni

config.txt

Networking

Remote Access

config.txt

Il Raspberry Pi non dispone di un **BIOS**, tutte le informazioni di boot vengono lette del file config.txt.

Il file si trova nel percorso /boot/config.txt, oppure può essere editato da un'altro sistema, andando a cercare il file all'interno della scheda SD.

Il file contiene commenti su ogni proprietà che permettono d capire cosa andremo a coinvolgere.

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOORS

raspi-conf

config.txt

Networking

Remote Access

config.txt

Il Raspberry Pi non dispone di un **BIOS**, tutte le informazioni di boot vengono lette del file config.txt.

Il file si trova nel percorso /boot/config.txt, oppure può essere editato da un'altro sistema, andando a cercare il file all'interno della scheda SD.

Il file contiene commenti su ogni proprietà che permettono di capire cosa andremo a coinvolgere.

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere
Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOORS

raspi-cont

config.txt

Networking

Remote Access

config.txt

Il Raspberry Pi non dispone di un **BIOS**, tutte le informazioni di boot vengono lette del file config.txt.

Il file si trova nel percorso /boot/config.txt, oppure può essere editato da un'altro sistema, andando a cercare il file all'interno della scheda SD.

Il file contiene commenti su ogni proprietà che permettono di capire cosa andremo a coinvolgere.

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md

Raspberry Pi
II computer che
hai sempre voluto
avere
Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOORS

raspı-confı

config.txt

ivetworking

Remote Access

NOOBS ci auto-configura il file config.txt con le configurazioni ottimali:

```
# NOOBS Auto-generated Settings:
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
start_x=0
gpu_mem=64
```

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspi-conti

config.txt

Networking

Remote Access

NOOBS ci auto-configura il file config.txt con le configurazioni ottimali:

```
# NOOBS Auto-generated Settings:
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
start_x=0
gpu_mem=64
```

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere


Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-config

config.txt

Damada Assess



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-config

onfig.txt

Networking

Ethernet

L'interfaccia Ethernet è configurata di default per ottenere un indirizzo IP **dinamico** tramite **DHCP**. È possibile

impostare un indirizzo statico (utile se vogliamo un server domestico) editando il file /etc/network/interfaces.

iface eth0 inet static address 192.168.0.123 netmask 255.255.255.0 network 192.168.0.0 broadcast 192.168.0.255 gateway 192.168.0.1 Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspi-cont

config.txt

Networking

Remote Access

Ethernet

Non dimentichiamoci di configurare il DNS nel file /etc/resolv.conf. Aggiungiamo le righe seguenti:

nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4

Assicuriamoci che la rete funzioni utilizzando i comandi ifconfig e ping.

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspi-confi


config.txt

Networking

Remote Access

Wireless GUI

È possibile collegarsi alla rete wifi (tramite un dongle usb) utilizzato il tool **Wifi Config**



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

IOOBS

raspi-config

onfig.txt

Networking

Remote Access

Wireless CLI

Nel caso non si disponga di interfaccia grafica è possibile indicare una rete a cui connettersi editando il file /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf.

```
network={
    ssid="The_ESSID_aka_Network_name"
    psk="Your_wifi_password"
}
```

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere
Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS


raspi-confi

config.txt

Networking

Remote Access

Remote Access



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspi-co

onfig.txt

Networking

Remote Access

Ricordarsi di attivare il **server SSH** da raspi-config. Così sarà possibile collegarsi da remoto usando il comando:

ssh pi@[ip_addr_raspi]

Dove [ip_addr_raspi] rappresenta l'indirizzo IP del vostro Raspberry (statico o dinamico). È consigliabile l'uso di un IP statico per non dover andare a cercare ogni volta l'IP dinamico assegnato al Raspberry.

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere
Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOORS

aspi-config

Remote Access

SFTP/SCP

Per trasferire files possiamo usare SCP oppure utilizzare il protocollo SFTP, entrambi si basano su SSH. Possiamo utilizzare un software tipo **FileZilla** per trasferire files

Generale	Avanzate	Impostazioni di trasferimento
Host:	192.168.1.123	Porta:
Protocollo:	SFTP - SSH File	Transfer Protocol ‡
Tipo di accesso:	Normale	‡
Utente:	pi	
Password:	•••••	
Account:		
Commenti:		

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-config

Networking

Remote Access

VNC

Per utilizzare il protocollo VNC per aprire una sessione grafica remota sul Raspberry Pi. Configuriamolo sul Raspberry Pi così:

sudo apt-get install tightvncserver
tightvncserver
vncserver :0 -geometry 1920x1080 -depth 24

Colleghiamoci da un altro computer usando il software xtightvncviewer oppure tramite remmina.

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOORS

aspi-confi

Remote Access

SSH-X

È possibile collegarsi graficamente anche utilizzando SSH con **X Forwarding**, non si aprirà una sessione grafica come succede con VNC, ma potremo comunque avviare applicazioni grafiche.

ssh -X pi@[ip_addr_raspi]

Apriremo una connessione SSH, ma se invocheremo un comando grafico (e.g. **pcmanfm**, il programma per navigare fra le cartelle) apriremo una finestra come se fossimo davanti al monitor del Raspberry Pi.

A differenza di VNC questo protocollo è **compresso** e **cifrato**.

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS


aspi-config

conng.txt

ivetworking

Remote Access

A simple daemon



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

IOOBS

aspi-config

onfig.txt

verworking

Remote Access

transmission-daemon

Vedremo adesso come configurare il demone di transmission, un noto client bittorrent per Linux.



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-confi

onfig.txt

_ .

mount

Per prima cosa dobbiamo assicurarci di avere lo spazio necessario per poter scaricare files. Possiamo utilizzare un hard disk esterno collegandolo ad una delle prese USB del Raspberry Pi. Utilizzando il comando sudo fdisk -1 è possibile indivuare il nome della periferica e montarla tramite il comando:

sudo mkdir /mnt/hd
sudo mount /dev/sdaX /mnt/hd

Dove sdaX è sostituito con il nome della periferica ricavato da fdisk.

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOORS

aspi-config

comig.txt

vetworking

lemote Access

mount

fstab

Il mount può essere anche automatizzato tramite il file /etc/fstab in modo che venga effettuato ad ogni avvio.

Il file system ottimale è ext3/4 in quanto FAT32 non supporta file di grosse dimensioni, mentre NTFS introduce troppo overhead.

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOORS

raspi-config

config.txt

ivetworking

Remote Access

setup

Installiamo il demone tramite il comando sudo apt-get install transmission-daemon

E creiamo due cartelle sulla nostra unità esterna.

```
mkdir /mnt/hd/complete
mkdir /mnt/hd/incomplete
```

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-config

D..... A

configuration

Andiamo a configurare il server tramite il file settings.json nella cartella /etc/transmission-daemon/

download-dir La cartella dove vanno i file completi.

incomplete-dir La cartella dove vanno i file incompleti.

incomplete-dir-enabled True, per abilitare la cartella incomplete.

rpc-enabled True per attivare l'RPC.

rpc-password Password di accesso.

rpc-username Nome utente di accesso.

rpc-port Porta su cui è in ascolto RPC.

rpc-whitelist-enabled False, altrimenti dobbiamo indicare la lista di IP consentiti.

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere
Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-config

config.txt

Networking

Remote Access

reload & restart

Dobbiamo infine gestire i permessi con questi comandi:

sudo adduser pi debian-transmission

Andiamo nel file /etc/init.d/transmission-daemon e modifichiamo la riga USER= inserendo il proprio nome utente (in questo caso pi).

sudo chown pi -R /var/lib/transmission-daemon/info/
sudo chown pi /etc/transmission-daemon/settings.json
sudo /etc/init.d/transmission-daemon reload
sudo /etc/init.d/transmission-daemon restart

Raspberry Pi
Il computer che
hai sempre voluto
avere
Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

aspi-config

ontig.txt

remotes

Possiamo adesso gestire il nostro server tramite

- ► Interfacce web (http://[indirizzo_ip]:9091/)
- ► Applicazioni quali Transmission Remote GUI
- ► App mobile quali Remote Transmission per android.

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOOBS

raspi-conf

config.txt

Remote Access

remotes



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

MOORS

raspi-config

config.txi

Tutto questo funziona nella propria rete locale. Per accedere al raspberry dobbiamo

- 1. Configurare un **Dynamic DNS** presso un servizio esterno (no-ip.com).
- 2. Aggiornare il DDNS ad ogni cambio di indirizzo IP (pubblico):
 - Configurando il proprio router (non sempre possibile),
 - ► Installando un demone per il Raspberry
- 3. Aprire le porte del proprio router in base ai servizi che si vogliono esporre (attenzione...).

Una piccola guida su come configurare no-ip su Raspberry la potete trovare su http://raspberrypihelp.net/tutorials/ 29-raspberry-pi-no-ip-tutorial.

Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto Lezione 2

> Nicola Corti -Niccolò Pieretti

Domande...?

Slides realizzate da:
Nicola Corti - corti.nico [at] gmail [dot] com

Slides realizzate con LATEX Beamer.

La seguente presentazione è rilasciata sotto licenza

Creative Commons - Attributions, Non Commercial, Share-alike.



Raspberry Pi Il computer che hai sempre voluto avere Lezione 2

Nicola Corti -Niccolò Pieretti

NOORS

raspi-config

onfig.txt

Networking

Remote Access