
2020 자율주행 교육

WeGo 위고 주식회사



목차







- Yolo와 ROS의 접목
- https://github.com/leggedrobotics/darknet_ros
- cd catkin_workspace/src
- git clone https://github.com/leggedrobotics/darknet_ros
- cd ..
- catkin_make –DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
- 자동적으로 CUDA 설치 여부 및 OpenCV 확인 후, 맞춰서 Make 진행



- Training된 Weight파일 다운로드
- cd catkin_workspace/src/darknet_ros/darknet_ros/yolo_network_config/weights/
- wget https://pjreddie.com/media/files/yolov2.weights
- wget https://pjreddie.com/media/files/yolov2-tiny.weights
- Catkin_make 진행 시, 위의 Weight파일이 없을 경우, 자동적으로 Weight파일 다운로드 진행
- 이후, roslaunch usb-cam usb-cam-test.launch (카메라 실행)
- Roslaunch darknet_ros darknet_ros.launch 실행



- 내부 구조 확인
- Darknet = 기존의 Darknet 소스코드가 있는 폴더
- Darknet_ros = catkin_make해서 사용할 darknet 관련 ros 파일이 있는 폴더
- Darknet_ros_msgs = darknet_ros에서 사용할 Topic 및 Action 메시지가 있는 폴더





- Darknet_ros 폴더 내부 구조 확인
- Config = ros node 실행 시, 사용하는 Weight 및 cfg파일 정보와 ros node 정보가
 있는 폴더
- Launch = roslaunch 파일이 모여있는 폴더
- yolo_network_config = darknet_ros에서 사용할 cfg 파일 및 weight 파일이
 모여있는 폴더





- 특별히, CMakeLists.txt 파일과 package.xml 파일을 수정할 필요는 없음
- 사용 시에 수정할 파일은 launc폴더의 darknet_ros.launch 파일과 config 폴더의 ros.yaml 및 기타 weight에 관련된 yaml 파일을 수정하여 사용



• darknet_ros.launch 파일 살펴보기

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <arg name="launch prefix" default=""/>
      <arg name="image" default="/camera/rgb/image_raw" />
      <arg name="yolo_weights_path"</pre>
                                              default="$(find darknet_ros)/yolo_network_config/weights"/>
      <arg name="yolo config path"</pre>
                                              default="$(find darknet ros)/yolo network config/cfg"/>
      <arg name="ros param file"</pre>
                                              default="$(find darknet ros)/config/ros.yaml"/>
      <arg name="network param file"</pre>
                                              default="$(find darknet_ros)/config/yolov2-tiny.yaml"/>
      <!-- Load parameters -->
      <rosparam command="load" ns="darknet_ros" file="$(arg ros_param_file)"/>
      <rosparam command="load" ns="darknet ros" file="$(arg network param file)"/>
      <!-- Start darknet and ros wrapper -->
     <node pkg="darknet_ros" type="darknet_ros" name="darknet_ros" output="screen" launch-prefix="$(arg launch_prefix)">
      <param name="weights_path"</pre>
                                             value="$(arg yolo_weights_path)" />
       <param name="config path"</pre>
                                             value="$(arg yolo config path)" />
       <remap from="camera/rgb/image raw" to="$(arg image)" />
      </node>
28 </launch>
```



• 사용 시에, Yolo 알고리즘을 적용할 Topic의 이름을 6번 라인의 수정을 통해 사용

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <arg name="launch prefix" default=""/>
      <arg name="image" default="/camera/rgb/image raw" />
                                              default="$(find darknet_ros)/yolo_network_config/weights"/>
      <arg name="yolo weights path"</pre>
                                              default="$(find darknet_ros)/yolo_network_config/cfg"/>
      <arg name="yolo config path"</pre>
      <arg name="ros param file"</pre>
                                              default="$(find darknet ros)/config/ros.yaml"/>
      <arg name="network_param_file"</pre>
                                              default="$(find darknet_ros)/config/yolov2-tiny.yaml"/>
      <!-- Load parameters -->
      <rosparam command="load" ns="darknet_ros" file="$(arg ros_param_file)"/>
      <rosparam command="load" ns="darknet ros" file="$(arg network param file)"/>
      <!-- Start darknet and ros wrapper -->
     <node pkg="darknet_ros" type="darknet_ros" name="darknet_ros" output="screen" launch-prefix="$(arg launch_prefix)">
      <param name="weights_path"</pre>
                                             value="$(arg yolo_weights_path)" />
       <param name="config path"</pre>
                                             value="$(arg yolo config path)" />
       <remap from="camera/rgb/image raw" to="$(arg image)" />
      </node>
28 </launch>
```



• 14번 라인의 수정을 통해, 사용할 weight와 cfg 파일의 수정이 가능

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <arg name="launch prefix" default=""/>
      <arg name="image" default="/camera/rgb/image_raw" />
                                              default="$(find darknet_ros)/yolo_network_config/weights"/>
      <arg name="yolo weights path"</pre>
                                              default="$(find darknet ros)/yolo network config/cfg"/>
      <arg name="yolo config path"</pre>
      <arg name="ros param file"</pre>
                                              default="$(find darknet ros)/config/ros.yaml"/>
      <arg name="network param file"</pre>
                                              default="$(find darknet_ros)/config/yolov2-tiny.yaml"/>
      <!-- Load parameters -->
      <rosparam command="load" ns="darknet_ros" file="$(arg ros_param_file)"/>
      <rosparam command="load" ns="darknet ros" file="$(arg network param file)"/>
      <!-- Start darknet and ros wrapper -->
     <node pkg="darknet_ros" type="darknet_ros" name="darknet_ros" output="screen" launch-prefix="$(arg launch_prefix)">
      <param name="weights_path"</pre>
                                             value="$(arg yolo_weights_path)" />
       <param name="config path"</pre>
                                             value="$(arg yolo config path)" />
       <remap from="camera/rgb/image raw" to="$(arg image)" />
      </node>
28 </launch>
```



ros.yaml 파일 살펴보기

```
topic: /camera/rgb/image_raw
       name: /darknet_ros/check_for_objects
11
13
      topic: /darknet_ros/found_object
       latch: false
19 ▼
     topic: /darknet_ros/bounding_boxes
       latch: false
      topic: /darknet_ros/detection_image
       latch: true
     enable_opencv: true
```



- 특별한 수정은 없고, 맨 아래의 image_view의 값을 조정을 통해, 출력을 조정 가능
- enable_opencv값의 수정을 통해, 출력 창을 통해 결과 확인(true) or rviz를 통해 subscrib하여 결과 확인 가능(false)
- enable_console_outpu값의 수정을 통해, 결과를 Terminal 창에 출력할지 여부를 선택 가능

```
29 ▼ image_view:
30
31    enable_opencv: true
32    wait_key_delay: 1
33    enable_console_output: true
34
```



• yolov2-tiny.yaml 파일 살펴보기

```
1 ▼ yolo_model:
      config file:
 4
        name: yolov2-tiny.cfg
 5
      weight_file:
        name: yolov2-tiny.weights
      threshold:
 8
        value: 0.3
      detection classes:
10 ▼
        names:
11
          - person
12
          - bicycle
13
          - car
14
          - motorbike
15
          - aeroplane
16
          - bus
17
          - train
18
          - truck
19
          - boat
           - traffic light
20
```



- 사용할 cfg 파일과 해당하는 weights 파일을 입력하여 사용 가능하며
- 검출 시, 최종적으로 출력될 물체의 최소 Probability를 threshold-value의 수정을 통해 수정 가능(Default는 30% 이상이면 출력)

```
yolo model:
      config file:
        name: yolov2-tiny.cfg
      weight file:
        name: yolov2-tiny.weights
      threshold:
       value: 0.3
      detection classes:
 9 ▼
10 ▼
        names:
11
          - person
12
          - bicycle
13
          - car
```





