

计算机组成原理

授课老师: 吴炜滨

大纲



- > 计算机的基本组成
 - 冯·诺依曼计算机的特点
 - 计算机的硬件框图
 - 计算机的工作步骤

> 计算机硬件的主要技术指标

大纲



- > 计算机的基本组成
 - 冯·诺依曼计算机的特点

冯·诺依曼计算机的特点



- 计算机由五大部件组成
 - 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
- 指令和数据以同等地位存于存储器,并按地址寻访
- 指令和数据用二进制表示
- 指令由操作码和地址码组成
 - 操作码: 操作的性质; 地址码: 操作数所在地址

■ 存储程序

- 核心特征, 具有存储程序特征的计算机统称为冯•诺依曼计算机
- 以运算器为中心
 - 输入输出设备与存储器间的数据传送是通过运算器完成的

大纲



- > 计算机的基本组成
 - 计算机的硬件框图


以运算器为中心的计算机硬件框图



■ 各部件功能

• 运算器: 算术运算、逻辑运算

• 存储器: 存放数据和程序



以运算器为中心的计算机硬件框图




■ 各部件功能

• 控制器: 控制、指挥程序和数据的输入、运行, 处理运算结果

• 输入设备: 将人类熟悉的信息形式转换成机器能识别的信息形式


• 输出设备:将机器运算结果转换成人们熟悉的信息形式



以存储器为中心的计算机硬件框图









现代计算机硬件框图







系统复杂性管理的方法 (3'Y)



- 层次化 (Hierachy)
 - 将被设计的系统划分为多个模块或子模块
- 模块化 (Modularity)
 - 有明确定义 (well-defined) 的功能和接口
- 规则性 (Regularity)
 - 模块更容易被重用

大纲



- > 计算机的基本组成
 - 计算机的工作步骤

问题



- 一个现实中的问题,如何用计算机来解决?
 - 是不是所有的问题都可以用计算的方法来解决?
 - 假设我们面对的是一个可以有计算机解决的问题,如何用计算机来解决这个问题呢?
 - 如何计算正弦函数的值?

上机前的准备



■ 建立数学模型

 $\sin x$

■ 确定计算方法

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \cdots$$

- 编制解题程序
 - 程序—— 运算的全部步骤
 - 指令—— 每**一个步骤**

编程举例: 计算 $ax^2 + bx + c$



■ 假设

- 累加器型的机器
 - 一个操作数要把它保存在累加器当中,另外的一个操作数来自于计算机的主存储器
- 包含了六条指令
 - 加法指令
 - 乘法指令
 - 取数指令
 - 存数指令
 - 打印指令
 - 停机指令

编程举例



- 计算 $ax^2 + bx + c$
 - 假设a, b, c, x这些操作数已经保存到了存储器当中
 - 方法一
 - 取x至运算器中的累加器中(取数指令)
 - 乘以x, 结果x²保存在运算器中的累加器中(乘法指令)
 - 乘以a, 结果ax²保存在运算器中的累加器中(乘法指令)
 - 存ax²至存储器中(存数指令)
 - 取b至运算器中的累加器中 (取数指令)
 - 乘以x, 结果bx保存在运算器中的累加器中(乘法指令)
 - $\ln ax^2$, 结果 $ax^2 + bx$ 保存在运算器中的累加器中(加法指令)
 - $\ln c$, $4 = \ln ax^2 + bx + c$

编程举例



- 计算 $ax^2 + bx + c$
 - 假设a, b, c, x这些操作数已经保存到了存储器当中
 - 方法二: $ax^2 + bx + c = (ax + b)x + c$
 - 取x至运算器中的累加器中(取数指令)
 - 乘以a, 结果ax保存在运算器中的累加器中(乘法指令)
 - 加b, 结果ax + b保存在运算器中的累加器中 (加法指令)
 - 乘以x, 结果(ax + b)x保存在运算器中的累加器中 (乘法指令)
 - $\ln c$, 结果(ax + b)x + c保存在运算器中的累加器中 (加法指令)
 - 指令的条数较少, 执行速度较快, 所需存储空间较小

指令格式举例



- 取数 a
 - 000001 000001000
 - [a] → ACC (累加器)
- 存数 b
 - $[ACC] \rightarrow b$
- 加 c
 - $[ACC] + [c] \rightarrow ACC$
- 乘 d
 - [ACC] × [d] → ACC // MQ

操作码

地址码

- 打印 e
 - [e] → 打印机
- 停机

计算 $ax^2 + bx + c$ 程序清单

			 	
指令和数据存于	指令		〉→ ▼又	
主存单元的地址	操作码	地址码	注释	
0	000001	000001000	取数x至ACC	
1	000100	0000001001	乘a得ax,存于ACC中	
2	000011	0000001010	加b得ax+b,存于ACC中	
3	000100	0000001000	乘x得(ax+b)x,存于ACC中	
4	000011	0000001011		
5	000010	0000001100	将 $ax^2 + bx + c$,存于主存单元	
6	000101 0000001100 打印		打印	
7	000110		停机	
8	x		原始数据x	
9	a		原始数据a	
10	b		原始数据b	
11	c		原始数据c	
12			存放结果	

- 指令和数据以同等的地位保存在存储器当中
- 指令和数据都是二进制

存储器的基本组成



- ■指令和数据都是保存在存储器中的
 - 存储器的结构?
 - 如何进行访问?
 - 每次访问获得的数据的位数是多少呢?

存储器的基本组成



存储器核心结构

†

存储体 - 存储单元 - 存储元件 (0/1)

存储体

大楼 - 房间

- 床位

(无人/有人)

MAR

MDR

主存储器

存储单元: 存放一串二进制代码(指令/数据)

存储字:存储单元中二进制代码的组合

存储字长: 存储单元中二进制代码的位数

按地址寻访:每个存储单元赋予一个地址号

存储器的基本组成




MAR

- 存储器地址寄存器
- 保存欲访问的存储单元的地址,位数反映存储单元的个数

MDR

- 存储器数据寄存器
- 保存来自或要送往存储体的数据, 位数反映存储字长
- 设MAR= 4 位 , MDR= 8 位
 - 存储单元个数16
 - 存储字长8



存储体

MAR MDR

主存储器

运算器的基本组成及操作过程




- 已经知道了存储器的基本组成
- 运算器的结构是什么?
 - 运算器功能是什么? 如何工作的?
 - 加法?
 - 乘法?

运算器的基本组成及操作过程




- 运算器的最基本的功能,就是完成运算
 - 核心就是算逻运算单元 (ALU)
 - ALU通常是组合逻辑电路
- 对输入、输出进行保存
 - ACC: 累加器
 - X: 操作数寄存器
 - 乘法结果的长度是操作数的两倍
 - MQ寄存器: 保存增加出来的部分



运算器的基本组成及操作过程






	ACC	MQ	X
加法	被加数 和		加数
减法	被减数差		减数
乘法	乘积高位	乘数 乘积低位	被乘数
除法	被除数 余数	商	除数

- 类似笔算乘法
- 中间结果累加: 累加器
- 通过减法实现

加法操作过程





指令加M


初态 ACC 被加数

 $[M] \rightarrow X$

 $[ACC] + [X] \rightarrow ACC$

减法操作过程






初态 ACC 被减数

 $[M] \rightarrow X$

 $[ACC] - [X] \rightarrow ACC$

乘法操作过程





指令

乘

M

初态 ACC 被乘数

 $[M] \rightarrow MQ$


$$[ACC] \rightarrow X$$

$$0 \rightarrow ACC$$

$$[X] \times [MQ] \rightarrow ACC//MQ$$

除法操作过程





指令除M

初态 ACC 被除数

$$[M] \rightarrow X$$

$$[ACC] \div [X] \rightarrow MQ$$

余数在ACC中

MQ: 乘商寄存器

控制器的基本组成



- 控制器的基本结构如何呢?
 - 控制器的功能?
 - 完成指令
 - 保证指令的按序执行

控制器的基本组成



■ 完成一条指令

• 取指令: 把内存单元当中保存的指令取出来, 送入到控制器当中

• 分析指令: 把指令的操作码部分送给控制单元进行分析


• 执行指令: 由控制单元控制相应的执行部件去完成这条指令所需要的操作

控制器的基本组成



■ 完成一条指令

- 取指令
 - PC: 程序计数器
 - PC 存放当前欲执行指令的地址,具有计数功能 (PC) + 1 → PC
- 分析指令
 - IR: 指令寄存器
 - IR 存放当前欲执行的指令
- 执行指令
 - CU: 控制单元
 - CU 发出控制信号,控制执行部件去按序执行指令要求的各种操作



主机




- 运算器、控制器、主存储器构成了什么
 - 主机
- 一条指令在主机上的完成过程
- 一个程序在主机上是如何执行的

完成一条指令的过程




■ 以取数指令为例: 取指令,分析指令,执行指令; [M] → ACC



完成一条指令的过程



■ 以存数指令为例: 取指令,分析指令,执行指令; [ACC] → [M]



完成一个程序的过程



- $ax^2 + bx + c$ 程序的运行过程
 - 将程序和数据通过输入设备送至计算机,保存到存储器中
 - 程序首地址 → PC
 - 启动机器执行程序
 - 取数指令: [M] → ACC
 - 取指令: PC → MAR → M (存储体) → MDR → IR , (PC)+1 → PC
 - 分析指令: OP(IR) → CU
 - 执行指令: Ad(IR) → MAR → M (存储体) → MDR → ACC
 - •
 - 打印结果
 - 停机

大纲



> 计算机硬件的主要技术指标

计算机硬件的主要技术指标



■ 机器字长

• CPU一次能处理数据的位数,通常与CPU中的寄存器位数相等

■ 运算速度

• T_M : 指令执行的速度

• 吉普森法

• a_i : 第i种指令占全部操作的百分比数

• t_i : 第i种指令的执行时间

• $T_M = \sum_{i=1}^n a_i t_i$

计算机硬件的主要技术指标



■ 机器字长

• CPU一次能处理数据的位数,通常与CPU中的寄存器位数相等

■ 运算速度

• 时钟周期T: 控制计算机操作的最小时间单位

• 主频f: CPU的时钟频率, 是时钟周期T的倒数

• CPI: 执行每条指令所需的平均时钟周期数

• IPC:每个时钟周期平均能执行的指令条数,CPI的倒数

• MIPS: 每秒能执行多少百万条指令

• MIPS = IPC $\times f = f / CPI$


• FLOPS: 浮点运算次数每秒



计算机硬件的主要技术指标



存储容量:存放二进制信息的总位数





谢谢!