


Система РСУ-7(10)  
RS485(1) (master)

RS485(DB9)	«»
A	1
NC	2
B	3
NC	4
Экран	5
NC	6
NC	7
NC	8
NC	9
Корпус	10

Измеритель  
диаметра LDM  
RS485 (slave)

»»	RS485(DB9)
1	A
2	NC
3	B
4	NC
5	Экран
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC
10	Корпус



Система РСУ-7(10)  
RS485(2) (master)

RS485(DB9)	«»
A	1
NC	2
B	3
NC	4
Экран	5
NC	6
NC	7
NC	8
NC	9
Корпус	10

К преобразователю  
USB-RS485 типа  
ОВЕН АС4

