# Chapitre 3 : Technologie des réseaux locaux, Ethernet, WiFi

# Plan du chapitre:

- I. Les supports de transmission
- II. La couche physique
- III. Les protocoles des couches 1 et 2 (physique et liaison) ; exemple d'Ethernet
- IV. Spécificités du Wifi

### I-les supports de transmission

#### **Différents supports**

La transmission d'information nécessite un médium pour relier les équipements entre eux : le support de transmission. Deux grandes familles se distinguent : les **supports guidés**, à base de cuivre (câbles réseau, paires torsadées ...) ou à base de fibre optique et les **supports non guidés** (sans fil, ils utilisent les ondes électromagnétiques).

#### 1) Les supports de transmission guidés

#### a) À base de cuivre :

#### Câbles coaxiaux :




Figure 1: Schéma d'un câble coaxial

Composés d'un fil conducteur, entouré d'un isolant, lui-même entouré d'un blindage ; ils ont été utilisés au départ dans la « TV par câble »

#### Paires torsadées :

Lignes bifilaires, utilisées pour limiter l'impact des perturbations électriques (téléphonie fixe puis xDSL, câbles Ethernet)



Figure 2: Représentation d'une paire torsadée

#### Courant porteur en ligne (CPL)

- Utilise les lignes de courant électrique existantes
- Historiquement pour le relevé à distance ou la domotique (X10)
- Superpose un signal haute fréquence au 50 Hz
- Sensible aux interférences (brouillage radio, micro-ondes, VDSL)
- Mais pratique et peu cher (domestique)




Figure 3: Illustration d'un réseau domestique CPL

#### Réseau téléphonique commuté (RTC « classique »)

- Mise à profit des fréquences non utilisées par la téléphonie « voix »
- Plusieurs normes dans la famille **xDSL** (Digital subscriber line)
- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): débit asymétrique (davantage de débit descendant (téléchargement) qu'ascendant)
- VDSL (Very high bit rate DSL): débit symétrique supérieur à l'ADSL si la distance au DSLAM est inférieure à 1km

#### b) À base de fibre optique :

- Transmettent des signaux par le biais d'impulsions lumineuses
- Composés d'un cœur de matériau transparent, entouré par une gaine de matériau lui aussi transparent, l'ensemble étant entouré par une couche plastique de protection
- La lumière "rebondit" sur les parois de la gaine, et se propage





Figure 4: Schéma d'un "brin" de fibre optique

#### 2) Les supports de transmission non-guidés

- Utilisent comme support des ondes électromagnétiques
- Codage de l'information par modulation :
  - Modulation d'amplitude (AM)
  - Modulation de fréquence (FM) (moins sensible aux perturbations)



Modulation d'amplitude et de fréquence d'une porteuse

- Nécessitent des antennes ...
- Atténuation avec la distance ⇒ portée limitée
- Réseaux sans fils actuels ⇒ ondes radio (entre 9 kHz et 300 GHz)
- Wifi: 14 canaux dans la bande des 2,4 GHz + 22 dans la bande 5 GHz (limitation des interférences → radio-amateurs, micro-ondes ...)

#### a) le WIFI

- Standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (wifi 6)
- Utilise des fréquences dites « sans licence » (pas d'autorisation)
  - Bande ISM (Industrial, Scientific and Medical): 2,4 GHz
  - Bande U-NII (Unlicenced-National Information Infrastructure): 5 GHz
- S'insère dans les couches basses du modèle OSI (L1 et L2)
  - L1 → modulation et transmission du signal
  - L2 → interface entre le bus de la machine et la couche L1

#### b) la téléphone mobile

- Accès radio → stations de base (chevauchement)
- Interconnectées avec cœur de réseau & Internet = infrastructure fixe

- Modulation FM mais interférences
- Partage dynamique des ressources radio entre les utilisateurs
- 2G : GSM → EDGE = échange de voix + texte OU données
- 3G: UMTS = voix + données
- 4G: basé sur IP ⇒ données seulement (transmission de la voix par VoIP)
- Bande des 700 et 800 MHz + 2100 et 2600 MHz
- Réutilisation des bandes GSM 900 et 1800 MHz

#### La 5G:

- Fréquences radio entre 30 et 300 GHz → large bande donc + de canaux
- Full duplex (E-R simultanées)
- Forte mutation de l'infrastructure fixe (fibre, virtualisation des réseaux, systèmes intégrés ...)
- Réduction des interférences par « focalisation » des ondes (faisceaux directifs ≠ 4G omnidirectionnelle)

#### c) Quelques autres types de réseaux de communications mobiles

- Industrie → réseaux locaux à base de BlueTooth
- Internet des objets → réseaux sans fil à grande portée<sup>1</sup>: par exemple IEEE 802.15.4 (domotique ZigBee) ou LoRa
- Internet universel → constellations de satellites

# II - La couche physique

#### 1) Caractéristiques générales

- Première couche du modèle OSI
- Gère la **transmission physique des données** entre deux équipements réseaux
- Transmission des bits, encodage
- Synchronisation
   entre deux cartes réseau ...
- Définit les standards des supports de transmission

<sup>1 \* (</sup>Low Rate Wireless Personal Area Network)

#### 2) Modes de transmission

#### a) Parallèle:

- Envoi de n bits simultanés
- Un fil par bit  $\Rightarrow$  n fils ...
- Intéressant pour sa vitesse ⇒ bus de données dans les PC p.ex.
- Coût et complexité quand le nombre de bits augmente




Figure 5: Représentation d'une transmission en parallèle

#### b) Série :

- Envoi bit par bit successivement
- · Mode synchrone ou asynchrone
- Limite le nombre de fils pour la liaison




Figure 6: Représentation d'une transmission en série

#### 3) Mode de connexion

• Liaisons point-à-point ⇒ pour connecter 2 équipements

PC → box internet, USB pour souris, imprimante ...

 Les bus de communication ⇒ envois de données à plusieurs destinataires en une seule fois :




Figure 7: Représentation d'un bus de communication

Les bus de communication nécessitent de **synchroniser** les « nœuds » du bus/réseau (horloge ou mécanisme d'acquittement).

# III - Les protocoles des couches physique et liaison

#### 1) Un exemple de protocole : Ethernet

- Standard pour la transmission sur les réseaux locaux
- Couvre les couches « Physique » (L1) et « Liaison de données » (L2) du modèle
   OSI ; couche « Accès au Réseau » de TCP/IP
- Prend en charge :
  - o la mise en forme des données envoyés sur le réseau
  - l'identification des ordinateurs ⇒ adresse physique = adresse MAC
  - la détection/correction des erreurs de transmission

#### 2) L'adressage MAC (Media Access Control) (rappel)

- Adresse sur 6 octets (48 bits)
- Adresse MAC unique au monde, attribuée par le fabricant
- Permet de déterminer le destinataire d'une trame sur le réseau local

#### 3) L'arbitrage du bus : le CSMA-CD

- Support partagé entre les équipements ⇒ « premier arrivé, premier servi! »
  - Collisions à gérer !
  - Pas de mécanisme de fiabilité/connexion !
- Arbitrage : Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
  - Si le canal est libre, la station place son trafic, sinon elle attend ...
  - Après un délai sans collision, elle émet sans plus attendre (pas d'ACK)
- Toutes les interfaces du LAN reçoivent le trafic → examinent l'en-tête Ethernet
- Seule l'interface qui reconnaît son adresse MAC dans le champ destination passe la trame à la couche supérieure.

#### La trame Ethernet:





Figure 8: En-tête, contenu et séquence de contrôle d'une trame Ethernet

#### 4) Un exemple de trame Ethernet :



**EtherType** définit le type de données transmises dans la trame : 0x08 00 pour IPv4, 0x86 DD pour IPv6, 0x08 06 pour ARP ...

#### 5) Un mot sur les câbles Ethernet ...

- Historiquement, on distingue deux types d'équipement
  - Connexion : hubs et switches
  - Terminal : PC, serveurs et routeurs
- Les équipements de même type se connectent avec un câble croisé (qui croise les paires d'émission et de réception)
- Les équipements de type différents se connectent avec un câble droit
- Aujourd'hui : adaptation automatique aux câbles utilisés

# N-Spécificités du Wi-Fi

# Notes Product of control teams | Compared | Control teams | C

#### 1) Généralités

- Normes 802.11 → couches basses OSI (L1 et L2)
- couche physique (notée parfois couche PHY) → quatre types de codage de l'information\* → définition du canal (fréquence porteuse)
- la couche liaison de données → deux sous-couches :
  - le contrôle de la liaison logique (Logical Link Control, ou LLC);
  - o le contrôle d'accès au support (Media Access Control, ou MAC).

#### 2) Accès au support (sans fil)

- La sous-couche L2/MAC définit la méthode d'accès
- Wifi → CSMA/CA = esquive de collision
- Une station émet un Request To Send
- Le récepteur (point d'accès) renvoie Clear To Send
- La station accuse réception (ACK)
- Les stations voisines patientent ...
- Contrôle d'erreur directement dans la L2/MAC!

#### 3) Modes de mise en réseau :

 Infrastructure: interconnexion via un (ou plusieurs) point d'accès (Access Point = AP, communément appelés « hotspot »)



Figure 9: Connexion WiFi en mode Infrastructure

Ad hoc : interconnexion directe (sans AP) = réseau de pair à pair




Figure 10: Connexion WiFi en mode Ad Hoc

Pont (Bridge) : extension de réseau (2 routeurs)




Figure 11: Connexion WiFi en mode Pont

• **Répéteur** : amplification physique du signal (sur la couche L1 seulement)




Figure 12: Répéteur WiFi

#### 4) Fonctionnement

- Chaque équipement a une carte wifi et donc une adresse physique (MAC)
- Les points d'accès ont un nom (SSID)
- La station détecte un point d'accès et tente de s'y connecter. La connexion se déroule en trois étapes :
  - Recherche (*Probe request et response*)
  - Authentification (Authentication request)
  - Association (Association request)




Figure 13: Association d'une station avec un point d'accès (AP)

#### Les normes


Standard	Année	Fréquence	Vitesse	Taille de canal
802.11	1997	2,4GHz	2 Mbit/s	22MHz
802.11a	1999	5GHz	54 Mbit/s	20Mhz
802.11b	1999	2,4GHz	11 Mbit/s	22MHz
802.11g	2003	2,4GHz	54 Mbit/s	20MHz
802.11n	2009	2,4GHz/5GHz	450 Mbit/s	20/40MHz
802.11ac	2014	5GHz	1300 Mbit/s	20 à 160MHz
	•••			
802.11ax « Wi-Fl 6 »	2020	Entre 1 et 7 GHz	Jusqu'à 10 Gbit/s	

#### Les fréquences

Deux bandes utilisées dites « sans licence » (pas d'autorisation) :

- **2,4 GHz**: 2400 MHz à 2483,5 MHz (100mW)
- **5 GHz**: 5,150 à 5,350 GHz et de 5,470 à 5,725GHz (100mW / 200mW)
- 14 canaux utilisables en 2,4 GHz, 22 en 5 GHz

#### Dans la bande des 2,4 GHz :



Il y a recouvrement entre canaux : utiliser des canaux libre pour éviter les interférences !!!

#### 5) Limites du Wi-Fi

- Débit variable (selon la norme)
- Détection de collisions et d'erreurs difficile
- Impact de l'environnement et de la distance
- Partage de débit sur un même canal
- Confidentialité en l'absence de cryptage

#### 6) Fonctionnalités de sécurité

- Association : le client doit s'associer au point d'accès
- Authentification : l'authentification est soit ouverte, soit à clé partagée, soit WPS
- Contrôle d'accès : le point d'accès peut décider quels clients sont autorisés ;
   l'association est basée sur l'adresse MAC
- Usurpation adresse MAC assez facile ...

#### 7) Authentification

- Permet d'autoriser un client à entrer sur le réseau (et utiliser ses ressources et contacter les autres clients)
- Plusieurs méthodes d'authentification possibles :
  - Ouverte → Pas d'authentification
  - Partagée (Shared Key Authentification) → clé partagée (échange de textes & décryptage)
  - EAP (Extensible Authentication Protocol) → dialogue avec un serveur (handshake, identifiants, certificats ...)
  - 802.1x → EAP + serveur d'identification (RADIUS ... )

#### Licence Creative Commons BY-NC-SA

Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions 2.0 France (CC BY-NC-SA 2.0 FR) <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/</a>

